






















OPERATOR'S MANUAL
CORDLESS CHAIN SAW
MODEL NUMBER CS1800E

EN	Cordless chain saw	6	RO	Ferăstrău cu lanț și cu acumulator	131
DE	Akku-kettensäge	13	SL	Brezžična verižna žaga	139
FR	Tronçonneuse sans fil	21	LT	Belaidis grandininis pjūklas	147
ES	Motosierra inalámbrica	29	LV	Bezvadu kēdes zāģis	155
PT	Motoserra sem fios	37	GR	Ασυρματο αλυσοπριόνο	163
IT	Motosega cordless	45	TR	Blosuz elektrikli testere	171
NL	Accu kettingzaag	53	ET	Juhitmeta kettsaag	178
DK	Ledningsfri motorsav	61	UK	Акумуляторна ланцюгова пила	185
SE	Sladdlös kedjesåg	69	BG	Безкабелен верижен трион	193
FI	Akkukäyttöinen moottorisaha	77	HR	Baterijska lančana pila	201
NO	Trådløs motorsag	85	KA	უსაღები ჯაჭვური ხერხი	209
RU	Беспроводная цепная пила	92	SR	Bežična motorna testera	219
PL	Bezprzewodowa pilarka łańcuchowa	100	BS	Akumulatorska motorna žaga	227
CZ	Akumulátorová řetězová pila	108	HE	סור חשמלי' אלטינ'	235
SK	Akumulátorová reťazová pila	115	AR	منشار سلسلى إلساكى	243
HU	Vezeték nélküli láncfűrész	123			

A1**A2****B**







EN READ ALL INSTRUCTIONS!**READ OPERATOR'S MANUAL**

⚠ Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

SAFETY SYMBOL

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves,

eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

⚠ WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "DANGER," "WARNING," and "CAUTION" before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate it.

SAFETY SYMBOLS

Safety Alert



Wear Eye Protection



Wear Head Protection



Guide Bar



Guide Bar Tip Kickback



Do Not Expose To Rain.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.

V

Volt



Direct Current



To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.



Wear Ear Protection



Wear Protective Gloves



Do not use chain saw one handed



Always use chain saw two-handed



Beware of chain saw kickback and avoid contact with bar tip



Noise

min⁻¹

Revolutions per minute



CE

SPECIFICATIONS

Voltage	56 V 
Recommended Operating Temperature:	-15°C-40°C
Recommended Storage Temperature:	-20°C-70°C
Optimum Charging Temperature	5 °C-40 °C
Chain speed	20 m/s
Chain Pitch	9.5 mm
Chain Gauge	1.3 mm
Saw Chain Type	AC1800/AC1801 (Recommend) AC1600/AC1601 (Compatible) AC1400/AC1401 (Compatible)
Guide Bar Type	AG1800/AG1801 (Recommend) AG1600/AG1601 (Compatible) AG1400/AG1401 (Compatible)
Chain Oil Tank Capacity	200 ml
Weight (without battery pack, chain sheath)	4.4kg
Measured sound power level L_{WA}	103.53 dB(A) K=1.17 dB(A)
Sound pressure level at working position L_{PA}	92.53 dB(A) K=3.0 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA} (according to 2000/14/EC)	105 dB(A)
Vibration a_h	Front Handle 5.158 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Rear Handle 5.537 m/s ² K=1.5 m/s ²

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

DESCRIPTION**KNOW YOUR CHAIN SAW (Fig. A1)**

- Lubricating Hole
- Guide Bar
- Saw Chain
- Oil Tank Cap
- Chain Kickback Brake Handle
- Front Handle
- Battery- Release Button
- Lock-off Button
- Variable-Speed Trigger Switch
- Electric Contacts
- Ejection Mechanism
- Oil-Inspection Window
- Rear Handle
- LED Button
- LED Headlights
- Bucking Spikes
- Quick Chain-tension Adjust Knob
- Side Cover
- Chain Sheath

PACKING LIST (FIG.A1)**ASSEMBLY****ASSEMBLING/REPLACING THE BAR AND CHAIN**

WARNING: Adjust the chain-kickback brake handle in the braking position before assembly.

- Position the chain saw power head on its side with the side cover facing upwards (Fig. B).
- Remove the side cover by turning the quick chain-tension adjust knob counterclockwise
- Lay the new saw chain in a loop on a flat surface and straighten any kinks .
- Place the chain drive links into the guide bar groove and make the chain a loop at the back of the guide bar (Fig. C).

C-1	Chain Drive Links
C-2	Guide Bar Groove

- Hold the chain in position on the guide bar and place the loop around the sprocket of the power head (Fig. D).

NOTICE: Small directional arrows are engraved in the saw chain and power head. When looping the saw chain onto the guide bar, make sure that the direction of the arrows on the saw chain will correspond to the direction of the arrow on the power head.

6. Replace the side cover and fully tighten the quick chain-tension adjust knob. The eccentric gear inside the side cover is designed to ensure that the chain will not be over-tensioned
7. Adjust the chain-kickback brake handle in the operating position, and then rotate the chain by hand to check whether the chain is properly assembled without binding. Otherwise, reassemble the chain and bar.

NOTICE: There is an adjustment plate connected to the guide bar with a screw. If the guide bar needs to be replaced, disassemble the adjustment plate from the guide bar and reassemble it onto the new guide bar as Fig. E shown.

OPERATION

APPLICATION

You may use this product for basic felling, limbing, pruning and woodcutting of lumber and trees.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

ATTACHING/DETACHING THE BATTERY PACK

Fully charge before first use.

Use only with battery packs and chargers listed in fig.A2.

To Attach

Align the battery ribs with the mounting slots and press the battery pack down until you hear a "click" (Fig. F1).

To Detach

Depress the battery-release button and pull the battery pack out (Fig. F2).

LED HEADLIGHTS

The LED headlight (Fig. A1-15) is located in the front of the chain saw power head. This feature provides extra light for increased visibility and can be adjusted to 2 brightness levels.

To turn on the lights, press the LED button (Fig. A1-14) once. The headlights provide bright light in front of the chain saw. Press the LED button a second time and the headlights shine more brightly.

To turn off the headlights, press the LED button a third time.

STARTING/STOPPING THE CHAIN SAW

Before Starting the Chain Saw

NOTICE: Before starting the chain saw, check for the quick chain-tension adjustment and the oil level, saw teeth sharpness and the operation of the kickback brake handle. As well as, balanced footing and proper distance away from the ground are needed.

To Start

1. Pull the chain-kickback brake handle towards the front handle to the operating position
2. Grasp the front and rear handles firmly, using both hands.
3. Press and hold the lock-off button, then squeeze the variable-speed trigger switch to start the saw. Chain speed will increase with increased pressure on the variable-speed trigger.
4. Release the lock-off button and continue to squeeze the variable-speed trigger switch for continued operation.

Proper Grip On Handles (Fig. G1)

- Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.
- With the saw on a firm, flat surface, hold the saw firmly with both hands.
- Always grasp the front handle with the left hand and the rear handle with the right.
- The fingers should encircle the handle, with the thumb wrapped under the front handle.

⚠ WARNING: Never use a left-handed (cross-handed) grip, or any stance which would place your body or arm across the chain line (Fig. G2)

Proper Cutting Stance (Fig. H)

- Both feet should be on solid ground, with weight evenly spread between them.
- The left arm should be straight, with the elbow locked. This helps to withstand the forces generated by kickback.
- Your body should always be to the left of the chain line.

CUTTING

Basic Cutting

- For the first-time user, please practise cutting logs on a saw -horse or cradle.
- Begin cutting by lightly pressing the guide bar against the wood. Use only light pressure, letting the saw do the work
- Maintain a steady speed throughout the cut, releasing pressure just before the end of the cut.

⚠ WARNING: When the saw chain is stopped due to pinching during cutting, release the trigger switch; remove the saw chain and guide bar from the wood, then restart the chain saw.

⚠ WARNING: Do not pull the saw chain with your hand when it is bound by the sawdust.

⚠ WARNING: Never start the chain saw when it is in contact with the wood. Always allow the chain saw reach full speed before applying the saw to the wood.

FELLING A TREE

- When bucking and felling operations are being performed by two or more persons at the same time, the felling operation should be separated from the bucking operation by a distance of at least twice the height of the tree being felled. Trees should not be felled in a manner that would endanger any person, strike any utility line or cause any property damage. If the tree does make contact with any utility line, the utility company should be notified immediately.
- The chain saw operator should stand on the uphill side of the terrain, as the tree is likely to roll or slide downhill after it is felled.
- An escape path should be planned and cleared as necessary before cuts are started. The escape path should extend back and diagonally to the rear of the expected line of fall as Fig. I shown.

I-1	Felling Direction
-----	-------------------

- Before felling is started, consider the natural lean of the tree, the location of larger branches and the wind direction to judge which way the tree will fall.
- Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples and wire from the tree.

Notching undercut

Make the notch 1/3 the diameter of the tree, perpendicular to the direction of fall, as illustrated in Fig. J. Make the lower horizontal notching cut first. This will help to avoid pinching of either the saw chain or the guide bar when the second notch is being made.

Felling back cut

- Make the felling back cut at least 50 mm higher than the horizontal notching cut as Fig. J-3 shown.

J-1	Direction of fall	J-3	Felling back cut
J-2	Notch	J-4	Hinge

Keep the felling back cut parallel to the horizontal notching cut. Make the felling back cut so enough wood is left to act as a hinge. The hinge wood keeps the tree from twisting and falling in the wrong direction. Do not cut through the hinge.

- As the felling gets close to the hinge, the tree should begin to fall. If there is any chance that the tree may not fall in desired direction or it may rock back and bind the saw chain, stop cutting before the felling back cut is complete and use wedges of wood, plastic or aluminium to open the cut and drop the tree along the desired line of fall.

- When the tree begins to fall remove the chain saw from the cut, stop the motor, put the chain saw down, then use the retreat path planned. Be alert for overhead limbs falling and watch your footing.

Limb a tree

Limb a tree is removing the branches from a fallen tree. When limb leave larger lower limbs to support the log off the ground. Remove the small limbs in one cut as Fig. K shown. Branches under tension should be cut from the bottom up to avoid binding the chain saw.

Bucking a log

- Bucking is cutting a log into lengths. It is important to make sure your footing is firm and your weight is evenly distributed on both feet. When possible, the log should be raised and supported by the use of limbs, logs or chocks. Follow the simple directions for easy cutting.
- When the log is supported along its entire length as Fig. L shown, it is cut from the top (overbucking).
- When the log is supported on one end, as Fig. M shown, cut 1/3 the diameter from the underside (underbucking). Then make the finished cut by overbucking to meet the first cut.
- When the log is supported on both ends, as Fig. N shown, cut 1/3 the diameter from the top (overbuck). Then make the finished cut by underbucking the lower 2/3 to meet the first cut.
- When bucking on a slope always stand on the uphill side of the log, as Fig. O shown.
- When "cutting through", to maintain complete control release the cutting pressure near the end of the cut without relaxing your grip on the chain saw handles. Don't let the chain contact the ground. After completing the cut, wait for the saw chain to stop before you move the chain saw. Always stop the motor before moving from tree to tree.

MAINTENANCE

FILLING BAR AND CHAIN LUBRICANT

NOTICE: The chain saw is not filled with oil at the time of purchase. It is essential to fill the tank with oil before use. The chain is automatically lubricated with chain oil during operation.

- Position the chain saw on its side with its oil tank cap facing towards.
- Clean the cap as well as the area around and then turn it counterclockwise to remove (Fig. P).

3. Carefully pour the specifically designed oil into the tank until reaching the bottom of the filter neck.
4. Wipe off any excessive oil and replace the cap.

NOTICE: With upright position, oil should fill the inspection window. When the oil is no longer visible in the inspection window, stop use immediately and refill.

CLEANING

- After each use, clean debris from the chain and guide bar with a soft brush. Wipe the chain saw surface with a clean cloth moistened with a mild soap solution.
- Remove the side cover, and then use a soft brush to remove debris from the guide bar, saw chain, sprocket and side cover.
- Always clean out wood chips, saw dust, and dirt from the guide bar groove when replacing the saw chain.

GUIDE BAR MAINTENANCE

When the guide bar shows signs of wear, disassemble it from the chain saw power head and reverse it for reassembly (Fig. Q), in which case it will distribute the wear for maximum bar life.

The bar should be cleaned every day of use and checked for wear and damage. Feathering or burring of the bar rails is a normal process of bar wear. Such faults should be smoothed with a file as soon as they occur. A bar with any of the following faults should be replaced.

- Wear inside the bar rails which permits the chain to lay over sideways.
- Bent guide bar.
- Cracked or broken rails.
- Spread rails.

In addition, the guide bar has a sprocket at its tip (Fig. R-1). The sprocket must be lubricated weekly with a grease syringe to extend the guide bar life (Fig. S). Use a grease syringe to lubricate weekly with chain oil by means of the lubricating hole (Fig. R-2). Turn the guide bar and check that the lubrication holes and chain groove are free from impurities.

CHAIN MAINTENANCE

Use only low-kickback chains on this saw. This fast cutting chain will provide kickback reduction when properly maintained.

A properly sharpened saw chain cuts through wood effortlessly, even with very little pressure. Never use a dull or damaged saw chain. A dull saw chain cutter leads to increased physical strain, increased vibration load, unsatisfactory cutting results, and increased wear.

For smooth and fast cutting, the chain needs to be

maintained properly. The chain requires sharpening when the wood chips are small and powdery, the chain must be forced through the wood during cutting, or the chain cuts to one side. During maintenance of your chain, consider the following:

- Improper filing angle of the side plate can increase the risk of a severe kickback.
- Depth gauge clearance. Too low increases the potential for kickback. Not low enough decreases cutting ability.
- If cutter teeth have hit hard objects, such as nails and stones, or have been abraded by mud or sand on the wood, have the chain sharpened by a qualified service technician.

TRANSPORTING AND STORING

- Do not store or transport the chain saw when it is running. Always remove the battery pack before storing or transporting.
- Always place the guide bar sheath on the guide bar and chain before storing or transporting the chain saw. Use caution to avoid the sharp teeth of the chain.
- Clean the chain saw thoroughly before storing. Store the chain saw indoors, in a dry place that is locked and/or inaccessible to children.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

Protecting the environment



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Do not dispose of electrical equipment, used battery and charger into household waste! Take this product to an authorized recycler and make it available for separate collection. Electric tools must be returned to an environmentally compatible recycling facility.

TROUBLESHOOTING

EN

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none"> ■ The battery pack is not attach the battery pack to the chain saw. ■ No electrical contact between the saw and battery. ■ The battery pack is depleted. ■ The battery pack or chain saw is too hot. ■ Chain brake is engaged. ■ Debris in bar groove. ■ Debris in side cover. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attach the battery pack to the chain saw. ■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack. ■ Charge the battery pack. ■ Allow the battery pack or chain saw to cool until the temperature drops below 67 °C. ■ Pull the chain-kickback brake handle backward toward the front handle, arriving at the operating position. ■ Press the saw chain against the wood, move the chain saw back and forth to discharge the debris. ■ Remove battery pack, then remove side cover and clean out debris.
Chain saw stops running during working.	<ul style="list-style-type: none"> ■ The chain saw is overloaded. ■ The battery pack or chain saw is too hot. ■ Saw chain is bound in the wood. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Decrease the load. ■ Decrease the load. Allow the battery pack or chain saw to cool until the temperature drops below 67 °C. ■ Release the trigger switch; remove the saw chain and guide bar from the wood,then restart the chain saw.
Motor runs, but chain does not rotate.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chain does not engage drive sprocket. ■ Debris preventing full movement of the chainkickback brake handle. ■ Possible chain brake malfunction. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reinstall the chain, ensuring that the drive links on the chain are fully seated onto the sprocket. ■ Debris preventing full movement of the chainkickback brake handle. ■ Contact EGO Customer Service for repair.



EN

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Chain saw does not cut properly.	<ul style="list-style-type: none">■ Insufficient chain tension.■ Dull chain.■ Chain installed backwards.■ Worn chain.■ Dry or excessively stretched chain.	<ul style="list-style-type: none">■ Loosen the quick chain-tension adjust knob at least twice circles counterclockwise first and then fully tighten it clockwise until the chain is correctly tensioned.■ Sharpen the chain cutters, following the section "HOW TO SHARPEN THE CUTTERS".■ Reinstall the saw chain, following the section "ASSEMBLING/REPLACING THE BAR AND CHAIN".■ Replace the saw chain, following the section "ASSEMBLING/REPLACING THE BAR AND CHAIN".■ Check the oil level in the oil tank. Refill the oil tank if necessary.
Chain drops off the guide bar.	<ul style="list-style-type: none">■ Insufficient chain tension.■ Chain does not engage drive sprocket.	<ul style="list-style-type: none">■ Loosen the quick chain-tension adjust knob at least twice circles counterclockwise first and then fully tighten it clockwise until the chain is correctly tensioned.■ Reinstall the chain, following the section "ASSEMBLING/REPLACING THE BAR AND CHAIN". ensuring that the drive links on the chain are fully seated onto the sprocket.
Bar and chain running hot and smoking.	<ul style="list-style-type: none">■ Chain oil tank is empty.■ Debris in guide bar groove.	<ul style="list-style-type: none">■ Filling bar and chain lubricant.■ Clear the debris in the groove.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!



LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG

⚠ Restrisiko! Menschen mit elektronischen Geräten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie dieses Gerät verwenden. Die Bedienung von Elektrogeräten in unmittelbarer Nähe zu Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Störungen des Schrittmachers führen.

WARNSYMbole

Der Zweck von Warnsymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die Warnsymbole und deren Erklärungen verdienen Ihre vollste

Aufmerksamkeit und Beachtung. Durch die Warnsymbole allein sind die Gefahren noch nicht ausgeschaltet. Die Anweisungen und Warnhinweise stellen keinen Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen dar.

⚠ WARENUNG: Vor der Benutzung des Geräts sollten Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, vor allem die Sicherheits- und Gefahrenzeichen wie „**VORSICHT**“, „**WARENUNG**“ und „**ACHTUNG**“. Die Nichtbeachtung aller aufgeführter Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

SYMBOLBEDEUTUNG

Auf dieser Seite werden die Warnsymbole vorgestellt und beschrieben, die sich unter Umständen an dem Gerät befinden. Alle Anweisungen am Gerät lesen, verstehen und befolgen, bevor das Gerät montiert und eingesetzt wird.

SAFETY SYMBOLS



Sicherheitswarnung



Augenschutz tragen



Kopfschutz tragen



Führungsschiene



Rückstoß von Schienenspitze



Vor Regen schützen.



Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof.

V

Volt



Gleichstrom



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes gelesen und verstanden haben.



Gehörschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen



Kettensäge nicht einhändig benutzen



Kettensäge immer mit beiden Händen festhalten



Nehmen Sie sich vor einem Rückschlag in Acht und vermeiden Sie den Kontakt mit der Schwertspitze.



Lärm

min⁻¹

Umdrehungen pro Minute



CE

TECHNISCHE DATEN

DE

Spannung	56 V ...
Empfohlene Betriebstemperatur:	-15°C-40°C
Empfohlene Lagertemperatur:	-20°C-70°C
Optimale Ladetemperatur	5 °C-40 °C
Kettensägentgeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	9,5 mm
Kettengliedlänge	1,3 mm
Sägekettentyp	AC1800/AC1801(empfohlen) AC1600/AC1601(kompatibel) AC1400/AC1401(kompatibel)
Führungsschienentyp	AG1800/AG1801(empfohlen) AG1600/AG1601(kompatibel) AG1400/AG1401(kompatibel)
Volumen Kettenöltank	200 ml
Gewicht (ohne Akku und Ketten-Schutzhülle)	4,4kg
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel L_{WA} (gemäß 2000/14/EG)	105 dB(A)
Vibration a_h	Vorderer Griff 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Hinterer Griff 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach einem Standard-Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug herangezogen werden.
- Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur vorläufigen Risikobewertung herangezogen werden.

HINWEIS: Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs entstehenden Istvibrations können von dem angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers sollten Handschuhe und ein Gehörschutz während des Geräteeinsatzes getragen werden.

BESCHREIBUNG

LERNEN SIE IHRE KETTENSÄGE KENNEN (Abb. A1)

- Schmierloch
- Führungsschiene
- Sägekette
- Öltankverschluss
- Kettenbremshebel
- Vorderer Griff
- Akku-Freigabeknopf
- Auslöser-Freigabeknopf
- Drehzahl-Wahlhebel
- Elektrische Kontakte
- Auswurfmechanismus
- Ölsichtfenster
- Hinterer Griff
- LED-Taste
- LED-Spots
- Prelldorne
- Kettenspannschraube
- Seitenabdeckung
- Kettenschutzhülle

PACKLISTE (ABB. A1)

MONTAGE

MONTIEREN/AUSWECHSELN DER SCHIENE UND DER KETTE

⚠️ WARENUNG: Vor der Montage den Kettenbremshebel in die Bremsposition stellen.

- Legen Sie den Antriebskopf der Kettensäge auf die Seite. Die Seitenabdeckung sollte dabei nach oben zeigen (Abb. B).
- Entfernen Sie die Seitenabdeckung, indem Sie die Kettenspannschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie die neue Sägekette in einer Schlaufe auf einer ebenen Fläche aus und richten Sie etwaige Knicke gerade.
- Legen Sie die Kettenglieder in die Nut der Führungsschiene ein und verlegen Sie die Kette hinten an der Führungsschiene wieder zurück (Abb. C).

C-1	Kettenglieder
C-2	Nut der Führungsschiene

- Halten Sie die Kette auf der Führungsschiene fest und verlegen Sie sie über das Ritzel am Antriebskopf zurück (Abb. D).

HINWEIS: In die Sägekette und den Antriebskopf sind kleine Richtungspfeile eingeprägt. Achten Sie beim Verlegen

der Sägekette über die Führungsschiene darauf, dass die Pfeilrichtung auf der Sägekette mit der Pfeilrichtung am Antriebskopf übereinstimmt.

6. Montieren Sie die Seitenabdeckung wieder und ziehen Sie die Kettenspannschraube fest an. Das Exzenterrad hinter der Seitenabdeckung ist so konstruiert, dass die Kette nicht zu stark gespannt werden kann
7. Stellen Sie den Kettenbremshebel in Betriebsposition und drehen Sie die Kette mit der Hand, um zu prüfen, ob die Kette ohne zu Verkanten korrekt verlegt ist. Andernfalls muss die Kette erneut über die Schiene verlegt werden.

HINWEIS: An die Führungsschiene ist eine Einstellplatte angeschraubt. Falls die Führungsschiene ausgetauscht werden muss, montieren Sie die Einstellplatte von der Führungsschiene ab und bringen Sie sie an der neuen Schiene wieder an (s. Abb. E).

BEDIENUNG

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Sie können dieses Gerät zum einfachen Fällen, Entasten, Beschneiden und Sägen von Holzstämmen und Bäumen benutzen.

HINWEIS: Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als Zweckentfremdung.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Nur mit akkus und Ladegeräten verwenden, die in Abb. A2 aufgeführt sind.

Anbringen

Lassen Sie die Rippen am Akkugehäuse mit den Aufnahmen am Gerät fluchten und schieben Sie den Akku bis zum hörbaren Einrasten in das Gerät (Abb. F1).

Abnehmen

Drücken Sie den Akku-Freigabeknopf und ziehen Sie den Akku heraus (Abb. F2).

LED-SPOTS

Die LED-Leuchte (Abb. A1-15) befindet sich vorn am Antriebskopf der Kettensäge. Sie liefert zusätzliches Licht für eine bessere Sicht und lässt sich auf 2 Helligkeitsstufen einstellen.

Zum Einschalten drücken Sie den LED-Schalter (Abb. A1-14). Der Bereich vor der Kettensäge wird von dem Spot hell ausgeleuchtet. Beim zweiten Drücken des LED-Schalters leuchtet der Spot noch heller.

Zum Ausschalten drücken Sie den LED-Schalter ein drittes Mal.

STARTEN/STOPPEN DER KETTENSÄGE

Vor dem Starten der Kettensäge

HINWEIS: Kontrollieren Sie vor dem Einschalten der Kettensäge die Kettenspannung und den Ölstand, die Schärfe der Sägezähne und die korrekte Funktion des Kettenbremshebels. Darüber hinaus sind ein fester Stand und ein sicherer Abstand zum Boden wichtig.

Einschalten

1. Ziehen Sie den Kettenbremshebel zum vorderen Griff in die Betriebsstellung
2. Halten Sie die Säge mit beiden Händen vom vorderen und hinteren Griff gut fest.
3. Zum Starten des Geräts drücken Sie zuerst den Auslöser-Freigabeknopf und anschließend den stufenlosen Auslöser. Je mehr Druck auf den stufenlosen Auslöser ausgeübt wird, desto stärker beschleunigt die Kette.
4. Lassen Sie den Auslöser-Freigabeknopf los und halten Sie den stufenlosen Auslöser weiter gedrückt. Die Säge läuft nun im Dauerbetrieb.

Die Griffe gut festhalten (Abb. G1)

- Rutschfeste Handschuhe sorgen für maximalen Halt und Schutz.
- Legen Sie die Säge auf eine feste, ebene Fläche und halten Sie die Säge mit beiden Händen gut fest.
- Greifen Sie immer den vorderen Griff mit der linken Hand und den hinteren Griff mit der rechten.
- Die Finger sollten den Griff umfassen, wobei der Daumen den vorderen Griff von unten umfasst.

⚠️ WARENUNG: Nie linkshändig (über Kreuz) festhalten oder eine Haltung einzunehmen, bei der der Körper oder Arm die Kettenlinie kreuzt (Abb. G2).

Richtige Position beim Schneiden (Abb. H)

- Beide Füße sollten auf festem Boden stehen und das Gewicht sollte gleichmäßig auf beide Beine verteilt sein.
- Der linke Arm sollte gerade und der Ellbogen durchgedrückt sein. Mit dieser Haltung können Sie den Kräften besser standhalten, die durch einen Rückschlag oder Rückstoß entstehen.
- Ihr Körper sollte sich immer links von der Kettenlinie befinden.

SÄGEN

Grundtechnik

- Unerfahrene Benutzer sollten zunächst üben, Holzstämmen auf einem Sägebock zu sägen.

- Zum Ansetzen der Säge drücken Sie die Führungsschiene leicht gegen das Holz. Wenden Sie nur leichten Druck an und überlassen Sie der Säge die Arbeit.
- Achten Sie auf eine konstante Geschwindigkeit während der Schnittführung. Geben Sie kurz vor dem Ende des Schnitts nach.

⚠️ WARUNG: Wenn die Sägekette während des Sägens stoppt, weil sie fest sitzt, lassen Sie den Auslöser los. Ziehen Sie die Sägekette und Führungsschiene aus dem Holz und schalten Sie die Kettenäge wieder ein.

⚠️ WARUNG: Ziehen Sie die Sägekette nicht mit der Hand, wenn Sie wegen Sägestaub blockiert.

⚠️ WARUNG: Starten Sie die Kettensäge niemals, wenn sie Kontakt mit dem Holz hat. Warten Sie immer zuerst, bis die Kettensäge ihre volle Drehzahl erreicht hat, bevor Sie mit der Säge in das Holz sägen.

FÄLLEN EINES BAUMES

- Wenn zwei oder mehr Personen gleichzeitig ablängeln und fällen, sollte zwischen der Fällarbeit und der Ablängarbeiten ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, der mindestens doppelt so groß ist wie die Höhe des zu fällenden Baumes. Bäume sollten so gefällt werden, dass keine Personen gefährdet werden, öffentliche Stromleitungen getroffen werden oder Sachschäden entstehen können. Wenn ein Baum mit einer öffentlichen Stromleitung in Berührung kommt, muss das Elektrizitätswerk sofort davon in Kenntnis gesetzt werden.
- Der Bediener der Kettensäge sollte sich auf der Bergseite des Geländes aufhalten, da der Baum nach dem Fällen wahrscheinlich bergab rollt oder rutscht.
- Vor Beginn der Sägearbeiten sollte ein Fluchtweg eingeplant und frei gehalten werden. Der Fluchtweg sollte hinter dem Baum schräg zu der erwarteten Fälllinie verlaufen (siehe Abb. I).

I-1	Fällrichtung
-----	--------------

- Achten Sie vor dem Fällen auf die natürliche Neigung des Baumes, die Lage größerer Äste und die Windrichtung, um zu beurteilen, in welche Richtung der Baum fallen wird.
- Beseitigen Sie Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Heftklammern und Drähte/Seile vom Baum.

Fällkerb-Unterschnitt

Schneiden Sie eine Kerbe von 1/3 des Stammdurchmessers senkrecht zur Fallrichtung, wie in Abb. J dargestellt. Setzen

Sie zuerst den unteren waagrechten Kerbschnitt. Dies hilft, das Einklemmen der Sägekette oder der Führungsschiene zu vermeiden, wenn der zweite Kerbschnitt hergestellt wird.

Fällschnitt

- Setzen Sie den Fällschnitt mindestens 50 mm oberhalb des waagerechten Fällkerbschnitts an (siehe Abb. J-3).

J-1	Fallrichtung	J-3	Fällschnitt
J-2	Kerbe	J-4	Scharnier

Führen Sie den Fällschnitt parallel zum waagrechten Fällkerbschnitt. Setzen Sie den Fällschnitt so, dass genug Holz übrig bleibt, über das der Baum wie bei einem Scharnier abknicken kann. Dieser Knickpunkt verhindert, dass sich der Baum dreht und in die falsche Richtung fällt. Nicht durch den Knickpunkt sägen.

- Der Baum beginnt zu fallen, je näher der Fällschnitt dem Knickpunkt kommt. Sollte die Gefahr bestehen, dass der Baum nicht in die gewünschte Richtung fällt oder rückwärts kippt und die Sägekette einklemmt, sägen Sie nicht weiter, bevor der Fällschnitt abgeschlossen ist. Verwenden Sie Keile aus Holz, Kunststoff oder Aluminium, um den Schnitt zu öffnen und den Baum entlang der gewünschten Linie zum Fallen zu bringen.
- Wenn der Baum zu fallen beginnt, ziehen Sie die Kettensäge aus dem Schnitt, stellen Sie den Motor ab, legen die Kettensäge ab und verlassen Sie den Bereich über den geplanten Fluchtweg. Achten Sie auf herunterfallende Äste und auf festen Untergrund.

Entasten eines Baums

Entasten bedeutet das Entfernen der Äste eines gefällten Baums. Beim Entasten werden die größeren Äste unter dem Baum gelassen, damit der Stamm über dem Boden abgestützt bleibt. Entfernen Sie die kleinen Äste in einem Schnitt, wie in Abb. K dargestellt. Unter Spannung stehende Äste sollten von unten nach oben geschnitten werden, um ein Einklemmen der Kettensäge zu vermeiden.

Ablängen eines Stamms

- Ablängen bedeutet das Durchtrennen eines Stamms in mehrere Teile. Dabei ist es besonders wichtig, dass Sie fest stehen und Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt ist. Wenn möglich, sollte der Stamm angehoben sein und mithilfe von Ästen, Stämmen oder Unterlegkeilen gestützt werden. Um die Sägearbeit zu erleichtern, sollte Sie diese einfachen Anweisungen befolgen.
- Wenn der Stamm über seine gesamte Länge abgestützt wird (siehe Abb. L), wird er von der Oberseite her angesägt (Ablängen von oben).
- Wenn der Stamm an einem Ende abgestützt wird (siehe

Abb. M), sägen Sie ein Drittel des Durchmessers von der Unterseite aus

- (Ablängen von unten). Führen Sie dann den letzten Schnitt von oben durch den Stamm, bis er auf den ersten Schnitt trifft.
- Wenn der Stamm auf beiden Seiten abgestützt wird (siehe Abb. N), sägen Sie ein 1/3 des Durchmessers von der Oberseite aus (Ablängen von oben). Führen Sie dann den letzten Schnitt von unten durch 2/3 des Stamms, bis dieser auf den Schnitt trifft.
- Stehen Sie bei Ablängarbeiten an einem Hang immer bergauf vom Stamm (siehe Abb. O).
- Um die vollständige Kontrolle beim „Durchsägen“ zu behalten, verringern Sie den Druck beim Sägen kurz vor dem Durchschneiden, ohne beim festen Halt an den Kettensägegegenden nachzugeben. Die Kette nicht den Boden berühren lassen. Warten Sie nach Fertigstellung des Schnitts, bis die Sägekette stillsteht, bevor Sie die Kettenäge bewegen. Stellen Sie stets den Motor ab, bevor Sie sich zum nächsten Baum bewegen.

WARTUNG

EINFÜLLEN VON SCHIENEN- UND KETTEN-SCHMIERSTOFF

HINWEIS: Beim Kauf ist die Kettenäge nicht mit Öl befüllt. Vor dem Gebrauch muss der Tank mit Öl befüllt werden. Während des Betriebs wird die Kette automatisch mit Kettenöl geschmiert.

1. Legen Sie die Kettenäge mit dem Öltankverschluss nach oben auf die Seite.
2. Wischen Sie den Verschlussdeckel und den Bereich rundherum ab. Schrauben Sie den Deckel dann gegen den Uhrzeigersinn ab (Abb. P).
3. Gießen Sie das Spezialöl bis zum unteren Ende des Einfüllstutzens in den Tank.
4. Wischen Sie die Öreste ab und bringen Sie den Deckel wieder an.

HINWEIS: In aufrechter Position sollte das Öl das Sichtfenster komplett füllen. Wenn im Sichtfenster kein Öl mehr zu sehen ist, muss das Gerät sofort ausgeschaltet und Öl nachgefüllt werden.

REINIGUNG

- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch mithilfe einer weichen Bürste anhaftenden Schmutz von der Kette und Führungsschiene. Wischen Sie die Oberfläche der Kettenäge mit einem sauberen und mit milder Seifenlösung befeuchteten Tuch ab.
- Nehmen Sie die Seitenabdeckung ab und entfernen Sie dann mit einer weichen Bürste Ablagerungen von

der Führungsschiene, Sägekette, vom Ritzel und der Seitenabdeckung.

- Reinigen Sie die Nut der Führungsschiene bei jedem Wechsel der Sägekette, um Holzspäne, Sägestaub und Schmutz zu beseitigen.

WARTUNG DER FÜHRUNGSSCHIENE

Falls die Führungsschiene Verschleißerscheinungen aufweist, montieren Sie sie vom Antriebskopf der Säge ab und bauen Sie sie umgedreht wieder ein (Abb. Q). Dadurch verteilt sich die Abnutzung, die Schiene wird geschont und hält länger.

Die Schiene sollte jeden Tag, an dem das Gerät gebraucht wurde, gereinigt und auf Verschleiß sowie Schäden untersucht werden. Scharfe Kanten oder Grat an den Schienestegen sind normale Verschleißerscheinungen an der Schiene. Diese Fehlstellen sollten mit einer Feile geglättet werden, sobald sie sich bemerkbar machen. Eine Schiene mit einem der folgenden Mängel sollte ausgewechselt werden:

- Verschleiß in den Schienestegen, wodurch sich die Kette seitlich legen kann.
- Verbogene Führungsschiene
- Gesprungene oder gebrochene Stege.
- Gespreizte Stege.

Darüber hinaus ist die Führungsschiene mit einem Zahnrad an der Spitze versehen (Abb. R-1). Das Zahnrad muss wöchentlich mit einer Fettpresse geschmiert werden, um die Nutzungsdauer der Führungsschiene zu verlängern (Abb. S). Füllen Sie über das Schmierloch (Abb. R-2) wöchentlich Kettenöl mit einer Fettpresse ein. Wenden Sie die Führungsschiene und prüfen Sie, ob die Schmierlöcher und Kettenut frei von Verunreinigungen sind.

WARTUNG DER KETTE

Verwenden Sie für diese Säge nur rückschlagarme Ketten. Diese schnell trennende Kette sorgt für eine Reduzierung des Rückschlags, wenn sie sachgemäß gewartet wird.

Eine sachgemäß geschärzte Sägekette durchtrennt Holz mühelos, selbst mit sehr wenig Druck. Benutzen Sie niemals eine stumpfe oder beschädigte Sägekette. Eine stumpfe Sägekette führt zu erhöhter körperlicher Belastung, erhöhte Beanspruchung durch Vibration, zu einem mangelhaften Schnitt und erhöhtem Verschleiß.

Für ein schnelles und reibungsloses Sägen muss die Kette ordnungsgemäß gewartet werden. Die Kette muss geschärft werden, wenn die Holzspäne klein und pulvrig sind, wenn ein größerer Kraftaufwand beim Sägen des Holzes erforderlich ist oder die Kette zu einer Seite zieht. Berücksichtigen Sie bei der Wartung Ihrer Kette Folgendes:

- Ein falscher Schleifwinkel der Seitenfläche kann das Risiko eines heftigen Rückschlags erhöhen.
- Tiefenmaß-Toleranz Ein zu tiefes Eintauchen erhöht die Rückschlaggefahr. Durch zu flaches Eintauchen nimmt die Sägeleistung ab.
- Falls die Sägezähne auf harte Gegenstände wie Nägel und Steine treffen oder durch Schlamm oder Sand am Holz abgenutzt werden, lassen Sie die Kette von einem qualifizierten Servicetechniker schärfen.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Eine laufende Kettensäge darf nicht verstaut oder transportiert werden. Entfernen Sie vor dem Lagern oder Transportieren immer den Akku.
- Schieben Sie die Führungsschienen-Schutzhülle über die Führungsschiene und Kette, bevor Sie die Kettensäge einlagern oder transportieren. Nehmen Sie sich vor den scharfen Zähnen der Kette in Acht.
- Reinigen Sie die Kettensäge gründlich, bevor Sie sie verstauen. Lagern Sie die Kettensäge im Haus an einem trockenen Ort, der abgeschlossen und/oder für Kinder nicht erreichbar ist.
- Halten Sie sie von korrosiven Mitteln wie Gartenchemikalien oder Streusalz fern.

Schutz der Umwelt



WEEE-Altgeräteverordnung (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Elektrogeräte, alte Akkus und Ladegeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Das Gerät muss einer offiziellen Recycling-Sammelstelle zur getrennten Entsorgung zugeführt werden. Elektrowerkzeuge müssen bei einer umweltfreundlichen Recycling-Einrichtung abgegeben werden.

STÖRUNGSBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Motor startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Akku ist nicht an der Kettensäge angeschlossen. ■ Es besteht kein elektrischer Kontakt zwischen Säge und Akku. ■ Der Akku ist leer. ■ Der Akku oder die Kettensäge ist zu heiß. ■ Kettenbremse ist eingerückt. ■ Sägereste in der Schienennut ■ Sägereste in der Seitenabdeckung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akku an die Kettensäge anschließen ■ Akku herausnehmen, Kontakte überprüfen und wieder anschließen. ■ Akku aufladen ■ Akku bzw. Kettensäge unter 67 °C abkühlen lassen. ■ Ziehen Sie den Kettenbremshebel in Richtung des vorderen Griffes in Betriebsposition. ■ Drücken Sie die Sägekette gegen das Holz und bewegen Sie die Kettensäge vor und zurück, um die Rückstände zu beseitigen. ■ Entfernen Sie den Akku, nehmen Sie dann die Seitenabdeckung ab und entfernen Sie die Rückstände.
Kettensäge hält während des Sägens an.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Kettensäge ist überlastet. ■ Der Akku oder die Kettensäge ist zu heiß. ■ Sägekette sitzt im Holz fest. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verringern Sie die Belastung. ■ Verringern Sie die Belastung. Akku bzw. Kettensäge unter 67 °C abkühlen lassen. ■ Lassen Sie den Auslöser los; ziehen Sie die Sägekette und Führungsschiene aus dem Holz und schalten Sie die Kettensäge wieder ein.
Motor läuft, aber die Kette dreht sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kette greift nicht in das Antriebsritzel ein. ■ Rückstände verhindern die vollständige Bewegung des Kettenbremshebels. ■ Mögliche Fehlfunktion der Kettenbremse 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montieren Sie die Kette erneut. Achten Sie dabei darauf, dass die Kettenglieder vollständig auf dem Kettenrad sitzen. ■ Rückstände verhindern die vollständige Bewegung des Kettenbremshebels. ■ Wenden Sie sich zwecks Reparatur an den EGO-Kundendienst.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Kettensäge sägt nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungenügende Kettenspannung ■ Stumpfe Kette ■ Kette verkehrt herum installiert ■ Abgenutzte Kette ■ Trockene oder übermäßig gedehnte Kette 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lösen Sie die Kettenspannschraube mindestens zwei volle Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn fest, bis die Kette die richtige Spannung hat. ■ Schärfen Sie die Sägezähne. Beachten Sie dazu den Abschnitt "SCHÄRFEN DER SÄGEZÄHNE". ■ Montieren Sie die Sägekette wieder. beachten dazu den Abschnitt "MONTIEREN/AUSWECHSELN DER FÜHRUNGSSCHIENE UND DER KETTE". ■ Tauschen Sie die Sägekette gemäß Abschnitt "MONTIEREN/AUSWECHSELN DER FÜHRUNGSSCHIENE UND DER KETTE" aus. ■ Überprüfen Sie den Ölstand im Öltank. Füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.
Kette springt von der Kettenstange ab.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungenügende Kettenspannung ■ Kette greift nicht in das Antriebsritzel ein. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lösen Sie die Kettenspannschraube mindestens zwei volle Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn fest, bis die Kette die richtige Spannung hat. ■ Montieren Sie die Kette wieder. Befolgen Sie dazu den Abschnitt "MONTIEREN/AUSWECHSELN DER FÜHRUNGSSCHIENE UND DER KETTE". Achten Sie dabei darauf, dass die Kettenglieder vollständig auf dem Kettenrad sitzen.
Schiene und Kette laufen heiß und setzen Rauch frei.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kettenöltank ist leer. ■ Schmutzreste in der Nut der Führungsschiene 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schienen- und Kettenölmittel nachfüllen. ■ Entfernen Sie Schmutzreste aus der Nut.

GARANTIE

EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN

Sämtliche EGO Garantiebedingungen finden Sie auf der Website egopowerplus.com.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!



LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION

Risques résiduels! Les personnes portant des appareils électriques, par exemple des stimulateurs cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant d'utiliser ce produit. L'utilisation d'un équipement électrique près d'un stimulateur cardiaque peut provoquer des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

SYMBOLE DE SECURITE

L'objectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les explications les accompagnant doivent être lus attentivement et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent pas par eux-mêmes d'éliminer

les dangers. Les consignes et mises en garde ne se substituent pas à des mesures de prévention appropriées des accidents.

AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **ATTENTION** » avant d'utiliser cet outil. Le non respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

FR

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant être présents sur ce produit. Lisez, comprenez et respectez toutes les instructions présentes sur l'outil avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



Alerte de sécurité



Porter une protection oculaire



Porter un casque de protection.



Guide-chaîne



Rebond de nez de guide-chaîne



Ne pas exposer à la pluie.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.

V

Volts



Courant continu



Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.



Porter une protection auditive



Porter des gants protecteurs.



N'utilisez pas la tronçonneuse à une main



Utilisez toujours la tronçonneuse à deux mains



Faites attention au rebond de la tronçonneuse et évitez tout contact avec l'extrémité du guide



Bruit

min⁻¹

Tours par minute



CE

SPECSIFICATIONS

FR

Tension	56 V 	
Température d'utilisation recommandée	-15°C-40°C	
Température de stockage recommandée	-20°C-70°C	
Température de recharge optimale	5 °C-40 °C	
Vitesse de rotation de la chaîne	20 m/s	
Pas de chaîne	9,5 mm	
Limiteur de profondeur	1,3 mm	
Type de chaîne	AC1800/AC1801(Recommandé) AC1600/AC1601(Compatible) AC1400/AC1401(Compatible)	
Type de guide-chaîne	AG1800/AG1801(Recommandé) AG1600/AG1601(Compatible) AG1400/AG1401(Compatible)	
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	200 ml	
Poids (sans la batterie et sans le protège-guide)	4,4kg	
Niveau de puissance acoustique mesuré L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)	
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} (selon 2000/14/CE)	105 dB(A)	
Vibration a_h	Poignée avant	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Poignée arrière	5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différents outils.
- La valeur totale des vibrations déclarée peut également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

REMARQUE: Le niveau de vibrations lors de l'utilisation

réelle de l'outil peut être différent de la valeur déclarée totale en fonction de la manière dont l'outil est utilisé ; Afin de protéger l'opérateur, l'utilisateur doit porter des gants et des protecteurs d'oreilles en conditions réelles d'utilisation.

DESCRIPTION

CONNAITRE VOTRE TRONÇONNEUSE (Fig. A1)

- Trou de lubrification
- Guide-chaîne
- Chaîne
- Bouchon du réservoir d'huile
- Poignée de frein de chaîne anti-rebond
- Poignée avant
- Bouton d'éjection de la batterie
- Bouton de déverrouillage
- Interrupteur-gâchette de vitesse variable
- Contacts électriques
- Mécanisme d'éjection
- Fenêtre d'observation du niveau d'huile
- Poignée arrière
- Bouton LED
- Lampes avant à LED
- Griffes
- Bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne
- Capot latéral
- Protège-guide

CONTENU DE L'EMBALLAGE (FIG.A1)

ASSEMBLAGE

ASSEMBLER/REEMPLACER LE GUIDE ET LA CHAÎNE

- AVERTISSEMENT:** réglez la poignée de freinage de rebond de chaîne en position de freinage avant l'assemblage.
- Posez l'unité moteur de la tronçonneuse sur le côté avec son capot latéral vers le haut (Fig. B).
 - Retirez le capot latéral en tournant le bouton de réglage rapide de la tension de chaîne dans le sens antihoraire
 - Faites une boucle sur une surface plane avec la nouvelle chaîne en redressant tout pli
 - Insérez les maillons d'entraînement de la chaîne dans le rail du guide et faites une boucle avec la chaîne à l'arrière du guide (Fig. C).

C-1	Maillons d'entraînement de la chaîne
C-2	Rail du guide

- Maintenez la chaîne en position sur le guide et placez la boucle autour du pignon d'entraînement de l'unité moteur (Fig. D).

REMARQUE: De petites flèches sont gravées dans la chaîne de la scie et dans l'unité moteur. Quand vous placez la chaîne autour du guide, veillez à ce que la direction des flèches de la chaîne corresponde à celle de la flèche sur l'unité moteur.

6. Replacez le capot latéral et resserrez entièrement le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne. L'engrenage excentrique à l'intérieur du capot latéral est conçu pour garantir que la chaîne ne soit pas surtendue.
7. Réglez la poignée de frein de chaîne anti-rebond à la position de fonctionnement puis faites tourner la chaîne à la main pour vérifier qu'elle soit bien montée et ne se bloque pas. Sinon, remontez la chaîne et le guide.

REMARQUE: Une plaque de réglage est montée sur le guide-chaîne avec une vis. Si le guide-chaîne doit être remplacé, retirez la plaque de réglage du guide-chaîne et remontez-la sur le nouveau guide-chaîne comme montré sur la Fig. 5

FONCTIONNEMENT

APPLICATION

Vous pouvez utiliser ce produit pour des travaux de base d'abattage, d'ébranchage, d'élagage et de coupe de bois de chauffage et d'arbres.

REMARQUE: L'outil ne doit être utilisé que pour son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée.

INSÉRER/RETIRER LA BATTERIE

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs listés à la fig. A2.

Insertion

Alignez les arêtes de la batterie sur les rainures d'assemblage et poussez la batterie vers le bas jusqu'à entendre un déclic (Fig. F1).

Retrait

Appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie et tirez la batterie hors de l'outil (Fig. F2).

LAMPES AVANT À LED

Les lampes avant à LED (Fig. A1-15) sont situées sur l'avant de l'unité moteur de la tronçonneuse. Elles offrent un éclairage supplémentaire pour améliorer la visibilité et disposent de 2 niveaux de luminosité.

Appuyez sur le bouton LED pour allumer les lampes (Fig. A1-14). Les lampes fournissent un éclairage brillant à l'avant de la tronçonneuse. Réappuyez sur le bouton LED et les lampes brillent davantage.

Appuyez une troisième fois sur le bouton LED pour éteindre les lampes.

DÉMARRER/ÉTEINDRE LA TRONÇONNEUSE

Avant de démarrer la tronçonneuse

REMARQUE: Avant de démarrer la tronçonneuse, contrôlez le réglage de la tension de la chaîne et le niveau d'huile, l'affûtage des dents de scie et le bon fonctionnement de la poignée de frein de chaîne. Vous devez aussi avoir des appuis des pieds équilibrés et être suffisamment éloigné(e) du sol.

Allumer l'outil

1. Tirez la poignée du frein de chaîne anti-rebond vers la poignée avant pour la mettre en position de démarrage.
2. Saisissez fermement les poignées avant et arrière des deux mains.
3. Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé, puis appuyez sur l'interrupteur-gâchette pour démarrer la tronçonneuse. La vitesse de la chaîne augmente plus vous exercez de pression sur l'interrupteur-gâchette.
4. Relâchez le bouton de déverrouillage et continuez d'appuyer sur l'interrupteur-gâchette pour poursuivre l'utilisation.

Prise adéquate des poignées (Fig. G1)

- Portez des gants antidérapants afin de maximiser la saisie et la protection.
- Avec la tronçonneuse posée sur une surface plane et rigide, saisissez-la fermement des deux mains.
- Saisissez toujours la poignée avant avec la main gauche et la poignée arrière avec la main droite.
- Les doigts doivent enserrer les poignées avec le pouce placé sous la poignée avant.

AVERTISSEMENT: Ne tenez jamais l'outil en inversant la position des mains (position des gauchers) et ne prenez jamais une position dans laquelle votre corps ou vos bras coupent le plan longitudinal de la chaîne (Fig. G2).

Posture de coupe adéquate (Fig. H)

- Les deux pieds doivent se trouver sur un sol ferme avec le poids également réparti sur les deux pieds.
- Le bras gauche doit être droit avec le coude bloqué. Cela aide à résister aux forces générées par un rebond.
- Votre corps doit toujours être positionné sur la gauche de l'alignement de la chaîne.

COUPE**Coupe rudimentaire**

- Si vous êtes un utilisateur débutant, entraînez-vous à couper des bûches sur un chevalet ou un support pour bûches.
- Commencez la coupe en exerçant une faible pression sur le bois avec le guide-chaîne. N'appliquez qu'une légère force et laissez la scie faire le travail.
- Maintenez une vitesse constante tout le long de la coupe et relâchez la pression juste avant la fin.

⚠ AVERTISSEMENT: Quand la chaîne est arrêtée par un pincement pendant la coupe, relâchez l'interrupteur-gâchette, retirez la chaîne et le guide hors du bois, puis redémarrez la tronçonneuse.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne tirez pas sur la chaîne à la main quand elle est coincée par des sciures.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne démarrez jamais la tronçonneuse quand elle est en contact avec le bois. Attendez toujours que la chaîne ait atteint sa pleine vitesse avant de la mettre en contact avec le bois.

ABATTRE UN ARBRE

- Quand les opérations d'abattage et de débitage sont effectuées par plusieurs personnes en même temps, l'opération d'abattage doit être éloignée des opérations de débitage d'une distance d'au moins deux fois la hauteur de l'arbre à abattre. Les arbres ne doivent pas être abattus d'une manière pouvant mettre en danger une personne, percuter des lignes électriques ou provoquer des dommages matériels. Si l'arbre est en contact avec une ligne électrique, le fournisseur d'électricité doit en être informé immédiatement.
- L'opérateur de la tronçonneuse doit rester en amont sur la pente, car l'arbre peut rouler ou glisser vers le bas de la pente après avoir été abattu.
- Une voie d'issue doit être planifiée et dégagée autant que nécessaire avant de commencer les coupes. La voie d'issue doit se prolonger vers l'arrière et être diamétralement opposée à la ligne de chute prévue (Fig. I).

I-1	Direction d'abattage
-----	----------------------

- Avant de commencer l'opération d'abattage, prenez en compte l'inclinaison naturelle de l'arbre, l'emplacement des plus grandes branches et la direction du vent pour évaluer le sens de chute probable de l'arbre.
- Enlevez la terre, les morceaux d'écorce mal fixés, les pierres, les clous, les agrafes et les fils de fer de l'arbre.

Entaille inférieure

Pratiquez l'entaille au tiers du diamètre de l'arbre, perpendiculairement à la direction de la chute (comme le montre la Fig. J). Effectuez la coupe basse horizontale en premier. Cette méthode vous aidera à éviter le coincement de la chaîne ou du guide-chaîne lors de la deuxième entaille.

Coupe arrière d'abattage

- Effectuez la coupe arrière d'abattage au minimum 50 mm plus haut que la première coupe horizontale (Fig. J-3).

J-1	Sens de la chute	J-3	Coupe arrière d'abattage
J-2	Encoche	J-4	Charnière

Effectuez la coupe arrière d'abattage parallèlement à la première coupe horizontale. Effectuez la coupe arrière d'abattage en laissant une partie suffisante du tronc non coupée pour servir de charnière. La charnière de bois a pour but d'éviter que l'arbre ne pivote et ne tombe du mauvais côté. Ne coupez pas la partie du tronc servant de charnière.

- À mesure que la coupe se rapproche de la partie du tronc servant de charnière, l'arbre doit normalement commencer à tomber. S'il y a la moindre possibilité que l'arbre ne tombe pas dans la direction désirée ou qu'il bascule en arrière en bloquant la chaîne, stoppez la coupe arrière d'abattage avant de la terminer et utilisez des cales en bois, plastique ou aluminium pour ouvrir la coupe et faire tomber l'arbre dans le sens désiré.
- Quand l'arbre commence à tomber, retirez la tronçonneuse de la coupe, éteignez le moteur et posez la tronçonneuse, puis quittez la zone par la voie d'issue planifiée. Prenez garde à la chute de branches surplombantes et faites attention là où vous mettez les pieds.

Ébrancher un arbre

L'ébranchage consiste à couper les branches d'un arbre abattu. Pendant l'ébranchage, laissez les grosses branches inférieures pour qu'elles soutiennent le tronc au-dessus du sol. Coupez les petites branches en une seule coupe (Fig. K). Les branches sous tension doivent être coupées du bas vers le haut pour éviter que la chaîne et le guide-chaîne ne soient coincés.

Débiter un tronc

- Le débitage consiste à découper un tronc en rondins. Il faut impérativement que vous ayez des appuis des pieds stables et que votre poids soit uniformément réparti sur vos deux pieds. Dans la mesure du possible, le tronc doit être surélevé et soutenu par des branches, des troncs ou des billots. Respectez les instructions simples facilitant la coupe.

- Si le tronc est soutenu sur toute sa longueur (Fig. L), il doit être coupé par le dessus (coupe supérieure).
- Si le tronc est soutenu à une seule de ses extrémités (Fig. M), coupez 1/3 de son diamètre par en dessous.
- (coupe inférieure). Puis terminez en faisant une coupe par le dessus jusqu'à atteindre la première coupe.
- Si le tronc est soutenu à ses deux extrémités (Fig. N), coupez 1/3 de son diamètre par le dessus (coupe supérieure). Puis terminez la coupe en effectuant une coupe par le dessous pour couper les 2/3 restants jusqu'à atteindre la première coupe.
- Lorsque vous débitez un tronc sur une pente, positionnez-vous toujours en amont sur la pente par rapport au tronc (Fig. O).
- Pour maintenir un contrôle total lors d'une coupe de part en part, arrêtez d'exercer une pression quand vous approchez de la fin de la coupe sans relâcher votre prise sur les poignées de la tronçonneuse. Veillez à ce que la chaîne n'entre pas en contact avec le sol. Une fois la coupe terminée, attendez l'arrêt complet de la chaîne avant de déplacer la tronçonneuse. Éteignez toujours le moteur avant de vous déplacer d'un arbre à l'autre.

ENTRETIEN

AJOUTER DU LUBRIFIANT DE GUIDE ET DE CHAÎNE

REMARQUE: La tronçonneuse n'est pas remplie d'huile lors de son achat. Il faut impérativement remplir son réservoir d'huile avant de l'utiliser. La chaîne est automatiquement lubrifiée avec l'huile pour chaîne pendant l'utilisation.

1. Posez la tronçonneuse sur le côté avec le bouchon de son réservoir d'huile vers le haut.
2. Nettoyez le bouchon et toute la zone autour de lui, puis tournez-le dans le sens antihoraire pour le retirer (Fig. P).
3. Versez précautionneusement de l'huile du type recommandé dans le réservoir jusqu'à atteindre le bas du col de filtre.
4. Essuyez l'huile en excès et refermez le bouchon.

REMARQUE: Quand l'outil est droit, l'huile doit remplir la fenêtre d'observation. Quand l'huile n'est plus visible par la fenêtre d'observation, cessez immédiatement l'utilisation et rajoutez de l'huile.

NETTOYAGE

- Après chaque utilisation, enlevez les débris de la chaîne et du guide avec une brosse souple. Essuyez la surface de la tronçonneuse avec un chiffon propre

humidifié avec de l'eau et du savon doux.

- Retirez le capot latéral, puis enlevez les débris du guide, de la chaîne, du pignon d'entraînement et du capot latéral avec une brosse souple.
- Enlevez tous les copeaux de bois, les sciures et les saletés du rail du guide quand vous changer la chaîne.

ENTRETIEN DU GUIDE-CHAÎNE

Lorsque le guide-chaîne présente des signes d'usure, démontez-le de l'unité moteur de la tronçonneuse, retournez-le et remontez-le (Fig. Q) de façon à répartir l'usure pour une durée de vie maximale.

Le guide doit être nettoyé chaque jour d'utilisation et inspecté pour contrôler son usure et sa détérioration. L'apparition de bavures et l'amincissement du guide font partie du processus normal d'usure du guide. Ces défauts doivent être lissés avec une lime dès leur apparition. Un guide présentant l'un des défauts suivants doit être changé.

- Usure interne du rail du guide permettant à la chaîne de se coucher sur le côté.
- Guide tordu.
- Rail fissuré ou cassé.
- Rail élargi.

De plus, le nez du guide comporte un pignon de renvoi (Fig. R-1). Le pignon doit être lubrifié toutes les semaines avec une seringue à graisse pour prolonger la durée de vie du guide (Fig. S). Au moyen de la seringue, injectez l'huile de la chaîne dans le trou de lubrification, une fois par semaine (Fig. R-2). Retournez le guide et vérifiez que les trous de lubrification et le rail sont exempts de saletés.

ENTRETIEN DE LA CHAÎNE

N'utilisez que des chaînes à faible rebond avec cette scie. Cette chaîne à coupe rapide permet de réduire les rebonds quand elle est correctement entretenue.

Une chaîne correctement affûtée coupe le bois sans effort, même en appuyant très faiblement. N'utilisez jamais de chaîne émoussée ou endommagée. Si la chaîne est émoussée, cela accroît la fatigue physique, les vibrations, engendre des résultats de coupe non satisfaisants et accroît l'usure.

Pour que les coupes soient rapides et fluides, la chaîne doit être correctement entretenue. La chaîne doit être affûtée quand les copeaux de bois sont petits et poudreux, quand la chaîne doit être forcée dans le bois pendant la coupe ou quand elle ne coupe que d'un côté. Pendant l'entretien de votre chaîne, prenez en compte les points suivants :

- Si l'angle d'affûtage par rapport à la platine latérale est incorrect, cela accroît le risque d'un rebond puissant.
- Réglage du guide (ou limiteur) de profondeur Si le retrait des limiteurs de profondeur est trop bas, cela augmente le risque de rebond. S'il n'est pas assez bas, cela réduit la capacité de coupe.
- Si les tranchants des gouges percutent des objets durs, par exemple des clous ou des pierres, ou s'ils ont été abrasés par de la boue ou du sable présent sur le bois, faites affûter la chaîne par un réparateur qualifié.

TRANSPORT ET RANGEMENT

- Ne rangez pas et ne transportez pas la tronçonneuse quand elle est en marche. Retirez toujours la batterie de l'outil avant de ranger ou de transporter l'outil.
- Recouvrez toujours le guide et la chaîne avec le protège-guide avant de ranger ou de transporter la tronçonneuse. Faites attention pour éviter qu'il ne soit endommagé par les gouges de la chaîne.
- Nettoyez soigneusement la tronçonneuse avant de la ranger. Rangez la tronçonneuse en intérieur, dans un endroit sec qui est verrouillé et/ou hors de portée des enfants.
- Veillez à ce qu'il reste éloigné des produits corrosifs, par exemple les produits chimiques de jardinage et les sels de dé verglaçage.

Protection de l'environnement

DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries usées et les chargeurs avec les ordures ménagères ! Apportez ce produit chez un recyclleur agréé et rendez-le disponible pour une collecte séparée. Les outils électriques doivent être amenés dans un centre de recyclage pour assurer un respect de l'environnement.

DÉPANNAGE**FR**

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La batterie n'est pas insérée dans la tronçonneuse. ■ Il n'y a pas de contact électrique entre la tronçonneuse et la batterie. ■ La batterie est déchargée. ■ La batterie ou la tronçonneuse est trop chaude. ■ Le frein de chaîne est engagé. ■ Il y a des débris dans le rail du guide. ■ Il y a des débris dans le capot latéral. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Insérez la batterie dans la tronçonneuse. ■ Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la batterie. ■ Rechargez la batterie. ■ Laissez la batterie ou la tronçonneuse refroidir jusqu'à ce que sa température devienne inférieure à 67 °C. ■ Tirez la poignée de frein de chaîne en arrière vers la poignée avant jusqu'à la position de travail. ■ Appuyez la chaîne contre le bois et déplacez la tronçonneuse d'avant en arrière pour enlever les débris. ■ Retirez la batterie, puis retirez le capot latéral et enlevez les débris.
La tronçonneuse s'arrête en cours de fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le moteur est en surcharge. ■ La batterie ou la tronçonneuse est trop chaude. ■ La chaîne est coincée dans le bois. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diminuez la charge. ■ Diminuez la charge. Laissez la batterie ou la tronçonneuse refroidir jusqu'à ce que sa température devienne inférieure à 67 °C. ■ Relâchez l'interrupteur-gâchette, retirez la chaîne et le guide hors du bois, puis redémarrez la tronçonneuse.
Le moteur fonctionne, mais la chaîne ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La chaîne n'est pas engagée dans le pignon d' entraînement. ■ Des débris empêchent le mouvement complet de la poignée du frein de chaîne anti-rebond. ■ Dysfonctionnement possible du frein de chaîne. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réinstallez la chaîne et veillez à ce que ses maillons d' entraînement soient complètement engagés sur le pignon. ■ Des débris empêchent le mouvement complet de la poignée du frein de chaîne anti-rebond. ■ Contactez le service client EGO pour la réparation.



FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La tronçonneuse ne coupe pas bien.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La chaîne n'est pas assez tendue. ■ La chaîne est émoussée. ■ La chaîne a été assemblée à l'envers. ■ La chaîne est usée. ■ La chaîne est sèche ou excessivement tendue. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desserrez d'abord le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne d'au moins deux tours dans le sens antihoraire puis resserrez-le entièrement dans le sens horaire jusqu'à ce que la chaîne soit tendue de façon adéquate. ■ Affûtez les gouges de la chaîne en respectant les consignes de la partie « COMMENT AFFÛTER LES GOUGES ». ■ Réassemblez la chaîne en procédant comme indiqué dans la partie « ASSEMBLER/REEMPLACER LE GUIDE ET LA CHAÎNE ». ■ Replacez la chaîne en procédant comme indiqué dans la partie « ASSEMBLER/REEMPLACER LE GUIDE ET LA CHAÎNE ». ■ Contrôlez le niveau d'huile dans le réservoir. Remplissez le réservoir d'huile si nécessaire.
La chaîne ne reste pas sur le guide-chaîne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La chaîne n'est pas assez tendue. ■ La chaîne n'est pas engagée dans le pignon d' entraînement. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desserrez d'abord le bouton de réglage rapide de la tension de la chaîne d'au moins deux tours dans le sens antihoraire puis resserrez-le entièrement dans le sens horaire jusqu'à ce que la chaîne soit tendue de façon adéquate. ■ Réinstallez la chaîne en procédant comme indiqué dans la partie « ASSEMBLER/REEMPLACER LE GUIDE ET LA CHAÎNE » et veillez à ce que ses maillons d' entraînement soient complètement engagés sur le pignon.
La chaîne et le guide chauffent et fument.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le réservoir d'huile de chaîne est vide. ■ Il y a des débris dans le rail du guide. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du lubrifiant de guide et de chaîne. ■ Enlevez les débris du rail du guide.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Visitez le site Web egopowerplus.com pour consulter les conditions complètes de la politique de garantie EGO.

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



LEA EL MANUAL DEL USUARIO

⚠️ ¡Riesgo residual! Las personas con implantes electrónicos, como marcapasos, deberán consultar a su médico antes de utilizar este producto. La utilización de equipos eléctricos en las proximidades inmediatas de un marcapasos podría causar en este interferencias o averías.

SÍMBOLO DE SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es atraer su atención hacia posibles peligros. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan requieren su máxima atención y comprensión. Por si solos, los símbolos de advertencia no eliminan los posibles peligros.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



Aviso de seguridad



Utilizar protección ocular



Utilizar protección para la cabeza



Espada



Retroceso por contacto de la punta de la espada



No exponga el aparato a la lluvia.



Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Lívelos a un centro de reciclaje autorizado.

V

Voltios



Corriente continua

Las instrucciones y advertencias que proporcionan no sustituyen a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

⚠️ ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta herramienta, asegúrese de haber leído y entendido perfectamente todas las instrucciones incluidas en este Manual del usuario, incluidos todos los símbolos de aviso sobre seguridad, tales como "PELIGRO", "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN".

Si no se observan todas las instrucciones que se indican a continuación existe riesgo de incendio, electrocución, así como de lesiones graves.

ES

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Esta página muestra y describe los símbolos de seguridad que puede haber en este producto. Asegúrese de leer, comprender y cumplir todas las instrucciones que se indican en la máquina antes de proceder a su montaje y utilización.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del usuario antes de utilizar este producto.



Utilizar protección auditiva



Utilizar guantes de protección



No utilice la motosierra con una sola mano



Utilice la motosierra siempre con las dos manos



Tenga cuidado con el efecto de retroceso de la motosierra y evite el contacto con la punta de la espada



Ruido

min⁻¹

Revoluciones por minuto



CE



ESPECIFICACIONES

ES

Tensión	56 V
Temperatura de funcionamiento recomendada:	-15°C-40°C
Temperatura de almacenamiento recomendada:	-20°C-70°C
Temperatura ambiente óptima de recarga	5 °C-40 °C
Velocidad de la cadena	20 m/s
Paso de cadena	9,5 mm
Calibre de la cadena	1,3 mm
Tipo de cadena de la motosierra	AC1800/AC1801(recomendado) AC1600/AC1601(compatible) AC1400/AC1401(compatible)
Tipo de espada	AG1800/AG1801(recomendado) AG1600/AG1601(compatible) AG1400/AG1401(compatible)
Capacidad del depósito de aceite de la cadena	200 ml
Peso (sin batería ni protector de espada)	4,4kg
Medición del nivel de potencia acústica L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Nivel de presión acústica medida a la altura del oído del usuario L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} (de acuerdo con la directiva 2000/14/CE)	105 dB(A)
Nivel de vibraciones a_h	Empuñadura delantera 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Empuñadura trasera 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- El valor de vibración total ha sido medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar herramientas.
- El valor total de vibración declarado se puede usar además en una evaluación preliminar del grado de exposición.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor declarado en

función de la manera en que se utilice. Como protección, el usuario debería utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

DESCRIPCIÓN

FAMILIARÍCESE CON SU MOTOSIERRA (fig. A1)

- Orificio de lubricación
- Espada
- Cadena de la sierra
- Tapón del depósito de aceite
- Palanca del freno de cadena/guarda de protección de mano
- Empuñadura delantera
- Botón de liberación de la batería
- Botón de desbloqueo
- Gatillo interruptor para la velocidad variable
- Contactos eléctricos
- Mecanismo de expulsión
- Mirilla de nivel de aceite
- Empuñadura trasera
- Botón LED
- Faros tipo LED
- Espigas del parachoques
- Mando de ajuste rápido de la tensión de la cadena
- Tapa lateral
- Funda de la espada

LISTA DEL CONTENIDO (FIG.A1)

MONTAJE

MONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA ESPADA Y LA CADENA

ADVERTENCIA: Antes del montaje, ajuste el mango del freno de retroceso de la cadena a la posición de frenado.

- Ponga de lado el cabezal de la motosierra, con la tapa lateral hacia arriba (fig. B).
- Quite la tapa lateral girando en sentido antihorario el mando de ajuste rápido de la tensión de la cadena.
- Coloque la nueva cadena cerrada de motosierra sobre una superficie plana y enderece cualquier doblez.
- Coloque los eslabones de arrastre de la cadena en el carril de la espada, y haga un bucle con la cadena en la parte trasera de la espada (fig. C).

C-1	Eslabones de arrastre de la cadena
C-2	Carril de la espada

- Sujete la cadena en su sitio en la espada y pase el bucle alrededor del piñón de arrastre del cabezal de la motosierra (fig. D).

AVISO: Hay unas flechitas de dirección grabadas en la cadena y en el cabezal. Cuando pase el bucle de la cadena sobre la espada, asegúrese de que la dirección de las flechas grabadas en la cadena coincida con la indicada por la flecha en el cabezal de la motosierra.

- Vuelva a colocar la tapa lateral y apriete completamente el mando de ajuste rápido de la tensión de la cadena. El engranaje excéntrico en el interior de la tapa lateral está diseñado para asegurar que la cadena no esté demasiado tensa.
- Ajuste la palanca del freno de cadena/guarda de protección de mano a la posición de funcionamiento y, a continuación, gire la cadena con la mano para comprobar si está montada correctamente y no esté trabada. De lo contrario, vuelva a montar la cadena y la espada.

AVISO: Hay una placa de ajuste conectada a la espada con un tornillo. Si fuese necesario cambiar la espada, desmonte la placa de ajuste de la espada y vuelva a montarla en la nueva espada como se muestra en la fig. E

FUNCIONAMIENTO

UTILIZACIÓN

Podrá utilizar este producto para operaciones básicas de la tala, desrame, poda, corte de leña y áboles.

AVISO: La herramienta debe utilizarse únicamente para el fin previsto. Cualquier otro uso se considerará uso indebido.

INSTALAR/QUITAR LA BATERÍA

Cargue totalmente la batería antes de usarla por primera vez.

Utilizar solo con los acumuladores y cargadores enumerados en la fig. A2.

Instalación

Alinee las nervaduras de la batería con las ranuras de montaje, e introduzca la batería presionándola hacia abajo hasta oír un "clic" (fig. F1).

Retirada

Pulse el botón de liberación de la batería y saque el pack de la batería (fig. F2).

FAROS TIPO LED

El faro tipo LED (fig. A1-15) se encuentra en la parte delantera del cabezal de la motosierra. Esta función proporciona más

luz para aumentar la visibilidad y se puede ajustar a 2 niveles de brillo.

Para encender los faros, pulse una vez el botón LED (fig. A1-14). Los faros proporcionan una luz intensa que ilumina la zona situada delante de la motosierra. Pulse el botón LED por segunda vez y aumentará la luminosidad de los faros.

Para apagar los faros, pulse por tercera vez el botón LED.

PUESTA EN MARCHA/PARADA DE LA MOTOSIERRA

Antes de poner en marcha la motosierra

AVISO: Antes de poner en marcha la motosierra, compruebe el ajuste rápido de la tensión de la cadena y el nivel de aceite, el afilado de los dientes de la cadena y el funcionamiento del freno de cadena/guarda de protección de mano. Además, debe mantener un buen equilibrio de los pies y una distancia al suelo adecuada.

Puesta en marcha

- Tire de la palanca del freno de cadena/guarda de protección de mano hacia la empuñadura delantera hasta la posición de funcionamiento.
- Sujete firmemente las empuñaduras delantera y trasera con ambas manos.
- Mantenga pulsado el botón de desbloqueo del interruptor y, a continuación, arranque la motosierra apretando el gatillo interruptor para la velocidad variable. La velocidad de la cadena aumentará a medida que aumente la presión sobre el gatillo.
- Suelte el botón de desbloqueo y continúe apretando el gatillo interruptor para seguir utilizando la motosierra de manera continua.

Sujete firmemente las empuñaduras (fig. G1)

- Utilice guantes antideslizantes para un mayor agarre y protección.
- Con la motosierra colocada sobre una superficie firme y plana, sujetela firmemente con ambas manos.
- Sujete siempre la empuñadura delantera con la mano izquierda y la empuñadura trasera con la derecha.
- Los dedos deberán envolver la empuñadura, con el pulgar replegado debajo de la empuñadura delantera.

ADVERTENCIA: Nunca sujetela motosierra con las manos colocadas al revés de lo indicado (como si fuera zurdo) ni en cualquier otra postura que pudiera colocar su cuerpo o brazo en la trayectoria de la línea de corte de la cadena (fig. G2).

Postura adecuada para cortar (fig. H)

- Ambos pies deberán estar bien apoyados en suelo firme, con el peso repartido uniformemente entre ellos.

OPERACIONES DE CORTE

Corte básico

- El brazo izquierdo deberá estar extendido, con el codo bloqueado en posición. Esta postura contribuirá a contrarrestar las fuerzas generadas por el retroceso.
- Su cuerpo deberá quedar siempre a la izquierda de la línea de corte de la cadena.

I-1	Dirección de caída
-----	--------------------

- Antes de iniciar la tala, tenga en cuenta la inclinación natural del árbol, la ubicación de las ramas más grandes y la dirección del viento, para determinar la manera en que el árbol va a caer.
- Quite la suciedad, las piedras, la corteza suelta, los clavos, grapas y alambres que pueda haber en el árbol.

Corte direccional

Haga el corte direccional hasta una profundidad de 1/3 del diámetro del árbol y perpendicular a la dirección de caída, como se muestra en la Fig. J. Haga primero el corte direccional horizontal inferior. Esto ayudará a evitar que la cadena o espada se traben en el corte al efectuar el segundo corte.

Corte de tala

- Haga el corte de tala al menos 50 mm más alto que el corte direccional horizontal, como se muestra en la fig. J-3.

J-1	Dirección de caída	J-3	Corte de tala
J-2	Hendidura	J-4	Bisagra

Mantenga el corte de tala paralelo con respecto al corte direccional horizontal. Haga el corte de tala a una profundidad tal que quede suficiente madera para actuar a modo de bisagra. La madera de la bisagra sujetará el árbol evitando que se tuerza y caiga en la dirección equivocada. No corte a través de la bisagra.

- A medida que el corte de tala se acerca a la bisagra, el árbol deberá iniciar su caída. Si hay alguna posibilidad de que el árbol no vaya a caer en la dirección deseada o pueda inclinarse hacia atrás y trabar la cadena, interrumpe el corte de tala antes de completarlo y utilice cuñas de derribo de madera, plástico o aluminio para abrir el corte y obligar a que el árbol caiga a lo largo de la trayectoria de caída deseada.
- Cuando el árbol comience a caer, retire la motosierra del corte, apague el motor, deposite la motosierra en el suelo y utilice la ruta de escape prevista. Esté atento a las ramas que puedan caer y procure mantener el equilibrio.

Desrame de árboles

El desrame consiste en eliminar las ramas un árbol caído. Cuando lleve a cabo el desrame, deje las ramas inferiores más gruesas, de manera que soporten al tronco y no esté descansando sobre el suelo. Retire las ramas más pequeñas de una sola pasada, tal como se muestra en la fig. K. Las ramas que están en tensión deberán cortarse desde abajo hacia arriba, para evitar que la motosierra se trabe.

TALA DE ÁRBOLES

- Cuando las operaciones de tala y fragmentación se lleven a cabo entre dos o más personas de forma simultánea, la operación de tala deberá efectuarse alejada de la operación de fragmentación, a una distancia equivalente a al menos dos veces la altura del árbol que se está talando. Los árboles no deberán talarse de manera que puedan suponer un peligro para cualquier persona, golpear un cable eléctrico o causar daños materiales. Si el árbol llegara a tocar cables del tendido eléctrico, deberá avisarse inmediatamente a la empresa de distribución eléctrica.
- Al talan un árbol en terreno inclinado, el usuario de la motosierra deberá situarse en la zona más elevada de la pendiente, ya que el árbol tenderá a rodar o deslizarse cuesta abajo una vez talado.
- Hay que prever una ruta de escape y despejarla en caso necesario antes de empezar a cortar. La ruta de escape deberá prolongarse hacia atrás y en diagonal con respecto a la línea de caída prevista, como se muestra en la fig. I.

Fragmentación de troncos

- La fragmentación de troncos consiste en cortar un árbol ya derribado en tramos más cortos. Es importante asegurarse de mantener un buen equilibrio y de repartir el peso uniformemente entre ambos pies. Cuando sea posible, deberá elevarse el tronco y apoyarlo sobre ramas, tocones o calzos. Siga las instrucciones básicas indicadas a continuación para efectuar cortes de manera fácil.
- Cuando el tronco esté apoyado en toda su longitud, como se muestra en la fig. L, deberá cortarse desde arriba (fragmentación por arriba).
- Cuando el tronco esté apoyado únicamente en un extremo, como se muestra en la fig. M, corte desde la parte inferior hasta una profundidad de 1/3 de su diámetro
- (fragmentación desde abajo). Finalice efectuando un corte desde arriba hasta alcanzar el primer corte.
- Cuando el tronco esté apoyado en ambos extremos, como se muestra en la fig. N corte desde la parte superior (fragmentación por arriba) hasta una profundidad de 1/3 de su diámetro. Finalice efectuando un corte desde abajo hasta una profundidad de 2/3 del diámetro y alcanzar el primer corte.
- Al fragmentar troncos en una pendiente, colóquese siempre en el lado más elevado de esta, como se muestra en la fig. O.
- Cuando corte a través del tronco, para mantener un control total, relaje la presión de corte cerca del final de corte sin reducir la firmeza de agarre de las empuñaduras de la motosierra. No deje que la cadena llegue a tocar el suelo. Una vez completado el corte, espere a que la cadena se haya detenido antes de mover la motosierra. Apague siempre el motor antes de pasar de un árbol a otro.

MANTENIMIENTO

LLENAR CON LUBRICANTE PARA ESPADA Y CADENA

AVISO: La motosierra no se suministra llena de aceite. Será esencial llenar de aceite el depósito antes de proceder a utilizarla. La cadena se lubrica de forma automática con aceite para cadenas durante el funcionamiento.

1. Coloque la motosierra de lado con el tapón del depósito de aceite hacia arriba.
2. Limpie el tapón y el área que lo rodea, y gírela en el sentido antihorario para quitarlo (fig. P).

3. Con cuidado, eche en el depósito aceite diseñado específicamente, hasta llegar a la parte de abajo del cuello del filtro.
4. Limpie con un paño el exceso de aceite y vuelva a poner el tapón.

AVISO: En posición vertical, el aceite debería llenar la mirilla del nivel de aceite. Cuando ya no se vea el aceite en la mirilla, deje de usar la herramienta inmediatamente y rellene el aceite.

LIMPIEZA

- Despues de cada uso, limpie cualquier residuo o acumulación de material de la cadena y la espada utilizando un cepillo suave. Limpie la superficie de la motosierra con un paño limpio, humedecido con una solución de agua y detergente suave.
- Quite la tapa lateral y, a continuación, utilice un cepillo suave para eliminar residuos y acumulaciones de material de la espada, la cadena, el piñón y la tapa lateral.
- Limpie siempre el carril de la espada de cualquier acumulación de virutas de madera, serrín y suciedad cuando proceda a sustituir la cadena.

MANTENIMIENTO DE LA ESPADA

Cuando observe signos de desgaste en la espada, desmóntela del cabezal de la motosierra y vuelva a montarla en posición invertida (fig. Q), de modo que el desgaste se reparta y se maximice la vida útil de la espada.

La espada deberá limpiarse tras cada día de utilización y examinarse por si presentase desgaste o daños. Los rebordes o rebabas presentes en el carril de la espada son un proceso normal de desgaste de la espada. Dichas anomalías deberán alisarse con una lima en cuanto se produzcan. Una espada que muestre cualquiera de las siguientes anomalías deberá sustituirse.

- Desgaste en el carril de la espada que permite a la cadena acostarse hacia los lados.
- Espada dobrada o deformada.
- Carril con grietas o roturas.
- Carril ensanchado.

Además, la espada tiene un piñón en la punta (fig. R-1). El piñón deberá lubricarse semanalmente utilizando una jeringa o pistola de engrase para así prolongar la vida útil de la espada (fig. S). Utilice una jeringa o pistola de engrase para lubricar semanalmente el piñón con aceite para cadenas a través del orificio de lubricación previsto para ello (fig. R-2). Gire la espada y compruebe que los orificios de lubricación y el carril de la cadena están libres de suciedad.

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

Utilice únicamente cadenas de bajo retroceso en esta motosierra. Esta cadena de corte rápido provocará menos retrocesos si se mantiene correctamente.

Una cadena de motosierra correctamente afilada cortará a través de madera sin esfuerzo, incluso ejerciendo una presión mínima. Nunca utilice una cadena embotada o dañada. Unos dientes de corte de cadena embotados requerirán mayor esfuerzo para cortar por parte del usuario, además de generar más vibraciones y proporcionar unos resultados de corte poco satisfactorios, y serán más propensos a sufrir desgaste.

Para poder cortar con suavidad y rapidez, la cadena deberá mantenerse como es debido. Será necesario afilar la cadena cuando las virutas de madera producidas sean pequeñas y de una consistencia polvorienta, cuando sea necesario un gran esfuerzo para que la cadena penetre a través de la madera durante el corte, o si la cadena corta hacia un lado. A llevar a cabo el mantenimiento de la cadena, tenga en cuenta lo siguiente:

- Un ángulo de afilado incorrecto de las placas laterales de los dientes podrá aumentar los riesgos de fuerte retroceso.
- Altura del limitador de profundidad. Si es demasiado baja, aumentará la posibilidad de retroceso. Si no es lo bastante baja, disminuirá la capacidad de corte.
- Si los dientes de corte han golpeado objetos duros, como clavos y piedras, o bien han sufrido desgaste debido a fricción con lodo o arena en la madera, confíe el afilado de la cadena a personal técnico cualificado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- No almacene ni transporte la motosierra mientras está funcionando. Quite siempre la batería antes de guardar o transportar la herramienta.
- Coloque siempre el protector de espada en la cadena y la espada antes de guardar o transportar la motosierra. Tenga cuidado para evitar cortarse con los dientes afilados de la cadena.
- Limpie a fondo la motosierra antes de guardarla. Guarde la motosierra en interiores, en un lugar seco, cerrado bajo llave o inaccesible para los niños.
- Manténgala apartada de agentes corrosivos, como productos químicos de jardinería y sal para deshielo.

Protección del medio ambiente



RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

¡No elimine aparatos eléctricos, baterías usadas ni cargadores de baterías junto con los desperdicios domésticos! Lleve este producto a un punto de reciclaje autorizado y depositelo por separado según corresponda. Las herramientas eléctricas se deben llevar a un punto de reciclaje con fin de proteger el medio ambiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La batería no está insertada correctamente en la motosierra. ■ No hay contacto eléctrico entre la batería y la motosierra. ■ La batería está agotada. ■ La batería o el circuito de la motosierra se han sobrecalentado. ■ Freno de cadena activado. ■ Residuos en el carril de la espada. ■ Residuos acumulados en la tapa lateral. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserte la batería correctamente en la motosierra. ■ Quite la batería, compruebe los contactos eléctricos y vuelva a instalarla. ■ Cargue la batería. ■ Espere a que la batería o la motosierra se hayan enfriado lo suficiente hasta que su temperatura sea inferior a 67 °C. ■ Tire hacia atrás de la palanca del freno de cadena/guarda de protección de mano hacia la empuñadura delantera, hasta la posición de funcionamiento. ■ Presione la cadena contra la madera y desplace la motosierra hacia adelante y hacia atrás para descargar los residuos. ■ Quite la batería y, a continuación, desmonte la tapa lateral y límpie los residuos.
la cadena se para durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La motosierra se ha sobrecargado. ■ La batería o el circuito de la motosierra se han sobrecalentado. ■ Cadena clavada en la madera. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzca la carga. ■ Reduzca la carga. Espere a que la batería o la motosierra se hayan enfriado lo suficiente hasta que su temperatura sea inferior a 67 °C. ■ Suelte el gatillo interruptor, retire la espada y la cadena del corte en la madera y vuelva a poner en marcha la motosierra.
El motor funciona, pero la cadena no gira.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La cadena no está engranada en el piñón de arrastre. ■ Hay una acumulación de residuos que impiden que la palanca del freno de cadena/guarda de protección de mano se desplace completamente. ■ Posible avería del freno de cadena. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vuelva a instalar la cadena, asegurándose de que los eslabones de arrastre de la cadena han engranado en los dientes del piñón. ■ Hay una acumulación de residuos que impiden que la palanca del freno de cadena/guarda de protección de mano se desplace completamente. ■ Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de EGO para solicitar una reparación.

ES



ES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La motosierra no corta correctamente.	<ul style="list-style-type: none">■ Cadena destensada.■ Cadena embotada.■ Cadena instalada al revés.■ Cadena desgastada.■ Cadena seca o excesivamente estirada.	<ul style="list-style-type: none">■ Afloje el mando de ajuste rápido de la tensión de la cadena como mínimo dos vueltas en sentido antihorario y, a continuación, apriételo completamente en sentido horario hasta que la cadena esté bien tensada.■ Afile los dientes de corte de la cadena según se indica en el apartado «AFILADO DE LOS DIENTES DE CORTE»■ Vuelva a instalar la cadena de la sierra, siguiendo el apartado «MONTAJE/SUSTITUCIÓN DE LA ESPADA Y LA CADENA».■ Cambie la cadena, siguiendo el apartado «MONTAJE/SUSTITUCIÓN DE LA ESPADA Y LA CADENA».■ Compruebe el nivel de aceite en el depósito. Si es necesario, rellene el depósito de aceite.
La cadena se sale de la espada.	<ul style="list-style-type: none">■ Cadena destensada.■ La cadena no está engranada en el piñón de arrastre.	<ul style="list-style-type: none">■ Afloje el mando de ajuste rápido de la tensión de la cadena como mínimo dos vueltas en sentido antihorario y, a continuación, apriételo completamente en sentido horario hasta que la cadena esté bien tensada.■ Vuelva a instalar la cadena siguiendo el apartado «MONTAJE/SUSTITUCIÓN DE LA ESPADA Y LA CADENA», asegurándose de que los eslabones de arrastre de la cadena hayan engranado en los dientes del piñón.
La espada y la cadena se calientan y emana humo.	<ul style="list-style-type: none">■ El depósito de aceite de cadena está vacío.■ Residuos en el carril de la espada.	<ul style="list-style-type: none">■ Rellene el depósito de lubricante para espada y cadena.■ Elimine los residuos del carril.

GARANTÍA

POLÍTICA DE GARANTÍA DE EGO

Visite la página web egopowerplus.com para conocer los términos y condiciones completos de la política de garantía de EGO.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!



LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES

⚠ Risco residual! As pessoas com dispositivos eletrónicos, como pacemakers, deverão consultar o seu médico antes de utilizarem este produto. A utilização de equipamento elétrico perto de um pacemaker pode causar interferências ou falhas no pacemaker.

SÍMBOLO DE SEGURANÇA

O objetivo dos símbolos de segurança é chamar a atenção para possíveis perigos. Os símbolos de segurança e as respetivas explicações apresentadas requerem a sua atenção e compreensão. Os avisos de segurança, só por si,

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA



Alerta de segurança



Utilize proteção ocular.



Use proteção para a cabeça.



Barra de orientação



Ressalto da ponta da barra de orientação



Não exponha à chuva.



Os resíduos elétricos não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os num centro de reciclagem autorizado.

V

Volts



Corrente direta

não eliminam o perigo. As instruções e avisos dados não são substitutos para medidas de prevenção adequadas a acidentes.

⚠ AVISO: Certifique-se de que lê e comprehende todos os avisos de segurança neste manual do utilizador, incluindo todos os símbolos de alerta de segurança, como "PERIGO", "AVISO" e "CUIDADO" antes de usar esta ferramenta. O não cumprimento de todas as instruções apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões pessoais graves.

PT

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Esta página retrata e descreve os símbolos de segurança que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda e siga todas as instruções na máquina antes de tentar montar e utilizar.



Para reduzir o risco de lesões, o utilizador tem de ler e compreender o manual do utilizador antes de utilizar este produto.



Utilize proteção auditiva.



Use luvas de proteção.



Não use a motosserra com uma mão



Use sempre a motosserra com as duas mãos



Tenha cuidado com os ressaltos da motosserra e evite o contacto com a ponta da barra



Ruído

min⁻¹

Rotações por minuto



CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PT

Voltagem	56 V
Temperatura de funcionamento recomendada:	-15°C-40°C
Temperatura de armazenamento recomendada:	-20°C-70°C
Temperatura de carregamento ótima	5 °C-40 °C
Velocidade da corrente	20 m/s
Engate da serra	9,5 mm
Extremidade da corrente	1,3 mm
Tipo de corrente da serra	AC1800/AC1801(Recomendado) AC1600/AC1601(Compatível) AC1400/AC1401(Compatível)
Tipo de barra de orientação	AG1800/AG1801(Recomendado) AG1600/AG1601(Compatível) AG1400/AG1401(Compatível)
Capacidade do depósito do óleo da corrente	200 ml
Peso (sem a bateria e bainha da corrente)	4,4kg
Nível de potência do som medido L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Nível da pressão do som no ouvido do operador L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Nível de potência do som garantido L_{WA} (de acordo com a norma 2000/14/CE)	105 dB(A)
Vibração a_h	Pega dianteira 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² Pega traseira 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas;
- O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

AVISO: A emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá usar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

DESCRIÇÃO

CONHEÇA A SUA MOTOSERRA (Imagem A1)

1. Orifício de lubrificação
2. Barra de orientação
3. Corrente da serra
4. Tampa do depósito do óleo
5. Pega do travão do ressalto da corrente
6. Pega dianteira
7. Botão de libertação da bateria
8. Botão de desbloqueio
9. Interruptor do gatilho de velocidade variável
10. Contactos elétricos
11. Mecanismo de ejeção
12. Janela de inspeção do óleo
13. Pega traseira
14. Botão LED
15. Luzes LED
16. Espigões de corte
17. Manípulo de ajuste rápido da tensão da corrente
18. Cobertura lateral
19. Bainha da corrente

LISTA DE PEÇAS (IMAGEM A1)

MONTAGEM

MONTAR/SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE

Aviso: Ajuste a pega do travão de ressalto da corrente para a posição de travagem antes da montagem.

1. Posicione a cabeça de alimentação da motosserra de lado com a cobertura lateral virada para cima (Imagen B).
2. Retire a cobertura lateral rodando o manípulo de ajuste rápido da tensão da corrente no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.
3. Coloque a nova corrente da serra num arco numa superfície plana e endireite quaisquer dobras.
4. Coloque os elos condutores da corrente na ranhura da barra de orientação e coloque a corrente em arco na traseira da barra de orientação (Imagen C).

C-1	Elos condutores da corrente
C-2	Ranhura da barra de orientação

5. Segure a corrente em posição na barra de orientação e coloque o arco à volta da roda dentada da cabeça de alimentação (Imagem D).

AVISO: Existem pequenas setas direcionais gravadas na corrente da serra e na cabeça de alimentação. Quando passar a corrente da serra na barra de orientação, certifique-se de que a direção das setas na corrente da serra corresponde à direção da seta na cabeça de alimentação.

6. Volte a colocar a cobertura lateral e aperte por completo o manípulo de ajuste rápido da tensão da corrente. O carroço excêntrico no interior da cobertura lateral foi criado para garantir que a corrente não fica com excesso de tensão.
7. Ajuste a pega do travão de ressaltos da corrente na posição de funcionamento e rode a corrente com a mão para se certificar de que a corrente fica devidamente montada e sem vinhos. Caso contrário, volte a montar a corrente e a barra.

AVISO: Existe uma placa de ajuste ligada à barra de orientação com um parafuso. Se a barra de orientação tiver de ser substituída, desmonte a placa de ajuste da barra de orientação e volte a montar na nova barra de orientação, conforme apresentado na Imagem E.

FUNCIONAMENTO

APLICAÇÃO

Pode utilizar este produto para um abate, corte, poda e o serrar de madeira e árvores.

AVISO: A ferramenta só deve ser utilizada para o fim a que se destina. Qualquer outra utilização será considerada má utilização.

FIXAR/RETIRAR A BATERIA

Carregue por completo antes da primeira utilização.

Utilize apenas com as baterias e carregadores listados na imagem A2.

Para fixar

Alinhe as abas da bateria com as ranhuras de fixação e empurre a bateria para baixo até ouvir um "clique" (Imagen F1).

Para retirar

Prima o botão de libertação da bateria e puxe a bateria para fora (Imagen F2).

LUZES LED

A luz LED (Imagen A1-15) encontra-se na frente da cabeça da alimentação da motosserra. Esta característica fornece uma luz extra para aumentar a visibilidade, e pode ser ajustada para 2 níveis de luminosidade.

Para ligar as luzes, prima o botão LED (Imagen A1-14). As luzes fornecem uma luz brilhante à frente da motosserra. Prima o botão LED uma segunda vez e as luzes brilham ainda mais.

Para desligar as luzes, prima o botão LED uma terceira vez.

PT

LIGAR/DESLIGAR A MOTOSERRA

Antes de ligar a motosserra

AVISO: Antes de ligar a motosserra, verifique o ajuste rápido da tensão da corrente e o nível do óleo, se os dentes da serra estão afiados e se a pega do travão de ressalto está a funcionar corretamente. Adicionalmente, é necessário manter a distância correta do solo e uma base estável.

Para ligar

1. Puxe a pega do travão do ressalto da corrente na direção da pega dianteira para a posição de funcionamento.
2. Segure firmemente as pegadas dianteira e traseira usando ambas as mãos.
3. Prima e mantenha premido o botão de desbloqueio e, de seguida, aperte o gatilho da velocidade variável para ligar a motosserra. A velocidade da corrente aumenta com o aumento da pressão no gatilho da velocidade variável.
4. Liberte o botão de desbloqueio e continue a premir o gatilho da velocidade variável para uma utilização prolongada.

Forma correta de segurar as pegadas (Imagen G1)

- Utilize luvas antiderrapantes para obter a máxima aderência e proteção.
- Com a serra numa superfície firme e plana, segure firmemente a serra com ambas as mãos.
- Segure sempre a pega dianteira com a mão esquerda e a pega traseira com a mão direita.
- Os dedos deverão rodear a pega, com o polegar por baixo da pega dianteira.

AVISO: Nunca utilize uma pega para canhotos (mãos cruzadas) nem nunca coloque o seu corpo ou braço através da linha da corrente (Imagen G2).

Postura adequada de corte (Imagen H)

- Ambos os pés deverão estar em chão sólido, com o peso dividido uniformemente entre eles.

- O braço esquerdo deverá estar esticado, com o cotovelo apertado. Isto ajuda a aguentar as forças geradas pelo ressalto.
- O seu corpo deverá estar sempre do lado esquerdo da linha da corrente.

CORTAR

PT

Corte simples

- Os utilizadores com pouca experiência devem praticar o corte de troncos num cavalete ou suporte.
- Comece a cortar premindo ligeiramente a barra de orientação contra a madeira. Faça apenas uma ligeira pressão, deixando a serra fazer o trabalho.
- Mantenha uma velocidade estável ao longo do corte, libertando a pressão antes do final do corte.

▲ AVISO: Quando a corrente da serra parar por ter ficado presa durante o corte, deixe de premir o interruptor do gatilho. Retire a corrente da serra e a barra de orientação da madeira e volte a ligar a motosserra.

▲ AVISO: Não puxe a corrente da serra com a mão quando estiver presa pela serradura.

▲ AVISO: Nunca ligue a motosserra quando estiver em contacto com a madeira. Deixe a motosserra atingir a velocidade máxima antes de entrar em contacto com a madeira.

ABATE DE UMA ÁRVORE

- Quando operações de corte e abate estão a ser desempenhadas por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, a operação de abate deve ser separada da operação de corte por uma distância de pelo menos o dobro da altura da árvore para abate. As árvores não devem ser abatidas de um modo que possa colocar em perigo qualquer pessoa, embater em qualquer linha de fornecimento ou provocar danos a propriedade. Se a árvore entrar em contacto com linhas de fornecimento, a empresa de fornecimento deverá ser notificada imediatamente.
- O operador da motosserra deverá manter-se do lado superior do terreno, pois é provável que a árvore role pela colina abaixo mal seja cortada.
- Um caminho de fuga deve ser planeado e desimpedido conforme necessário antes de começar os cortes. O caminho de fuga deverá estender-se para trás e na diagonal para trás da linha esperada do abate, conforme apresentado na Imagem I.

I-1	Direção da queda
-----	------------------

- Antes de iniciar o abate, considere a inclinação natural da árvore, a localização dos ramos de maior dimensão e a direção do vento para avaliar de que forma a árvore vai cair.
- Retire detritos, pedras, casca solta, pregos, agrafos e fio da árvore.

Corte de entalhe inferior

Faça o entalhe 1/3 do diâmetro da árvore, perpendicular à direção da queda, conforme ilustrado na Imagem J. Faça o corte de entalhe inferior horizontal primeiro. Isto ajuda a evitar que a corrente da serra ou a barra de orientação fiquem presas quando efetuar o segundo entalhe.

Corte traseiro de abate

- Faça o corte traseiro de abate a, pelo menos, 50 mm acima do corte de entalhe horizontal, conforme apresentado na Imagem J-3.

J-1	Direção da queda	J-3	Corte traseiro de abate
J-2	Entalhe	J-4	Articulação

Mantenha o corte traseiro de abate paralelo ao corte de entalhe horizontal. Faça o corte traseiro de queda de modo a deixar madeira suficiente para agir como articulação. A madeira da articulação impede que a árvore se torça e caia na direção errada. Não corte através da articulação.

- À medida que o abate se aproxima da articulação a árvore deve começar a cair. Se houver a possibilidade de a árvore não cair na direção desejada ou oscilar para trás e prender a motosserra, pare o corte antes de terminar o corte traseiro de queda e utilize calços de madeira, plástico ou alumínio para abrir o corte e fazer a árvore cair ao longo da linha desejada de queda.
- Quando a árvore começa a cair, retire a motosserra do corte, pare o motor, coloque a motosserra no chão e utilize o caminho de fuga, conforme planeado. Esteja atento a ramos por cima de si que estejam a cair, e mantenha uma base estável para os pés.

Corte de ramos de uma árvore

Os ramos da árvore abatida deverão ser cortados. Quando cortar os ramos, deixe os ramos inferiores mais grossos para suportar o tronco do chão. Retire os ramos pequenos num corte, conforme apresentado na Imagem K. Os ramos sob tensão devem ser cortados de cima para baixo para evitar prender a motosserra.

Cortar um tronco

- Um tronco deverá ser cortado em pedaços. É importante certificar-se de que possui um bom apoio para os pés e que o seu peso se encontra bem distribuído em ambos os pés. Quando possível, o tronco deve estar elevado e suportado por ramos, troncos ou cunhas. Siga a direção simples para um corte fácil.
- Quando o tronco for suportado ao longo de todo o seu comprimento, conforme apresentado na Imagem L, deverá ser cortado a partir do topo (corte superior).
- Quando o tronco for suportado apenas por uma extremidade, conforme apresentado na Imagem M, corte 1/3 do diâmetro por baixo
- (corte inferior). A seguir, faça o corte final, fazendo o corte superior de encontro ao primeiro corte.
- Quando o tronco for suportado em ambas as extremidades, conforme apresentado na Imagem N, corte 1/3 do diâmetro por cima (corte superior). A seguir, faça o corte final, fazendo o corte inferior 2/3 de encontro ao primeiro corte.
- Quando cortar um tronco num local inclinado, fique sempre na parte superior do tronco, conforme indicado na Imagem O.
- Ao cortar completamente, para manter um controlo completo liberte a pressão de corte quando perto da extremidade do corte sem deixar de segurar bem nas pegas da motosserra. Não permita que a corrente entre em contacto com o chão. Após completar o corte, espere que a corrente da serra pare por completo antes de mover a motosserra. Pare sempre o motor antes de se mover de uma árvore para outra.

MANUTENÇÃO

ADICIONAR LUBRIFICANTE À BARRA E À SERRA

AVISO: A motosserra não vem com óleo na altura da compra. É essencial abastecer o depósito com óleo antes da utilização. A corrente é lubrificada automaticamente com óleo da corrente durante o funcionamento.

1. Posicione a motosserra de lado com a tampa do depósito do óleo virada para cima.
2. Limpe a tampa e a área em volta da mesma e, de seguida, rode-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para a retirar (Imagen P).
3. Verta cuidadosamente o óleo especialmente designado no depósito até este chegar ao fundo do pescoço do filtro.

4. Limpe qualquer óleo em excesso e volte a colocar a tampa.

AVISO: Na posição vertical o óleo deve encher a janela de inspeção. Quando o óleo já não for visível na janela de inspeção pare imediatamente e reabasteça.

LIMPEZA

- Após cada utilização, limpe os resíduos da corrente e barra de orientação com uma escova suave. Limpe a superfície da motosserra com um pano limpo levemente embebido numa solução neutra de sabão.
- Retire a cobertura lateral e depois utilize uma escova suave para retirar os resíduos da barra de orientação, corrente da serra, roda dentada e cobertura lateral.
- Limpe sempre as lascas, serradura e sujidade da ranhura da barra de orientação quando voltar a colocar a corrente da serra.

MANUTENÇÃO DA BARRA DE ORIENTAÇÃO

Quando a barra de orientação apresentar sinais de desgaste, desmonte-a da cabeça da alimentação da motosserra e vire-a para a voltar a montar (Imagen Q). Nesse caso, irá redistribuir o desgaste, para um tempo máximo de vida da barra.

A barra deverá ser limpa todos os dias em que for utilizada e verificada quanto a desgaste ou danos. Empenos ou rebarbas das calhas da barra são um processo normal do desgaste da barra. Tais falhas deverão ser reparadas com recurso a uma lima, mal aconteçam. Uma barra com qualquer uma das seguintes falhas deverá ser substituída.

- Desgaste dentro das calhas da barra que permita à corrente ficar virada de lado.
- Barra de orientação dobrada.
- Calhas rachadas ou partidas.
- Calhas separadas.

Além disso, a barra de orientação tem uma roda dentada na ponta (Imagen R-1). A roda dentada tem de ser lubrificada todas as semanas com uma seringa de lubrificação para aumentar o tempo de vida útil da barra de orientação (Imagen S). Use uma seringa de lubrificação para lubrificar semanalmente com óleo da corrente através do orifício de lubrificação (Imagen R-2). Vire a barra de orientação e certifique-se de que os orifícios de lubrificação e a ranhura da corrente não têm impurezas.

MANUTENÇÃO DA CORRENTE

Utilize apenas correntes de ressalto baixo com esta serra. Esta corrente de corte rápido diminui os ressaltos quando devidamente mantida.

Uma corrente devidamente afiada corta madeira sem esforço, mesmo com muito pouca pressão. Nunca utilize uma corrente da serra danificada ou que não esteja afiada. Uma corrente da serra que não esteja afiada leva a um maior esforço físico, aumenta a vibração, produz resultados de corte insatisfatórios e um aumento do desgaste.

Para um corte rápido e suave, a corrente deve ser submetida a uma manutenção correta. A corrente tem de ser afiada quando as lascas de madeira forem cada vez mais pequenas e tiverem pó, quando a corrente tiver de ser forçada para dentro da madeira durante o corte ou se a corrente cortar para um dos lados. Durante a manutenção da serra, tenha em conta o seguinte:

- Um ângulo de limagem incorreto da placa lateral pode aumentar o risco de um ressalto grave.
- Folga do manômetro de profundidade. Demasiado baixo aumenta o potencial de ressalto. Não baixo o suficiente diminui a capacidade de corte.
- Se os dentes de corte atingirem objetos sólidos, como por exemplo pregos e pedras, ou tiverem sofrido abrasão por lama ou areia na madeira, estes devem ser afiados por um técnico de reparação qualificado.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Não armazene nem transporte a motosserra quando esta se encontra em funcionamento. Retire sempre a bateria antes de guardar ou transportar.
- Coloque sempre a cobertura da barra de orientação na barra de orientação e na corrente antes de guardar ou transportar a motosserra. Tenha cuidado para evitar os dentes afiados da corrente.
- Limpe bem a motosserra antes de a guardar. Guarde a motosserra no interior, num local seco fechado e/ou inacessível às crianças.
- Mantenha-a afastada de agentes corrosivos, como químicos de jardinagem e sais de degelo.

Proteja o ambiente



REEE (Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrônico)

Não elimine equipamento elétrico, bateria gasta nem carregador juntamente com o lixo doméstico comum! Leve este produto a um centro de reciclagem autorizado para que possa haver uma separação das peças. As ferramentas elétricas têm de ser devolvidas em instalações de reciclagem ambientalmente compatíveis.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não liga.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A bateria não foi colocada na motosserra. ■ Não existe contacto elétrico entre a motosserra e a bateria. ■ A bateria está gasta. ■ A bateria ou motosserra está muito quente. ■ O travão da corrente está ativado. ■ Existem resíduos na ranhura da barra. ■ Existem resíduos na cobertura lateral. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fixe a bateria na motosserra. ■ Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a bateria. ■ Carregue a bateria. ■ Deixe a bateria ou motosserra arrefecer até que a temperatura atinja menos de 67 °C. ■ Puxe a pega do travão do ressalto da corrente para trás na direção da pega dianteira para a posição de funcionamento. ■ Pressione a corrente da serra contra a madeira, mova-a para a frente e para trás para retirar os resíduos. ■ Retire a bateria, depois retire a cobertura lateral e limpe os resíduos.
A motosserra para de funcionar durante o trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A motosserra está sobrecarregada. ■ A bateria ou motosserra está muito quente. ■ A corrente da serra ficou presa na madeira. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diminua a carga. ■ Diminua a carga. Deixe a bateria ou motosserra arrefecer até que a temperatura atinja menos de 67 °C. ■ Liberte o interruptor do gatilho. Retire a corrente da serra e a barra de orientação da madeira, depois volte a ligar a motosserra.
O motor funciona, mas a corrente não roda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A corrente não está ligada à roda dentada motriz. ■ Os resíduos impedem o movimento completo da pega do travão do ressalto da corrente. ■ Possível mau funcionamento do travão da corrente. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Volte a instalar a corrente, certificando-se de que os elos condutores na corrente estão completamente assentes na roda dentada. ■ Os resíduos impedem o movimento completo da pega do travão do ressalto da corrente. ■ Contacte o serviço de apoio ao cliente da EGO para proceder à reparação.

PT



PT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A motosserra não corta corretamente.	<ul style="list-style-type: none">■ Tensão da corrente insuficiente.■ A corrente não está afiada.■ A corrente foi instalada ao contrário.■ A corrente está gasta.■ Corrente seca ou excessivamente esticada.	<ul style="list-style-type: none">■ Desaperte o manípulo de ajuste rápido da tensão da corrente pelo menos duas voltas no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e depois aperte por completo no sentido dos ponteiros do relógio até que a corrente fique com a tensão correta.■ Afie os cortadores da corrente, de acordo com a secção “COMO AFIAR OS CORTADORES”.■ Volte a colocar a corrente da serra, de acordo com a secção “MONTAR/ SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.■ Substitua a corrente da serra, de acordo com a secção “MONTAR/SUBSTITUIR A BARRA E À CORRENTE”.■ Verifique o nível do óleo no depósito. Encha o depósito do óleo, se necessário.
A corrente sai da barra de orientação.	<ul style="list-style-type: none">■ Tensão da corrente insuficiente.■ A corrente não está ligada à roda dentada motriz.	<ul style="list-style-type: none">■ Desaperte o manípulo de ajuste rápido da tensão da corrente pelo menos duas voltas no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e depois aperte por completo no sentido dos ponteiros do relógio até que a corrente fique com a tensão correta.■ Volte a instalar a corrente, de acordo com a secção “MONTAR/SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”, certificando-se de que os elos condutores na corrente estão completamente assentes na roda dentada.
A barra e corrente ficam quentes durante o funcionamento e libertam fumos.	<ul style="list-style-type: none">■ O depósito do óleo da corrente está vazio.■ Existem resíduos na ranhura da barra de orientação.	<ul style="list-style-type: none">■ Adicionar lubrificante à barra e à serra.■ Limpe os resíduos na ranhura.

GARANTIA

POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Visite o website egopowerplus.com para os termos e condições completos da política de garantia da EGO.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!**LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI**

⚠ Rischi residui! Le persone portatrici di dispositivi elettronici, ad esempio pacemaker, devono consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto. L'uso di apparecchi elettrici in prossimità di pacemaker cardiaci comporta il rischio di interferenze o malfunzionamento del pacemaker.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze

SIMBOLI DI SICUREZZA

Avvertenza di sicurezza



Indossare protezioni per gli occhi



Indossare protezioni per la testa



Barra guida



Contraccolpo della punta della barra guida



Non esporre alla pioggia



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.

V

Volt



Corrente continua



Per ridurre il rischio di infortunio, l'utente deve leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di usare questo prodotto.



Indossare protezioni per le orecchie



Indossare guanti di sicurezza



Non usare la motosega con una sola mano.



Usarla sempre con due mani.



Prestare attenzione al rischio di contraccolpo ed evitare il contatto con la punta della barra guida.



Rumorosità

min⁻¹

Rotazioni al minuto



CE



CE

esprese dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di prevenzione contro gli incidenti.

⚠ AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli di avvertenza come "PERICOLO", "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", prima di usare questo apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.



SPECIFICHE TECNICHE

IT

Tensione	56 V ■■■
Temperatura di funzionamento raccomandata:	Da -15°C-40°C
Temperatura di conservazione raccomandata:	Da -20°C-70°C
Temperatura di ricarica ottimale	Da 5 °C-40 °C
Velocità della catena	20 m/s
Partitura della catena	9,5 mm
Larghezza scanalatura	1,3 mm
Modello catena	AC1800/AC1801(Raccomandato) AC1600/AC1601(Compatibile) AC1400/AC1401(Compatibile)
Modello barra guida	AG1800/AG1801(Raccomandato) AG1600/AG1601(Compatibile) AG1400/AG1401(Compatibile)
Capacità serbatoio dell'olio	200 ml
Peso (senza gruppo batteria e copertura della barra guida)	4,4kg
Livello di potenza sonora misurato L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito L_{WA} (conformemente a 2000/14/EC)	105 dB(A)
Vibrazioni a_h	Impugnatura anteriore 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² Impugnatura posteriore 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Il valore totale dichiarato delle vibrazioni è stato misurato con un metodo di valutazione standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
- Il valore totale di vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

NOTA: l'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio può variare rispetto al valore indicato in base a come viene utilizzato l'utensile. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle reali condizioni d'uso.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELLA MOTOSEGA (Fig. A1)

- Foro di lubrificazione
- Barra guida
- Catena della sega
- Tappo del serbatoio dell'olio
- Impugnatura del freno catena
- Impugnatura anteriore
- Pulsante di rilascio della batteria
- Pulsante di sbloccaggio
- Interruttore a velocità variabile
- Contatti elettrici
- Mecanismo di espulsione
- Finestra di ispezione dell'olio
- Impugnatura posteriore
- Pulsante LED
- Luci LED
- Spuntoni di appoggio
- Manopola di regolazione della tensione della catena
- Copertura laterale
- Copertura della barra

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (FIG.A1)

ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLARE/SOSTituIRE BARRA E CATENA

AVVERTENZA! Prima dell'assemblaggio, portare l'impugnatura del freno catena anti-contraccolpo in posizione di innesto.

- Posizionare l'unità motore su un fianco, con la copertura laterale rivolta verso l'alto (Fig. B).
- Rimuovere la copertura laterale ruotando la manopola di regolazione della tensione in senso antiorario.
- Disporre la nuova catena ad anello su una superficie piana, raddrizzando eventuali pieghe.
- Posizionare le maglie di trascinamento nella scanalatura della barra guida e posizionare la catena in modo tale che formi un anello alla fine della barra guida (Fig. C).

C-1	Maglie di trascinamento
C-2	Scanalatura della barra guida

5. Tenere la catena in posizione sulla barra guida e posizionare l'anello intorno al pignone dell'unità motore (Fig. D).
- NOTA:** sulla catena e sull'unità motore sono incise delle piccole frecce. Durante l'avvolgimento della catena sulla barra guida, accertarsi che la direzione delle frecce sulla catena corrisponda alla direzione della freccia sull'unità motore.
6. Riposizionare la copertura laterale e serrare saldamente la manopola di regolazione della tensione. L'ingranaggio eccentrico all'interno della copertura laterale è progettato per evitare che la catena venga tesa eccessivamente.
7. Portare l'impugnatura del freno catena anti-contraccolpo in posizione operativa, quindi ruotare la catena manualmente per assicurarsi che sia installata correttamente e senza inceppamenti. In caso contrario, reinstallare la barra e la catena.

NOTA: sulla barra guida è presente una piastra di regolazione fissata con una vite. Se è necessario sostituire la barra guida, rimuovere la piastra di regolazione e riassemblarla sulla nuova barra guida, come illustrato in Fig. E.

UTILIZZO

DESTINAZIONE D'USO

Questo prodotto è destinato ad abbattimento, diramatura, potatura e taglio a pezzi di alberi e legname.

NOTA: usare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti. Altri utilizzi sono da considerarsi uso improprio.

INSTALLARE/RIMUOVERE IL GRUPPO BATTERIA

Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Usare esclusivamente con i gruppi batteria e i caricabatteria elencati in fig. A2.

Installazione

Allineare i rilievi sul gruppo batteria con le scanalature di assemblaggio e premere il gruppo batteria fino al "clic" (Fig. F1).

Rimozione

Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il gruppo batteria (Fig. F2).

LUCI LED

Le luci LED (Fig. A1-15) sono situate sulla parte anteriore dell'unità motore della motosega. Le luci LED permettono di avere una maggiore visibilità e possono essere regolate su 2 livelli di luminosità.

Per accendere le luci, premere il pulsante LED (Fig.

A1-14). Le luci illuminano l'area di fronte alla motosega. Premere nuovamente il pulsante LED per aumentare la luminosità delle luci.

Per spegnere le luci, premere nuovamente il pulsante LED.

AVVIARE/ARRESTARE LA MOTOSEGA

Prima di avviare la motosega

NOTA: prima di avviare la motosega, controllare il livello di tensione della catena, il livello dell'olio, l'affilatura dei denti di taglio della catena e il corretto funzionamento dell'impugnatura del freno catena. Assumere una posizione in equilibrio e osservare una corretta distanza dal terreno.

IT

Avvio

1. Spingere l'impugnatura del freno catena anti-contraccolpo verso l'impugnatura anteriore in posizione operativa.
2. Afferrare saldamente l'impugnatura anteriore e posteriore, usando entrambe le mani.
3. Tenere premuto il pulsante di sbloccaggio, quindi premere l'interruttore a velocità variabile per avviare la motosega. La velocità della catena aumenta all'aumentare della pressione sull'interruttore a velocità variabile.
4. Rilasciare il pulsante di sbloccaggio e continuare a premere l'interruttore a velocità variabile per il funzionamento continuato.

Presa corretta sulle impugnature (Fig. G1)

- Indossare guanti antiscivolo per la massima aderenza e protezione.
- Con i piedi su una superficie solida e piana, impugnare saldamente la motosega con entrambe le mani.
- Tenere sempre la mano destra sull'impugnatura posteriore e la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.
- Le dita devono avvolgere l'impugnatura, con il pollice al di sotto dell'impugnatura anteriore.

AVVERTENZA! Non usare mai una presa mancina (a mani invertite) e non assumere mai posizioni in cui il corpo o il braccio si trovano oltre la linea della catena (Fig. G2).

Posizione di taglio corretta (Fig. H)

- Entrambi i piedi devono poggiare su un terreno solido, con il peso distribuito uniformemente tra di essi.
- Il braccio sinistro deve essere teso, con il gomito bloccato per poter resistere alle forze generate dal contraccolpo.
- Il corpo deve sempre trovarsi a sinistra della linea della catena.

TAGLIO

Taglio semplice

- Si raccomanda agli utenti inesperti di fare pratica tagliando ceppi su un cavalletto o un supporto similare.
- Iniziare a tagliare premendo leggermente la barra guida contro il legno. Applicare solo una leggera pressione, lasciando che sia la sega a eseguire il lavoro.
- Mantenere una velocità costante durante tutto il taglio, rilasciando la pressione appena prima del termine del taglio.

▲ AVVERTENZA! Se la catena della motosega si arresta durante il taglio perché si è incastrata, rilasciare l'interruttore a grilletto; rimuovere catena e barra guida dal legno, quindi riavviare la motosega.

▲ AVVERTENZA! Non tirare la motosega con le mani quando è incastrata nella segatura.

▲ AVVERTENZA! Non avviare mai la motosega quando è a contatto con il legno. Attendere sempre che la motosega raggiunga la massima velocità prima di avvicinarla al legno.

ABBATTIMENTO DI UN ALBERO

- Se le operazioni di taglio a pezzi o abbattimento sono eseguite da due o più persone contemporaneamente, la distanza tra gli operatori che tagliano il legno e quelli che abbattono l'albero deve essere pari ad almeno due volte l'altezza dell'albero da abbattere. Gli alberi devono essere abbattuti in modo tale da evitare di causare pericolo per altre persone, colpire linee di alimentazione o provocare danni materiali. Se l'albero entra a contatto con una linea di alimentazione, informare immediatamente l'ente di fornitura.
- Durante il taglio su terreni in pendenza, l'operatore deve posizionarsi sempre a monte dell'albero, poiché è probabile che l'albero rotoli o scivoli in discesa dopo l'abbattimento.
- Predisporre e sgombrare una via di fuga prima di iniziare il taglio. La via di fuga deve condurre nella direzione diagonalmente opposta alla linea di caduta prevista, come illustrato in Fig. I.

I-1	Direzione di abbattimento
-----	---------------------------

- Per determinare la direzione di caduta dell'albero, prima dell'abbattimento è necessario valutare la pendenza naturale dell'albero, la posizione dei rami più grossi e la direzione del vento.
- Rimuovere dall'albero pietre, sporcizia, pezzi di corteccia, chiodi, graffette e cavi.

IT

Taglio direzionale

Praticare un intaglio pari a 1/3 del diametro dell'albero e perpendicolarmente alla direzione di caduta, come illustrato in Fig. J. Praticare per primo l'intaglio inferiore orizzontale per evitare che la catena o la barra guida si incastri durante l'esecuzione del secondo intaglio.

Taglio di abbattimento

- Praticare il taglio di abbattimento almeno 50 mm sopra l'intaglio direzionale orizzontale, come illustrato in Fig. J-3.

J-1	Direzione di caduta	J-3	Taglio di abbattimento
J-2	Intaglio	J-4	Cerniera

Mantenere il taglio di abbattimento parallelo all'intaglio orizzontale. Effettuare il taglio lasciando una quantità di legno sufficiente affinché funga da cerniera. La cerniera impedisce all'albero di ruotare su se stesso e cadere nella direzione errata. Non tagliare la cerniera.

- Quando il taglio di abbattimento si avvicina alla cerniera, l'albero dovrebbe iniziare cadere. Se si teme che l'albero non cada nella direzione desiderata o che possa piegarsi all'indietro e bloccare la catena della motosega, interrompere il taglio di abbattimento e inserire cunei in legno, plastica o alluminio
- per aprire il taglio e dare all'albero la linea di caduta desiderata.
- Quando l'albero inizia a cadere, rimuovere la motosega dal taglio, arrestare il motore, posarla e abbandonare l'area di pericolo utilizzando la via di fuga programmata. Prestare attenzione ai rami che potrebbero cadere e a non inciampare.

Diramatura di un albero

La diramatura è il taglio dei rami da un albero abbattuto. Durante la diramatura, lasciare i rami inferiori più grandi e utilizzarli per tenere il tronco sollevato dal terreno. Rimuovere i rami più piccoli con un taglio solo, come illustrato in Fig. K. I rami in tensione devono essere tagliati dal basso verso l'alto per evitare che la catena della motosega rimanga incastrata.

Taglio in pezzi di un tronco

- Questa operazione consiste nel tagliare un tronco abbattuto in pezzi. È importante mantenere sempre il contatto con il terreno, con il peso distribuito su entrambi i piedi. Se possibile, il tronco deve essere rialzato e sostenuto da rami, ceppi o cunei. Per effettuare il taglio, procedere come descritto di seguito.

- Quando il tronco è sostenuto per tutta la sua lunghezza, come illustrato in figura L, deve essere tagliato dall'alto (taglio superiore).
- Quando il tronco è sostenuto da una sola estremità, come illustrato in Fig. M, tagliare 1/3 del diametro dal basso
- (taglio inferiore). Quindi effettuare il taglio finale partendo dall'alto, fino a incontrare il primo taglio.
- Quando il tronco è sostenuto da entrambe le estremità, come illustrato in Fig. N, tagliare 1/3 del diametro dall'alto (taglio superiore). Quindi praticare il taglio finale tagliando i 2/3 inferiori per incontrare il primo taglio.
- Durante il taglio su terreni in pendenza, l'operatore deve posizionarsi sempre a monte del tronco, come illustrato in Fig. O.
- Per mantenere il controllo della motosega quando si taglia completamente un tronco, ridurre la pressione sull'apparecchio verso la fine del taglio senza allentare la presa sulle impugnature. Non lasciare che la catena entri a contatto con il terreno. Dopo aver completato il taglio, attendere che la motosega si arresti prima di spostarla. Spegnere sempre il motore prima di spostarsi da un albero all'altro.

MANUTENZIONE

AGGIUNGERE IL LUBRIFICANTE PER BARRA E CATENA

NOTA: la motosega è priva d'olio al momento dell'acquisto. È essenziale riempire il serbatoio con l'olio prima dell'uso. La catena viene automaticamente lubrificata con olio durante il funzionamento.

1. Posizionare l'unità motore su un fianco, con il tappo del serbatoio dell'olio rivolto in avanti.
2. Pulire il tappo e l'area intorno ad esso, quindi ruotarlo in senso antiorario per rimuoverlo (Fig. P).
3. Versare con attenzione l'olio specifico per barra e catena nel serbatoio fino a raggiungere la parte inferiore del collo di riempimento.
4. Rimuovere eventuali eccedenze d'olio e riposizionare il tappo.

NOTA: in posizione verticale, l'olio deve riempire la finestra di osservazione. Quando l'olio non è più visibile nella finestra di osservazione, interrompere immediatamente l'uso e riempire il serbatoio.

PULIZIA

- Dopo ogni utilizzo, rimuovere i detriti da barra e catena con una spazzola morbida. Pulire la superficie della motosega con un panno pulito inumidito con acqua saponata.
- Rimuovere la copertura laterale, quindi usare una spazzola morbida per rimuovere i detriti da barra guida, catena, pignone e copertura laterale.
- Rimuovere sempre eventuali frammenti di legno, segatura e sporcizia dalla scanalatura della barra guida durante la sostituzione della catena.

MANUTENZIONE DELLA BARRA GUIDA

Quando la barra guida mostra segni di usura, rimuoverla dall'unità motore della motosega e riassemblarla invertita (Fig. Q), per distribuire uniformemente l'usura e prolungare la durata di vita della barra.

La barra deve essere pulita ogni giorno di utilizzo e ispezionata per verificare che non sia usurata o danneggiata. La bavatura o smussatura dei binari della barra è un normale processo dell'usura della barra. Tali difetti devono essere immediatamente corretti con una lima. Una barra con i difetti riportati di seguito deve essere sostituita.

- Usura all'interno dei binari della barra che mantengono la catena in posizione.
- Barra guida piegata.
- Binari incrinati o rotti.
- Allargamento dei binari.

Inoltre, la barra guida è dotata di un pignone sulla punta (Fig. R-1). Il pignone deve essere lubrificato settimanalmente con un'apposita siringa per prolungare la durata di vita della barra guida (Fig. S). Lubrificarlo ogni settimana introducendo dell'olio per catena nel foro di lubrificazione (Fig. R-2). Capovolgere la barra guida e controllare che i fori di lubrificazione e la scanalatura della barra siano privi di impurità.

MANUTENZIONE DELLA CATENA

Usare esclusivamente catene a riduzione del contraccolpo. Le catene a taglio rapido riducono il rischio di contraccolpo se vengono mantenute in buono stato.

Una catena affilata correttamente taglia il legno senza sforzo, anche esercitando poca pressione. Non usare mai una catena smussata o danneggiata. Una catena smussata comporta l'aumento dello sforzo fisico e del carico di vibrazioni, risultati di taglio non soddisfacenti e una maggiore usura.

Per un taglio rapido e omogeneo, la catena deve essere mantenuta in buono stato. La catena necessita di affilatura quando i frammenti di legno diventano piccoli e polverosi, se è necessario forzare la catena nel legno durante il taglio o la catena taglia da un lato. Per la manutenzione della catena, tenere in considerazione i punti descritti di seguito.

- Se l'angolo di taglio laterale viene affilato scorrettamente, il rischio di contraccolpo può aumentare.
- Una profondità di taglio troppo bassa aumenta il rischio di contraccolpo, ma non abbastanza bassa riduce l'efficienza di taglio.
- Se i taglienti hanno urtato oggetti duri, come chiodi e pietre, o sono stati abrasi da fango o sabbia nel legno, affidare l'affilatura della catena a un tecnico qualificato.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

- Non conservare o trasportare la motosega quando è in funzione. Rimuovere sempre il gruppo batteria prima di riporla o trasportarla.
- Installare sempre la copertura della barra guida su barra e catena prima di riporre o trasportare la motosega. Prestare attenzione per evitare il contatto con i denti affilati della catena.
- Pulire accuratamente la motosega prima di riporla. Conservare la motosega in interni, in un luogo asciutto, al chiuso e/o inaccessibile ai bambini.
- Tenerla al riparo da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

Protezione dell'ambiente



RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Non smaltire apparecchi elettrici, caricabatteria e batterie insieme ai rifiuti domestici. Portare il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato affinché venga raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici devono essere portati presso un centro di riciclaggio ecocompatibile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il gruppo batteria non è installato sulla motosega. ■ Nessun contatto elettrico tra la motosega e la batteria. ■ Il gruppo batteria è scarico. ■ Il gruppo batteria o la motosega sono troppo caldi. ■ Il freno catena è attivo. ■ Detriti nella scanalatura della barra. ■ Detriti nella copertura laterale. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Installare il gruppo batteria sulla motosega. ■ Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria. ■ Ricaricare il gruppo batteria. ■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria o della motosega scenda al di sotto di 67 °C. ■ Spingere l'impugnatura del freno catena anti-contraccolpo verso l'impugnatura anteriore, in posizione operativa. ■ Premere la motosega contro il legno e muoverla avanti e indietro per rimuovere i detriti. ■ Rimuovere il gruppo batteria, quindi rimuovere la copertura laterale ed eliminare i detriti.
La motosega si arresta durante il funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La motosega è sovraccarica. ■ Il gruppo batteria o la motosega sono troppo caldi. ■ La motosega è incastrata nel legno. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diminuire il carico. ■ Diminuire il carico. Attendere che la temperatura del gruppo batteria o della motosega scenda al di sotto di 67 °C. ■ Rilasciare l'interruttore a grilletto; rimuovere la catena e la barra guida dal legno, quindi riavviare la motosega.
Il motore funziona ma la catena non ruota.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La catena non ingranà il pignone. ■ I detriti impediscono il movimento completo dell'impugnatura del freno catena. ■ Malfunzionamento del freno catena. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reinstallare la catena, assicurandosi che le maglie di trascinamento sulla catena siano posizionate correttamente sul pignone. ■ I detriti impediscono il movimento completo dell'impugnatura del freno catena. ■ Contattare il centro di assistenza EGO per la riparazione.

IT



IT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La motosega non taglia correttamente.	<ul style="list-style-type: none">■ Tensione della catena insufficiente.■ Catena smussata.■ Catena installata in senso inverso.■ Catena usurata.■ Catena secca o eccessivamente allungata.	<ul style="list-style-type: none">■ Ruotare la manopola di regolazione della tensione di almeno due giri in senso antiorario, quindi ruotarla in senso orario per tendere la catena correttamente.■ Affilare i taglienti come descritto alla sezione "COME AFFILARE I TAGLIENTI".■ Reinstallare la catena come descritto alla sezione "ASSEMBLARE/SOSTITUIRE BARRA E CATENA".■ Sostituire la catena come descritto alla sezione "ASSEMBLARE/SOSTITUIRE BARRA E CATENA".■ Controllare il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio. Riempire il serbatoio dell'olio, se necessario.
La catena cade dalla barra guida.	<ul style="list-style-type: none">■ Tensione della catena insufficiente.■ La catena non ingrana il pignone.	<ul style="list-style-type: none">■ Ruotare la manopola di regolazione della tensione di almeno due giri in senso antiorario, quindi ruotarla in senso orario per tendere la catena correttamente.■ Reinstallare la catena come descritto alla sezione "ASSEMBLARE/SOSTITUIRE BARRA E CATENA", assicurandosi che le maglie di trascinamento sulla catena siano posizionate correttamente sul pignone.
Barra e catena diventano calde ed emettono fumo.	<ul style="list-style-type: none">■ Il serbatoio dell'olio è vuoto.■ Detriti nella scanalatura della barra guida.	<ul style="list-style-type: none">■ Aggiungere il lubrificante per barra e catena.■ Eliminare i detriti nella scanalatura.

GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web egopowerplus.com per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

LEES ALLE INSTRUCTIES!



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING

⚠ Restrisko! Personen met elektronische apparaten, zoals pacemakers, moeten eerst hun arts(en) raadplegen voordat ze dit product gebruiken. De werking van een elektrisch apparaat in de nabijheid van een pacemaker kan een storing of defect van de pacemaker veroorzaken.

VEILIGHEIDSSYMBOL

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en bijbehorende uitleg. De symbolawaarschuwingen op zich

elimineren geen enkel gevaar. De verstrekte instructies en waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

⚠ WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals "GEVAAR," "WAARSCHUWING," en "OPGELET" voordat u dit gereedschap in gebruik neemt. Het negeren van onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

NL

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp en volg alle instructies op de machine voordat u deze in elkaar zet en gebruikt.

VEILIGHEIDSSYMBolen



Veiligheidswaarschuwing



Draag oogbescherming



Draag hoofdbescherming



Zaagblad



Terugslag van de punt van het zaagblad



Niet aan regen blootstellen.



Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk afval weg. Breng het naar een geautoriseerd recyclingbedrijf.

V

Volt



Gelijkstroom



De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van dit product te lezen en te begrijpen om risico op letsel te beperken.



Draag oorbescherming



Draag beschermende handschoenen



Gebruik de kettingzaag niet met slechts één hand



Gebruik de kettingzaag altijd met twee handen



Pas op voor de terugslag van de kettingzaag en voorkom contact met de punt van het blad



Geluid

min⁻¹

Toeren per minuut



CE



SPECIFICATIES

NL

Spanning	56 V
Aanbevolen bedrijfstemperatuur:	-15°C-40°C
Aanbevolen opslagtemperatuur:	-20°C-70°C
Optimale laadtemperatuur	5 °C-40 °C
Ketting snelheid	20 m/s
Kettingsteek	9,5 mm
Kettingpeil	1,3 mm
Zaag kettingtype	AC1800/AC1801(aanbevolen) AC1600/AC1601(compatibel) AC1400/AC1401(compatibel)
Zaagblad type	AG1800/AG1801(aanbevolen) AG1600/AG1601(compatibel) AG1400/AG1401(compatibel)
Kettingolie tankcapaciteit	200 ml
Gewicht (zonder accupack, met kettingbeschermer)	4,4kg
Gemeten geluidsvermogensniveau L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de bediener L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau L_{WA} (in overeenstemming met 2000/14/EC)	105 dB(A)
Vibratie a_h	Voorste handvat 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Achterste handvat 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
- De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.

OPMERKING: De vibratie-afgifte tijdens het werkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te beschermen

dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

BESCHRIJVING

MAAK KENNIS MET UW KETTINGZAAG (afb. A1)

1. Smeeropening
2. Zaagblad
3. Zaagketting
4. Olietank dop
5. Ketting terugslag remhendel
6. Voorste handgreep
7. Accuvrije gaveknop
8. Vergrendelknop
9. Instelbare snelheidsschakelaar
10. Elektrische contacten
11. Uitwerpmechanisme
12. Oliepeiglas
13. Achterste handgreep
14. Led-knop
15. Led werklampen
16. Zaagspikes
17. Knop voor de snelle aanpassing van de kettingspanning
18. Zij-afdekking
19. Kettingbescherming

INHOUD VAN DE VERPAKKING (AFB.A1)

MONTAGE

MONTEREN/VERVANGEN VAN HET ZAAGBLAD EN DE KETTING

WAARSCHUWING: Pas het ketting-terugslag remhendel in de repositie aan voor de montage.

1. Plaats de kettingzaag motorkop op zijn zijkant met de zij-afdekking naar boven gericht (afb. B).
2. Verwijder de zij-afdekking door de knop voor de snelle kettingspanning tegen de klok in te draaien.
3. Plaats de nieuwe ketting in een lus op de vlakke ondergrond en maak eventuele knikken recht.
4. Plaats de aandrijfschakels van de ketting in de groef van het zaagblad en laat de ketting in een lus naar de achterkant van het zaagblad lopen (afb. C).

C-1	Aandrijfschakels van de ketting
C-2	Zaagblad groef

5. Houd de ketting op zijn plaats op het zaagblad en plaats de lus rond het tandwiel van de motorkop (afb. D).

OPMERKING: Kleine richtingspilen zijn gegraveerd in de zaagketting en de motorkop. Als u de zaagketting op het zaagblad zet, dient u ervoor te zorgen dat de richting van de pilen op de zaagketting overeen komen met de richting van de pijl op de motorkop.

6. Plaats de zij-afdekking terug en draai de knop van de snelle aanpassing van de kettingspanning helemaal vast. De excentrische versnelling in de zij-afdekking is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de ketting niet te strak zit
7. Pas de ketting-terugslag remhendel aan in de gebruikspositie en draai de ketting vervolgens met de hand om te controleren of de ketting juist is gemonteerd zonder klem te zitten. Anders moet u de ketting en het blad opnieuw monteren.

OPMERKING: Er bevindt zich een aanpassingsplaat die met een schroef is bevestigd op het zaagblad. Als het zaagblad moet worden vervangen, verwijder de aanpassingsplaat aan het zaagblad en monteer hem op het nieuwe zaagblad zoals weergegeven in afb. E

GEbruIK

TOEPASSING

U kunt dit product gebruiken voor het normale kappen, snoeien, opsnoeien en houtsnedes van hout en bomen.

OPMERKING: Het gereedschap mag alleen voor het voorheen genoemde doeleinde worden gebruikt. Ieder ander gebruik is in dit geval misbruik

HET ACCUPACK INSTALLEREN/VERWIJDEREN

Voor de eerste ingebruikname volledig opladen.

Gebruik alleen met in afb. A2 vermelde accupacks en opladers.

Installeren

Breng de geleiders van het accupack overeen met de montagesleuven en druk het accupack naar beneden totdat u "klik" hoort (afb. F1).

Verwijderen

Druk de accuvrijeveknop naar beneden en trek het accupack eruit (afb. F2).

LED WERKLAMPEN

De led werklamp (afb. A1-15) bevindt zich aan de voorkant van de motorkop van de kettingzaag. Deze functie zorgt voor extra licht voor een betere zichtbaarheid en kan worden ingesteld in 2 helderheden.

Druk een keer op de led-knop (afb. A1-14) om de lampen in te schakelen. De werklampen zorgen voor helder licht aan de voorzijde van de kettingzaag. Druk een tweede keer op de led knop waarna de lampen helderder schijnen.

Om de werklampen uit te schakelen drukt u een derde keer op de led-knop.

NL

DE KETTINGZAAG STARTEN/STOPPEN

Voor dat u de kettingzaag start

OPMERKING: Voordat u de kettingzaag start, moet u de knop voor de snelle aanpassing van de kettingspanning en het oliopeil, de scherpte van de zaagtanden en de werking van de terugslag remhendel controleren. Bovendien dient u goed te staan en voor voldoende ruimte te zorgen.

Starten

1. Trek de ketting terugslag remhendel naar de voorste handgreep in de gebruikspositie
2. Pak de voorste en achterste handgrepen stevig vast met beide handen.
3. Druk de ontgrendelingsknop en houd deze ingedrukt, druk vervolgens op de variabele snelheidsknop om de zaag te starten. Kettingsnelheid neemt toe met een verhoogde druk op de variabele snelheidsknop.
4. Laat de ontgrendelknop los en houd de variabele snelheidsknop ingedrukt voor continu gebruik.

Correcte grip op de handgrepen (afb. G1)

- Draag anti-slip handschoenen voor een maximale grip en bescherming.
- Met de zaag op een stevige, vlakke ondergrond houdt u de zaag stevig met beide handen vast.
- Pak altijd de voorste handgreep met de linkerhand en de achterste handgreep met de rechterhand vast.
- De vingers dienen de handgreep te omsluiten, met de duim onder de voorste handgreep.

WAARSCHUWING: Gebruik nooit een linkshandige (gekuiste) greep, of een houding waarbij u uw lichaam of arm over de kettinglijn beweegt (afb. G2).

Goede zaagpositie (afb. H)

- Beide voeten moeten op een vaste ondergrond staan, het gewicht gelijkmatig verdeeld.
- De linkerarm moet recht zijn, met de elleboog vergrendeld. Dit helpt om de krachten van de terugslag te weerstaan.
- Uw lichaam moet zich altijd links van de zaaglijn bevinden.

ZAGEN

Standaard zagen

- Voor gebruikers die de zaag voor het eerst gebruiken: snij eerst houtblokken op een zaagbok of zaagsteen.
- Begin met een lichte druk van het zaagblad tegen het hout te zagen. Gebruik slechts een lichte druk, laat de zaag het werk doen

- Zorg voor een regelmatige snelheid tijdens het zagen, laat de druk pas los net voor het einde van de zaagsnede.

⚠ WAARSCHUWING: Als de zaagketting is gestopt tijdens het zagen doordat hij klem zit, laat u de drukschakelaar los; verwijder de zaagketting en het zaagblad uit het hout, start de zaag vervolgens opnieuw.

⚠ WAARSCHUWING: Trek de zaagketting niet met uw hand eruit als hij bedekt is door zaagsel.

NL

⚠ WAARSCHUWING: Start de kettingzaag nooit als deze contact heeft met het hout. Laat de kettingzaag eerst op snelheid komen voordat u de zaag in contact brengt met het hout.

EEN BOOM KAPPEN

- Als het zagen en kappen door twee of meer personen gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient het kappen apart van het zagen plaats te vinden op een afstand van tenminste twee keer de hoogte van de boom die wordt gekapt. Bomen mogen niet worden gekapt als hierdoor gevaren voor personen ontstaan, een stroomleiding kan worden geraakt of eigendom kan worden beschadigd. Als de boom contact heeft met een stroomleiding, dient u direct contact op te nemen met de stroomleverancier.
- De bediener van de kettingzaag dient aan de hogere zijde van het terrein te staan, aangezien de boom waarschijnlijk naar beneden rolt of glijdt als hij wordt gekapt.
- U dient altijd een vluchtweg te plannen en deze vrij te maken voordat u begint met zagen. De vluchtweg dient zich naar achteren en diagonaal ten opzichte van de verwachte vallijn te bevinden zoals weergegeven in afb. I.

I-1	Kaprichting
-----	-------------

- Voordat u begint met kappen, dient u op de natuurlijke hoek van de boom, de locatie of grotere takken en de windrichting te kijken om te beoordelen in welke richting de boom zal vallen.
- Verwijder vuil, stenen, losse schors, spijkers, nietjes en draden van de boom.

Inkepen

Mak een inkeping 1/3 van de diameter van de boom, loodrecht op de valrichting, zoals te zien in afb. J. Zet eerst de lagere horizontale inkeping aan. Hierdoor wordt voorkomen dat de kettingzaag of het zaagblad vast komen te zitten als de tweede inkeping wordt gemaakt.

Snoeisnede

- Maak de snoeisnede tenminste 50 mm hoger dan de horizontale inkeping zoals weergegeven in afb. J-3.

J-1	Richting van de val	J-3	Snoeisnede
J-2	Inkeping	J-4	Scharnier

Houd de snoeisnede parallel met de horizontale inkeping. Maak de snoeisnede zo dat er genoeg hout over is dat als scharnier kan fungeren. Het scharnierhout zorgt ervoor dat de boom niet draait en in de verkeerde richting valt. Zaag niet door het scharnier.

- Als de snoeisnede dicht bij het scharnier komt, moet de boom beginnen te vallen. Als er een mogelijkheid bestaat, dat de boom niet in de gewenste richting valt of als hij terug wiegt en de zaagketting vast haakt, dient u te stoppen met zagen voordat de snoeisnede compleet is en dient u gebruik te maken van houten, plastic of aluminium wiggen om de snede te openen en de boom in de gewenste richting te laten vallen.
- Als de boom begint te vallen dient u de zaag uit de snede te halen, de motor te stoppen, de zaag neer te leggen en de geplande vluchtweg te gebruiken. Wees alert voor takken die boven uw hoofd omlaag kunnen vallen en pas op waar u loopt.

En boom snoeien

Snoeien is het verwijderen van de takken van een omgehakte boom. Als u snoeft, dient u grotere, lager zittende takken aan de boom te laten zodat deze de boom op de grond kan steunen. Verwijder kleine takken in één beweging zoals weergegeven in afb. K. Takken onder spanning moeten van beneden naar boven worden gezaagd om te voorkomen dat de kettingzaag vast komt te zitten.

Zagen van een blok

- Zagen van een blok is het zagen van een boomstam in kortere stukken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u stevig staat en uw gewicht gelijkmatig over beide voeten verdeelt. Indien mogelijk dient u de blok op hoogte te brengen door middel van blokken of stutten. Volg de eenvoudige aanwijzingen voor het eenvoudig zagen.
- Als de blok over de gehele lengte wordt ondersteund, zoals weergegeven in afb. L, dient u van boven te zagen (bovenzijde).
- Als de blok aan één uiteinde wordt ondersteund, zoals weergegeven in afb. M, zaagt u 1/3 diameter vanaf de onderzijde
- (van beneden zagen). Rond de zaagsnede vervolgens af door van boven uit te zagen totdat u bij de eerste zaagsnede aankomt.

- Als de blok aan beide uiteinden wordt ondersteund, zoals weergegeven in afb. N, zaagt u 1/3 diameter vanaf de bovenkant (bovenzijde). Rond de zaagsnede vervolgens af door van beneden uit de onderste 2/3 van de zaagsnede te zagen totdat u bij de eerste zaagsnede aankomt.
- Als u op een helling zaagt, dient u altijd boven de blok te staan zoals weergegeven in afb. O.
- Als u "doorzaagt", dient u, om de volledige controle te behouden, de zaagdruk te verminderen aan het einde van de zaagsnede zonder uw greep van de kettingzaag handgrepen te verminderen. Laat de ketting geen contact met de grond maken. Nadat u klaar bent met zagen, wacht u totdat de kettingzaag tot stilstand komt voordat u de kettingzaag beweegt. Stop de motor altijd voordat u van boom naar boom gaat.

ONDERHOUD

SMEERMIDDEL VAN HET ZAAGBLAD EN DE KETTING BIJVULLEN

OPMERKING: De kettingzaag is niet gevuld met olie op het moment van aankoop. Het is van essentieel belang dat de tank voor gebruik met olie wordt gevuld. De ketting wordt automatisch gesmeerd met kettingolie tijdens het gebruik.

1. Positie van de kettingzaag op de zijkant met de dop van de olietank naar voren wijzend.
2. Reinig de dop maar ook het gedeelte eromheen en draai hem vervolgens linksom om hem te verwijderen (afb. P).
3. Doe voorzichtig speciaal hiervoor bestemde olie in de tank totdat dit de onderkant van de filterrand bereikt.
4. Veeg overtuigde olie weg en plaats de dop weer terug.

OPMERKING: Rechtop staand moet de olie het oliepeilglas vullen. Als de olie niet meer zichtbaar is in het oliepeilglas, moet u direct stoppen met het gebruik en hem vullen.

REINIGING

- Na ieder gebruik dient u het vuil met een zachte borstel van de ketting en het zaagblad te verwijderen. Veeg het oppervlak van de kettingzaag schoon met een vochtige doek en een mild zeepsopje.
- Verwijder de zij-afdekking en gebruik een zachte borstel om het vuil van het zaagblad, zaagketting, het tandwiel en de zij-afdekking te verwijderen.
- Verwijder altijd houtsnippers, zaagsel en vuil van de groef van het zaagblad als u de zaagketting vervangt.

ZAAGBLAD ONDERHOUD

Als het zaagblad tekenen van slijtage vertoont, demonteer hem dan en de kettingzaag motorkop en draai hem om voor hernieuwde montage (afb. Q), hierdoor bereikt u de maximale levensduur.

Het blad dient iedere dag van gebruik te worden gereinigd en op slijtage en beschadigingen te worden gecontroleerd. Vering of afbramen van de bladgeleiders is een normaal slijtageproces van het zaagblad. Dergelijke fouten dienen te worden verholpen met een vijl zodra deze de kop opsteken. Een blad met één van de volgende fouten dient te worden vervangen.

- Slijtage aan de binnenkant van de bladgeleiders waardoor de ketting over de zijkant kan lopen.
- Gebogen zaagblad.
- Gescheurde of gebroken geleiders.
- Uiteenstaande geleiders.

Bovendien heeft het zaagblad een tandwiel aan de punt (afb. R-1). Het tandwiel moet op een wekelijkse basis worden gesmeerd met een vetspuit om de levensduur van het zaagblad te verlengen (afb. S). Gebruik een vetspuit om op een wekelijkse basis met kettingolie te smeren door middel van de smeeroepening (afb. R-2). Draai het zaagblad en controleer of de smeeroepeningen en de ketting groef vrij zijn van verontreinigingen.

KETTING ONDERHOUD

Gebruik alleen kettingen met een lage terugslag op deze zaag. Deze snel zagende ketting zorgt voor een verminderde terugslag als hij correct wordt onderhouden.

Een goed geslepen zaagketting snijdt moeiteloos door hout, zelfs met zeer weinig druk. Gebruik nooit een botte of beschadigde zaagketting. Een botte zaagketting leidt tot verhoogde lichaamlijke krachtdruk, verhoogde trilling, onbevredigende zaagresultaten en verhoogde slijtage.

Voor het soepel en snel zagen dient de ketting correct te worden onderhouden. De ketting moet worden geslepen als de houtsnippers klein en poederachtig zijn, de ketting met kracht door het hout moet worden gedrukt of als de ketting aan slechts één zijde zaagt. Tijdens het onderhoud van uw ketting moet u rekening houden met het volgende:

- Een onjuiste vijlhoek van de zijplaat kan het risico op een zware terugslag verhogen.
- Dieptemeter spelting. Te laag verhoogt het potentiële risico op een terugslag. Niet laag genoeg vermindert het zaagvermogen.

NL

- Als de zaagtanden harde voorwerpen hebben getroffen, zoals spijkers en stenen, of als ze worden afgeschuurd door modder of zand op het hout, moet de ketting worden geslepen door een gekwalficeerde servicemonteur.

TRANSPORT EN OPSLAG

- Berg de kettingzaag nooit op en transporteer hem niet als hij aan staat. Verwijder altijd het accupack voor het opbergen of de transport.
- Plaats altijd de bescherming op het zaagblad en de ketting voordat u de kettingzaag opslaat of transporteert. Let op voor de scherpe tanden van de ketting.
- Maak de kettingzaag grondig schoon voordat u deze opbergt. Berg de kettingzaag binnenshuis op in een droge ruimte die voor kinderen gesloten en/of ontoegankelijk is.
- Houd uit de buurt van corrosieve middelen, zoals tuinchemicaliën en strooizout.

NL

Het milieu beschermen



WEEE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
Gooi geen elektrische apparatuur, gebruikte batterijen en laders weg via het huishoudelijk afval! Geef dit product af bij een geautoriseerd recyclingbedrijf en zorg dat dat apart kan worden ingezameld. Elektrisch gereedschap moet worden afgegeven voor een milieuvriendelijke recycling.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
De motor start niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het accupack is niet met de kettingzaag verbonden. ■ Er is geen elektrisch contact tussen de zaag en accu. ■ Het accupack is uitgeput. ■ Het accupack of de kettingzaag is te warm. ■ De kettingrem is geactiveerd. ■ Er bevindt zich vuil in de groef van het blad. ■ Er bevindt zich vuil in de zij-afdekking. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bevestig het accupack aan de kettingzaag. ■ Verwijder de accu, controleer de contacten en bevestig het accupack weer. ■ Laad het accupack op. ■ Laat het accupack of de kettingzaag afkoelen totdat de temperatuur lager dan 67 °C is. ■ Trek de ketting terugslag remhendel naar achteren naar de voorste handgreep tot in de gebruikpositie. ■ Druk de zaagketting tegen het hout, beweeg de zaagketting heen en weer om het vuil te verwijderen. ■ Verwijder het accupack, verwijder vervolgens de zij-afdekking en ont doe hem van vuil.
De kettingzaag stopt met lopen tijdens het gebruik.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De kettingzaag is overbelast. ■ Het accupack of de kettingzaag is te warm. ■ De zaagketting zit vast in het hout. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlaag de belasting. ■ Verlaag de belasting. Laat het accupack of de kettingzaag afkoelen totdat de temperatuur lager dan 67 °C is. ■ Laat u de drukschakelaar los; verwijder de zaagketting en het zaagblad uit het hout, start de kettingzaag vervolgens opnieuw.
De motor loopt, maar de ketting draait niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De ketting heeft geen contact met het tandwiel. ■ Vuil voorkomt de volledige beweging van de ketting terugslag remhendel. ■ Mogelijke storing van de kettingrem. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bevestig de ketting weer; zorg ervoor dat de aandrijfschakels op de ketting volledig over het tandwiel lopen. ■ Vuil voorkomt de volledige beweging van de ketting terugslag remhendel. ■ Neem contact op met de klantenservice van EGO in geval van reparaties.

NL



NL

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De kettingzaag zaagt niet goed.	<ul style="list-style-type: none">■ Onvoldoende kettingspanning.■ Botte ketting.■ De ketting is achterste voren bevestigd.■ De ketting is versleten.■ Droege of overmatig gerekte ketting.	<ul style="list-style-type: none">■ Maak de knop voor de snelle aanpassing van de kettingspanning minstens twee slagen tegen de klok in los en draai hem vervolgens met de klok mee vast totdat de ketting goed is gespannen.■ Slijp de kettingtanden, doe dit aan de hand van de alinea „HOE WORDEN DE TANDEN GESLEPEN“.■ Monteer de zaagketting weer, volg hiervoor de instructies in alinea „MONTAGE/VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN DE KETTING“.■ Vervang de zaagketting, volg hiervoor de instructies in alinea „MONTAGE/VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN DE KETTING“.■ Controleer het oliepeil in de olietank. Vul de olietank indien nodig.
De ketting valt van het zaagblad.	<ul style="list-style-type: none">■ Onvoldoende kettingspanning.■ De ketting heeft geen contact met het tandwiel.	<ul style="list-style-type: none">■ Maak de knop voor de snelle aanpassing van de kettingspanning minstens twee slagen tegen de klok in los en draai hem vervolgens met de klok mee vast totdat de ketting goed is gespannen.■ Bevestig de ketting weer, volg de instructies in alinea „MONTAGE/VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN DE KETTING“. Zorg ervoor dat de aandrijfschakels op de ketting volledig over het tandwiel lopen.
Zaagblad en ketting lopen warm en roken.	<ul style="list-style-type: none">■ Kettingolie tank is leeg.■ Er bevindt zich vuil in de groef van het zaagblad.	<ul style="list-style-type: none">■ Smeermiddel van het zaagblad en de ketting bijvullen.■ Verwijder het vuil in de groef.

GARANTIE

EGO GARANTIEBELEID

Bezoek alstublieft de website egopowerplus.com voor de volledige voorwaarden van het EGO garantiebeleid.

LÆS ALLE ANVISNINGER!**LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN**

⚠ Restrerende risiko! Folk med elektroniske anordninger, såsom pacemakere, bør spørge deres læge(r) til råds, før de bruger dette produkt. Betjening af elektrisk udstyr i umiddelbar nærhed af et hjerte pacemaker kan forårsage forstyrrelser eller svigt af pacemakeren.

SIKKERHEDSSYMBOL

Formålet med sikkerheds- symboler er at tiltrække din opmærksomhed på mulige farer. Du bør være meget opmærksom på sikkerhedssymbolerne og forklaringerne til dem og lære at forstå dem. Symbolernes advarsler fjerner

ikke i sig selv eventuelle farer. De anvisninger og advarsler, de giver ingen erstatninger for ordentlig forebyggelse af ulykker foranstaltninger.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning, inklusive alle sikkerhedssymbolet, såsom "FARE", "ADVARSEL" og "FORSIGTIG", før du bruger dette værktøj. Hvis anvisningerne nedenfor ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

DK**SYMBOL BETYDNING**

Denne side viser og beskriver sikkerheds- symboler, der kan vises på dette produkt. Læs, forstå, og følg alle anvisninger på maskinen, før du forsøger at samle og betjene den.

SIKKERHEDSSYMBOLER

Sikkerhed Alert



Wear Eye Protection



Brug hovedbeskyttelse



Savsværd



Spidsen af savsværdet kan slå tilbage



Må ikke udsættes for regn.



Elektriske affaldsprodukter må ikke bortsaffaffes sammen med husholdningsaffald. Bring det til en godkendt genbrugsplass.

V

Volt



Direct Current



For at reducere risikoen for skader, skal
brugeren læse og forstå brugsanvisningen før
du bruger dette produkt.



Brug høreværn



Brug beskyttelseshandsker



Kædesaven må ikke bruges med en hånd



Brug altid kædesaven med to hænder

Pas på med tilbageslag og undgå kontakt med
spidsen

Støj

min⁻¹

Omdrejninger per minut



CE



SPECIFIKATIONER

DK

Spænding	56 V
Anbefalet driftstemperatur:	-15°C-40°C
Anbefalet opbevaringstemperatur:	-20°C-70°C
Optimal opladning Temperatur	5 °C-40 °C
Kædehastighed	20 m/s
Kædedeling	9,5 mm
Kædemåler	1,3 mm
Savkædetype	AC1800/AC1801(anbefalet) AC1600/AC1601(kompatibel) AC1400/AC1401(kompatibel)
Sværdtype	AG1800/AG1801(anbefalet) AG1600/AG1601(kompatibel) AG1400/AG1401(kompatibel)
Kapacitet på oliebeholderen til kæden	200 ml
Vægt (uden batteripakke, kædehylster)	4,4kg
Målt lydeffektniveau L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Lydtryk ved brugerens øre L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garanteret lydeffekt L_{WA} (i henhold til 2000/14/EF)	105 dB(A)
Vibration a_h	Forreste håndtag 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Bageste håndtag 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Den deklarerede vibrationer samlede værdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetode og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet;
- Den samlede angivne værdi for vibrationer kan også anvendes ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.

BEMÆRK: vibrationer emission ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi, hvor værktøjet anvendes; For at beskytte operatøren, bør brugeren bære handsker og høreværn i de faktiske brugsforhold.

BESKRIVELSE

GØR DIG BEKENDT MED DIN MOTORSAV (fig. A1)

- Hul til smøring
- Savsværd
- Savkæde
- Dæksel til olietank
- Kædebremsehåndtag
- Forreste håndtag
- Knap til frigørelse af batteri
- Låseknap
- Gashåndtag
- Elektriske kontakter
- Udløsermekanisme
- Vindue til olietjek
- Bageste håndtag
- LED-knap
- Forlygter
- Afkortningskam
- Knop til hurtig justering af kædespændingen
- Sidebeslag
- Kædehylster

PAKKELISTE (FIG.A1)

SAMLING

MONTERING/UDSKIFTNING AF SVÆRDET OG KÆDEN

ADVARSEL: Sæt kæde-tilbageslag bremsehåndtaget på bremsepositionen inden samling.

- Læg motorhuset på siden med sidebeslaget vendt opad (fig. (fig.B)).
- Drej knappen til hurtig justering af kædespændingen mod uret, og tag sidebeslaget af.
- Læg den nye savkæde i en løkke på en plan flade, og ret alle knæk ud.
- Sæt kæden på rillen på sværdet, og sørge for at kæden danner en løkke på bagsiden af sværdet (fig. C).

C-1	Kædeled
C-2	Rille på savsværdet

- Hold kæden på plads på sværdet, og sæt kædeløkken omkring tandhjul på motorhuset (fig. D).

BEMÆRK: Savkæden og motorhuset har indgraveret små retningspil. Når savkæden føres omkring sværdet, skal du sørge for at retningen på pilene på savkæden passer med retningen af pilen på motorhuset.

6. Sæt sidebeslaget på, og spænd knappen til hurtig justering af kædespændingen. Gearret i sidedækset er designet til at sikre, at kæden ikke spændes for meget
7. Sæt kædebremsehåndtaget på driftsindstillingen, og drej derefter kæden med hånden for at se, om kæden er sat ordentligt på og ikke binder. Eller skal du samle kæde og sværder igen.

BEMÆRK: Der er en justeringsplade forbundet til sværdet med en skrue. Hvis sværdet skal skiftes, skal du skrue justeringspladen af sværdet, og skru den derefter på det nye sværd, som vist i fig. E.

BETJENING

ANVENDELSE

Dette produkt er beregnet til almindelig fældning, afkivning, beskæring og savning af træstammer og træer.

BEMÆRK: Værktøjet må kun bruges til dets tilsigtede formål. Enhver anden anvendelse anses for at være et tilfælde af misbrug.

PÅSÆTNING / AFTAGNING BATTERIPAKKEN

Fuld opladning før første brug.

Produktet må kun bruges med batteripakkerne og opladerne, der står på listen i fig. A2

Påsætning

Flugt batteriets ribber med monteringsnoterne, og tryk batteriet ned, indtil du hører et "klik" (fig. F1).

Aftagning

Tryk på knappen til batteriudløseren, og træk batteripakken ud (fig. F2).

FORLYGTER

Forlygterne (fig. A1-15) sidder på forsiden af motorsavens motorhus. Disse giver mere lys for bedre synlighed, og har 2 lysstyrker.

For at tænde for lygterne, skal du trykke på LED-knappen (fig. A1-14). Forlygterne giver skarpt lys foran motorsaven. Tryk på LED-knappen igen, for at skrue op for lysstyrken.

Tryk på LED-knappen en tredje gang, for at slukke forlygterne.

SÅDAN STARTES/STOPPES MOTORSAVEN

Inden motorsaven startes

BEMÆRK: Inden motorsaven startes, skal du tjekke kædespændingen og olieniveauet, samt hvor skarpe tænderne på kæden er og om bremsehåndtaget virker. Du skal desuden have et godt fodfæste og holde en korrekt afstand fra jorden.

Sådan startes motorsaven

1. Slå kædebremshåndtaget til, ved at trække det mod det forreste håndtag.
2. Tag ordentligt fat i forreste og bageste håndtag med begge hænder.
3. Hold låseknappen nede, og tryk derefter på gashåndtaget, for at starte saven. Kædens hastighed forøges, når der trykkes på gashåndtaget.
4. Slip låseknappen, men hold fortsat gashåndtaget nede, for at holde motorsaven i gang.

Sådan holder du et korrekt greb om håndtagene (fig. G1)

DK

- Brug skridsikre handsker, så du får et maksimalt greb og beskyttelse.
- Hold fast med begge hænder med saven på en stabil og flad overflade.
- Tag altid fast i det forreste håndtag med venstre hånd og i det bageste håndtag med højre hånd.
- Fingrene skal omringe håndtaget, med tommelfingeren under det forreste håndtag.

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig et venstre håndsgreb (kejthåndet). Og stå aldrig på måde, som ville placere din krop eller arm i savelinjen (fig. G2).

Ordentlig holdning under brug (fig. H)

- Stå med begge ben fast på jorden, med din vægt fordelt jevnt på begge fodder.
- Venstre arm skal være lige, med albuen låst. Dette hjälper til at modstå kræfterne, der genereres ved et tilbageslag.
- Din krop skal altid være til venstre for savelinjen.

SAVNING

Grundlæggende savning

- Førstegangsbrugere skal øve sig på at save bjælker på en savhest eller stativ
- Sav i træet, ved at trykke sværdet let mod træet. Tryk kun let, og lad saven gøre arbejdet
- Sørg for, at holde en sikker hastighed, når du saver. Og slip gassen lige før, du er færdig med at save.

⚠ ADVARSEL: Hvis motorsaven kommer i klemme og stopper, skal du slippe gashåndtaget, og tag derefter motorsaven ud af træet, inden den startes igen.

⚠ ADVARSEL: Træk ikke i savkæden med hånden, hvis den sidder fast.

! ADVARSEL: Motorsaven må aldrig startes, når den er i kontakt med træ. Sørg altid for at motorsaven kører med fuld hastighed, inden du begynder at save.

SÅDAN FÆLDSES ET TRÆ

- Når to eller flere personer arbejder i samme område, hvor træ fældes og træstammer saves over, skal træet fældes mindst to træ-længder væk fra stedet, hvor bukkene bruges. Træer må ikke fældes på en måde, der bringer andre personer i fare, ramme elkabler eller på nogen måde skade ejendomme. Hvis træet rammer nogen elkabler, skal elseskabet straks underrettes.
- Brugeren af motorsaven skal stå på den øverste del af skråningen, da træet sandsynligvis ruller eller glider ned ad skråningen, når det fældes.
- Sørg for der er en fri gang, hvor man kan komme væk fra træet, inden træet fældes. Gangen skal være lige og gå i modsat retning af, hvor træet regnes med at falde, som vist i fig. I.

DK

I-1	Fælderetning
-----	--------------

- Inden træet fældes, skal du se hvilken retning træet hælder til, hvor de større grene sidder på træet og i hvilken retning vinden blæser, så du kan vurdere, hvilken retning træet vil vælte i.
- Fjern jord, sten, løs bark, søm, hæfteklammer og kabler fra træet.

Udkæring ved undersnit

Lav en udkæring 1/3 ind i træstammen i retningen, som træet skal falde, som vist på billede i fig. J. Lav først den nederste vandrette udkæring. Dette reducerer chancen for at savkæden eller sverdet sidder fast, når den anden udkæring laves.

Fældning med bagsnit

- Lav fældesnittet mindst 50 mm over det vandrette udkæring, som vist i fig. J-3.

J-1	Fælderetning	J-3	Fældning med bagsnit
J-2	Udkæring	J-4	Hængsel

Sørg for at fældesnittet er parallelt med den vandrette udkæring. Lav fældesnittet, så det resterende træ virker som et form for hængsel. Hængseltræet holder træet fra at dreje, og derved falde i den forkerte retning. Hængseltræet må ikke skæres over.

Når fældningen kommer tæt på hængslet, begynder træet af falde. Hvis der er chance for, at træet ikke falder i den ønskede retning eller hvis det begynder at læne i den forkerte retning og fastklemmer saven, skal du holde op med at save. Brug i stedet for kiler af træ, plast eller aluminium til at åbne snittet, så træet begynder at hælde eller falder i den rigtige retning.

- Når træet begynder at falde, skal du tage motorsaven ud af snittet, stoppe den og sætte den på jorden. Gå derefter væk fra træet via den planlagte gang. Hold øje med det faldende træ, og hvor du går.

Afkvistning af træ

Afkvistning er når man saver grenene af det fældet træ. Når du afkvister, skal du efterlade større grene forneden, som kan holde stammen over jorden. Sav de små grene af i et snit, som vist på i fig. K. Grene, der er under spænd, skal saves over fra undersiden, så saven ikke kommer i klemme.

Opskæring af træstammer

- Opszæring er når man saver en træstamme i stykker. Det er vigtigt at dit du har et godt fodfæste, og at din vægt er fordeilt jævnligt på begge fodder. Træstammen skal hæves og støttes, enten med bukke, andre træstammer eller træklodser, hvis muligt. Følg de enkle anvisninger for nem opskæring.
- Hvis hele træstammen er støttet, som vist i fig. L, saves den først over i toppen (snit for oven).
- Hvis træstammen er støttet i den ene ende, som vist i fig. M, skal du lave et snit ca. 1/3 ind i stammen fra undersiden.
- (Snit fra undersiden). Sav derefter resten af stammen over fra oven, og ned til det første snit.
- Hvis træstammen er støttet i begge ender, som vist i fig. N, skal du lave et snit ca. 1/3 ind i stammen fra oversiden. Sav derefter resten af stammens 2/3 over fra undersiden, og op til det første snit.
- Hvis træstammen saves over på en skråning, skal du altid højere op end træstammen, som vist i fig. O.
- Hvis stammen skal saves helt over på en gang, skal du trykke mindre, når stammen er ved at være savet over, uden at afslappe dit greb. Undgå, at kæden røre ved jorden. Når stammen er savet over, skal du vente indtil den er stoppet helt, inden den flyttes. Motoren skal altid stoppes, inden du går videre med næste træ.

VEDLIGEHOLDELSE

SÅDAN PÅFYLDSES OLIEBEHOLDEREN TIL SMØRING AF SAVSVARDET OG KÆDEN

BEMÆRK: Motorsav er ikke fyldt med olie, når den købes. Der skal fyldes olie på motorsaven inden brug. Kæden smøres automatisk med kædeolie, når saven bruges.

1. Læg motorsaven på siden med dækslet til oliebeholderen mod dig selv.
2. Rengør dækslet, samt området omkring det, og drej det derefter mod uret for at tage det af (fig. P).
3. Hånd forsigtigt olien i beholderen op til filterhalsen.
4. Tør eventuelle olierester af, og sæt dækslet på igen.

BEMÆRK: Når motorsaven vender rigtigt, skal olien fylde ruden. Når du ikke længere kan se nogen olie i ruden, skal du holde op med at bruge motorsaven, og fylde olie på den.

RENGØRING

- Efter hver brug, skal kæden og savsværdet rengøres for rester med en blød børste. Tør motorsavens overflade af med en ren klud, fugtet med en mild sæbeopløsning.
- Fjern sidebeslaget, og brug derefter en blød børste til at fjerne snavs fra sværdet, kæden, tandhjulet og sidebeslaget.
- Rengør altid rillen på savsværdet for træflis, savsmuld og skidt, inden savkæden sættes på.

VEDLIGEHOLDELSE AF SAVSVÆRDET

Når sværdet viser tegn på slid, skal det tages af motorhovedet og vendes om (fig. Q). På denne måde slides sværdet på begges sider, så det holder længere. Sværdet skal rengøres hver dag efter brug, og ses efter for slid og skader. Uddyndig og afgratning på rillen af sværdet er et normal tegn på slid. Sådanne fejl skal jævnnes ud med en fil, så snart de opstår. Et sværd med en af følgende fejl, skal skiftes.

- Slid på indersiden af rillen på sværdet, som får kæden til at køre skævt.
- Et bojet sværd.
- Revnede eller ødelagte riller.
- Udvide riller.

Derudover har sværdet et tandhjul på spidsen (fig. R-1). Tandhjulet skal smøres ugentligt med en fedtsprøjt, så dets levetid forlænges (fig. S). Brug ugentligt en fedtsprøjt til at smøre med kædeolie via smøringshullet (fig. R-2). Drej sværdet og sørge for at smørehullerne og kæderillen er fri for urenheder.

VEDLIGEHOLDELSE AF KÆDEN

Brug kun kæder, der reducerer chancen for tilbageslag. Den hurtige savkæde reducerer chancen for tilbageslag, når den vedligeholdes ordentligt.

En ordentlig slebet kæde kan nemt save gennem træ, også uden meget pres. Brug aldrig en nedslidt eller beskadigede savkæde. En nedslidt kæde øger den fysiske belastning, får motorsaven til at vibrere mere og save dårligere, og slider mere på motorsaven.

For nem og hurtig skæring, skal kæden vedligeholdes ordentligt. Kæden skal slibes, hvis træfliserne bliver små og ligner savsmuld, hvis motorsaven skal tvinges gennem træet eller hvis motorsaven saver til den ene side. Når kæden vedligeholdes, skal du holde øje med følgende:

- Forkert slibevinkel på sidepladen kan øge risikoen for alvorlige tilbageslag.
- Indstilling af dybdemåleren. Hvis den er for lav, øges risikoen for tilbageslag. Hvis den er for høj, reduceres saveevnen.
- Hvis skæretænderne har ramt hårde genstande, såsom søm eller sten, eller er blevet slidt af mudder eller sand på træet, skal kæden slibes af en kvalificeret servicetekniker.

DK

TRANSPORT OG OPBEVARING

- Motorsaven må ikke opbevares eller transportereres, når den kører. Batteripakken skal altid tages ud, inden motorsaven gemmes væk og transportereres.
- Sæt altid skeden på sværdet og hylsteret på kæden, inden motorsaven gemmes væk eller transportereres. Vær forsiktig med ikke at røre de skarpe tænder på kæden.
- Rengør motorsaven grundigt før opbevaring. Motorsaven skal opbevares indendørs på et tørt sted, der er låst og/eller utilgængelige for børn.
- Holdes væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier og vejsalt.



Beskyttelse af miljøet



WEEE (Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

Elektrisk udstyr, batteriplader og batterier må ikke smides ud sammen med almindelig husholdningsaffald! Tag dette produkt til en autoriseret genbrugsplads, og sør for at det sendes til genbrug. Elektriske værktøjer skal returneres til et miljøkompatibelt genvindingsanlæg.

DK

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motoren kører ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteripakken er ikke sat i motorsaven. ■ Der er ingen elektrisk kontakt mellem saven og batteriet. ■ Batteriet er afladet. ■ Batteripakken eller motorsaven er for varm. ■ Kædebremsen er aktiveret. ■ Skidt i rillen på savsværdet. ■ Snavs i sidebeslaget. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt batteripakken i motorsaven. ■ Fjern batteriet, kontrollér kontakter, og sæt batteriet på igen. ■ Oplad batteripakken. ■ Lad batteripakken eller motorsaven køle ned, indtil temperaturen kommer under 67 °C. ■ Træk kædebremshåndtaget tilbage mod det forreste håndtag, så det sidder i driftsindstillingen. ■ Tryk motorsaven mod træet, og ryk den frem og tilbage, så skidtet kommer ud. ■ Tag batteripakken ud, og tag derefter sidebeslaget af og rengør evt. skidt.
Motorsaven holder op med, at køre under arbejdet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motorsaven overbelastet. ■ Batteripakken eller motorsaven er for varm. ■ Savkæden sidder fast i træet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reducer belastningen. ■ Reducer belastningen. Lad batteripakken eller motorsaven køle ned, indtil temperaturen kommer under 67 °C. ■ Slip gashåndtaget. Tag savkæden og savsværdet ud af træet. Start derefter motorsaven igen.
Motoren kører, men kæden kører ikke rundt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kæden kører ikke på tandhjulet. ■ Snavs forhindrer kædebremsehåndtaget i at kunne bevæges. ■ Mulig funktionsfejl på kædebremsen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt kæden på igen, og sorg for at ledene på kæden sidder ordentligt på tandhjulet. ■ Snavs forhindrer kædebremsehåndtaget i at kunne bevæges. ■ Kontakt EGO's kundeservice for reparation.

DK



DK

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motorsaven saver ikke ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">■ Kæden er ikke strammet ordentligt.<ul style="list-style-type: none">■ Kæden er døv.■ Kæden er sat omvendt på.■ Kæden er slidt.■ Kæden er tør eller sidder for stramt.	<ul style="list-style-type: none">■ Løsn knappen til hurtig kædespænding, ved at dreje den mindst to omgange mod uret, og stram den derefter helt ved at dreje den med uret, indtil kæden er ordentligt spændt.■ Slib tænderne på kæden i henhold til vejledningerne i afsnittet "SÅDAN FILES SAVTÆNDERNE".■ Sæt savkæden på igen iht. afsnittet "MONTERING/UDSKIFTNING AF SVÆRDET OG KÆDEN".■ Fjern batteripakken, og sæt kæden på igen iht. afsnittet "MONTERING/UDSKIFTNING AF SVÆRDET OG KÆDEN".■ Tjek olieniveauet i oliebeholderen. Fyldolie på, hvis nødvendigt.
Kæder falder af sværdet.	<ul style="list-style-type: none">■ Kæden er ikke strammet ordentligt.<ul style="list-style-type: none">■ Kæden kører ikke på tandhjulet.	<ul style="list-style-type: none">■ Løsn knappen til hurtig kædespænding, ved at dreje den mindst to omgange mod uret, og stram den derefter helt ved at dreje den med uret, indtil kæden er ordentligt spændt.■ Sæt kæden på igen iht. afsnittet "MONTERING/UDSKIFTNING AF SVÆRDET OG KÆDEN", og sorg for at ledene på kæden sidder ordentligt på tandhjulet.
Savsværdet og kæden bliver varm og ryger.	<ul style="list-style-type: none">■ Der er ikke mere olie i oliebeholderen.■ Snavs i rillen på savsværdet.	<ul style="list-style-type: none">■ Sørg for at der er nok smøremiddel til savsværdet og kæden.■ Fjern snavs i rillen.

GARANTI

EGO GARANTI POLITIK

Besøg venligst hjemmesiden egopowerplus.com for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

A Dolda risker! Personer med elektroniska enheter såsom pacemaker ska rådfråga sin läkare innan denna produkt används. Användning av elektronisk utrustning i närheten av en pacemaker kan orsaka störningar eller fel på pacemakern.

SÄKERHETSSYMBOL

Syftet med säkerhetssymboler är att uppmärksamma eventuella faror. Säkerhetssymbolerna och förklaringarna av dessa kräver din fullständiga uppmärksamhet och

förståelse. Symbolvarningarna i sig消除erar inte några faror. Instruktionerna och varningarna som ges är inte något substitut för korrekt åtgärder för förhindrande av olyckor.

VARNING: Var noga med att läsa och förstå alla säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning, inklusive alla varningssymboler som t.ex. "FARA!", "WARNING!" och "FÖRSIKTIGHET!" innan du använder detta verktyg. Underlätenhet att läsa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personska.

SE

SYMBOLBETYDELSE

Denna sida framställer och beskriver säkerhetssymboler som kan visas på denna produkt. Läs igenom, förstå och följa instruktioner på maskinen innan försök görs att montera och hantera den.

SÄKERHETSSYMBOLER



Säkerhetsalarm



Använd ögonskydd



Använd skyddshjälm



Svärd



Svärd spetsrekyl



Utsätt den inte för regn.



Förbrukade elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem till en auktoriserad återvinningsstation.

V

Volt



Likström



För att minska risker för skador måste användare läsa igenom och förstå bruksanvisningen innan denna produkt används.



Använd hörselskydd



Använd skyddshandskar



Använd inte kedjesågen med bara en hand



Använd alltid kedjesågen med båda händerna



Var medveten om kedjesågens rekyler och undvik kontakt med svärdsspetsen



Brus

min⁻¹

Varv per minut



CE



SPECIFIKATIONER

SE

Spänning	56 V
Rekommenderad användningstemperatur:	-15°C-40°C
Rekommenderad förvaringstemperatur:	-20°C-70°C
Optimal laddningstemperatur	5 °C-40 °C
Kedjehastighet	20 m/s
Kedjedelning	9,5 mm
Kedjemått	1,3 mm
Sågkedjetyp	AC1800/AC1801(Rekommenderas) AC1600/AC1601(Kompatibel) AC1400/AC1401(Kompatibel)
Svärdtyp	AG1800/AG1801(Rekommenderas) AG1600/AG1601(Kompatibel) AG1400/AG1401(Kompatibel)
Kapacitet kedjeoljetank	200 ml
Vikt (utan batteripaket, kedjeöverdrag)	4,4kg
Uppmätt ljudeffektnivå L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} (enligt 2000/14/EC)	105 dB(A)
Vibration	Främre handtag 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
a_h	Bakre handtag 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med en standardtestmetod och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.
- Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär utvärdering av exponeringen.

OBS! Vibrationsutstrålningen under verlig användning av elverktyg kan skilja sig från det deklarerade värdet i vilken verktyget används. För att skydda användaren skall skyddshandskar och hörselskydd användas under faktiska användningsförhållanden.

BESKRIVNING

LÄR KÄNNA DIN KEDJESÅG (Fig. A1)

- Smörjhål
- Svärd
- Sågkedja
- Oljetankslock
- Bromshandtag kedjerekyl
- Främre handtag
- Batterilåsknapp
- Startspärr
- Avtryckare för variabel hastighet
- Elektrisk kontakt
- Utmatringsmekanism
- Oljeinspekionsfönster
- Bakre handtag
- LED-knapp
- LED-strålkastare
- Spikar för aptering
- Utstickare för inställning av kedjespänningen
- Sidokåpa
- Kedjeöverdrag

PACKLISTA (FIG.A1)

MONTERING

MONTERING/BYTE AV SVÄRDET OCH KEDJAN

WARNING: Åndra kedjans rekylbromshandtag till bromsat läge innan montering.

- Placera kedjesågens drivenhet på sidan med sidans kåpa riktad uppåt (Fig. B).
- Ta bort sidokåpan genom att vrida sidokåpans vred moturs.
- Lägg den nya kedjan i en loop på en plan yta och räta ut alla knutar.
- Placerä kedjedrivelänken på svärdsspären och gör en lopp med kedjan på baksidan av svärdet (Fig. C).

C-1	Kedjedrivelänkar
C-2	Svärdsspår

- Håll kedjan i positionen på svärdet och placera loopen runt kuggen på drivenheten (Fig. D).

OBS! Små riktningspilar är ingraverade i sågkedjan och drivenheten. När kedjan dras på svärdet ska du se till att riktningspilarna på sågkedjan motsvarar pilens riktning på drivenheten.

6. Sätt tillbaka sidokåpan och dra åt utstickaren för inställning av kedjespänningen. Excenterlåset inuti sidokåpan är utformad för att säkerställa att kedjan inte blir överspänd
7. Justera rekylbromshandtaget i arbetsläget och vrid sedan kedjan för hand för att kontrollera om kedjan är ordentligt monterad utan binding. I annat fall ska du montera tillbaka kedjan och stängen.

OBS! Det finns en justeringsplatta kopplad med en skruv till svärdet. Om svärdet behöver bytas, demontera justeringsplattan från svärdet och montera den på det nya svärdet enligt Fig. E.

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

Du kan använda denna produkt för att fälla, kvistning, beskärning och träsägning av timmer och träd.

OBS! Verktyget får enbart användas för det föreskrivna ändamålet. All annan användning betraktas som miss bruk.

FÄST/TÅ LOSS BATTERIPAKETET

Ladda fullt innan första användning.

Använd endast med de batteripack och laddare som listas i Fig. A2.

Fästa

Rikta in listerna på batteriet med monteringsspåren och tryck sedan ner batteripaketet tills du hör ett "klick" (Fig. F1).

Ta bort

Tryck in frigöringsknappen för batteriet och dra sedan ut batteripaketet (Fig. F2).

LED-STRÅLKASTARE

LED-strålkastaren (Fig. A1-15) är placerad i den främre delen av kedjesågens drivenhet. Denna funktion ger extra ljus för ökad sikt och kan justeras till 2 ljusstyrkenivåer.

För att slå på lamporna tryck en gång på LED-knappen (Fig. A1-14). Strålkastarna ger starkt ljus framför kedjesågen. Tryck på LED-knappen en andra gång och strålkastarna lyser ljusare.

För att slå av strålkastarna tryck på LED-knappen en tredje gång.

STARTA/STOPPA KEDJESÅGEN

Innan kedjesågen startas

OBS! Innan kedjesågen startas, kontrollera oljenivån, sågtändernas skärpa och att rekylbromshandtaget fungerar korrekt. Dessutom behövs ett stadigt fotfäste och korrekt avstånd från marken.

Starta

1. Dra kedjans rekylbromshandtag mot fronthandtaget till driftläget
2. Ta ett fast tag i främre och bakre handtaget, använd båda händerna.
3. Tryck ned och håll nere låsknappen, tryck sedan in avtryckaren för variabel hastighet för att starta. Kedjans hastighet ökar med ökat tryck på avtryckaren för variabel hastighet.
4. Släpp låsknappen och fortsätt att klämma in avtryckaren för variabel hastighet för fortsatt drift.

Korrekt grepp på handtagen (Fig. G1)

- Använd halkfria handskar för maximalt grepp och skydd.
- Håll fast sågen med båda händerna på en fast och plan yta.
- Greppa alltid främre handtaget med vänster hand och det bakre handtaget med den högra.
- Fingrarna skall omsluta handtaget med tummen lindad under främre handtaget.

VARNING: Använd ett vänsterhandsgrepp (korsade händer) eller någon ställning som placerar kroppen eller händerna över kedjelinjen (Fig. G2).

Korrekt såghållning (Fig. H)

- Båda fötterna skall stå på fast underlag med vikten jämnt fördelad mellan fötterna.
- Vänster arm skall vara rak med armbågen låst. Detta hjälper till att stå emot de krafter som genereras av en rekyl.
- Kroppen skall alltid vara till vänster om kedjelinjen.

BESKÄRNING

Grundläggande beskärning

- För förstagångsanvändare, öva på sågning av stockar på en sågbock eller vagga.
- Börja beskära genom att trycka lätt med svärdet på virket. Använd bara ett lätt tryck, låt sågen göra arbetet
- Håll en jämn hastighet genom hela snittet och släpp trycket strax innan snittet är slut.

⚠️ WARNING: När sågkedjan stoppas på grund av att den kläms fast under kapningen, släpp avtryckaren, ta bort sågkedjan och svärdet från trådet och starta om kedjesågen.

⚠️ WARNING: Dra inte sågkedjan med handen när den är sittet fast med sågspän.

⚠️ WARNING: Starta aldrig kedjesågen när den har kontakt med trät. Låt alltid kedjesågen nå full hastighet innan sågen placeras mot trät.

FÄLLA ETT TRÄD

- Vid kapnings- och fällningsarbeten utförs av två eller fler personer samtidigt, skall fällningsarbetet vara åtskilt från kapningsarbetet med minst två gånger höjden på det träd som fälls. Träd skall inte fällas på ett sådant sätt som kan utsätta någon person för fara, träffa någon luftledning eller skada egendom. Om trädet kommer i kontakt med någon luftledning skall företaget meddelas omedelbart.
- Kedjesågens användare skall stå på ovansidan i terrängen då trädet mest troligt kommer att rulla eller glida nedåt efter att det fällts.
- En reträtväg skall planeras och rensas om så behövs innan kapningen startas. Reträttvägen skall vara bakåt och diagonalt mot baksidan av den förväntade falllinjen såsom Fig. I visar.

I-1	Fällriktning
-----	--------------

- Innan fällningen startar titta på den naturliga lutningen av trädet, placeringen av större grenad och vindriktningen för att avgöra åt vilket håll trädet kommer att falla.
- Ta bort smuts, stener, lösbark, spikar, häftor och ledningar från trädet.

Skårnning underkapning

Gör skåran 1/3 av trädets diameter, i rät vinkel mot riktning som trädet fälls såsom illustreras i fig. J. Gör den nedre horisontella skåran först. Detta hjälper till att undvika klämning av antingen sågkedjan eller svärdet när den andra skåran görs.

Fällningskapning

- Gör fällningskapningen minst 50 mm högre än den horisontella skårsågningen såsom Fig. J-3 visar.

J-1	Fällriktning	J-3	Fällningskapning
J-2	Skåra	J-4	Gångjärn

Håll fällningskapningen parallellt mot det horisontella skårsågningen. Gör fällningssågningen så långt så att tillräckligt med trå finns kvar att fungera som ett gångjärn. Gångjärnsträt förhindrar att trådet vrider sig och faller i fel riktning. Såga inte igenom gångjärnet.

- När fällskäret närmar sig gångjärnet börjar trådet att falla. Upphör omedelbart att såga innan fällningssnittet är klart om det finns risk för att trådet inte faller i önskad riktning eller risk för att trådet gungar och bryter av sågkedjan. Använd sedan kilar av trå, plast eller aluminium för att öppna fällningssnittet och fälla trådet i önskad falllinje.

- När trådet börjar att falla, ta bort kedjesågen från kapstället, stoppa motorn, lägg ned kedjesågen och använd den planerade reträtvägen. Var uppmärksam på grenar över huvudet och se upp med fotplaceringen.

Kvista ett träd

Kvistring är borttagning av grenar från ett träd som fällts. Vid kvistring lämnas större kvistar för att stödja stocken från marken. Ta bort de mindre kvistarna i en kapning såsom Fig. K visar. Spända grenar ska skäras från undersidan och uppåt för att undvika att kedjan fastnar.

Kapa en stock

- Kapning är att såga ett fällt träd i längder. Det är viktigt att se till att du har ett bra fotfäste och att vikten är jämnt fördelad på båda fötterna. När så är möjligt skall stocken lyftas och stödjas med hjälp av grenar, kvistar eller klossar. Följ de enkla direktiven för enkel kapning.
- När en stock stöds längs dess hela längd såsom Fig. L visar, kapas den från ovansidan (överkapning).
- När stocken stöds i ena änden, såsom Fig. M visar, kapa 1/3 av diametern från undersidan (underkapning). Gör sedan den slutliga kapningen med överkapning för att möta den första sågningen.
- När stocken stöds i båda ändarna, såsom Fig. N visar, kapa 1/3 av diametern från ovansidan (överkapning). Gör sedan den slutliga kapningen med underkapning den nedre 2/3 för att möta den första sågningen.
- Vid kapning i en sluttning stå alltid ovanför stocken såsom Fig. O visar.
- Vid "genomkapning", för att bibehålla fullständig kontroll lossa på sågtrycket nära änden på sågningen utan att släppa greppet om kedjesågens handtag. Låt inte kedjan komma i kontakt med marken. När sågning är klar, vänta tills sågkedjan stannar innan du flyttar kedjesågen. Stoppa alltid motorn innan du flyttar mellan trädren.

UNDERHÅLL

FYLLA PÅ SVÄRD OCH KEDJA MED SMÖRJMЕDEL

OBS! Kedjesågen är inte fyllt med olja vid köpet. Det är väsentligt att fylla tanken med olja före användning. Kedjan smörjs automatiskt med kedjeolja under arbetet.

1. Placerä kedjesågen på sidan med oljetankens lock riktad uppåt.
2. Rengör locket samt området runt denna och vrid sedan en moturs för att ta bort den (Fig. P).
3. Häll försiktigt i den speciellt avsedda oljan i tanken tills den når botten av filterhalsen.
4. Torka bort överbliven olja och sätt tillbaka locket.

OBS! Med upprätt position bör oljan fylla inspektionsfönstret. När olja inte längre är synlig i inspektionsfönstret, sluta användningen omedelbart och fyll på olja.

RENGÖRING

- Efter varje användning, ta bort skräp från kedjan och svärdet med en mjuk borste. Torka av kedjesågens yta med en ren trasa fuktad med en mild tvållösning.
- Ta bort sidokåpan och använd sedan en mjuk borste för att ta bort skräp från svärdet, sågkedjan, kedjehjulet och sidokåpan.
- Rensa alltid bort träsöpan, sågspän och smuts från svärdets spår när sågkedjan byts.

UNDERHÅLL AV SÅGSVÄRDET

När svärdet visar tecken på slitage, ska du demontera det från kedjesågens drivenhet och vända det för återmontering (fig. Q), i vilket fall den kommer att fördela slitaget för maximal livslängd.

- Svärdet skall rengöras dagligen efter användning och kontrolleras om det är sletet. Skäggning och gradning hos sågsvärdet är en normal process vid svärdsslitage. Sådana fel skall jämnas till med en fil så snart som de uppstår. Ett svärd med något av följande fel skall bytas ut.
- Slitage på insidan av svärdsspären som låter kedjan glida över åt sidan.
 - Böjt sågsvärd.
 - Spräckta eller trasiga spår.
 - Breddade spår.

Dessutom har svärdet en kugge på dess spets (Fig. R-1). Kuggen måste smörjas veckovis med fettspruta för att öka svärdets livslängd F(Fig. S). Använd en fettspruta för att smöra varje vecka med kedjeolja med hjälp av smörjhålet (Fig. R-2). Vrid svärdet och kontrollera att smörjhålen och kedjespåret är fria från föroreningar.

UNDERHÅLLA KEDJAN

Använd endast lågrevylskedjor på denna såg. Den snabba sågkedjan kommer att ge reducerade rekylar när den underhålls korrekt.

En korrekt slipad sågkedja sågar lätt genom trä, även med mycket lite tryck. Använd aldrig en slö eller skadad sågkedja. En slö sågkedjekutter leder till ökad fysisk ansträngning, ökad vibrationsbelastning, osäkert kapningsresultat och ökat slitage.

För smidig och snabb kapning behöver kedjan underhållas korrekt. Kedjan kräver slipning när träsöpanen är små och puderliknande, kedjan måste forceras genom trät under sågningen eller kedjan kapa åt ena sidan. Under underhåll av kedjan, tänk på följande:

- Felaktig slipvinkel på sidoplattan kan öka risken för allvarlig rekyl.
- Djupmätare. För låg ökar risken för potentiell rekyl. Inte tillräckligt låg minskar sågmöjligheten.
- Om sågtänderna träffat ett hårt föremål, såsom spikar eller stenar eller har skavt mot lera eller sand på trät, lämna kedjan för slipning hor en kvalificerad servicetekniker.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Förvara inte eller transportera kedjesågen när den körs. Ta alltid bort batteripaketet innan förvaring och transport.
- Placerä alltid svärdsskyddet på svärdet och kedjan innan förvaring eller transport av kedjesågen. Var försiktig för att undvika de vassa tänderna på kedjan.
- Rengör kedjesågen noga innan förvaring. Förvara kedjesågen inomhus på en torr plats som är låst och/eller oåtkomlig för barn.
- Håll den undan från korrosiva medel såsom trädgårdskemikalier och avisningssalt.

SE



Skydda miljön



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Kasta inte elektrisk utrustning, använt batteri och laddare i hushållssoporna!
Ta denna produkt till en auktoriserad återvinnare och gör den tillgänglig för separat insamling. Elektriska verktyg måste returneras till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

SE

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteripaketet är inte fastsatt på batteripaketet på kedjesågen. ■ Ingen elektrisk kontakt mellan sågen och batteriet. ■ Batteriet är helt tömt. ■ Batteripaketet eller kedjesågen är för het. ■ Kedjebromsen är aktiverad. ■ Skräp i svärdsspåret. ■ Skräp i sidokåpan. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt i batteriet i kedjesågen. ■ Ta ut batteriet, kontrollera kontakerna och sätt sedan tillbaka batteripaketet. ■ Ladda batteripaketet. ■ Låt batteripaketet eller kedjesågen svalna tills temperaturen sjunker under 67 °C. ■ Dra kedjans rekylbromshandtag bakåt mot fronthandtaget tills driftläget nås. ■ Tryck kedjesågen mot trät, flytta kedjesågen fram och tillbaka för att lossa skräpet. ■ Ta bort batteripaketet, ta sedan bort sidokåpan och rensa bort skräpet.
Kedjesågen stannar under arbetet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kedjesågen är överbelastad. ■ Batteripaketet eller kedjesågen är för het. ■ Sågkedjan är klämd i trät. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minska belastningen. ■ Minska belastningen. Låt batteripaketet eller kedjesågen svalna tills temperaturen sjunker under 67 °C. ■ Släpp avtryckaren, ta bort sågkedjan och svärdet från trät, starta sedan om kedjesågen.
Motorn körs men kedjan roterar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kedjan kuggar inte in i drivkedjehjulet. ■ Skräp förhindrar fullständig rörelse hos kedjans rekylbromshandtag. ■ Möjligt funktionsfel hos kedjebromsen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Installera om kedjan, se till att drivlänkarna på kedjan är helt isatt i kedjehjulet. ■ Skräp förhindrar fullständig rörelse hos kedjans rekylbromshandtag. ■ Kontakta EGO kundtjänst för hjälp.

SE



SE

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Kedjesågen sågar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none">■ Otilräcklig kedjespänning.<ul style="list-style-type: none">■ Slö kedja.■ Kedjan installerad baklänges.■ Sliten kedja.■ Torr eller kraftigt sträckt kedja.	<ul style="list-style-type: none">■ Lossa utstickaren för inställning av kedjespänningen minst två gånger, cirklar moturs först och dra sedan åt den medurs tills kedjan är korrekt spänd.■ För att vässa skären följ avsnittet "SÅ HÄR VÄSSAR DU SKÄREN".■ För att montera tillbaka sågkedjan, följ avsnittet "MONTERA/BYTA UT SVÄRDET OCH KEDJA".■ För att byta ut sågkedjan, följ avsnittet "MONTERA/BYTA UT SVÄRDET OCH KEDJA".■ Kontrollera oljenivån i oljebehållaren. Fyll på oljebehållaren om så behövs.
Kedjan faller av svärdet.	<ul style="list-style-type: none">■ Otilräcklig kedjespänning.<ul style="list-style-type: none">■ Kedjan kuggar inte in i drivkedjehjulet.	<ul style="list-style-type: none">■ Lossa utstickaren för inställning av kedjespänningen minst två gånger, cirklar moturs först och dra sedan åt den medurs tills kedjan är korrekt spänd.■ Installera om kedjan genom att följa "MONTERA/BYTA UT SVÄRDET OCH KEDJA". och se till att drivlänkarna på kedjan är helt isatt i kedjehjulet.
Svärdet och kedjan körs het och ryker.	<ul style="list-style-type: none">■ Kedjeoljetanken är tom.■ Skräp i svärdsspåret.	<ul style="list-style-type: none">■ Fylla på svärd och kedja med smörjmedel.■ Rensa bort skräp från spåret.

GARANTI

EGO GARANTIPOLICY

Besök webbsidan egopowerplus.com för fullständiga villkor för EGO garantipolicy.

LUE KAIKKI OHJEET!**LUE KÄYTTÖOPAS**

⚠ JÄÄNNÖSRISKI! Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin tai muu vastaava elektroninen laite, tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen tämän tuotteen käyttöä. Sähkölaitteiden käyttö sydämentahdistimen lähettyvillä saattaa häirittää tahdistimen toimintaa tai aiheuttaa vakanvan toimintahäiriön.

TURVALLISUUSSYMBOLIT

Turvallisuussymbolien tarkoituksena on kiinnittää huomiota mahdollisiin vaaroihin. Turvallisuussymbolit ja niiden selitykset ovat syytä lukea tarkkaan ja ymmärtää

TURVALLISUUSSYMBOLIT

Turvallisuushälytys



Käytä silmäsuojaaimia



Käytä suojakypärää



Terälevy



Terälevyn kärjen takapotku



Älä altista sateelle.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite valtuutettuun kierrätyslaitokseen.

V

Voltti



Tasavirta

perusteellisesti. Varoitussymbolit eivät yksin poista vaaran mahdollisuutta. Niiden antamat ohjeet ja varoitukset eivät korvaa kunnollisia onnettomuuksien ehkäisytoimenpiteitä.

⚠ VAROITUS: Lue ja ymmärrä tämän käyttöoppaan kaikki turvallisuusohjeet, mukaan lukien kaikki turvallisuusvaroitussymbolit, kuten "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" ennen laitteen käytämisistä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilökohtaisen vamman.

SYMBOLIEN MERKITYKSET

Tällä sivulla kuvataan ja esitellään turvallisuussymbolit, jotka saatavat esiintyä tässä tuotteessa. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia laitteineen ohjeita ennen kuin yrität koota sen tai käyttää sitä.

FI

Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä käyttöopas ennen tämän laitteen käyttöä loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.



Käytä kuulosuojaaimia



Käytä suojakäsineitä



Älä pidä moottorisaha yhdellä kädellä



Pidä aina moottorisaha molemmilla käsillä



Varo moottorisanan takapotkua ja vältä kosketusta terälevyn kärkeen



Melu

min⁻¹

Kierrosta minuutissa



CE



TEKNISET TIEDOT

Jännite	56 V
Suositeltu käyttölämpötila:	-15°C-40°C
Suositeltu säilytyslämpötila:	-20°C-70°C
Ihanteellinen latauslämpötila	5 °C-40 °C
Ketjun nopeus	20 m/s
Ketjujako	9,5 mm
Ketjumittari	1,3 mm
Teräketjun typpi	AC1800/AC1801(suositeltu) AC1600/AC1601(yhteensopiva) AC1400/AC1401(yhteensopiva)
Terälevyn typpi	AG1800/AG1801(suositeltu) AG1600/AG1601(yhteensopiva) AG1400/AG1401(yhteensopiva)
Ketjöljysäiliön tilavuus	200 ml
Paino (ilman akkua tai sahan suojusta)	4,4kg
Mitattu äänitehotaso L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Taattu äänitehotaso L_{WA} (direktiivin 2000/14/EY mukaan)	105 dB(A)
Värinä a_h	Etukahva 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Takakahva 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Ilmoitettu tärinän kokonaispäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään;
- Ilmoitettua tärinän kokonaispäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

HUOMAA: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta kokonaispäästöarvosta työkalun käyttötavasta johtuen; käyttäjän suojaamiseksi tulee käyttää käsineitä ja kuulosuojaimia varsinaisissa käyttöolosuhteissa.

KUVAUS

TUNNE SAHASI (kuva A1)

- Voiteluaukko
- Terälevy
- Teräketju
- Öljysäiliön korkki
- Ketjun takapotkun jarrukahva
- Etukahva
- Akun vapautuspainike
- Lukituksen vapautuspainike
- Portaaton nopeuden liipaisukytkin
- Sähköliitännät
- Poistomekanismi
- Öljyntarkistusikkuna
- Takakahva
- LED-painike
- LED-etuvalot
- Katkontapiikit
- Ketjun kireyden pikasäätönuppi
- Sivukansi
- Teräsuoja

PAKKAUSTRUETTELO (KUVA A1)

KOKOONPANO

TERÄLEVYN JA KETJUN KOKOAMINEN/VAIHTAMINEN

VAROITUS: Säädä ketjun takapotkujarrun kahva jarrutusasentoon ennen kokoamista.

- Aseta moottorisahan akkupää kyljelleen niin, että sivukansi kääntämällä ketjun kireyden pikasäätönuppiä vastapäivään.
- Poista sivukansi kääntämällä ketjun kireyden pikasäätönuppiä vastapäivään.
- Aseta uusi teräketju tasaiselle alustalle ja oikaise kaikki kiertymät.
- Aseta ketjun vetolenkit terälevyn uraan ja tee ketjusta silmukka terälevyn takaosaan (kuva C).

C-1	Ketjun vetolenkit
C-2	Terälevyn ura

- Pidä ketjua paikallaan terälevyllä ja aseta silmukka akkupään ketjupyörän ympärille (kuva D).

HUOMAA: Teräketjuun ja akkupäähän on kaiverrettu pienet suuntanuotet. Kun asetat teräketjun silmukalle terälevyllle, varmista, että teräketjun nuolten suunta vastaa akkupään nuolen suuntaa.

6. Vaihda sivukansi ja kiristä ketjun kireyden pikasäätönpäällä kunnolla. Epäakeskopyörä sivukannen sisäpuolella on suunniteltu varmistamaan, että ketjua ei voi kiristää liikaa.
7. Säädä ketjun takapotkun jarrukahvan toiminta-asentoon ja pyöritä ketjua sitten käsin tarkistaaksesi ketjun oikean asennuksen ilman kiinnijäämistä. Muutoin asenna ketju ja terälevy uudelleen.

HUOMAA: Terälevyn on ruuvilla kiinnitetty säättölevy. Jos terälevy täytyy vaihtaa, irrota säättölevy terälevystä ja asenna se uuteen terälevyn, kuten näytetään kuvassa E.

TOIMINTA

KÄyttö

Voit käyttää tätä tuotetta tavalliseen puunkaatoon, oksien karsimiseen ja puunleikkauseen.

HUOMAA: Työkalua tulee käyttää vain sille määritettyyn tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö katsotaan väärinkäytöksi

AKUN LIITTÄMINEN/POISTAMINEN

Lataa täyneen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käytä vain kuvassa A2 lueteltujen akkujen ja latureiden kanssa.

Liittäminen

Aseta akun ulokkeet kiinnitysaukkoihin ja paina akku alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen (kuva F1).

Poistaminen

Paina akun vapautuspainiketta ja vedä akku ulos (kuva F2).

LED-ETUVALOT

LED-etuvalo (kuvat A1-15) sijaitsee moottorisahan akkupään edessä. Tämä ominaisuus tuo lisävaloa parantamaan näkyvyyttä. Se voidaan säätää kahteen kirkaustasoon.

Kytke valo päälle painamalla LED-painiketta kerran (kuva A1-14). Etuvalot tuottavat kirkkaan valon moottorisahan eteen. Etuvalot palavat vielä kirkkaammin, kun painat LED-painiketta toisen kerran.

Sammumat valot painamalla LED-painiketta kolmannen kerran.

MOOTTORISAHAN KÄYNNISTÄMINEN/ SAMMUTTAMINEN

Ennen moottorisahan käynnistämistä

HUOMAA: Ennen kuin käynnistät moottorisahan, tarkista ketjun kireyden pikasäätö, öljytaso, sahan hampaiden terävys ja takapotkun jarrukahvan toimivuus. Tarkista samoin asentosi tasapainoisuus ja riittävä etäisyys maan ja moottorisahan välillä.

Käynnistäminen

1. Vedä ketjun takapotkun jarrukahvaa kohti etukahvaa toiminta-asentoon.
2. Tarta etu- ja takakahvan tiukasti. Käytä molempia käsia.
3. Paina ensin lukituksen vapautuspainike pohjaan ja purista sitten portaatonta nopeuden liipaisinkytkintä sahan käynnistämiseksi. Ketjun nopeus kasvaa, kun painat portaatonta nopeuden liipaisinta kovempana.
4. Vapauta lukituksen vapautuspainike ja jatka portaattoman liipaisinkytkimen puristamista, niin laite pysyy käynnissä.

F1

Oikea ote kahvoista (kuva G1)

- Käytä liukumisen estäviä käsineitä, jotta saat parhaan mahdollisen otepitävyyden ja suojan.
- Pidä sahasha kiinni molemmien käsin, kun se on tukevalla, tasaisella alustalla.
- Tarta etukahvan vasemmalla kädellä ja takakahvan oikealla.
- Sormien tulisi kiertyä kahvan ympärille niin, että peukalo on kiertynyt etukahvan alle.

VAROITUS: Älä käytä vasenkästästä (ristikästä) otetta tai asentoa, joka saattaisi asettaa kätesi tai kehosii teräketjun eteen (kuva G2).

Oikea sahausasento (kuva H)

- Molemmat jalat tukevasti maassa ja paino jakautuneena niille tasaisesti.
- Vasen käsi suorana ja kyynärpää lukittuneena. Tämä auttaa kestämään takapotkun aiheuttamia voimia.
- Vartalosi pitäisi olla aina teräketjun vasemmalla puolella.

SAHAAMINEN

Perussahaaminen

- Jos käytät sahaa ensimmäistä kertaa, harjoittele pölkkyjen sahaamista sahapukin tai teloineen päällä.
- Aloita sahaus painamalla terälevy kevyesti puuta vasten. Paina vain kevyesti, anna sahan tehdä työ.
- Säilytä tasainen nopeus koko sahauksen ajan. Vapauta paine juuri ennen sahauksen loppua.

VAROITUS: Kun moottorisaha sammuu, koska se juuttuu sahauksen aikana johonkin, irrota ote liipaisinkytkimestä; irrota teräketju ja terälevy puusta ja käynnistä moottorisaha uudelleen.

⚠ VAROITUS: Älä vedä teräketjua käsin, jos se jää kiinni sahanpurun takia.

⚠ VAROITUS: Älä ikinä käynnistä moottorisaha, kun se koskettaa puuhun. Anna moottorisahan kiiltyä täyteen nopeuteensa ennen kuin käytät sitä puun sahaamiseen.

PUUN KAATAMINEN

- Kun puita karsitaan tai kaadetaan samanaikaisesti kahden tai useamman henkilön toimesta, vähimmäisetäisyys karsinta-alueen ja kaatopaikan välinä on vähintään kaksi kertaa puun pititus. Puita ei saa kaataa tavalla, joka saatetaa aiheuttaa vaaraa ihmisiille, osua sähkölinjaan tai aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Jos puu kuitenkin osuu sähkölinjaan, ilmoita välittömästi sähköyhtiölle.
- Moottorisahan käyttäjän tulee seistä ylämään puolella, sillä puu todennäköisesti kierii tai valuu alamäkeen kaaduttuaan.
- Suunnittele ja tarvitessa tyhjennä poistumisreitti valmiiksi ennen kuin alat sahataa puuta. Poistumisreitin tulee ulottua arvioidun kaatosuunnan taakse vinosti, kuten näytetään kuvassa I.

I-1	Kaatosuunta
-----	-------------

- Huomioi ennen kaatamisen aloittamista puun luonnonlinne taipumissuunta, suurempien oksien sijainti ja tuulen suunta, jotta voit arvioida mihin suuntaan puu kaatuu.
- Poista lika, kivet, irtonainen kuoriosa, naulat, niitit ja rautalanka puusta.

Alemphi lovi

Tee runkoon lovi, joka on 1/3 puun halkaisijasta. Lovi tehdään kohtisuoraan puun kaatosuuntaan, kuten kuvassa J. Sahaa ensin alempi vaakasuora lovi. Se auttaa välttämään teräketjun tai terälevyn puristukseen jäädämisken, kun toista lovea sahataan.

Kaatosahaus

- Tee kaatosahaus ainakin 50 mm korkeammalta kuin vaakasuora lovi, kuten kuvassa J-3 näytetään.

J-1	Kaatumissuunta	J-3	Kaatosahaus
J-2	Lovi	J-4	Sarana

Tee kaatosahaus samansuuntaiseksi vaakasuoran loven kanssa. Sahaa kaatosahaus niin, että jäljelle jää riittävästi puuta saranana toimimiseen. Sarana pitää huolta siitä, ettei puu käänny ja kaudu väärään suuntaan. Älä sahaa läpi saranasta.

Kun saha on lähellä saranaa, puun pitäisi alkaa kaatua. Jos on olemassa mahdollisuus, että puu ei kaudu haluttuun suuntaan tai että se saattaa kaatua kohti sahaa ja lukita teräketjun, lopeta sahaaminen ennen kuin kaatolovi on valmis ja käytä puisia, muovisia tai alumiiniisia kiiloja pitämään lovi avonaisena. Kaada puu sitten haluttuun suuntaan.

- Kun puu alkaa kaatua, poista moottorisaha lovesta, sammuta moottori, laske moottorisaha alas ja käytä suunnittelua pakotietä. Varo ylhäältä putoavia oksia ja katso mihin astut.

Puun karsiminen

Tässä yhteydessä puhutaan kaadetun puun oksien karsimisesta. Kun karsit oksia, jätä suuremmat alaosat tukemaan tukkia niin, että se pysyy irti maasta. Poista pienemmät oksat yhdellä sahauksella, kuten kuvassa K. Jänityksessä olevat oksat tulee sahataa alhaalta ylös, jotta moottorisaha ei jää niihin kiinni.

Tukin pilkkominen

- Tässä tarkoitetaan suuremman puun pilkkomista pienemmiksi paloiksi. On tärkeää, että asentosi on tasapainoinen ja painosi on tasaisesti molemmilla jaloilla. Mikäli mahdollista nostaa runko irti maasta ja tue se oksien, pölkkyjen tai kiilojen avulla. Noudata yksinkertaisia ohjeita helppoon sahaamiseen.
- Kun tukki on tuettu koko pituudeltaan, kuten kuvassa L, se sahataan ylhäältä (yläsahaus).
- Kun tukki on tuettu toisesta päästä, kuten kuvassa M, sahaa ensin 1/3 rungon halkaisijasta alapuolelta (alasahaus). Sahaa sitten lopput rungon yläpuolelta (yläsahaus). Sahaa sitten lopput rungon yläpuolelta alempaan sahauksen kohdalta.
- Kun tukki on tuettu molemmista pääistä, kuten kuvassa N, sahaa 1/3 rungon halkaisijasta yläpuolelta (yläsahaus). Sahaa sitten loppuun alapuolelta niin, että alempat 2/3 kohtaavat ensimmäisen sahausloven.
- Kun pilkot rinteessä, seiso aina tukin yläpuolella rinteessä, kuten kuvassa O.
- Kun sahat läpi, säilytä täydellinen hallinta vapauttamalla sahupaine sahauksen loppuvaiheessa niin, että irrota otetta moottorisahan kahvoista. Älä anna ketjun osua maahan. Kun sahaus on valmis, odota, että moottorisaha sammuu ennen kuin siirräät sitä. Sammuta moottori aina ennen kuin siirryt toisen puun luu.

KUNNOSSAPITO

TERÄLEVYN JA KETJUN VOITELUAINEEEN TÄYTTÖ

HUOMAA: Moottorisahassa ei ole ostohetkellä öljyä. On tärkeää täyttää säiliö öljyllä ennen käyttöä. Ketjua voidellaan ketjuöljyllä automaattisesti käytön aikana.

1. Aseta moottorisaha kyljelleen niin, että öljysäiliön korkki osoittaa ylös.
2. Puhdista korkki ja ympäröivä alue ja irrota korkki käänämällä vastapäivään (kuva P).
3. Kaada varovasti erityisesti tähän tarkoitukseen tarkoitettua öljyä säiliöön, kunnes öljyä on täyttökaulan alaosaan asti.
4. Pyyhi ylimääräiset öljyt pois ja laita korkki paikoilleen.

HUOMAA: Pystyasennossa öljyn tulisi täyttää tarkistuslukuna. Kun öljyä ei enää näy tarkistuslukunassa, lopeta käyttö ja täytä säiliö.

PUHDISTAMINEN

- Puhdista irtoinaiset ketjut ja terälevystä jokaisen käyttökerran jälkeen pohmeällä harjalla. Pyyhi moottorisahan pinta puhtaalla, miettoon saippualiuokseen kostutettulla liinalla.
- Poista sivukansi ja käytä pohmeää harjaa poistamaan irtoinaiset terälevystä, teräketjuta, ketjupyörästä ja sivukannesta.
- Puhdista aina puulastut, sahanpuru ja lika terälevyn urasta, kun vahdat teräketjun.

TERÄLEVYN KUNNOSSAPITO

Kun terälevyssä näkyy kulumisen merkkejä, irrota se moottorisahan akkupäästä, käänrä se ja kiinnitä takaisin (kuva Q). Tällä tavalla sen käyttöä on mahdollisimman pitkää.

Terälevy tulee puhdistaa jokaisena käyttöpäivänä ja tarkistettava kulumisen ja vahingoittumisen varalta. Terälevyn kiskojen rispaantuminen tai epätasaisuuus on tavallista terälevyn kulumista. Nämä viat voidaan korjata viillalla heti niiden ilmestessä. Terälevy, jossa on jokin seuraavista vioista, pitää vaihtaa.

- Kulumista terälevyn kiskojen sisäpuolella, jonka takia ketju voi olla liikkuva sivuttain.
- Vääntynyt terälevy.
- Halkeilleet tai rikkinaiset kiskot.
- Levinneet kiskot.

Terälevyn kärjessä on lisäksi kärkipyörä (kuva R-1). Kärkipyörä on voideltava viikoittain rasvaruiskulla, jotta terälevyn käyttöölä pitenee (kuva S). Käytä rasvaruiskua viikoittain ja voittele ketjuöljyllä voiteluaukon kautta (kuva R-2). Käännä terälevy ja tarkista, etttä voitelurei'issä ja ketjun urassa ei ole epäpuhtauksia.

KETJUN KUNNOSSAPITO

Käytä tässä sahassa vain vähäisen takapotkun ketjuja. Tämä nopeasti sahaava ketju vähentää takapotkua, kun se pidetään kunnossaa oikeaoppisesti.

Hyvin teroitettu teräketju sahaa puuta helposti pienelläkin painamisella. Älä koskaan käytä tylsää tai vahingoittunutta teräketjua. Tylsä teräketju aiheuttaa fyysisen voimankäytön lisääntymistä, tärinän voimistumista, huonompia sahaustuloksia ja lisääntynyttä kulumista.

Jotta sahaaminen olisi helppoa ja nopeaa, ketju tulee pitää kunnossa oikeaoppisesti. Ketju täytyy teroittaa silloin, kun puupalat ovat pieniä ja jauhomaisia, kun ketjua on pakotettava puun läpi sahauksen aikana tai kun ketju ohjautuu jompaankumpaan suuntaan. Huomioi ketjun kunnossapidon aikana seuraavat asiat:

- Vääränlainen sivulevyn viilauskulma saattaa lisätä merkittävästi takapotkun riskiä.
- Syvysmittareiden liikkumisvara. Liian alhainen liikkumisvara lisää takapotkun todennäköisyyttä. Liian korkea liikkumisvara huontaa sahaustehoa.
- Jos terän hampaat ovat osuneet koviiin esineisiin, kuten kiviin tai nauloihin, tai puussa oleva muta tai hiekkä on hiertänyt niitä, teroituta ketju asiantuntevalla huoltoteknikkolla.

KULJETUS JA VARASTOINTI

- Älä varasto tai kuljeta moottorisahaan, kun se on käynnissä. Irrota aina akkuyksikkö ennen varastointia tai kuljetusta.
- Laita aina terälevyn suojuus terälevyn ja ketjun päälle ennen kuin varastoit tai kuljetat moottorisahaan. Varo ketjun teräviä hampaita.
- Puhdista moottorisaha perusteellisesti ennen varastointista. Säilytä moottorisaha sisällä kuivassa paikassa, johon lapset eivät pääse.
- Pidä poissa syövyttävienaineiden, kuten puitarhakemikaalien ja jäänestosuolojen, lähestä.

F1



Ympäristönsuojele



WEEE (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

Älä hävitä sähkölaitteita, akkulaturia tai akkua/ladattavia paristoja kotitalousjätteen seassa! Vie tämä tuote hyväksyttyyn kierrätyspaikkaan tai anna se erilliseen keräilyyn. Sähkötyökalut tulee palauttaa asianmukaiseen ympäristöstäävälliseen kierrätyslaitokseen.

F

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Moottori ei käy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akkua ei ole liitetty moottorisahaan. ■ Sahan ja akun välillä ei ole sähköyhteyttä. ■ Akku on tyhjä. ■ Akku tai moottorisaha on ylikuumenutunut. ■ Ketjujarru on käytössä. ■ Terälevyn urassa on irtoinesta. ■ Sivukannessa on irtoinesta. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liitä akku moottorisahaan. ■ Poista akku, tarkista kosketuskohdat ja asenna akku uudelleen paikalleen. ■ Lataa akkuyksikkö. ■ Jäähytä akkua tai moottorisaha, kunnes sen lämpötila on alle 67 °C. ■ Vedä ketjun takapotkun jarrukahvaa kohti etukahvaa takaisin toiminta-asentoon. ■ Paina teräketjua puuta vasten ja liikuta moottorisahaan eteen ja taakse irrottaaksesi irtoineksen. ■ Poista akku, poista sivukansi ja puhdista irtoineas.
Moottorisaha lakkaa toimimasta käytön aikana.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Moottorisaha on ylikuormittunut. ■ Akku tai moottorisaha on ylikuumenutunut. ■ Teräketju on jäyntä puristuksiin puuhun. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vähennä kuormitusta. ■ Vähennä kuormitusta. Jäähytä akkua tai moottorisaha, kunnes sen lämpötila on alle 67 °C. ■ Irrota ote liipaisinkytkimestä; irrota teräketju ja terälevy puusta ja käynnistä moottorisaha uudelleen.
Moottori käy, mutta ketju ei pyöri.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ketju ei kiinnity vetopyörään. ■ Irtoaines estää takapotkun jarrukahvan vapaan liikkeen. ■ Mahdollinen ketjujarrun vikatila. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asenna ketju uudelleen ja varmista, että ketjun vetolenkit ovat kunnolla ketjupyörässä. ■ Irtoaines estää takapotkun jarrukahvan vapaan liikkeen. ■ Ota yhteyttä EGOn asiakaspalveluun korjausta varten.

FI



F

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Moottorisaha ei saahaa kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">■ Riittämätön ketjun kiristys.■ Tylsä ketju.■ Ketju asennettu väärin päin.■ Kulunut ketju.■ Kuiva tai liian kireä ketju.	<ul style="list-style-type: none">■ Löysää ketjun kireyden pikasäätinuppia ensin vähintään kaksi kierrosta vastapäivään ja kiristä se sitten myötäpäivään, kunnes ketju on oikein kiristetty.■ Terota ketjuterä osion KETJUTERÄN TEROTUS mukaisesti.■ Asenna teräketju uudelleen osion TERÄLEVYN JA KETJUN KOKOAMINEN/VAIHTAMINEN mukaisesti.■ Vaihda teräketju uudelleen osion TERÄLEVYN JA KETJUN KOKOAMINEN/VAIHTAMINEN mukaisesti.■ Tarkista öljysäiliön öljytilanne. Lisää öljysäiliöön tarvittaessa öljyä.
Ketju putoaa terälevyltä.	<ul style="list-style-type: none">■ Riittämätön ketjun kiristys.■ Ketju ei kiinnity vetopyörään.	<ul style="list-style-type: none">■ Löysää ketjun kireyden pikasäätinuppia ensin vähintään kaksi kierrosta vastapäivään ja kiristä se sitten myötäpäivään, kunnes ketju on oikein kiristetty.■ Asenna ketju uudelleen osion TERÄLEVYN JA KETJUN KOKOAMINEN/VAIHTAMINEN mukaisesti, ja varmista, että ketjun vetolenkit ovat kunnolla ketjupyörässä.
Terälevy ja ketju ovat kuumia ja savuaavia	<ul style="list-style-type: none">■ Ketjun öljysäiliö on tyhjä.■ Irtoainesta terälevyn urassa.	<ul style="list-style-type: none">■ Täytä terälevyn ja ketjun voiteluaine.■ Puhdista irtoaines urasta.

TAKUU

EGON TAKUUEHDOT

Verkkosivustolta egopowerplus.com löydät EGOn takuuuehtojen täydelliset ehdot kokonaisuudessaan.

LES GJENNOM ALLE INSTRUKSJONENE!



LES BRUKERHÅNDBOKEN

⚠ Restrisiko! Personer med elektroniske enheter, for eksempel pacemakere, må rådføre seg med lege før de bruker dette produktet. Drift av elektrisk utstyr i umiddelbar nærhet av en pacemaker kan føre til at pacemakeren forstyrres eller svikter.

SIKKERHETSSYMBOL

Formålet med sikkerhetssymbolene er å rette oppmerksomheten din mot mulige faresituasjoner. Sikkerhetssymbolene og forklaringene krever din fulle

oppmerksomhet og forståelse. Symbolvarslene eliminerer ikke farer i seg selv. Instruksjonene og advarslene i dem kan ikke erstatte passende ulykkesfarebyggende tiltak.

⚠ ADVARSEL:

Sørg for at du har lest og forstått alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen, inkludert alle varselsymbolet som «FARE», «ADVARSEL» og «FORSIKTIG» før du bruker dette verktøyet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

SIKKERHETSSYMBOLER



Sikkerhetsadvarsel



Bruk vernebriller



Bruk hodevern



Styrestang



Tilbakeslag fra styrestangen



Må ikke utsettes for regn.



Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Innlever ved en godkjent gjenvinningsstasjon.

V

Volt



Likestrøm



For at risikoen for personskader skal unngås må brukeren lese og forstå bruksanvisningen før produktet tas i bruk.



Bruk hørselvern



Bruk vernehansker



Ikke bruk motorsagen med en hånd



Bruk alltid motorsagen med to hender



Vær forsiktig med tilbakeslag av motorsagen og unngå kontakt med sagspissen



Støy

min⁻¹

Omdreininger pr. minutt



CE

CE

NO



SPESIFIKASJONER

Spanning	56 V
Anbefalt driftstemperatur	-15°C-40°C
Anbefalt lagringstemperatur	-20°C-70°C
Optimal ladetemperatur	5 °C-40 °C
Kjedehastighet	20 m/s
Kjedevinkel	9,5 mm
Kjedestørrelse	1,3 mm
Sagkjedetype	AC1800/AC1801(Anbefalt) AC1600/AC1601(Kompatibel) AC1400/AC1401(Kompatibel)
Styrestangtype	AG1800/AG1801(Anbefalt) AG1600/AG1601(Kompatibel) AG1400/AG1401(Kompatibel)
Kapasiteten til kjedeoljetanken	200 ml
Vekt (uten batteripakke, kjedeslire)	4,4kg
Målt lydeffektnivå L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Lydtrykknivå ved brukerens øre L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garantert lydeffektnivå L_{WA} (iht. 2000/14/EU)	105 dB(A)
Vibrasjon a_h	Front håndtak 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Bakre håndtak 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Erklært total vibrasjonsverdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet;
- Erklært total vibrasjonsverdi kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjoner under faktisk bruk av elektroverktøyet kan variere fra den opplyste verdien der verktøyet brukes; For å beskytte brukeren skal det alltid benyttes hanske og hørselsvern under faktiske bruksforhold.

BESKRIVELSE

VÆR KJENT MED MOTORSAGEN DIN (fig. A1)

1. Smørehull

2. Styrestang
3. Sagkjede
4. Oljetankhette
5. Kjedets tilbakeslags-bremsehåndtak
6. Fronthåndtak
7. Utlöserknapp til batteri
8. Låseknap
9. Variabel hastighetsregulator
10. Elektriske kontakter
11. Utkastingsmekanisme
12. Inspeksjonsvindu for oljenivå
13. Bakre håndtak
14. LED-knapp
15. LED-LYS
16. Støttepigge
17. Knott for hurtig justering av kjedestramming
18. Sidedeksel
19. Kjedeslire

PAKKELISTE (FIG. A1)

ASSEMBLY

ASSEMBLING/REPLACING THE BAR AND CHAIN

MONTERING

MONTERING/BYtte AV STANG OG KJEDE

ADVARSEL: Juster bremsehåndtaket i kjettingen i bremsestillingen før montering.

1. Plasser motorsagens effekthode på siden, med sidedekselet oppover (fig. B).
2. Ta av sidedekselet ved å drenne knotten for hurtig stramming av kjedet mot klokken
3. Legg det nye sagkjedet i en løkke på et flatt underlag og rett ut alle bukninger.
4. Plasser kjededriftslenkene inn i sporet på stangen og gjør kjedet til en sløyfe på baksiden av stangen (fig. C).

C-1	Kjededriftslenker
C-2	Styrestangspos

5. Hold kjedet på plass på sverdet, og plasser løkken rundt drivhjulet på effekthodet (fig. D).

MERK: Små piler som angir retningen er inngravert i sagkjedet og på effekthodet. Når du legger kjedeløkken over kjedehjulet må du forsikre deg om at retningen på pilene på sagkjedet tilsvarer retningen på pilen på effekthodet.

6. Erstatt sidedekselet og stram knotten for hurtig justering av kjedestramming helt. Det eksentriske giret på innsiden av sidedekselet er designet for å sørge for at kjedet ikke overbelastes
7. Juster bremsehåndtaket for tilbakeslag av kjedet slik at det står i operativ posisjon, og roter deretter kjedet for hånd for å sjekke at det ikke setter seg fast. Ellers, sett sammen kjedet og stangen på nyt.

MERK: Det er en justeringsplate koblet til styrestangen med en skrue. Hvis styrestangen må erstattes, fjern justeringsplaten fra styrestangen og sett den på den nye styrestangen, som vist i fig.E

BRUK

BRUK

Du kan bruke dette produktet til grunnleggende felling, kvisting, beskjæring og hogst av trelast og trær.

MERK: Verktøyet skal bare brukes til sitt foreskrevne formål. All annen bruk er feil

FESTE/FJERNE BATTERIPAKKEN

Lad batteriet helt opp før første bruk.

Bruk kun med batteripakker og ladere som oppført i fig. A2.

Slik setter du det på

Juster batteririllene så de er på linje med monteringssporene, og trykk batteripakken ned til du hører et klikk (fig. F1).

Slik tar du det av

Trykk ned batteriutløserknappen, og trekk batteripakken ut (fig. F2).

LED-LYS

LED-lyset (fig. A1 - 15) er plassert foran på kjettingsagens effektkøde. Denne funksjonen gir deg ekstra lys for økt synlighet, og kan justeres til to lysnivåer.

Trykk på LED-knappen en gang for å skru på lysene (fig. A1 - 14). Frontlysene gir kraftig lys foran kjettingsagen. Trykk på LED-knappen en gang til, så lyser frontlysene kraftigere.

Trykk på LED-knappen en tredje gang for å skru av frontlysene.

START/STOPP AV MOTORSAGEN

Før start av motorsagen

MERK: Før du starter motorsagen, kontroller justering av kjedet, oljenivået, deretter tennenes skarphet og fungerende bremsehåndtak for tilbakeslag. Dessuten er balanserte fotfeste og riktig avstand fra bakken helt nødvendig.

NO

For å starte opp

1. Trekk kjedets bremsehåndtak for tilbakeslag mot fremre håndtak i driftsposisjon
2. Ta godt tak i fremre og bakre håndtak, og bruk begge hender.
3. Trykk ned låseknappen først og trykk deretter inn utløseren for å starte sagen. Kjedet øker farten med økt trykk på den variable fartutløseren.
4. Slipp låseknappen og fortsett å trykke på utløseren for å fortsette drift.

Riktig grep om håndtakene (fig. G1)

- Bruk sklisikre hanskeer så du får best mulig grep og beskyttelse.
- Sett sagen på et fast, flatt underlag, og hold sagen fast med begge hender.
- Altid ta tak i det fremre håndtaket med venstre hånd, og det bakre håndtaket med høyre.
- Fingrene skal omslutte håndtaket, med tommelen innpakket under det fremre håndtaket.

⚠ ADVARSEL: Bruk aldri venstrehands (krysshåndet) grep, eller grep som plasserer kroppen din eller armen på tvers av kjedelinjen (fig. G2).

Riktig sagestilling (fig. H)

- Begge føttene skal være på fast grunn, med vekten jevnt fordelt mellom dem.
- Den venstre armen skal være rett, med albuen låst. Dette hjelper til med å motstå kreftene som genereres av tilbakeslag.
- Kroppen din skal alltid være til venstre for kjedelinjen.

KUTTING

Grunnleggende kutting

- For førstegangsbrukere, vennligst skjær tømmerstokker på en saghest eller holder.
- Start kutting ved å presse styrestangen forsiktig mot treeet. Påfør lett trykk, og la sagen gjøre jobben
- Oppretthold jevn fart gjennom kuttingen, og slipp trykket rett før du er ferdig med å kutte.

⚠ ADVARSEL: Når sagkjedet er stoppet på grunn av klemming under skjæring, slippes bryteren; fjern sagkjedet og sværtet fra treeet, og start deretter motorsagen.

⚠ ADVARSEL: Ikke trekk sagkjedet med hånden når den er bundet opp av sagmugg.

! ADVARSEL: Start aldri motorsagen når den er i kontakt med treverk. La alltid motorsagen nå full hastighet før du setter sagen mot treet.

FELLING AV TRÆR

- I kapping og hogst utført av to eller flere personer samtidig, skal fellingsoperasjonene skilles fra kappingen med en avstand på minst to ganger høyden av treet som felles. Træt skal ikke felles på en måte som kan være farlig for personer, som kan treffe strømlinjer eller forårsake skader på eiendom. Hvis treet får kontakt med strømlinjer, skal strømselskapet varsles umiddelbart.
- Motorsagsbrukeren skal stå på øvre side i terrenget, ettersom treet sannsynlig rulle eller sklir nedoverbakke etter at det er felt.
- En fluktrute skal planlegges og ryddes som nødvendig før sagingen startes. Fluktruten skal gå bakover og diagonalt mot baksiden av den forventede fallretningen som vist i fig. I.

NO

I-1 Fellingsretning

- Før trefellingen startes må du vurdere den naturlige retningen som treet lener seg, plasseringen av større grener og vindretningen for å bedømme hvilken vei treet kommer til å falle.
- Fjern skitt, steiner, løs bark, spikre, stifter og ledninger fra treet

Styreskår

Lag hakket gjennom 1/3 av diametren til treet, vinkelrett til fallretningen, som vist i fig. J. Lag det nedre, horisontale hakket først. Det bidrar til å unngå å klemme enten sagkjedet eller sverdet når det andre hakket sages.

Hovedskår

- Sag hovedskåret minst 50 mm høyere enn den horisontale delen av styreskåret, som vist i fig. J - 3.

J-1	Felleretning	J-3	Hovedskår
J-2	Innsnitt	J-4	Hengsel

Hold hovedskåret parallelt med den horisontale delen av styreskåret. Sag ut hovedskåret slik at det er nok treverk igjen til å danne et hengsel. Hengseltreet gjør at treet ikke vrir seg og faller i feil retning. Ikke kutt gjennom hengselen.

- Etter hvert som fellingen kommer i nærheten av hengslet, bør treet begynne å falle. Hvis det er noen sjanser for at treet kan komme til å falle i feil retning eller at det kan vippe tilbake og klemme fast sagkjedet

skal sagingen avsluttes før hovedskåret er fullført, og kiler av tre, plast eller aluminium skal brukes for å åpne skåret og felle treet langs den ønskede linjen.

- Når treet begynner å falle skal motorsagen fjernes fra kuttet, motoren stoppes, motorsagen settes ned, og deretter brukes fluktruten som planlagt. Vær på vakt for overhengende grener som kan falle, og pass på fotfestet.

Kvisting av trær

Kvisting er å fjerne grenene fra et tre som har blittfelt. Under kvisting skal større nedre grener være igjen, for å støtte stammen opp fra bakken. Fjern de små grenene med ett kutt som vist i fig. K. Grener som står i spenn skal kappes fra bunnens og opp, for å unngå å oppbinding av motorsagen.

Kappe en stokk

- Kapping er å kutte en stamme i lengder. Det er viktig å sørge for godt fotfest, og at vekten er jevnt fordelt på begge føttene. Hvis mulig skal stammen heves og støttes med grener, stammer eller klosser. Følg de enkle instruksjonene for enkel saging.
- Når stokken er understøttet langs hele lengden, som vist i fig. L, kuttes den fra toppen (oversaging).
- Når stokken er understøttet på den ene ende, som vist i fig. M, kuttes 1/3 av diametren fra undersiden (undersaging). Deretter gjøres det endelige kuttet med oversaging, til det første kuttet møtes.
- Når stokken støttes i begge ender, som vist i fig. N, kuttes 1/3 av diametren fra toppen (oversaging). Deretter gjøres det endelige kuttet med undersaging av de nedre 2/3, til det første kuttet møtes.
- Når man kapper i en skråning, skal man alltid stå på oversiden av stokken, som vist i fig. O.
- Når man «skjærer gjennom», slippes sagetrykket opp nær enden av kuttet for å beholde kontrollen, uten at man løsner grepene på håndtakene til motorsagen. Ikke la kjedet komme i kontakt med bakken. Etter endt saging må du vente på at sagkjedet stopper før du flytter på motorsagen. Stopp alltid motoren før du går fra tre til tre.

VEDLIKEHOLD

PÅFYLLING AV SVERD- OG KJEDEOLJE

MERK: Motorsagen er ikke fylt med olje på kjøpstidspunktet. Det er svært viktig å fylle tanken med olje før bruk. Kjedet smøres automatisk med kjedeolje når sagen er i gang.

1. Plasser motorsagen på siden med oljetanklokket vendt mot deg.

2. Rengjør hetten og området rundt, og vri den deretter mot klokken for å fjerne den (fig. P).
3. Hell forsiktig den spesielt utformede oljen i tanken, til den når bunnen av filterhalsen.
4. Tørk av overflødig olje og sett på lokket igjen.

MERK: Inspeksjonsvinduet for oljenivået skal være fullt i stående stilling. Når oljen ikke lenger er synlig i inspeksjonsvinduet, skal sagen stanses umiddelbart, og olje fylles på.

RENGJØRING

- Etter hver bruk fjernes rusk fra kjedet og sverdet med en myk børste. Tørk av motorsagens overflater med en ren klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ta av sidedekselet, og bruk deretter en myk børste for å fjerne rusk fra sverdet, sagkjedet, drivhjul og sidedeksel.
- Fjern alltid trefliser, spon og rusk fra fordypningen til sagsverdet når du bytter kjede.

VEDLIKEHOLD AV SVERDET

Når styrestangen viser antydning til slitasje, fjern den fra motorsagens effekthode og reverser den før du setter den på plass igjen (fig.Q). Slik fordeler den slitasje på en måte som sørger for maksimal levetid.

Stangen skal rengjøres hver brugsdag, og sjekkes for slitasje og skader. Uttoning eller gradering på sverdkinnene er en normal slitasjeprosess på stangen. Slike feil skal jevnnes med en fil så snart de oppstår. En stang med noen av følgende feil skal byttes ut.

- Slitasje inne i stangkinnene, som gjør at kjedet legger seg over sidelengs.
- Bøyd stang.
- Sprukne eller ødelagte skinner.
- Spre sporene.

I tillegg har sverdet et drivtannhjul på spissen (fig. R - 1). Tannhjulet skal smøres ukentlig med fettsprøyte for å forlenge levetiden til sverdet (fig. S). Bruk en fettsprøyte for å smøre med kjedeolje ukentlig, gjennom smørehullene (fig. R - 2). Snu stangen og kontroller at smørehullene og kjedesporet er frie for urenheter.

VEDLIKEHOLD AV KJEDE

Bruk kun kastreduserte kjeder på denne sagen. Dette raske sagkjedet vil gi kastreduksjon når det er riktig vedlikeholdt.

Et skikkelig skjerpet sagkjede skjærer gjennom tre uanstrengt, selv med veldig lite trykk. Bruk aldri et sløvt eller skadet sagkjede. Et sløvt sagkjede fører til økt fysisk belastning, økt belastningsvibrasjon, ikke tilfredsstillende klipperresultat og økt slitasje.

For smidig og rask klipping må kjedet vedlikeholdes riktig. Kjedet må skjærpes når flisene er små og pulveraktige, kjedet må tvinges gjennom treverket under saging, eller kjedet drar til den ene siden. Ved vedlikehold av kjedet må du vurdere følgende:

- Uriktig filevinkel på sideplaten kan øke risikoen for en alvorlig tilbakeslag.
- Dybdemålerklaring. For lav øker faren for tilbakeslag. Ikke lavt nok til å senke sageevnen.
- Hvis skjærrettene har truffet på harde gjenstander, for eksempel spiker og steiner, eller har blitt sløpt ned av gjørme eller sand på veden, må kjedet skjærpes av en kvalifisert servicetekniker.

NO

TRANSPORT OG LAGRING

- Ikke oppbevar eller transporter motorsagen når den er i gang. Ta alltid ut batteriet før du lagrer eller transporterer den.
- Plasser alltid sverdkjeden over sverdet og kjedet før du lagrer eller transporterer motorsagen. Vær nøy med å unngå de skarpe tennene på kjedet.
- Rengjør motorsagen grundig før oppbevaring. Oppbevar motorsagen innendørs, på et tørt sted som er låst, og/eller ut tilgjengelig for barn.
- Holdes vekk fra etsende midler, for eksempel hagekjemikalier og avisingsalter.

BESKYTT MILJØET



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Elektrisk utstyr, batteriladere og batterier / oppladbare batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet! Ta med dette produktet til auto-risert gjenvinning, og gjør det tilgjengelig for separat innsamling. Elektriske verktøy må returneres til et egnet resirkuleringsanlegg.



FEILSØKING

NO

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Motoren starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">■ Batteripakken er ikke festet til motorsagen.■ Ingen elektrisk kontakt mellom sagen og batteriet.■ Batteripakken er utladet.■ Batteripakken eller motorsagen er for varm.■ Kjedebremsen er aktivert.■ Rusk i sverdsporet.■ Rusk i sidedekselet.	<ul style="list-style-type: none">■ Fest batteripakken til motorsagen.■ Fjern batteriet, sjekk kontakter og installer batteripakken.■ Lad opp batteripakken.■ La batteripakken eller sagen kjøle seg ned til temperaturen synker under 67 °C.■ Trekk i kjedets bremsehåndtak for tilbakeslag mot fremre håndtak i driftsposisjon, slik at du er i driftsposisjonen.■ Trykk sagkjedet mot treet og flytt motorsagen frem og tilbake for løsne rusket.■ Fjern batteripakken og sidedekselet, og rens ut rusk.
Motorsagen slutter å gå under drift.	<ul style="list-style-type: none">■ Motoren er overbelastet.■ Batteripakken eller motorsagen er for varm.■ Sagkjedet sitter fast i treet.	<ul style="list-style-type: none">■ Reduser belastningen.■ Reduser belastningen. La batteripakken eller sagen kjøle seg ned til temperaturen synker under 67 °C.■ Slipp bryteren; fjern sagkjedet og sverdet fra treet, og start deretter motorsagen igjen.
Motoren går, men kjedet går ikke rundt.	<ul style="list-style-type: none">■ Kjedet tar ikke tak i drivhjulet.■ Rusk hindrer full bevegelighet av kjedets bremsehåndtak for tilbakeslag.■ Mulig feil i kjedebremsen.	<ul style="list-style-type: none">■ Installer kjedet og sørge for at drevelenkene på kjedet er satt helt inn på drivhjulet.■ Rusk hindrer full bevegelighet av kjedets bremsehåndtak for tilbakeslag.■ Kontakt EGOS kundeservice for å få hjelp.

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Motorsagen sager ikke ordentlig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilstrekkelig kjedestramming. ■ Sløvt kjede. ■ Kjedet er installert baklengs. ■ Slitt kjede. ■ Tørt eller overstrukket kjede. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Løsne justeringsknotten for kjedestramming med minst to omganger mot klokken, og stram deretter helt med klokken, inntil kjedet er strammet riktig. ■ Skjerp kjedets kuttere, per avsnittet "HVORDAN SKJERPE KUTTERE". ■ Installer kjedet på nytt, slå opp på "MONTERING/BYtte AV STANG OG KJEDe". ■ Bytt ut kjedet, slå opp på "MONTERING/BYtte AV SVERD OG KJEDe". ■ Sjekk oljenivået i oljetanken. Etterfyll oljetanken om nødvendig.
Sagen faller ned fra styrestangen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilstrekkelig kjedestramming. ■ Kjedet tar ikke tak i drivhjulet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Løsne justeringsknotten for kjedestramming med minst to omganger mot klokken, og stram deretter helt med klokken, inntil kjedet er strammet riktig. ■ Installer kjedet, slå opp avsnittet "MONTERING/UTBYTTE AV STANG OG KJEDe" og sørг for at drevlenkene på kjedet er satt helt inn på drivhjulet.
Stang og kjede blir varmt og ryker.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kjedeoljetanken er tom. ■ Rusk i sverdsporet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Påfylling av sverd- og kjedeolje. ■ Fjern rusken fra sporet.

NO

GARANTI

EGOs GARANTIREGLER

Besök nettsiden egopowerplus.com for å se fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantireglene.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

⚠ Остаточный риск! Если вы используете такие электронные устройства, как кардиостимулятор, перед эксплуатацией данного устройства проконсультируйтесь с врачом. Использование электрооборудования в непосредственной близости от кардиостимулятора может привести к образованию помех и повреждению кардиостимулятора.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Символы безопасности предназначены для привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, а также пояснения к ним, требуют особого внимания и понимания. Предупреждения по технике безопасности

сами по себе не устраниют опасность. Инструкции и предупреждения не заменяют соответствующие меры по предотвращению несчастных случаев.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции в данном руководстве пользователя и ознакомьтесь с предупреждающими символами безопасности, такими как «ОПАСНОСТЬ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ». Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и (или) получению серьезных травм.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Далее приведено изображение и описание символов безопасности, которые могут присутствовать на данном устройстве. Перед сборкой или использованием внимательно прочтайте все инструкции, приведенные на устройстве, и соблюдайте их.

RU

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Предупреждение об опасности



Используйте защитные очки.



Используйте защитный головной убор.



Шина цепи



Отдача кончика шины



Не оставляйте под дождем.



Ненадежные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в авторизованные пункты сбора и утилизации.

V

Вольт



Постоянный ток



Чтобы уменьшить риск получения травм, перед использованием устройства необходимо прочитать и понять руководство по эксплуатации.



Используйте средства защиты органов слуха.



Используйте защитные перчатки.



Не держите пилу одной рукой.



Всегда держите цепную пилу двумя руками.



Остерегайтесь отдачи цепной пилы и не допускайте контакта с концом шины цепи.



Шум

min⁻¹

Оборотов в минуту



CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	56 В		
Рекомендуемая рабочая температура	-15°C-40°C		
Рекомендуемая температура хранения	-20°C-70°C		
Оптимальная температура зарядки	5 °C-40 °C		
Скорость цепи	20 m/s		
Шаг цепи	9,5 mm		
Калибр цепи	1,3 mm		
Тип пильной цепи	AC1800/AC1801(рекомендуется) AC1600/AC1601(совместимо) AC1400/AC1401(совместимо)		
Тип шины	AG1800/AG1801(рекомендуется) AG1600/AG1601(совместимо) AG1400/AG1401(совместимо)		
Объем масляного резервуара цепи	200 ml		
Масса (без аккумуляторной батареи и чехла для цепи)	4,4kg		
Измеренный уровень звуковой мощности, L_{WA}	103,53 дБ (A) K=1,17 дБ (A)		
Уровень звукового давления на уши оператора, L_{PA}	92,53 дБ (A) K=3,0 дБ (A)		
Гарантийенный уровень звуковой мощности, L_{WA} (в соответствии со стандартом 2000/14/EC)	105 дБ (A)		
Вибрация a_h	Передняя рукоятка Задняя рукоятка	5,158 м/с ² K=1,5 м/с ²	5,537 м/с ² K=1,5 м/с ²

- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть использовано для сравнения разных инструментов.
- Указанное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного

в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

ОПИСАНИЕ

ЗНАКОМСТВО С ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ (Рис. А1)

- Смазочное отверстие
- Шина цепи
- Пильная цепь
- Крышка резервуара для масла
- Ручка цепного тормоза
- Передняя рукоятка
- Кнопка фиксации аккумулятора
- Кнопка блокировки
- Курковый переключатель скорости
- Электрические контакты
- Выталкивающий механизм
- Окошко индикации уровня масла
- Задняя рукоятка
- Светодиодная кнопка
- Светодиодная подсветка
- Упорные зубья
- Регулятор натяжения цепи
- Боковой кожух
- Чехол цепи

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (РИС. А1)

СБОРКА

СБОРКА/ЗАМЕНА ШИНЫ И ЦЕПИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед сборкой установите ручку цепного тормоза в положение торможения.

1. Положите силовой блок пилы на бок, боковым кожухом вверх (Рис. В).
2. Снимите боковой кожух, повернув регулятор натяжения цепи против часовой стрелки.
3. Разложите новую пильную цепь петлей на плоской поверхности и расправьте все перегибы.
4. Поместите приводные звенья цепи в паз шины и оттяните цепь в задней части шины (Рис. С).

C-1	Приводные звенья цепи
C-2	Паз шины цепи

- Удерживая цепь в одном положении на шине, поместите петлю на зубчатое колесо силового блока (Рис. D).

ПРИМЕЧАНИЕ. На пильной цепи и силовом блоке имеются небольшие направляющие стрелки. При установке цепи на шину убедитесь, что направление стрелок на пильной цепи совпадает с направлением стрелки на силовом блоке.

- Установите боковой кожух на место и полностью затяните регулятор натяжения цепи. Конструкция эксцентриковой шестерни внутри бокового кожуха предохраняет цепь от чрезмерного натяжения.
- Установите ручку цепного тормоза в рабочее положение и проверните цепь рукой. Правильно установленная цепь должна вращаться без заклинивания. В противном случае выполните сборку шины и цепи повторно.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ. К шине с помощью винта прикреплена регулировочная пластина. Если шину необходимо заменить, демонтируйте регулировочную пластину с шины и установите ее на новую шину, как показано на Рис. E.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструмент можно использовать для валки и обрезки деревьев, а также для распилки древесины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое другое использование, кроме упомянутого, считается ненадлежащим.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, указанные на рис. A2.

Установка

Совместите ребра аккумулятора с крепежными отверстиями и прижмите аккумулятор до щелчка (Рис. F1).

Демонтаж

Нажмите кнопку фиксации аккумулятора и извлеките аккумулятор (Рис. F2).

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Светодиодная подсветка (Рис. A1-15) расположена

спереди силового блока пилы. Эта функция обеспечивает дополнительное освещение для улучшения видимости и имеет два уровня яркости. Для включения подсветки нажмите один раз кнопку (Рис. A1-14). Подсветка обеспечивает яркий свет перед цепной пилой. Нажмите кнопку второй раз, чтобы увеличить яркость подсветки. Чтобы выключить подсветку, нажмите кнопку в третий раз.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

Перед запуском или остановкой цепной пилы

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед запуском пилы необходимо проверить натяжение цепи, уровень масла, остроту зубьев, а также правильность работы ручки тормоза. Кроме того, необходимо принять правильную стойку и удерживать инструмент на надлежащем расстоянии от земли.

Включение

- Переведите ручку тормоза в рабочее положение, потянув ее в сторону передней рукоятки.
- Крепко возьмитесь одной рукой за переднюю, а другой — за заднюю рукоятку.
- Чтобы запустить инструмент, нажмите и удерживайте кнопку блокировки, а затем нажмите курковый переключатель. Скорость вращения цепи увеличивается пропорционально силе нажатия на курок.
- Для продолжительной работы отпустите кнопку блокировки и продолжайте зажимать курок.

Правильный хват (Рис. G1)

- Для обеспечения крепкого захвата и максимальной защиты наденьте нескользящие перчатки.
- Положите пилу на ровную прочную поверхность и крепко возьмитесь за нее обеими руками.
- Всегда беритесь за переднюю рукоятку левой рукой, а за заднюю — правой.
- Пальцы должны плотно охватывать рукоятку, причем большой палец должен быть под передней рукояткой.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Никогда не держитесь левой рукой за заднюю рукоятку и не работайте в положении, в котором тело или рука пересекают линию цепи (Рис. G2).

Правильная стойка (Рис. H)

- Обе ноги должны стоять на твердой поверхности, масса тела должна быть равномерно распределена между ними.
- Левая рука должна быть прямой, локоть

захвачен. Это поможет бороться с отдачей.

- Тело оператора должно находиться слева от линии цепи.

РАСПИЛИВАНИЕ

Основная процедура резки

- Начинающему пользователю рекомендуется потренироваться пилить бревна на козлах.
- Начните резку, склея прижимая шину к заготовке. Применяйте лишь небольшое давление, позволяя устройству выполнить работу.
- Сохраняйте постоянную скорость на всем протяжении резки, снимая давление непосредственно перед ее окончанием.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если во время работы цепь остановилась из-за зажатия, отпустите курок и извлеките пилу из распила, а затем продолжайте работу.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не тяните за пильную цепь руками, если она забилась опилками.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не запускайте пилу, если цепь касается заготовки. Прежде чем начинать резать заготовку, дайте инструменту набрать полную скорость.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ

- Если несколько человек одновременно валят и распиливают деревья в одном месте, то валка должна выполняться отдельно от распиливания на расстоянии, которое по крайней мере вдвое превышает высоту спиливаемых деревьев. Спиливаемое дерево при падении не должно представлять угрозу для людей, коммуникационных линий и имущества. Если дерево повредит коммуникационную линию, об этом нужно немедленно сообщить в обслуживающую организацию.
- При работе на склоне оператор должен стоять выше дерева, так как спиленное дерево может покатиться вниз.
- Путь отхода должен быть спланирован и очищен от посторонних предметов перед началом работы. Путь отхода должен быть направлен по диагонали в сторону, противоположную предполагаемому направлению падения (см. Рис. I).

I-1	Направление падения
-----	---------------------

- Перед валкой необходимо рассчитать, в какую сторону дерево будет падать, учитывая его естественный наклон, расположение крупных ветвей и направление ветра.
- Удалите с дерева грязь, камни, рыхлую кору, гвозди,

скобы и провода.

Подпил

Сделайте подпил глубиной в 1/3 диаметра дерева перпендикулярно направлению падения, как показано на Рис. J. Сначала сделайте нижний горизонтальный подпил. Это поможет избежать защемления цепи пилы или шины во время выполнения второго подпила.

Задний пропил

- Выполните задний пропил как минимум на 50 мм выше горизонтального, как показано на Рис. J-3.

J-1	Направление падения	J-3	Задний пропил
J-2	Прорезь	J-4	Шарнир

Задний пропил должен быть параллелен горизонтальному подпилу. Выполняя задний пропил, оставьте достаточно дерева, чтобы оно работало как ось. Деревянная ось предохранит дерево от наклона и падения в неправильном направлении. Не распиливайте ось.

- При приближении заднего пропила к оси дерева должно начать падать. Если существует вероятность, что дерево может упасть в другом направлении или может наклониться и защемить пилу, прекратите пилить, пока задний пропил еще не завершен, и используйте деревянные, пластиковые или алюминиевые клинья, чтобы открыть пропил и направить дерево по правильной траектории падения.
- Когда дерево начнет падать, уберите пилу из пропила, остановите двигатель и положите ее, а затем используйте запланированный путь отхода. Остерегайтесь падающих веток и смотрите под ноги.

Обрезка ветвей

Обрезка — это удаление веток со спиленного дерева. При обрезке оставьте большие нижние ветви, чтобы они поддерживали ствол дерева над землей. Спиливайте небольшие ветки одним движением, как показано на Рис. K. Распиливая ветви под нагрузкой, срезайте их последовательно, начиная с нижних, чтобы избежать застревания пилы.

Раскряжевка бревна

- Раскряжевка — это распиливание бревен на части. При работе важно сохранять устойчивое положение и равномерно распределять вес тела на обе ноги. При возможности бревно должно поддерживаться козлами, другими бревнами или чурбаками. Для облегчения работы следуйте простым правилам.

RU

- Если бревно поддерживается по все длине, как показано на Рис. L, его необходимо распиливать сверху вниз.
- Если бревно поддерживается только с одной стороны, как показано на Рис. M, его необходимо подпилить на 1/3 диаметра
- снизу. Затем распил завершается сверху.
- Если бревно поддерживается с обоих концов, как показано на Рис. N, сделайте пропил глубиной в 1/3 диаметра сверху. Затем распил остальных 2/3 диаметра завершается снизу.
- При работе на склоне всегда стойте выше бревна, как показано на Рис. O.
- Чтобы сохранять полный контроль при сквозном пропиле, ослабьте давление резки ближе к концу пропила, не ослабляя хватку на рукоятках пилы. Не допускайте контакта цепи с землей. После завершения распила подождите, пока цепь остановится, прежде чем двигать пилу. Всегда выключайте пилу перед перемещением от одного дерева к другому.

RU

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СМАЗКА ШИНЫ И ЦЕПИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Пила не заправляется маслом на заводе. Перед использованием инструмента необходимо залить в него масло. Цепь автоматически смазывается маслом во время использования.

1. Положите пилу набок, так чтобы крышка масляного резервуара оказалась сверху.
2. Очистите крышку и пространство вокруг нее, а затем снимите ее, повернув против часовой стрелки (Рис. P).
3. Аккуратно залейте специальное масло в резервуар до нижнего края фильтра.
4. Протрите пролитое масло и закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда пила находится в вертикальном положении, масло должно закрывать смотровое окошко. Если в смотровое окошко не видно масла, немедленно остановите инструмент и заправьте его.

ОЧИСТКА

- После каждого использования очищайте цепь и шину мягкой щеткой. Очищайте поверхность пилы чистой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Снимите боковой кожух и очистите шину, цепь, зубчатое колесо и кожух мягкой щеткой.
- При замене пильной цепи всегда очищайте паз шины цепи от щепок, опилок и загрязнений.

УХОД ЗА ШИНОЙ

Если шина имеет признаки износа, демонтируйте ее с силового блока, переверните и установите заново (Рис. Q), чтобы распределить износ для обеспечения максимального срока службы шины.

Шину необходимо очищать и проверять на наличие износа и повреждений каждый день после использования. Появление заузбин и стружек нашине — нормальное явление, свидетельствующее об ее износе. Такие дефекты необходимо удалять напильником сразу же при их обнаружении. При наличии любого из перечисленных ниже дефектов шину необходимо заменить.

- Износ внутренней части шины, из-за которого цепь съезжает набок.
- Изгиб шины.
- Трещины или разрыв направляющих.
- Расширение направляющих.

Кроме того, на конце шины установлено зубчатое колесо (Рис. R-1). Чтобы продлить срок службы шины, раз в неделю колесо необходимо смазывать из масленки (Рис. S). Смазывайте шину маслом для цепи раз в неделю, подавая его из масленки в смазочное отверстие (Рис. R-2). Переверните шину цепи и убедитесь, что смазочные отверстия и паз цепи не загрязнены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ

- Устанавливайте на инструмент только пильные цепи с низкой отдачей. При правильном уходе цепи для быстрой резки позволяют снизить отдачу.

- Правильно заточенные цепи легко распиливают дерево даже при минимальном давлении. Не используйте тупые и поврежденные цепи. Использование тупых цепей приводит к повышенной физической нагрузке на оператора, увеличению уровня вибрации, низкой эффективности работы и чрезмерному износу инструмента.
- Для поддержания скорости и эффективности работы за цепью необходимо ухаживать надлежащим образом. Если опилки получаются очень мелкими и при работе выделяется много пыли, при распилке приходится прилагать слишком много усилий или линия распила получается неровной, цепь необходимо заточить. При уходе за цепью обратите внимание на следующее.
- Неправильный угол заточки режущих зубьев повышает отдачу.
- Зазор ограничительных зубьев. Слишком маленький зазор увеличивает отдачу. Недостаточно маленький зазор снижает эффективность работы инструмента.
- Если зубья цепи подвергались ударам о твердые предметы, например гвозди или камни, или износу из-за грязи или песка на заготовке, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для заточки цепи.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Не убирайте на хранение и не переносите инструмент, когда он работает. Перед хранением и транспортировкой всегда извлекайте аккумулятор из устройства.
- Перед транспортировкой или хранением инструмента всегда надевайте на цепь чехол. Будьте осторожны с острыми зубьями цепи.
- Прежде чем убрать пилу на хранение, тщательно очистите ее. Храните пилу в надежном сухом помещении, недоступном для детей.
- Храните вдали от источников коррозии, таких как садовые удобрения и техническая соль.

Защита окружающей среды



Утилизация отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

Не выбрасывайте электроприборы, зарядные устройства и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами! Отправьте данное изделие на переработку в специализированное предприятие или сдайте его для раздельного сбора. Электроинструменты должны быть возвращены на перерабатывающее предприятие, не наносящее ущерба окружающей среде.

RU



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

RU

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ В инструмент не установлена аккумуляторная батарея. ■ Нет электрического контакта между пилой и аккумулятором. ■ Аккумулятор разряжен. ■ Перегрев аккумуляторной батареи или пилы. ■ Сработал цепной тормоз. ■ В пазу шины скопился мусор. ■ Под боковой кожух набился мусор. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите аккумулятор в инструмент. ■ Извлеките аккумулятор, проверьте контакты и установите его снова. ■ Зарядите аккумулятор. ■ Подождите, пока аккумулятор или пила не остынут до 67 °C. ■ Переведите ручку тормоза в рабочее положение, потянув ее в сторону передней рукоятки. ■ Прижмите цепь к заготовке и перемещайте назад и вперед, чтобы удалить загрязнения. ■ Извлеките аккумулятор, затем снимите боковой кожух и удалите загрязнения.
Цепная пила останавливается во время работы.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пила перегружена. ■ Перегрев аккумуляторной батареи или пилы. ■ Цепь зажата в заготовке. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшите нагрузку. ■ Уменьшите нагрузку. Подождите, пока аккумулятор или пила не остынут до 67 °C. ■ Отпустите курок. Извлеките шину из заготовки, затем запустите пилу снова.
Двигатель работает, но цепь не вращается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цепь не зацепляется за зубчатое колесо. ■ Ручка цепного тормоза не может свободно двигаться из-за мусора. ■ Тормозная система неисправна. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите цепь заново и убедитесь, что приводные звенья надежно прилегают к зубчатому колесу. ■ Ручка цепного тормоза не может свободно двигаться из-за мусора. ■ Обратитесь в службу поддержки клиентов EGO для ремонта.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пила не режет надлежащим образом.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цепь плохо натянута. ■ Цепь затупилась. ■ Цепь установлена задом наперед. ■ Цепь изношена. ■ Цепь не смазывается или сильно растянулась. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сначала ослабьте регулятор натяжения цепи не менее двух раз против часовой стрелки, а затем полностью натяните его по часовой стрелке, пока цепь не будет правильно натянута. ■ Заточите зубцы цепи. См. раздел ЗАТОЧКА ЗУБЦОВ. ■ Переустановите цепь, следуя инструкциям в разделе СБОРКА/ЗАМЕНА ШИНЫ И ЦЕПИ. ■ Замените цепь, следуя инструкциям в разделе СБОРКА/ЗАМЕНА ШИНЫ И ЦЕПИ. ■ Проверьте уровень масла в резервуаре. При необходимости залейте масло в резервуар.
Цепь соскаивает с шины.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цепь плохо натянута. ■ Цепь не зацепляется за зубчатое колесо. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сначала ослабьте регулятор натяжения цепи не менее двух раз против часовой стрелки, а затем полностью натяните его по часовой стрелке, пока цепь не будет правильно натянута. ■ Переустановите цепь, следуя инструкциям в разделе СБОРКА/ЗАМЕНА ШИНЫ И ЦЕПИ. убедитесь, что приводные звенья надежно прилегают к зубчатому колесу.
Шина и цепь нагреваются и дымятся.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Резервуар для масла пуст. ■ В пазу шины скопился мусор. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заправьте инструмент маслом. ■ Удалите мусор из паза.

RU

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт egopowerplus.com, чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

⚠️ Ryzyko roszkowe! Osoby z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, powinny przed użyciem produktu skonsultować się ze swoim(i) lekarzem/-ami. Używanie urządzeń elektrycznych blisko rozrusznika serca może spowodować zakłucia lub uszkodzić rozrusznik.

SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA

Celem symboli bezpieczeństwa jest zwrócenie uwagi użytkownika na możliwe zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i objaśnienia do nich załączają na to, aby je uważnie przestudiować i zrozumieć. Symbole bezpieczeństwa nie eliminują same z siebie jakichkolwiek zagrożeń. Podawane

w nich instrukcje i ostrzeżenia nie zastępują odpowiednich środków zapobiegania wypadkom.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem narzędzia należy koniecznie przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podane w podręczniku użytkownika, łącznie z wszystkimi symbolami ostrzegawczymi takimi jak „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i „UWAGA”. Niestosowanie się do wszystkich podanych nizej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

ZNACZENIE SYMBOLI

Na tej stronie pokazano i opisano symbole bezpieczeństwa, które mogą występować na produkcie. Przed podjęciem próby złożenia i użycia urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące narzędzia oraz zastosować się do nich.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

PL

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa



Noś okulary ochronne



Noś kask ochronny



Prowadnica

180SDEA041



Odbicie czubka prowadnicy



Chroń przed deszczem.



Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je oddać do autoryzowanego punktu recyklingu.

V

Wolt



Prąd stały



Aby zmniejszyć ryzyko urazów, przed rozpoczęciem korzystania z produktu, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję.



Noś ochronniki słuchu



Noś rękawice ochronne



Nie używać pilarki łańcuchowej jedną ręką



Pilarki łańcuchowej należy zawsze używać obiema rękoma



Uwaga na odbicie pilarki łańcuchowej, należy unikać kontaktu z czubkiem prowadnicy



Halas

min⁻¹

Obroty na minutę

CE

CE

100

BEZPRZEWODOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA — CS1800E

SPECYFIKACJA

Napięcie	56 V	
Zaleczana temperatura użytkowania:	-15°C-40°C	
Zaleczana temperatura przechowywania:	-20°C-70°C	
Optymalna temperatura ładowania	5 °C-40 °C	
Pędkość łańcucha	20 m/s	
Podziałka łańcucha	9,5 mm	
Grubość łańcucha	1,3 mm	
Rodzaj łańcucha tnącego	AC1800/AC1801(zaleczana) AC1600/AC1601(kompatybilna) AC1400/AC1401(kompatybilna)	
Rodzaj prowadnicy	AG1800/AG1801(zaleczana) AG1600/AG1601(kompatybilna) AG1400/AG1401(kompatybilna)	
Pojemność zbiornika na olej	200 ml	
Ciążar (bez akumulatora i osłony łańcucha)	4,4kg	
Zmierzony poziom mocy akustycznej L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)	
Poziom ciśnienia akustycznego na wysokości ucha operatora L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)	
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} (zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE)	105 dB(A)	
Drgania a_h	Uchwyt przedni Uchwyt tylny	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych narzędzi.
- Deklarowana całkowita wartość drgań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgania.

UWAGA: Emisja drań podczas rzeczywistego stosowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości, w której narzędzie jest używane; aby się zabezpieczyć,

użytkownik powinien nosić rękawice i ochronniki na uszy w rzeczywistych warunkach użytkowania.

OPIS

ZAPOMNIEŚ SIĘ Z PILARKĄ (Rys. A1)

- Otwór do smarowania
- Prowadnica
- Łańcuch tnący
- Korek wlewu zbiornika oleju
- Dźwignia hamulca łańcucha
- Uchwyt przedni
- Przycisk wyjmowania akumulatora
- Przycisk odblokowujący
- Przelącznik spustowy z regulacją pędkości
- Styki elektryczne
- Mechanizm odłączania
- Okienko kontroli oleju
- Uchwyt tylny
- Przycisk LED
- Lampka LED
- Ostrogi
- Pokrętło szybkiego napinania łańcucha
- Pokrywa boczna
- Osłona łańcucha

PL

LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU (RYS. A1)

MONTAŻ

MONTAŻ/WYMIANA PROWADNICY I ŁAŃCUCHA

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do montażu rękojeść hamulca łańcucha należy ustawić w pozycji hamowania.

- Położyć głowicę napędową pilarki na boku, pokrywą boczną skierowaną do góry (Rys. B).
- Przekrącić pokrętło szybkiego napinania łańcucha w lewo (przeciwne do kierunku ruchu wskaźówek zegara) i zdjąć pokrywę boczną.
- Położyć nowy łańcuch w postaci pętli na płaskiej powierzchni i wyprostować wszelkie splecione miejsca.
- Włożyć ogniwa przesuwające łańcuch do rowka prowadnicy w taki sposób, aby z tyłu prowadnicy utworzyć pętlę (Rys. C).

C-1	Ogniwa przesuwające łańcuch
C-2	Rowek prowadnicy

- Przytrzymać łańcuch w odpowiedniej pozycji na prowadnicy i nałożyć pętlę na zębatkę głowicy napędowej (Rys. D).

UWAGA: Na łańcuchu tnącym i głowicy napędowej wygrawerowane są małe strzałki pokazujące kierunek. Podczas zakładania łańcucha tnącego na prowadnicę należy upewnić się, że kierunek strzałek kierunkowa na łańcuchu pokrywa się z kierunkiem strzałki na głowicy napędowej.

- Założyć z powrotem pokrywę boczną i mocno zakręcić pokrętło szybkiego napięcia łańcucha. Zębatka ekscentryczna w środku pokrywy bocznej została zaprojektowana w taki sposób, aby łańcuch nie był zbyt mocno napięty.
- Ustawić dźwignię hamulca łańcucha w pozycji roboczej i przekrącić łańcuch ręką, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo założony i czy nie zacina się. W przeciwnym razie złożyć łańcuch i prowadnicę ponownie.

PL

UWAGA: Do prowadnicy jest przykręcana śrubą płytka regulująca. Jeśli prowadnica wymaga wymiany, płytę tę należy odkręcić ze starej prowadnicy i przełożyć na nową prowadnicę tak jak pokazano na Rys. E.

UŻYTKOWANIE

ZASTOSOWANIE

Tego narzędzia można używać do obalania, okrzesywania i piłowania drzew.

UWAGA: Narzędzia należy używać tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

ZAKŁADANIE/WYMOWANIE AKUMULATORA

Nalaďać przed pierwszym użyciem.

W urządzeniu należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek podanych na rys. A2.

Zakładanie

Należy dopasować żeberka akumulatora do szczelin mocujących i wsunąć akumulator do ładowarki aż da się słyszeć kliknięcie (Rys. F1).

Wyjmowanie

Należy wcisnąć przycisk wyjmowania akumulatora i wysunąć akumulator (Rys. F2).

LAMPKA LED

Lampka LED (Rys. A1-15) znajduje się z przodu głowicy

napędowej pilarki. Element ten poprawia widoczność; w lampce można ustawić 2 poziomy jasności.

Aby włączyć oświetlenie, należy 1 raz nacisnąć przycisk LED (Rys. A1-14). Lampka zapewnia jasne oświetlenie strefy z przodu pilarki. Drugie wcisnięcie przycisku LED zwiększa jasność.

Aby wyłączyć oświetlenie, należy nacisnąć przycisk LED po raz trzeci.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PILARKI

Przed włączeniem pilarki

UWAGA: Przed włączeniem pilarki należy sprawdzić pokrętło szybkiego napięcia łańcucha, poziom oleju, naostrojenie zębów tnących oraz działanie dźwigni hamulca łańcucha. A także: stabilność podłożu i w razie potrzeby wystarczającą od niego odległość.

Włączanie

- Pociągnąć dźwignię hamulca łańcucha do uchwytu przedniego, do pozycji roboczej.
- Obiema rękoma mocno chwycić za przedni i tylny uchwyt.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący, a następnie wcisnąć przełącznik spustowy z regulacją prędkości, aby włączyć pilarkę. Prędkość łańcucha zwiększa się w miarę zwiększania siły nacisku na przełącznik spustowy.
- Puścić przycisk odblokowujący, ale w dalszym ciągu wcisnąć przełącznik spustowy, aby narzędzie kontynuowało pracę.

Prawidłowe trzymanie uchwytów (Rys. G1)

- Aby zapewnić optymalne trzymanie i maksymalną ochronę, należy zakładać rękawice antypoślizgowe.
- Położyć pilarkę na twardym, płaskim podłożu i mocno ją chwycić obiema rękoma.
- Należy zawsze chwytać przedni uchwyt lewą ręką, a tylny uchwyt prawą.
- Palce powinny obejmować uchwyt, a kciuk należy umieścić pod przednim uchwytem.

▲ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy chwytać odwrotnie (na krzyż) lub ustawać się w pozycji, w której ciało lub ramię znajdowałoby się na linii łańcucha (Rys. G2)

Prawidłowa postawa podczas piłowania (Rys. H)

- Obiema stopami należy stać na pewnym podłożu, a ciężar ciała rozłożyć równomiernie na obie nogi.
- Lewe ręka powinna być wyprostowana w łokciu.
Pomaga to wytrzymać siły powstające wskutek odbicia.
- Ciało użytkownika powinno się zawsze znajdować po

lewej stronie linii wyznaczanej przez łańcuch.

PIŁOWANIE

Piłowanie – podstawy

- Nowy użytkownik powinien najpierw poćwiczyć pilowanie bali na koźle lub stojaku.
- Pilowanie należy rozpocząć od lekkiego doświadczenia prowadnicy do drewna. Należy tylko lekko nacisnąć narzędziem i pozwolić pilarce wykonać całą pracę.
- W czasie całego procesu pilowania należy utrzymywać stałe obroty. Tuż przed samym końcem należy zmniejszyć nacisk.

⚠ OSTRZEŻENIE: Gdy łańcuch tnący zatrzyma się wskutek zaklinowania się łańcucha podczas pilowania, należy puścić przełącznik spustowy; wyjąć łańcuch tnący i prowadnicę z drewna, a następnie ponownie włączyć pilarkę.

⚠ OSTRZEŻENIE: Gdy łańcuch tnący zapcha się wiórami, nie należy go ciągnąć ręką.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy włączać pilarki, gdy dotyka ona drewna. Przed przyłożeniem pilarki do drewna należy zawsze pozwolić, aby silnik rozpoczęł się do swoich maksymalnych obrotów.

PL

OBALANIE DRZEWIA

- Podczas jednoczesnego wykonywania operacji obalania i cięcia na kawałki przez 2 osoby lub więcej, operacje obalania i pilowania na kawałki należy wykonywać w bezpiecznej odległości od siebie, tj. w odległości co najmniej dwukrotniej wysokości obalanego drzewa. Drzewo nie wolno obalać w sposób, który zagroźaby jakimkolwiek osobom. Należy pilnować, aby drzewo nie spadło na linie wysokiego napięcia i aby upadając nie spowodowało innych strat materialnych. Jeżeli drzewo dotyka linii wysokiego napięcia, należy o tym natychmiast powiadomić firmę zarządzającą linią.
- Jeżeli obalone drzewo rośnie na zboczu, operator pilarki powinien stać powyżej drzewa, ponieważ po ścięciu drzewo prawdopodobnie potoczy się w dół.
- Przed rozpoczęciem pilowania należy zaplanować i oczyścić z przeszkodek ścieżkę oddalania. Ścieżka oddalania powinna biec ukośnie w tył względem oczekiwanej linii upadku drzewa, tak jak pokazano na Rys. I.

I-1

Kierunek obalania

- Przed rozpoczęciem obalania należy zastanowić się nad naturalnym nachyleniem drzewa, położeniem większych konarów oraz kierunkiem wiatru. Czynniki te należy uwzględnić przy wyborze kierunku obalania.

- Z drzewa należy usunąć zanieczyszczenia, kamienie, luźną korę, gwoździe, klamry i druty.

Rzaz podcinający

Rzaz należy wykonać na głębokość 1/3 średnicy drzewa, prostopadle do kierunku obalania, tak jak na rys. J. Najpierw należy wykonać dolne nacięcie poziome. W ten sposób łańcuch i prowadnica pilarki nie będą się zakleszczały w nacięciu podczas wykonywania drugiego nacięcia.

Rzaz ścinający

- Rzaz ścinający należy wykonać co najmniej 50 mm wyżej niż poziomy rzaz podcinający, tak jak pokazano na Rys. J-3.

J-1	Kierunek obalania	J-3	Rzaz ścinający
J-2	Karb	J-4	Zawiasa

Rzaz ścinający powinien być równoległy do poziomego rzazu podcinającego. Rzaz ścinający należy wykonać w taki sposób, aby zostawić dostatecznie dużą część drzewa, która spełni rolę zawiasy. Zawiasa zapobiega obróceniu się drzewa w czasie obalania oraz upadkowi w złym kierunku. Zawiasy nie należy więc próbować przecinać.

- Gdy rzaz ścinający zbliży się do zawiasy, drzewo powinno zacząć upadać. Jeżeli istnieje ryzyko, że drzewo może upaść w złą stronę lub stoczyć się lub zakleszczyć łańcuch pilarki, należy przerwać pilowanie przed dokonaniem rzazu ścinającego oraz użyć klinów (drewnianych, plastikowych lub aluminiowych) w celu otwarcia nacięcia i obalenia drzewa w zaplanowaną stronę.
- Gdy drzewo zacznie opadać należy wyjąć pilarkę z nacięcia, wyłączyć silnik, opuścić pilarkę w dół i wycofać się zaplanowaną ścieżką oddalania. Należy uważać na spadające gałęzie i nierówności podłożu.

Okrzesywanie drzewa

Okrzesywanie polega na obcinaniu gałęzi obalonego drzewa. Podczas okrzesywania należy zostawić konary znajdujące się na dole i podtrzymujące pierś nad ziemią. Małe gałęzie należy usuwać jednym cięciem, tak jak pokazano na Rys. K. Naprężone gałęzie należy przecinać od dołu w górę, tak aby uniknąć zakleszczania się łańcucha.

Przecinanie kłód

- Przecinanie kłód to cięcie obalonego pnia na kawałki. Ważne: operator powinien pilnować, aby stać na pewnym podłożu i równomiernie rozkładając swój ciężar na obu nogach. Jeśli to możliwe, kłodę należy unieść i oprzeć na innych kłodach, gałęziach lub klockach drewnianych. Aby cięcie odbyło się bezproblemowo, prosimy pamiętać o następujących prostych zaleceniach:
 - Gdy kłoda jest podparta na całej długości, tak jak na Rys. K, należy ją ciąć od góry (nacięcie).
 - Gdy kłoda jest podparta na 1 końcu, tak jak na Rys. L, należy najpierw naciąć ją od dołu na 1/3 średnicy (podcięcie). Następnie należy wykonać cięcie kończące od góry (nacięcie), do wcześniejszego podcięcia.
 - Gdy kłoda jest podparta na obu końcach, tak jak na Rys. M, należy najpierw naciąć ją od góry na 1/3 średnicy (nacięcie). Następnie wykonać cięcie kończące od dołu (podcięcie), na dolne 2/3 średnicy, do wcześniejszego nacięcia.
 - Podczas przecinania kłód na zboczu należy zawsze stać powyżej kłody, tak jak na Rys. O.
 - Podczas przecinania „do końca”, aby zachować pełną kontrolę, pod koniec cięcia należy zmniejszyć nacisk na ostrze, jednak bez poluzowania uchwytu pilarki. Nie należy dopuszczać do zetknięcia się łańcucha z ziemią. Po wykonaniu cięcia należy odzekać aż łańcuch pilarki zatrzyma się i dopiero potem przemieścić pilarkę. Przy przeniesieniu się od jednego drzewa do drugiego należy zawsze wyłączyć silnik.

KONSERWACJA

SMAROWANIE PROWADNICY I ŁAŃCUCHA

UWAGA: W momencie zakupu w pilarcie nie ma oleju. Bardzo ważne jest, aby przed użyciem wlać olej do zbiornika na olej. W czasie pracy łańcuch jest automatycznie smarowany olejem do łańcucha.

1. Polożyć pilarkę na bok, wlewem zbiornika na olej do góry.
2. Wyczyścić korek i otoczenie wlewu, po czym odkręcić go w lewo i zdjąć (Rys. P).
3. Ostrożnie nalać wskazanego rodzaju oleju do zbiornika aż pod szyjkę filtra.
4. Wytrzeć nadmiar oleju i zatknąć korek.

UWAGA: W pozycji pionowej olej powinien wypełniać okienko kontroli. Gdy w okienku kontroli nie widać już w ogóle oleju, należy natychmiast przerwać pracę narzędziem i uzupełnić olej.

CZYSZCZENIE

- Po każdym użyciu należy miękką szczoteczką usunąć zanieczyszczenia z łańcucha i prowadnicy. Powierzchnię pilarki należy przetrzeć czystą szmatką zwilżoną roztworem delikatnego mydła.
- Zdjąć pokrywę boczną i miękką szczoteczką usunąć zanieczyszczenia z prowadnicy, łańcucha tnącego, zębatki i pokrywy bocznej.
- Przy wymianie łańcucha tnącego należy zawsze usunąć z rowka prowadnicy drzazgi, wióry i zanieczyszczenia.

KONSERWACJA PROWADNICY

Gdy prowadnica wykazuje ślady zużycia, należy ją wymontować z głowicy napędowej pilarki, odwrócić i zamontować ponownie (Rys. Q). W ten sposób jej zużywanie się rozkłada się równomiernie, przez co czas użytkowania jest maksymalny.

Prowadnicę należy czyścić każdego dnia pracy, jednocześnie należy ją kontrolować pod kątem zużycia i uszkodzenia. Szczerbienie się lub powstawanie wżerów na prowadnicy jest normalnym procesem zużywania się. Tego typu defekty należy wygładzać pilikiem natychmiast gdy się pojawią. Prowadnicę z następującymi defektami należy wymienić:

- Zużycie od środka szyn prowadnicy, pozwalające łańcuchowi zsuwać się na boki.
- Wygięta prowadnica.
- Pęknięte lub uszkodzone szyny.
- Rozgięte szyny.

Ponadto, prowadnica ma na końcu zębatkę (Rys. R-1). Zębatka ta musi być co tydzień smarowana strzykawką olejową – przedłuży to czas użytkowania prowadnicy (Rys. S). Cetygodniowe smarowanie należy wykonywać przez wstrzykiwanie strzykawką olejową oleju do łańcuchów przez otwór do smarowania (Rys. R-2). Przekręcić prowadnicę i sprawdzić, czy otwory do smarowania i rowek na łańcuch nie są zanieczyszczone.

KONSERWACJA ŁAŃCUCHA

W tej pilarcie należy używać wyłącznie łańcuchów o malej podatności na odbicie. Pod warunkiem prawidłowej pielęgnacji, ten szybkoząjący łańcuch ogranicza ryzyko odbicia.

Prawidłowo naostrzony łańcuch pilarki bez trudu przecina drewno nawet jeśli się go tylko bardzo lekko dociska. Nigdy nie należy używać tępego lub uszkodzonego łańcucha tnącego. Tępy łańcuch pilarki zwiększa wysiłek fizyczny, prowadzi do większych drgań i niezadowalających efektów pracy, a także przyspiesza zużywanie się podzespolów.

Aby gładko i szybko ciąć, łańcuch musi być właściwie utrzymywany. Jeśli wióry stają się małe i tworzy się dużo pyłu, a w czasie pilowania łańcuch trzeba mocno docisnąć lub jeśli łańcuch trnie tylko z jednej strony, oznacza to, że trzeba go naostrzyc. Podczas prac konserwacyjnych przy łańcuchu należy uwzględnić następujące fakty:

- Niewłaściwy kąt szlifowania płytek bocznych pilikiem zwiększa ryzyko silnego odbicia.
- Przesiąć miernika głębokości. Zbyt mały zwiększa ryzyko odbicia. Za wysoki zmniejsza zdolność cięcia.
- Jeśli zęby tnące uderzyły w twardy przedmiot, takie jak np. gwoździe i kamienie, lub jeśli są starte blotem lub piaskiem znajdującym się na drewnie, łańcuch należy oddać do naostrzenia wykwalifikowanemu technikowi serwisu.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Pilarki nie należy chować ani transportować w czasie, gdy urządzenie pracuje. Przed schowaniem lub transportowaniem należy zawsze wyjąć akumulator.
- Przed schowaniem lub transportowaniem pilarki należy zawsze założyć osłonę na prowadnicę. Aby nie skałczyć się zębami łańcucha, prosimy zachować ostrożność.
- Przed schowaniem pilarkę należy dokładnie wyczyścić. Pilarkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu zamkniętym i/lub niedostępny dla dzieci.
- Wyrób należy chronić przed żrącymi substancjami takimi jak chemia ogrodnicza i sól do usuwania lodu.

PL

Ochrona środowiska



WEEE (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Urządzeń elektrycznych, zużytych akumulatorów i ładowarki nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych! Produkt należy oddać do zbiórki selektywnej w autoryzowanym punkcie recyklingu. Narzędzia elektryczne należy oddawać do zakładów recyklingu przyjaznych dla środowiska.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PL

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do pilarki nie założono akumulatora. ■ Piła i akumulator nie kontaktują. ■ Akumulator jest rozładowany. ■ Akumulator lub pilarka jest zbyt gorący/-a. ■ Zaciągnięty hamulec łańcucha. ■ Zanieczyszczenia w rowku prowadnicy. ■ Zanieczyszczenia w pokrywie bocznej. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Włożyć akumulator do pilarki. ■ Wyjąć akumulator, sprawdzić styki i założyć akumulator z powrotem. ■ Naładować akumulator. ■ Pozwolić, aby akumulator lub pilarka ostygły do temperatury poniżej 67 °C. ■ Pociągnąć dźwignię hamulca łańcucha w t. do uchwytu przedniego, do pozycji roboczej. ■ Docisnąć łańcuch tnący do drewna i przesuwać pilarkę do przodu i do tyłu, aby usunąć zanieczyszczenia. ■ Wyjąć akumulator, następnie zdjąć pokrywę boczną i usunąć zanieczyszczenia.
Pilarka zatrzymuje się w czasie pracy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pilarka jest przeciążona. ■ Akumulator lub pilarka jest zbyt gorący/-a. ■ łańcuch tnący zaklinował się w drewnie. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejszyć obciążenie. ■ Zmniejszyć obciążenie. Pozwolić, aby akumulator lub pilarka ostygły do temperatury poniżej 67 °C. ■ Puścić przełącznik spustowy; wyjąć łańcuch tnący i prowadnicę z drewna, następnie ponownie włączyć pilarkę.
Silnik pracuje, ale łańcuch nie kręci się.	<ul style="list-style-type: none"> ■ łańcuch nie jest zaczepiony na zębatce napędowej. ■ Zanieczyszczenia uniemożliwiają pełne przestawienie dźwigni hamulca łańcucha. ■ Być może hamulec łańcucha nie działa prawidłowo. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponownie założyć łańcuch; dopilnować, aby ogniwa przesuwające łańcucha były całkowicie nałożone na zębatkę. ■ Zanieczyszczenia uniemożliwiają pełne przestawienie dźwigni hamulca łańcucha. ■ Skontaktować się z punktem obsługi klient EGO w celu dokonania naprawy.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pilarka nie trze prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zbyt słabo naciągnięty łańcuch. ■ Tępy łańcuch. ■ Łańcuch założony do tyłu. ■ Zużyty łańcuch. ■ Suchy lub nadmiernie rozciągnięty łańcuch. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najpierw odkręcić pokrętło szybkiego napięcia łańcucha o co najmniej dwa obroty w lewo (przeciwne do kierunku ruchu wskaźówek zegara), a potem całkowicie zakręcić je w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskaźówek zegara), aż łańcuch będzie prawidłowo napięty. ■ Naosztريć zęby tnące łańcucha zgodnie z instrukcjami podanymi w części „JAK OSTRZYĆ ZĘBY TNĄCE”. ■ Ponownie założyć łańcuch zgodnie z instrukcjami podanymi w części „MONTAŻ/WYMIANA PROWADNICY I ŁAŃCUCHA”. ■ Wymienić łańcuch zgodnie z instrukcjami podanymi w części „MONTAŻ/WYMIANA PROWADNICY I ŁAŃCUCHA”. ■ Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku oleju. W razie potrzeby uzupełnić olej w zbiorniku oleju.
Łańcuch spada z prowadnicy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zbyt słabo naciągnięty łańcuch. ■ Łańcuch nie jest zaczepiony na zębatce napędowej. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najpierw odkręcić pokrętło szybkiego napięcia łańcucha o co najmniej dwa obroty w lewo (przeciwne do kierunku ruchu wskaźówek zegara), a potem całkowicie zakręcić je w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskaźówek zegara), aż łańcuch będzie prawidłowo napięty. ■ Ponownie założyć łańcuch zgodnie z instrukcjami podanymi w części „MONTAŻ/WYMIANA PROWADNICY I ŁAŃCUCHA”; dopilnować, aby ogniva przesuwające łańcuch były całkowicie nałożone na zębatkę.
Prowadnica i łańcuch nagzewają się i dymią.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zbiornik na olej jest pusty. ■ Zanieczyszczenia w rowku prowadnicy. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nasmarować smarem prowadnicę i łańcuch. ■ Usunąć zanieczyszczenia z rowka.

GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę egopowerplus.com.

PL

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!**PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE**

⚠️ Zbytkové riziko! Lidé s elektronickým přístroji, jako jsou např. kardiostimulátory, by se měli před použitím toho výrobku poradit se svým lékařem. Použití elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru může způsobit narušení činnosti nebo poruchu kardiostimulátoru.

SYMBOL IP

Účelem bezpečnostních symbolů je upoutat vaši pozornost k případným nebezpečím. Bezpečnostní symboly a jejich vysvětlení vyžadují vaši zvýšenou pozornost a porozumění.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY**CZ**

Bezpečnostní upozornění



Používejte ochranu očí



Používejte ochranu hlavy



Vodicí lišta

180SDEA041



Zpětný ráz hrotu vodicí lišty



Nevystavujte dešti.



Odpadní elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdaje do autorizovaného recyklačního střediska.

V

Volt



Stejnosměrný proud

Výstražné symboly samy o sobě nevylučují žádné nebezpečí. Pokyny a varování nejsou nahradou vhodných opatření pro prevenci úrazů.

⚠️ VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto nástroje si přečtěte a seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny v tomto návodu k obsluze včetně všech výstražných symbolů jako např. „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážná poranění osob.

VÝZNAM SYMBOLŮ

Na této stránce jsou zobrazeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před montáží a provozem si přečtěte, seznamte se a dodržujte veškeré pokyny ke stroji.



Z důvodu snížení rizika úrazu si musí uživatel před použitím tohoto výrobku přečíst a seznámit se s návodem k obsluze.



Používejte chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice.



Nepoužívejte řetězovou pilu jednou rukou



Vždy používejte řetězovou pilu obouručně



Dejte si pozor na zpětný ráz řetězové pily a vyhněte se kontaktu s hrotom lišty



Hlučnost

min⁻¹

Otáčky za minutu



CE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	56 V
Doporučená provozní teplota	-15°C-40°C
Doporučená skladovací teplota	-20°C-70°C
Optimální teplota nabíjení	5 °C-40 °C
Rychlosť řetězu	20 m/s
Rozteč řetězu	9,5 mm
Měrka řetězu	1,3 mm
Typ pilového řetězu	AC1800/AC1801(doporučovaný) AC1600/AC1601(kompatibilní) AC1400/AC1401(kompatibilní)
Typ vodicí lišty	AG1800/AG1801(doporučovaný) AG1600/AG1601(kompatibilní) AG1400/AG1401(kompatibilní)
Objem olejové nádrže	200 ml
Hmotnost (bez akumulátoru a krytu řetězu)	4,4kg
Měřená hladina akustického výkonu L _{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy L _{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Zaručená úroveň akustického výkonu L _{WA} (podle směrnice 2000/14/ES)	105 dB(A)
Vibrace a _h	Přední rukojet' 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² Zadní rukojet' 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkoušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným náradím;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

POZNÁMKA: Emise vibrací při konkrétním použití elektrického náradí se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se nářadí používá; z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmínkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

POPIS

SEZNAMTE SE S VAŠÍ ŘETĚZOVOU PILOU (obr. A1)

- Mazací otvor
- Vodicí lišta
- Pilový řetěz
- Uzávěr olejové nádrže
- Rukojeť brzdy řetězu při zpětném rázu
- Přední rukojeť
- Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
- Blokovací tlačítko
- Práka nastavení rychlosti
- Elektrické kontakty
- Vysunovací mechanismus
- Průhled pro kontrolu hladiny oleje
- Zadní rukojeť
- Tlačítko
- LED světlometry
- Oporné hroty
- Nastavte napnutí řetězu
- Boční kryt
- Kryt řetězu

CZ

OBSAH BALENÍ (OBR. A1)

MONTÁŽ

MONTÁŽ/VÝMĚNA LIŠTY A ŘETĚZU

VAROVÁNÍ: Před montáží seříďte brzdovou rukojeť řetězu v brzdové poloze.

- Položte hnací jednotku řetězové pily na bok tak, aby boční kryt směřoval vzhůru (obr. B).
- Sejměte boční kryt otočením upínáku bočního krytu proti směru hodinových ručiček.
- Položte nový pilový řetěz ve smyčce na rovný povrch a vyvornejte případné ohyby.
- Umístěte hnací články řetězu do drážky vodicí lišty a vytvořte ze řetězu smyčku v zadní části vodicí lišty (obr. C).

C-1	Hnací články řetězu
C-2	Drážka vodicí lišty

- Držte řetěz v dané poloze na vodicí liště a nasadte smyčku okolo řetězového kola hnací jednotky (obr. D).

POZNÁMKA: V pilovém řetězu jsou vyryté malé směrové šipky. Při navíjení pilového řetězu na řetězové kolo dbejte, aby směr šipek na pilovém řetězu ODPOVÍDAL směru šipek na tělese nástroje.

6. Nasadte boční kryt a úplně utáhněte knoflík pro nastavení napnutí řetězu. Excentrický převod uvnitř bočního krytu je konstruován tak, aby nedošlo k přepnutí řetězu
7. Nastavte rukojet' brzdy řetězu při zpětném rázu do provozní polohy, a poté ručně otáčejte řetězem, abyste zkонтrolovali, zda je řetěz správně namontovaný, aniž by se zasekával. Pokud ano, řetěz a lištu opět sestavte.

POZNÁMKA: S vodicí lištou je pomocí šroubu spojena seřizovací deska. Pokud je třeba vyměnit vodicí lištu, demontujte seřizovací desku z vodicí lišty a namontujte ji na novou vodicí lištu, jak je znázorněno na obr. E.

POUŽITÍ

OBLAST POUŽITÍ

Tento výrobek lze použít k základnímu kácení, odvětvování, prořezávání a řezání řeziva a stromů.

POZNÁMKA: Náradí se smí používat pouze k vyhrazenému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za zneužití.

CZ

INSTALACE/VYJIMUTÍ AKUMULÁTORU

Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Používejte pouze akumulátory a nabíječky uvedené na obr. A2.

Instalace

Srovnejte žebrování akumulátoru s instalacními drážkami a zatlačte na akumulátor, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (obr. F1).

Vyjmout

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a vytáhněte jej (obr. F2).

LED SVĚTLOMETY

LED světlomet (obr. A1-15) je umístěn v přední části hnací jednotky řetězové pily. Tento světlomet poskytuje doplňkové světlo pro zvýšení viditelnosti a lze ho nastavit na 2 úrovně jasu.

Chcete-li světla zapnout, stiskněte jednou tlačítko LED (obr. A1-14). Světlometry poskytují jasné osvětlení před řetězovou pilou. Stiskněte tlačítko LED podruhé a světlometry budu svítit ještě jasněji.

Chcete-li světlometry vypnout, stiskněte tlačítko LED potřetí.

SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ ŘETĚZOVÉ PILY

Před spuštěním řetězové pily

POZNÁMKA: Před spuštěním řetězové pily zkонтrolujte

hladinu oleje, ostrost zubů pily a správně fungující rukojet' brzdy při zpětném rázu. Kromě toho je nezbytný využitý postoj a správná vzdálenost od země.

Spuštění

1. Zatáhněte rukojet' brzdy řetězu při zpětném rázu směrem k přední rukojeti do pracovní polohy.
2. Oběma rukama pevně uchopte přední a zadní rukojet'.
3. Nejprve stiskněte pojistku, a pak spínačem spusťte pilu. Rychlosť řetězu se bude zvyšovat se zvyšujícím se tlakem na spínač pily.
4. Uvolněte blokovací tlačítko a držte stlačený spínač a pokračujte v práci.

Správný úchop rukojetí (obr. G1)

- Pro dosažení maximální pevnosti úchopu a ochrany používejte protiskluzové rukavice.
- Na pevném a rovném povrchu držte pilu pevně oběma rukama.
- Vždy uchopte přední rukojet' levou rukou a zadní rukojet' pravou rukou.
- Prsty musí obepnout rukojet' s palcem sbaleným pod přední rukojetí.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte levoruký (překřížený) úchop nebo postoj, při kterém tělo nebo paže kříží dráhu řetězu (obr. G2).

Správný postoj při řezání (obr. H)

- Obě chodila musí stát na pevné zemi s vahou rovnoramenně rozloženou.
- Levá paže musí být natažená se zafixovaným loktem. Pomáhá to odolávat silám generovaným zpětným rázem.
- Vaše tělo musí být vždy vlevo od dráhy řetězu.

SEKÁNÍ:

Seknání:

- Pro začátečníky doporučujeme procvičení řezání kultatinou na koze nebo stojanu.
- Řezání začněte lehkým přitlačením vodicí lišty na dřevo. Používejte pouze mírný tlak, nechte pilu pracovat.
- Během řezání udržujte stálou rychlosť a tlak uvolněte těsně před koncem řezání.

VAROVÁNÍ: Pokud se pilový řetěz při řezání zastaví v důsledku sevření, uvolněte spínač; vyjměte pilový řetěz a vodicí lištu ze dřeva, a pak řetězovou pilu restartujte.

VAROVÁNÍ: Netahejte za pilový řetěz rukou, pokud je zablokovaný pilinami.

⚠ VAROVÁNÍ: Nikdy řetězovou pilu nespouštějte, pokud je ve styku se dřevem. Než přiložíte řetězovou pilu ke dřevu, nechte ji roztočit na plné otáčky.

KÁCENÍ STROMU

- Pokud rozřezávání a kácení provádí dvě a více osob současně, musí být kácení oddělené od rozřezávání vzdáleností aspoň dvojnásobku výšky káceného stromu. Stromy se nesmí káct způsobem, který by ohrozil některou z osob, zasáhl sítové vedení nebo způsobil škodu na majetku. Pokud přijde strom do styku se sítovým vedením, je třeba okamžitě informovat provozovatele.
- Obsluha řetězové pily musí stát na vyvýšené straně, jelikož je pravděpodobné, že se strom svalí nebo sesune po skácení směrem ze svahu.
- Před začátkem kácení se musí naplánovat a vyčistit úniková cesta podle potřeby. Úniková cesta musí směrovat vzad a přičně k předpokládané dráze dopadu, jak je znázorněno na obr. I.

I-1	Směr kácení
-----	-------------

- Před začátkem kácení posuďte, kterým směrem strom spadne, a zohledněte přitom přirozený sklon stromu, umístění větších větví a směr větru.
- Ze stromu odstraňte nečistoty, kameny, uvolněnou kůru, hřebíky, sponky a dráty

Spodní zářez

Proveďte zářez do 1/3 průměru stromu kolmo ke směru pádu, jak je znázorněno na obr. J. Nejprve proveďte dolní vodorovný zářez. Pomůže vám to zabránit sevření pilového řetězu nebo vodicí lišty při druhém zářezu.

Hlavní řez

- Hlavní řez proveďte aspoň o 50 mm výše než vodorovný zářez, jak je znázorněno na obr. J-3.

J-1	Směr pádu	J-3	Hlavní řez
J-2	Zářez	J-4	Závěs

Dbejte, aby byly hlavní řez rovnoběžný s vodorovným zářezem. Hlavní řez vedete tak, aby zůstal dostatek dřeva, které může sloužit jako závěs. Dřevěný závěs zabraňuje stromu, aby se při pádu zkroutil špatným směrem. Nefuzejte přes závěs.

Když se hlavní zářez dostane do blízkosti závěsu, měl by strom začít padat. Pokud existuje možnost, že by strom nemusel spadnout v požadovaném směru, nebo by se mohl zakymáct a zaklinit pilový řetěz, zastavte řezání dřív, než je hlavní řez dokončen a k rozvedení řezu a poražení stromu v požadovaném směru použijte dřevěné, plastové nebo hliníkové klíny.

- Jakmile začne strom padat, vyjměte řetězovou pilu z řezu, vypněte motor, položte řetězovou pilu a použijte plánovanou únikovou cestu. Dávejte pozor na padající vrchní větve a sledujte cestu.

Odvětvování stromu

Odvětvování je odstraňování větví z padlého stromu. Při odvětvování ponechte větší spodní větve jako oporu kmene nad zemí. Malé větve odstraňte jedním řezem, jak je znázorněno na obr. K. Větve pod napětím by se měly řezat zdola nahoru, aby nedošlo k zaklinění řetězové pily.

Rozřezávání kmene

- Rozřezávání je řezání kmene do délky. Je třeba dbát, aby byl váš postoj pevný a váha rovnoměrně rozložena na obě nohy. Pokud lze, měl byt kmen zdvižený a podepřený s pomocí větví, kmenů nebo špalků. Dodržujte jednoduché pokyny pro snadné řezání.
- Když je strom podepřený po celé své délce, jak je znázorněno na obr. L, řežte se od vrcholu (řezání shora).
- Pokud je strom podepřený na jednom konci, jak je znázorněno na obr. M, nařízněte 1/3 průměru zespodu (řezání zdola). Pak proveďte závěrečný řez shora tak, aby se protáhl s prvním řezem.
- Pokud je strom podepřený na obou koncích, jak je znázorněno na obr. N, nařízněte 1/3 průměru shora (řezání shora). Pak proveďte závěrečný řez zdola v dolních 2/3 tak, aby se protáhl s prvním řezem.
- Při rozřezávání ve svahu vždy stříjte na vyvýšené straně kmene, jak je znázorněno na obr. O.
- Abyste při „průřezu“ neztratili kontrolu, uvolněte před koncem řezný tlak, aniž byste uvolnili úchop rukojeti řetězové pily. Dbejte, aby se řetěz nedostal do styku se zemí. Než po dokončení řezu řetězovou pilu přesunete, počkejte, až se pilový řetěz zastaví. Před přesunem od jednoho stromu k druhému vždy vypněte motor.

CZ

ÚDRŽBA

DOPLŇOVÁNÍ MAZIVA LIŠTY A ŘETĚZU

POZNÁMKA: Při nákupu v řetězové pile není olej. Před použitím je nezbytné naplnit nádrž olejem. Pila se při práci automaticky maže řetězovým olejem.

- Položte řetězovou pilu na bok tak, aby uzávěr olejové nádrže směřoval k vám.
- Vyčistěte uzávěr a také prostor okolo něj a otáčením proti směru hodinových ručiček jej odšroubujte (obr. P).
- Opatrně nalijte speciální olej do nádrže až po spodní část hrda filtru.
- Setřete přebytečný olej a našroubujte uzávěr.

POZNÁMKA: Ve svislé poloze by měl olej zaplnit průhled. Pokud již v průzoru olej vidět není, okamžitě ukončete práci a olej dopříte.

ČIŠTĚNÍ

- Po každém použití odstraňte nečistoty z řetězu a vodicí lišty měkkým kartáčem. Ořete povrch řetězové pily čistým hadrem navlhčeným ve slabém mydlovém roztoku.
- Sejměte boční kryt, a pak použijte měkký kartáč k odstranění nečistot z vodicí lišty, pilového řetězu, řetězového kola a bočního krytu.
- Při výměně pilového řetězu vždy odstraňte z drážky vodicí lišty dřevěné štěpky, piliny a nečistoty.

CZ

ÚDRŽBA VODICÍ LIŠTY

Pokud vodicí lišta vykazuje známky opotřebení, demontujte ji z hnací jednotky řetězové pily, obratě ji a namontujte zpět (obr. Q). Takto se opotřebení rozloží na maximální životnost lišty.

Lištu čistěte každý den, kdy se používá, a kontrolujte její opotřebení a poškození. Zkosení nebo ořepy vodicích lišť jsou běžným procesem opotřebení lišty. Tyto závady odstraňte pilníkem, jakmile se objeví. Lištu, u které se projeví jedna z následujících poruch, musíte vyměnit.

- Opotřebení uvnitř vodicích lišť, které umožňuje řetězu posun do boku.
- Ohnutá lišta.
- Prasklé nebo zlomené lišty.
- Roztažené lišty.

Vodicí lišta má dále na hrotu řetězové kole (obr. R-1). Řetězové kolo se musí jednou týdně mazat mazací stříkačkou, aby se prodloužila životnost vodicí lišty (obr. S). Jednou týdně použijte mazací stříkačku k mazání řetězovým olejem s pomocí mazacího otvoru (obr. R-2).

Otočte vodicí lištu a zkонтrolujte, zda jsou mazací otvory a drážka řetězu čisté.

ÚDRŽBA ŘETĚZU

Na této pile používejte pouze řetězy se slabým zpětným rázem. Tato rychlořezná pila zajistí při správné údržbě redukci zpětného rázu.

Správně nabroušený pilový řetěz řeže dřevem bez námahy, a to i s malým tlakem. Nikdy nepoužívejte tupý nebo poškozený pilový řetěz. Tupý řezací zub pilového řetězu vede ke zvýšenému fyzickému namáhání, zvýšenému zatížení vibracemi, neuspokojivým výsledkům řezání a zvýšenému opotřebení.

Pro plynulé a rychlé řezání se musí řetěz řádně udržovat. Řetěz se musí nabrousit, když jsou dřevěné štěpky příliš malé a prachové, když se řetěz musí při řezání dřevem protlačit nebo když řetěz řeže jednou stranou. Při údržbě vašeho řetězu dbejte na následující:

- Nesprávný úhel pilování boční plošky může zvýšit riziko prudkého zpětného rázu.
- Vzdálenost omezovací patky (omezovacího zuba). Příliš nízká zvyšuje riziko zpětného rázu. Pokud není dostatečně nízká, omezuje schopnost řezat.
- Pokud řezací zuby narazily do tvrdého tělesa, jako např. hřebíku, kamene nebo se obrousily o bláto nebo písek na dřevě, nechtejte řetěz nabrousit kvalifikovaným servisním technikem.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Řetězovou pilu nepřeprovádějte ani neskladujte, když je motor v chodu. Před uskladněním nebo přeprováděním vždy výjměte akumulátor.
- Před uskladněním nebo přeprováděním řetězové pily vždy nasadte na vodicí lištu a řetěz kryt. Dávejte pozor na ostré zuby řetězu.
- Před uskladněním řetězovou pilu řádně vyčistěte. Řetězovou pilu skladujte v interiéru, na suchém místě, které je zamknuté anebo je mimo dosah dětí.
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od korozivních látek, jako jsou chemické látky a rozmrazovací soli.

Ochrana životního prostředí



WEEE (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Elektrické zařízení, nabíječku a baterie / nabíjecí baterie nevlezte do domovního odpadu! Předejte tento výrobek autorizované recyklaci společnosti ke tříděnímu sběru. Elektrické nářadí musí být vráceno do zařízení k ekologické recyklaci.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor neběží.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K řetězové pile není připojen akumulátor. ■ Bez elektrického kontaktu mezi pilou a akumulátorem. ■ Akumulátor je vybitý. ■ Akumulátor nebo řetězová pila jsou příliš horké. ■ Je aktivní brzda řetězu. ■ Nečistoty v drážce lišty. ■ Nečistoty v bočním krytu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nasadte akumulátor na řetězovou pilu. ■ Vyjměte akumulátor, zkontrolujte póly a znova jej nainstalujte. ■ Nabijte akumulátor. ■ Nechejte akumulátor nebo řetězovou sekačku zchladnout, dokud teplota neklesne pod 67 °C. ■ Zatáhněte rukojet' brzdy řetězu při zpětném rázu zpět směrem k přední rukojeti do pracovní polohy. ■ Zatlačte pilový řetěz proti dřevu a pohybujte řetězovou pilou tam a zpět, dokud se úlomky neuvolní. ■ Vyjměte akumulátor, sejměte boční kryt a odstraňte nečistoty.
Během práce se řetězová pila zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Řetězová pila je přetížená. ■ Akumulátor nebo řetězová pila jsou příliš horké. ■ Řetězová pila se zablokovala ve dřevě. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snižte zatížení. ■ Snižte zatížení. Nechejte akumulátor nebo řetězovou sekačku zchladnout, dokud teplota neklesne pod 67 °C. ■ Uvoleňte spínač; vyjměte pilový řetěz a vodicí lištu ze dřeva, a pak řetězovou pilu restartujte.
Motor běží, ale řetěz se netočí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Řetěz není nasazený na hnacím řetězovém kole. ■ Nečistoty brání úplnému pohybu rukojeti brzdy řetězu při zpětném rázu. ■ Možné poruchy brzdy řetězu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Řetěz znova nainstalujte a dbejte, aby hnací články řetězu plně dosedly na řetězové kolo. ■ Nečistoty brání úplnému pohybu rukojeti brzdy řetězu při zpětném rázu. ■ Pro pomoc kontaktujte zákaznický servis společnosti EGO.

CZ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Řetězová pila neřeže správně.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedostatečně napnutý řetěz. ■ Tupý řetěz. ■ Obráceně instalovaný řetěz. ■ Opotřebený řetěz. ■ Suchý nebo příliš napnutý řetěz. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Povolte knoflík pro nastavení napnutí řetězu nejméně o dvě otáčky proti směru hodinových ručiček a poté jej úplně utáhněte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude řetěz správně napnut. ■ Nabruste řezací zuby řetězu podle pokynů v části "JAK NABROUSIT ŘEZACÍ ZUBY". ■ Znovu nainstalujte pilový řetěz podle části "VÝMĚNA LIŠTY A ŘETĚZU". ■ Vyměňte pilový řetěz podle části "VÝMĚNA LIŠTY A ŘETĚZU". ■ Zkontrolujte hladinu oleje. V případě potřeby olejovou nádrž doplňte.
Řetěz spadne z vodicí lišty.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedostatečně napnutý řetěz. ■ Řetěz není nasazený na hnacím řetězovém kole. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Povolte knoflík pro nastavení napnutí řetězu nejméně o dvě otáčky proti směru hodinových ručiček a poté jej úplně utáhněte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude řetěz správně napnut. ■ Nainstalujte řetěz zpět podle části "VÝMĚNA LIŠTY A ŘETĚZU". Ujistěte se, že jsou hnací články řetězu zcela usazeny v řetězovém kole.
Lišta a řetěz se zahřívají a kouří se z nich.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda není prázdná olejová nádrž. ■ Nečistoty v drážce vodicí lišty. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doplňování maziva lišty a řetězu. ■ Odstraňte nečistoty z drážky.

ZÁRUKA

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO naleznete na webové stránce egopowerplus.com.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!



PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU.

▲ Zvyškové riziko! Ľudia s elektronickými zariadeniami, napríklad kardiostimulátorom, musia používanie tohto výrobku konzultovať so svojím lekárom. Použitie elektrických zariadení v tesnej blízkosti kardiostimulátora by mohlo spôsobiť rušenie alebo zlyhanie kardiostimulátora.

BEZPEČNOSTNÝ SYMBOL

Účelom bezpečnostných symbolov je upozorniť na možné nebezpečenstvá. Venujte príslušnú pozornosť a pochopte bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia. Varovné symboly,

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY



Bezpečnostné upozornenie



Používajte ochranu zraku.



Používajte ochranu hlavy



Vodiaca lišta



Spätný náraz špičky vodiacej lišty



Nevystavujte dažďu.



Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odovzdajte do autorizovaného recykláčného strediska.

V

Volt



Jednosmerný prúd

samy o sebe, nedokážu eliminovať nebezpečenstvo. Pokyny a varovania, ktoré obsahujú, nie sú náhradou za vhodné opatrenia na prevenciu úrazov.

▲ VAROVANIE: Pred použitím tohto nástroja si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu, vrátane všetkých bezpečnostných výstražných symbolov, ako sú „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

VÝZNAM SYMBOLU

Táto strana zobrazuje a popisuje bezpečnostné symboly, ktoré sa objavujú na tomto výrobku. Pred pokusom o zostavenie a prevádzkovanie si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny na stroji.



Ak chcete znížiť riziko zranenia, používateľ musí pred použitím tohto výrobku prečítať a pochopiť návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.

SK



Používajte ochranné rukavice.



Nepoužívajte reťazovú pílu s jednou rukou



Vždy používajte reťazovú pílu obojručne



Dajte si pozor na spätný ráz reťazovej pily a vyvarujte sa kontaktu s hrotom lišty



Hluk



Hluk

min⁻¹

Otáčky za minútu

CE

CE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	56 V
Odporúčaná prevádzková teplota:	-15°C-40°C
Odporúčaná skladovacia teplota:	-20°C-70°C
Optimálna teplota nabijania	5 °C-40 °C
Rýchlosť reťaze	20 m/s
Výška reťaze	9,5 mm
Meradlo lišty	1,3 mm
Typ reťaze píly	AC1800/AC1801(Odporúčané) AC1600/AC1601(Kompatibilné) AC1400/AC1401(Kompatibilné)
Typ vodiacej lišty	AG1800/AG1801(Odporúčané) AG1600/AG1601(Kompatibilné) AG1400/AG1401(Kompatibilné)
Objem olejovej nádrže reťaze	200 ml
Hmotnosť (bez akumulátora, krytu reťaze)	4,4kg
Nameraná hladina akustického výkonu L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Hladina akustického tlaku na uší obслuhy L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} (podľa 2000/14/ES)	105 dB(A)
Vibrácie a_h	Predná rukoväť 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Zadná rukoväť 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozície.

POZNÁMKA: Emisia vibrácií pri skutočnom používaní náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri ktoréj sa náradie používa; Za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočných podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

POPIS

SPOZNAJTE SVOJU REŤAZOVÚ PÍLU (obr. A1)

- Otvor na mazanie
- Vodiaca lišta
- Reťaz píly
- Uzáver olejovej nádrže
- Rukoväť brzdy spätného nárazu reťaze
- Predná rukoväť
- Tlačidlo na uvoľnenie batérie
- Zaistovacie tlačidlo
- Páčka nastavenia premenlivej rýchlosťi
- Elektrické spoje
- Vyhadzovací mechanizmus
- Okienko na kontrolu oleja
- Zadná rukoväť
- LED tlačidlo
- LED svetlomety
- Oporné hroty
- Nastavovacie koliesko pre rýchle napnutie reťaze
- Bočný kryt
- Kryt reťaze

OBSAH BALENIA (OBR. A1)

MONTÁŽ

MONTÁŽ/VÝMENA LIŠTY A REŤAZE

VAROVANIE: Pred montážou nastavte rukoväť brzdy spätného rázu do brzdiacej polohy.

- Položte napájaciu jednotku reťazovej píly na bok s bočným krytom smerom nahor (obr. B).
- Zložte bočný kryt otočením nastavovacieho kolieska pre rýchle napnutie reťaze proti smeru hodinových ručičiek.
- Uložte novú reťaz do slučky na rovnú plochu a vyrovajte prípadné zalomenia.
- Umiestnite jednotlivé vodiace články reťaze do drážky vodiacej lišty a urobte slučku reťaze na zadnej strane vodiacej lišty (obr. C).

C-1	Vodiace články reťaze
C-2	Drážka vodiacej lišty

- Podržte reťaz na vodiacej lište a umiestnite slučku okolo ozubeného kolesa napájacej jednotky (obr. D).

POZNÁMKA: Na reťazi a napájacej jednotke sú vyryté malé smerové šípky. Pri nahadzovaní reťaze do vodiacej lišty sa uistite, že smer šípok na reťazi zodpovedá smeru šípky na napájacej jednotke.

6. Nasadte bočný kryt a úplne dotiahnite nastavovacie koliesko pre rýchle napnutie reťaze. Excentrické ozubené koleso vo vnútri bočného krytu je navrhnuté tak, aby reťaz nebola nadmerne napnutá
7. Nastavte rukoväť brzdy spätného nárazu do prevádzkovej polohy a potom ručne otáčajte reťazou, aby ste skontrolovali, či je reťaz správne zostavená a nezasekáva sa. V opačnom prípade znova namontujte reťaz a lištu.

POZNÁMKA: Na vodiaci lištu je pomocou nastavovacej skrutky pripojená nastavovacia doska. Ak je potrebné vodiaci lištu vymeniť, odmontujte nastavovaciu dosku z vodiacej lišty a znova ju namontujte na novú vodiaci lištu, ako je to znázornené na obr. E.

OBSLUHA

POUŽITIE

Tento výrobok môžete používať na jednoduché stínanie, osekávanie vetiev, prerezávanie a výrub reziva a stromov.

POZNÁMKA: Náradie sa musí používať v súlade s účelom použitia. Každé iné použitie sa považuje za prípad nevhodného použitia.

PRIPONENIE/ODPOJENIE AKUMULÁTORA

Pred prvým použitím úplne nabite.

Používajte iba s akumulátormi a nabijačkami, ktoré sú uvedené na obr. A2.

Pripojenie

Zarovnajte rebrovanie akumulátora s montážnymi drážkami a zatlačte akumulátor nadol, kým nezačujete „cvaknutie“ (obr. F1).

Odpojenie

Sťačte tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora a vytiahnite ho von (obr. F2).

LED SVETLOMETY

LED svetlomet (obr. A1-15) je umiestnený v prednej časti napájacej jednotky reťazovej pily. Táto funkcia poskytuje viac svetla pre lepšiu viditeľnosť a dá sa nastaviť na 2 úrovne jasu.

Svetlá zapnete jedným stlačením LED tlačidla (obr. A1-14). Svetlometry poskytujú jasné osvetlenie pred reťazovou pilou. Sťačte LED tlačidlo druhýkrát a svetlometry sa jasnejšie rozsvietia.

Ak chcete vypnúť svetlometry, stlačte LED tlačidlo tretíkrát.

ZAPNUTIE/ZASTAVENIE REŤAZOVEJ PÍLY

Pred zapnutím reťazovej pily

POZNÁMKA: Pred zapnutím reťazovej pily skontrolujte napnutie reťaze, hladinu oleja, ostrosť zubov pily a fungovanie rukoväťe brzdy spätného nárazu reťaze. Okrem toho je nevyhnutné udržiavať pevný postoj a správnu vzdialenosť od zeme.

Zapnutie

1. Potiahnite rukoväť brzdy spätného nárazu reťaze smerom k prednej rukoväti do prevádzkovej polohy.
2. Pevne uchopte predné a zadné rukoväťe oboma rukami.
3. Sťačte zaistenacie tlačidlo, potom zatlačte na páčku nastavenia premenlivej rýchlosťi a zapnite pilu. Rýchlosť reťaze sa zvýší so zvýšeným tlakom na páčku nastavenia premenlivej rýchlosťi.
4. Uvoľnite zaistenacie tlačidlo a stále stláčajte páčku nastavenia premenlivej rýchlosťi pre pokračovanie v činnosti.

Správne uchopenie rukoväťí (obr. G1)

- Noste protišmykové rukavice s cieľom maximalizovať uchopenie a ochranu.
- Držte pilu pevne obom rukami na pevnom a rovnom povrchu.
- Vždy uchopte prednú rukoväť ľavou rukou a zadnú rukoväť pravou rukou.
- Prsty by mali obopínať rukoväť s palcom pod prednou rukoväťou.

SK

VAROVANIE: Nikdy používajte úchop ľavou rukou (s prekriženými rukami) alebo akýkoľvek postoj, ktorý by posunul vaše telo alebo ruku do dráhy reťaze (obr. G2).

Správny postoj pri pilení (obr. H)

- Obe chodidlá musia byť na pevnej zemi s rovnomerne rozmiestnenou hmotnosťou.
- Ľavá ruka má byť vystretá a laket pevný. Pomáha to odolávať silám vytvoreným spätným nárazom.
- Telo musí byť vždy na ľavej strane dráhy reťaze.

REZANIE

Základné rezanie

- Pre začiatčníkov odporúčame precvičenie rezania guláčiny na koze alebo stojane.
- Rezanie začnite ľahkým pritlačením vodiacej lišty na drevo. Používajte iba mierny tlak a nechajte pilu pracovať.

- Po celú dobu rezania udržujte stálu rýchlosť a prítlak uvoľnite až tesne pred koncom rezu.

⚠ VAROVANIE: Ked' sa reťazová píla zastaví kvôli zablokovaniu počas pilenia, uvoľnite páčku; vytiahnite reťazovú pílu a vodiacu lištu z dreva, potom reťazovú pílu znova zapnite.

⚠ VAROVANIE: Neťahajte reťazovú pílu rukou, ak je obalená pilinami.

⚠ VAROVANIE: Nikdy nezapínajte reťazovú pílu, keď sa dotýka dreva. Reťazová píla musí dosiahnuť plnú rýchlosť pred jej použitím na pilenie dreva.

STÍNANIE STROMU

- Pri vykonávaní činností skracovania alebo stínania dvomi osobami naraz sa stínanie od skracovania musí vykonávať v minimálnej vzdialnosti dvakrát väčšej než je dĺžka stromu, ktorý mal byť státy. Stromy nesmú byť odstraňované spôsobom, ktorý ohrozuje osoby, poškodzuje verejné rozvody alebo spôsobuje akúkoľvek škodu na majetku. V prípade, že sa strom dostal do kontaktu s verejnými rozvodmi, treba to ihned označiť rozvodnej spoločnosti.
- Používateľ reťazovej pily má stáť na vrchnej strane terénu, keďže je pravdepodobné, že sa strom po výrube bude gúľať alebo šmykať dolu kopcom.
- Pred začatím výrubu by mala byť naplánovaná a jasne stanovená úniková cesta. Úniková cesta sa má rozšírovať dozadu a šikmo k zadnej strane predpokladanej trasy pádu podľa znázomenia na obr. I.

I-1	Smer výrubu
-----	-------------

- Pred začatím výrubu zvážte prirodzený náklon stromu, umiestnenie väčších konárov a smer vetra s cieľom posúdiť, ako strom spadne.
- Zo stromu odstráňte špinu, kamene, uvoľnenú kôru, klince, skoby a drôty.

Predný spodný rez

Urobte zárez do 1/3 priemeru stromu kolmo na smer pádu podľa zobrazenia na obr. J. Najskôr urobte horizontálny predný spodný rez. Pomáha to predchádzať zovretiu reťaze alebo vodiacej lišty pri robení druhého rezu.

Zadný horný rez

- Urobte zadný horný rez minimálne 50 mm nad horizontálnym predným spodným rezom podľa zobrazenia na obr. J-3.

J-1	Smer pádu	J-3	Zadný horný rez
-----	-----------	-----	-----------------

J-2	Spodný rez	J-4	Nedorezok
-----	------------	-----	-----------

Dbajte na to, aby bol zadný horný rez paralelne s horizontálnym predným spodným rezom. Urobte zadný horný rez tak, aby ste nechali dostatok dreva, ktoré bude fungovať ako nedorezok. Nedorezok zabraňuje tomu, aby sa strom stočil a spadol zlým smerom. Nepípte nedorezok.

- Ked' sa pri výrube dostenete do blízkosti nedorezku, strom by mal začať padať. Ak existuje možnosť, že strom nespadne vo požadovanom smere, alebo rozkmitá reťazovú pílu, prestaňte píliť predtým, než dokončíte zadný horný rez a použite kliny z dreva, plastu alebo hliníka na to, aby ste otvorili výrez a zhodili strom v požadovanom smere pádu.
- Ked' strom začne padať, odstráňte reťazovú pílu z výrezu, zastavte motor, dajte reťazovú pílu dolu, potom použite plánovanú ústupovú cestu. Dávajte pozor na padajúce vetvy u úrovni nad hlavou a dbajte na správny postoj.

Odvetvovanie stromu

Odvetvovanie je odstraňovanie vetiev z vyrúbaného stromu. Pri odvetvovaní ponechajte väčšie spodné vetvy, aby držali kmeň nad zemou. Odstráňte malé vetvy jedným rezom, ako je znázornené na obr. K. Napnuté vetvy píle zdola nahor, aby sa predišlo zablokovaniu reťazovej píly.

Skracovanie kmeňa

- Skracovanie je rozplienie kmeňa na určité dĺžky. Je dôležité zabezpečiť pevný postoj a rovnoramenné rozloženie vähy na obe nohy. Pokiaľ je to možné, kmeň by mal byť zdvihnutý a podopierany vetvami, brvnami alebo klátkami. Postupujte podľa jednoduchých pravidiel, ktoré uľahčujú pilenie.
- Ak je kmeň podopretý po celej svojej dĺžke, ako je znázornené na obr. L, reže sa zhora (vrchný rez).
- Ak je kmeň podopretý na jednom konci tak, ako je znázornené na obr. M, urobte zárez do 1/3 priemeru zo spodnej strany
- (spodný rez). Potom urobte konečný rez zhora na ukončenie prvého rezu.
- Ak je kmeň podopretý na oboch koncoch tak, ako je zobrazené na obr. N, urobte zárez do 1/3 priemeru zhora (vrchný rez). Potom dokončite prvý rez spodným rezom do 2/3.
- Pri pilení na svahu stojte vždy na strane kmeňa, ktorá je vyššie tak, ako je to zobrazené na obr. O.
- Pre udržanie úplnej kontroly počas „prerezávania“ uvoľnite tlak pilenia na konci rezu bez toho, aby ste uvoľnili uchopenie rukoväti reťazovej píly. Nenechajte reťaz dotknúť sa zeme. Po ukončení rezu počkajte,

kým sa reťaz píly zastaví. Až potom môžete reťazovou pilou pohnúť. Pred prechodom k ďalšiemu stromu vždy vypnite motor.

ÚDRŽBA

PLNENIE MAZIVA LIŠTY A REŤAZE

POZNÁMKA: Pri kúpe nie je v reťazovej píle olej. Je nevyhnutné, aby ste pred použitím naplnili nádrž olejom. Reťaz je počas používania automaticky mazaná olejom.

- Umiestnite reťazovú pilu na bok s uzáverom olejovej nádrže smerom dopredu.
- Výčistite uzáver a oblasť okolo neho a potom ho otvorte otočením proti smeru hodinových ručičiek (obr. P).
- Opatrné nalejte olej na to určený do nádrže až po spodok plniaceho hrdla.
- Utrite prebytočný olej a znova nasadte uzáver.

POZNÁMKA: Vo zvislej polohe by mal olej vypínať kontrolné okienko. Ak už v kontrolnom okienku nie je olej vidno, okamžite prestaňte náradie používať a doplňte olej.

ČISTENIE

- Po každom použití odstráňte nečistoty z reťaze a vodiacej lišty použitím mäkkej kefy. Utrite povrch reťazovej píly čistou handričkou navlhčenou v slabom mydlovom roztoku.
- Zložte bočný kryt a potom použite mäkkú kefu na odstránenie nečistôt z vodiacej lišty, reťaze píly, ozubeného kolesa a bočného krytu.
- Pri výmene reťaze vždy odstráňte drevnú štiepku, piliny a nečistoty z drážky vodiacej lišty.

ÚDRŽBA VODIACEJ LIŠTY

Ked' vodiaca lišta vykazuje známky opotrebenia, demontujte ju z pohonnej jednotky hlavy reťazovej píly a pretočte ju na opätnovnú montáž (obr. Q). V takom prípade sa opotrebenie rozdelí rovnomerne pre maximálnu životnosť lišty.

Lišta sa má čistiť po každom použití a treba ju kontrolovať na známky opotrebenia a poškodenia. Rozstrapkanie alebo tvorenie drsných okrajov na koľajniciach lišty je bežný postup pri opotrebení lišty. Tieto nedokonalosti treba vyhľadiť pomocou pilníka hned, ako sa objavia. Lišta, ktorá vykazuje nasledujúce nedostatky, je potrebné vymeniť.

- Opotrebenie vo vnútri koľajníc lišty, ktoré umožňuje, aby sa reťaz dostala cez bočné strany.
- Zohnutá vodiaca lišta
- Prasknuté alebo zlomené koľajnice.

- Rozšírené koľajnice.

Navýše má vodiaca lišta na svojom hrote ozubené koleso (obr. R-1). Ozubené koleso treba mazať raz za týždeň mazacou striekačkou, aby sa predĺžila životnosť vodiacej lišty (obr. S). Používajte mazaciu striekačku raz do týždňa na mazanie reťazovým olejom cez mazaci otvor (obr. R-2). Otočte vodiaciu lištu a skontrolujte, či sú mazacie otvory a drážka reťaze čisté.

ÚDRŽBA REŤAZE

Na túto pilu používajte iba reťaze s nízkym spätným nárazom. Táto rýchlo rezacia reťaz zaistuje zníženie spätného nárazu, ak je udržiavaná v dobrom stave.

Dobre naoštrená reťaz píly prerupe drevo bez námaha, a to aj pri veľmi malom prítlaču. Nikdy nepoužívajte tupé alebo poškodené reťaze. Tupé nože reťazovej píly vedú k zvýšenej fyzickej námahe, zvýšenému zaťaženiu vibráciami, neuspokojivým výsledkom pilenia a zvýšenému opotrebeniu.

Pre dosiahnutie plynulého a rýchleho pilenia sa treba o reťaz dobre starať. Reťaz treba naoštríť, ak sú časti drevnej štiepky malé a prachové, reťaz treba pri pilení dreva tlačiť, inak pilí iba do jednej strany. Pri údržbe reťaze zvážte nasledujúce skutočnosti:

- Nesprávny vstupný uhol bočnice môže zvýšiť riziko väčšieho spätného nárazu.
- Výška podpery (hlbkomer). Ak je priliš nízka, vzniká nebezpečenstvo vzniku spätného nárazu. Nedostatočne nízka zase znižuje rezné schopnosti.
- Nechajte reťaz nabrúsiť kvalifikovaným servisným technikom, ak rezacie zuby narazia na tvrdé predmety, napríklad klince a kamene, alebo erodovali kvôli blatu alebo piesku na dreve.

SK

PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Reťazovú pilu neskladujte ani neprepravujte, ak je zapnutý motor. Pred skladovaním alebo prepravou vždy vyberte akumulátor.
- Pred skladovaním alebo prepravou reťazovej píly umiestnite na vodiacu lištu kryt. Nedotýkajte sa ostrých zubov reťaze.
- Pred skladovaním reťazovú pilu dôkladne výčistite. Skladujte reťazovú pilu v interiéri, na suchom mieste, ktoré je uzamknuté a/alebo mimo dosahu detí.
- Chráňte pred agresívnymi látkami, ako sú záhradné chemikálie a rozmrzavacie soli.



Ochrana životného prostredia



WEEE (Odpad z elektrických a elektronických zariadení)

Nevyhadzujte elektrické zariadenia, nabíjačku batérií a použité batérie/ akumulátory do domového odpadu!



Tento výrobok odneste na autorizované recykláčné miesto a dajte ho k dispozícii na separovaný zber. Elektrické náradie sa musí vrátiť do recykláčného zariadenia, ktoré je zlučiteľné so životným prostredím.

SK

120

AKUMULÁTOROVÁ REŤAZOVÁ PÍLA — CS1800E

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Motor neštartuje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akumulátor nie je pripojený k reťazovej píle. ■ Medzi pilou a akumulátorom nie je elektrický kontakt. ■ Akumulátor je vybitý. ■ Akumulátor alebo reťazová píla sú príliš horúce. ■ Brzda reťaze je aktívna. ■ Špina v drážke lišty. ■ Špina v bočnom kryte. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte akumulátor k reťazovej píle. ■ Vyberte akumulátor, skontrolujte kontakty a akumulátor nainštalujte naspäť. ■ Nabite akumulátor. ■ Nechajte akumulátor alebo reťazovú pilu vychladnúť, až kým teplota neklesne pod 67 ° C. ■ Potiahnite rukoväť brzdy spätného nárazu reťaze dozadu smerom k prednej rukováti a dorazte do prevádzkovej polohy. ■ Zatlačte reťazovú pilu proti drevu. Zatrasťte pilou hore dolu, aby ste sa zbavili úlomkov. ■ Vyberte akumulátor, potom odstráňte bočný kryt a vyčistite špinu.
Reťazová píla sa zastaví počas práce.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reťazová píla je preťažená. ■ Akumulátor alebo reťazová píla sú príliš horúce. ■ Reťaz píly je zaseknutá v dreve. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znižte zaťaženie. ■ Znižte zaťaženie. Nechajte akumulátor alebo reťazovú pilu vychladnúť, až kým teplota neklesne pod 67 ° C. ■ Uvoľnite spúštač; vytiahnite reťaz pily a vodiacu lištu z dreva, potom reťazovú pilu znova zapnite.
Motor beží, ale reťaz sa neotáča.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reťaz nezapadá do ozubeného kolesa. ■ Nečistoty bránia úplnému pohybu rukoväti brzdy spätného nárazu reťaze. ■ Možná chyba brzdy reťaze. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znovu nainštalujte reťaz a uistite sa, že vodiace články na reťazi zapadajú do ozubeného kolesa. ■ Nečistoty bránia úplnému pohybu rukoväti brzdy spätného nárazu reťaze. ■ Pre opravy kontaktujte zákaznícky servis EGO.

SK



PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Reťazová píla píli nedostatočne.	<ul style="list-style-type: none">■ Nedostatočné napnutie reťaze.■ Tupá reťaz.■ Reťaz je nainštalovaná naopak.■ Opotrebovaná reťaz.■ Suchá alebo príliš napnutá reťaz.	<ul style="list-style-type: none">■ Najprv uvoľnite nastavovacie koliesko pre rýchle napnutie reťaze aspoň dvakrát proti smeru hodinových ručičiek a potom ho úplne dotiahnite v smere hodinových ručičiek, až kým nebude reťaz správne napnutá.■ Naostrite nože reťaze podľa časti „AKO NABRÚSIŤ NOŽE“.■ Znovu nainštalujte reťaz podľa časti „MONTÁŽ/VÝMENA LIŠTY A RETÄZE“.■ Znovu nainštalujte reťaz podľa časti „MONTÁŽ/VÝMENA LIŠTY A RETÄZE“.■ Skontrolujte hladinu oleja v olejovej nádrži. V prípade potreby doplňte olejovú nádrž.
Reťaz padá z vodiacej lišty.	<ul style="list-style-type: none">■ Nedostatočné napnutie reťaze.■ Reťaz nezapadá do ozubeného kolesa.	<ul style="list-style-type: none">■ Najprv uvoľnite nastavovacie koliesko pre rýchle napnutie reťaze aspoň dvakrát proti smeru hodinových ručičiek a potom ho úplne dotiahnite v smere hodinových ručičiek, až kým nebude reťaz správne napnutá.■ Znovu nainštalujte reťaz podľa časti „MONTÁŽ/VÝMENA LIŠTY A RETÄZE“ a uistite sa, že vodiace články na reťazi úplne zapadajú do ozubeného kolesa.
Lišta a reťaz sú horúce a dymia.	<ul style="list-style-type: none">■ Olejová nádrž reťaze je prázdna.■ Špinavá drážka vodiacej lišty.	<ul style="list-style-type: none">■ Doplňte mazivo lišty a reťaze.■ Vyčistite špinavú drážku.

SK

ZÁRUKA

ZÁRUČNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webové stránky egopowerplus.com pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!



OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

⚠ Fennmaradó kockázat! Az elektronikus készülékekkel, például pacemakerrel elő emberek a termék használata előtt kérjék ki az orvos véleményét. Az elektromos felszerelésnek a pacemakerhez közel való működtetése interferenciát vagy meghibásodást okozhat a pacemakerben.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUM

A biztonsági szimbólumok célja, hogy felhívják a figyelmet az esetleges veszélyekre. Nagyon figyeljen a biztonsági szimbólumokra és magyarázatokra, ill. ezek megértésére.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK



Biztonsági figyelmeztetés



Viseljen szemvédőt



Viseljen fejvédőt



Lánchezető



Lánchezető hegy, visszarúgás



Ne tegye ki esőnek.



Az használódott elektromos termékek nem helyezhetők a háztartási hulladék közé. Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre.

V

volt



Egyenáram

A szimbólumok figyelmeztetései önmagukban nem hárítják el a veszélyeket. Az utasítások és figyelmeztetések nem helyettesítik a megfelelő balesetmegelőző intézkedéseket.

⚠ FIGYELMEZETTES: A szerszám használata előtt feltétlenül olvassa el a jelen használati útmutató minden biztonsági utasítását, a „VESZÉLY”, „FIGYELMEZETÉS” és „FIGYELEM” biztonsági szimbólumokat is. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést idézhet elő.

SZIMBÓLUM JELENTÉSE

Ezen az oldalon olyan biztonsági szimbólumok láthatók és olvashatók, amelyek megjelenhetnek a terméken. Az összeszerelés vagy működtetés előtt olvassa el, értse meg és tartsa be a gép minden utasítását.



A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a használónak a termék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a használati útmutatót.



Viseljen fülvédőt



Viseljen védőkesztyűt



Ne használja a láncfűrészt fél kézzel.



A láncfűrészt mindig két kézzel használja.



Ügyeljen arra, hogy a láncfűrész visszarúhat, és kerülje a vezetőlap végével való érintkezést.



Zaj

HU

min⁻¹

Fordulat percenként



CE



JELLEMZŐK

Feszültség	56 V
Javasolt működési hőmérséklet:	-15°C-40°C
Javasolt tárolási hőmérséklet:	-20°C-70°C
Optimális töltési hőmérséklet	5 °C-40 °C
Láncsebesség	20 m/s
Lánc fogosztása	9,5 mm
Lánc idom	1,3 mm
Fürészlánc típusa	AC1800/AC1801(ajánlott) AC1600/AC1601(kompatibilis) AC1400/AC1401(kompatibilis)
Láncvezető típusa	AG1800/AG1801(ajánlott) AG1600/AG1601(kompatibilis) AG1400/AG1401(kompatibilis)
Lánc olajtartály kapacitása	200 ml
Súly (akkumulátorregység, lánc tok nélkül)	4,4kg
Mért hangteljesítményszint L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Hangnyomásszint a kezelő fülénél L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint L_{WA} (a 2000/14/EK szerint)	105 dB(A)
Vibráció a_h	Elülső fogantyú Hátsó fogantyú
	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- A névleges rezgési összérték mérése standard bevizsgálati módszerrel történt, és használatával a szerszámok egymással összehasonlíthatók.
- A névleges rezgési érték a kockázat előzetes felméréséhez is felhasználható.

MEGJEGYZÉS: A rezgés kibocsátás az elektromos szerszám aktuális használata közben eltérhet attól a névleges értéktől, amellyel a szerszámot használják: a kezelő védelme érdekében a használónak kesztyűt és hallásvédőt kell használnia működtetés közben.

LEÍRÁS

ISMERJE MEG A LÁNCFŰRÉSZT (A1. ábra)

- Olajozó nyílás
- Láncvezető
- Fürészlánc
- Olajtartály sapka
- Lánc visszarúgás elleni fékfogantyú
- Elülső fogantyú
- Akkumulátor kioldógomb
- Kikapcsoló gomb
- Állítható sebességszabályozó kapcsoló
- Elektromos érintkezők
- Kioldó mechanizmus
- Olaj ellenőrző ablak
- Hátsó fogantyú
- LED gomb
- LED fejlámpa
- Vágótuskék
- Gyors láncfeszesség beállító gomb
- Oldalsó burkolat
- Lánc tok

CSOMAGOLÁSI LISTA (A1. ÁBRA)

ÖSSZESZERELÉS

LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC ÖSSZESZERELÉSE/CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS: A visszarúgás elleni láncfék karját állítsa fekete pozícióba az összeszerelés előtt.

- Helyezze a láncfűrész fejet oldalra, az oldalsó burkolat felfelé nézzen (B. ábra).
- Vegye le az oldalsó burkolatot, ehhez forditsa el a gyors láncfeszesség beállító gombot az óramutató járással ellenkező irányba.
- Helyezze a fürészláncot hurok alakban sima felületre, és egyenesítse ki az esetleges megtöréseket.
- Helyezze a lánchajtó szemeket a láncvezetőre, és maradjon egy hurok a láncvezető hátulján (C. ábra).

C-1	Lánchajtó szemek
C-2	Láncvezető horony

- Tartsa pozíciójában a láncot a láncvezetőn, és helyezze a hurokat a meghajtófej láncvezetőjére (D. ábra).

MEGJEGYZÉS: Kis irányjelző nyílak vannak a láncfűrészre és a meghajtófejre gravírozva. Amikor a fürészláncot a láncvezetőre helyezi, ellenőrizze, hogy a láncfűrész nyilainak irányá megfeleljen a meghajtófején lévő nyílak irányával.

6. Cserélje ki az oldalsó burkolatot, és teljesen húzza meg a gyors láncfeszesség beállító gombot. Az oldalsó burkolaton belül lévő excentrikus szerelvényt úgy tervezék, hogy a lánc ne lehessen túlfeszített.
7. Állítsa a lánc visszarúgás elleni fékfogantyúját működési helyzetbe, majd kézzel forgassa el a láncot, hogy ellenőrizze, hogy a lánc megfelelően van-e felszerelve kötés nélkül. Egyébként szerelje vissza a láncot és a láncrezszét.

MEGJEGYZÉS: Van egy olyan beállítólemez, amely csavarral van csatlakoztatva a láncrezszetőről. Ha a láncrezszető ki kell cserélni, akkor szerelje le a beállítólemezt a láncrezszetőről, és szerelje fel az új láncrezszetőt az E. ábrán látható módon.

MŰKÖDTETÉS

ALKALMAZÁS

A terméket használhatja alapvető döntéshez, ágazáshoz, metszéshez és fa és rönkfa vágásához.

MEGJEGYZÉS: A szerszámot csak az előírt célokra használja. Bármilyen más használat helytelen használatanak minősül.

AZ AKKUMULÁTOREGYSEG BERAKÁSA/KIVÉTELE

Az első használat előtt teljesen töltse fel.

Csak az A2. ábrán felsorolt akkumulátoregységeket és töltőket használja.

Csatlakoztatás

Illessze az akkumulátor bordáit a szerelőnyílásokba, és nyomja le az akkumulátoregységet, amíg kattanást nem hall (F1. ábra).

Leválasztás

Oldja ki az akkumulátor kioldógombot, és húzza ki az akkumulátoregységet (F2. ábra).

LED FEJLÁMPA

A LED fejlámpa (A1-15. ábra) a láncfűrész fej elején van elhelyezve. Ez a funkció extra fényt biztosít a jobb látthatóság érdekében, és 2 fényerő szintre állítható be.

A lámpák bekapcsolásához nyomja meg egyszer a LED gombot (A1-14. ábra). A fejlámpa erős megvilágítást biztosít a láncfűrész előtt. Nyomja meg másodszor is a LED gombot, és a fejlámpa még erősebben világít.

A fejlámpák kikapcsolásához harmadszor is nyomja meg a LED gombot.

A LÁNCFÜRÉSZ INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA

A láncfűrész elindítása előtt

MEGJEGYZÉS: A láncfűrész elindítása előtt ellenőrizze a gyors láncfeszesség beállítást és az olajszintet, a vágófogak élességét, és a visszarúgás elleni fékfogantyú működését. Ezenfelül vegyen fel kiegyni szükséges testhelyzetet és kellő távolságot a talajhoz.

Indítás

- Húzza a visszarúgás elleni fékfogantyút az első fogantyú felé, hogy működési helyzetben legyen.
- Két kézzel erősen fogja meg az elülső és hátsó fogantyút.
- Nyomja be, és tartsa nyomva a kikapcsoló gombot, majd nyomja be az állítható sebességszabályozó kapcsolót a láncfűrész indításához. A láncrebesség növekszik, ha a sebességszabályozó triggerrel erősebben nyomja.
- Oldja ki a kikapcsoló gombot, és nyomja tovább az állítható sebességszabályozó kapcsolót a folyamatos működéshez.

A fogantyú helyes megfogása (G1. ábra)

- Viseljen csúszásmentes kesztyűt a legjobb fogás és védelem érdekében.
- A láncfűrész legyen szilárd, sima felületen, és erősen fogja meg a láncfűrész két kézzel.
- Az elülső fogantyút mindenkor a bal kezével és a hátsó fogantyút a jobb kezével fogja meg.
- Az ujjai fogják körbe a fogantyút, a hüvelykujja az első fogantyú alatt legyen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon balkezes fogást (fordított fogás), és ne vegyen fel olyan testhelyzetet, amelyben a láncfűrész a teste vagy a karja vonalában van (G2. ábra).

Helyes testhelyzet vágáshoz (H. ábra)

- Mindkét lába legyen szilárd talajon, és a testsúlya egyenletesen legyen a kettő között elosztva.
- A bal karja legyen egyenes, a könyöké kinyújtva. Ez segít ellenállni a visszarúgás által generált erőknek.
- A teste mindenkor legyen a láncfűrész vonalának bal oldalán.

HU

VÁGÁS

Alap vágás

- Ha még nem használt láncfűrészt, kérjük, gyakorolja a fadarabok fűrészését fűrészben vagy támásztóbakon.
- A vágást kezdje úgy, hogy a láncrezszetőt kissé a fához nyomja. Csak kis nyomást fejtsen ki, hagyja, hogy a fűrész dolgozzon.

- A vágás alatt tartson állandó sebességet, csak a vágás vége előtt engedje ki a nyomást.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Amikor a láncfűrész vágás közben becsípődés miatt leáll, akkor engedje el a trigger; vegye le a láncfűrészt és a láncrezgéset a fáról, majd indítsa újra a láncfűrészt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne húzza a fűrészláncot kézzel, ha beakad a fűrészpor miatt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne indítsa el a láncfűrészt, amikor a fához ér. A láncfűrész minden érje el a teljes sebességet, mielőtt a láncfűrészt a fához érinti.

FADÖNTÉS

- Ha az aprítási és döntési műveleteket két vagy annál több személy végezi egyidejűleg, a döntési műveletet legalább a döntendő fa magasságának kétszeres távolságában kell az aprítási művelettől elkülöníteni. Nem szabad olyan módon dönteni a fát, amely bármely személyt veszélyeztethet, közművezetést találhat el, vagy vagyoni kárt okozhat. Ha a fa elektromos vezetékkal érintkezik, akkor a vállalatot azonnal értesíteni kell.
- A láncfűrész kezelőjének a terület hegymeneti részén kell maradnia, mert a döntés után a fa valószínűleg legurul vagy lecsúszik.
- A vágások megkezdése előtt tervezze meg, és szükség esetén tisztítsa meg a menekülési útvonalat. A menekülési útvonalat a várható fafelülestől hátrafelé és arra általában kell megtervezni a I. ábrán látható módon.

HU

I-1 Döntési irány

- A döntés megkezdése előtt vegye figyelembe a fa természetes dölesiirányát, a nagyobb ágak helyét és a szélirányt a fa dölesiénék felmérésekor.
- Távolítsa el a szennyeződést, laza kérget, szegeket, kapcsokat és huzalokat a fáról.

Bevágás

Készítsen a fa átmérőjének 1/3-áig bevágást a dölesiirányra merőlegesen a J. ábrán látható módon. Először az alsó vízszintes bevágást készítse el. Ezzel segít megakadályozni a fűrészlánc vagy a láncrezgéset beszorulását a második bevágás készítésekor.

Hátradöntési vágás

- Készítsen hátradöntési vágást a vízszintes bevágásnál legalább 50 mm-rel magasabban a J-3 ábrán látható módon.

J-1	Esés irányába	J-3	Hátradöntési vágás
J-2	Bevágás	J-4	Sarkpont

Tartsa a hátradöntési vágást a vízszintes bevágással párhuzamosan. Úgy készítse el a hátradöntési bevágást, hogy elegendő fa maradjon, amely csuklók tul működni. A csukló fa megakadályozza, hogy a fa rossz irányba tekeredjen, vagy dőljön. Ne vágja át a csuklót.

- A döntés közeledtével a csuklóhoz a fa dölni kezd. Amennyiben bármilyen esélye van annak, hogy a fa nem a kívánt irányba fog dőlni, vagy visszapattanhat, és beakaszhatja a fűrészláncot, állítsa le a vágást a visszadölés befejeződése előtt, és fa, műanyag vagy alumínium ékkel nyissa meg a vágást, és engedje a fát kívánt dölni vonalba dölni.
- Amikor a fa elkezdi dőlni, vegye ki a láncfűrészt a vágásból, állítsa le a motort, tegye le a láncfűrészt, majd használja a megtervezett menekülési útvonalat. Álljon készen arra, hogy a feje felettes ágak leesnek, és ügyeljen a stabil álló helyzetre.

Gallyazás

Az ágazás során a ledőlt fáról kell eltávolítani az ágakat. Ágazáskor hagyja meg a nagyobb alsó ágakat, hogy azok eltartsák a fát a talajtól. Egy vágással távolítsa el a kisebb ágakat a K. ábrán látható módon. A megfeszült ágakat lentről felfelé kell vágni, hogy elkerülje a láncfűrész beszorulását.

Fatörzsek aprítása

- Az aprítás során kisebb darabokra kell vágni a rönköt. Fontos a stabil álló helyzetről gondoskodni, és ügyeljen arra, hogy a testsúlya egyenletesen legyen megosztva a lábain. Amikor lehetséges, a rönköt ágak, rönkök vagy ékek használatával kell megemelni, és alátámasztani. Kövesse az egyszerű utasításokat a könnyű vágás érdekében.
- Amikor a rönk a rönk a teljes hosszán alá van támasztva a L. ábrán látható módon, felülről vágjon (felső vágás).
- Amikor a rönk az egyik végénél alá van támasztva a M. ábrán látható módon, alulról vágja át az átmérőt 1/3-ig.
- (alsó vágás). Ezután alulról fejezze be a felső vágást, amíg az első vágással nem találkozik.
- Amikor a rönk minden végénél alá van támasztva a N. ábrán látható módon, felülről vágja át az átmérőt 1/3-ig (felső vágás). Ezután alulról fejezze be a vágást 2/3-ig, amíg az első vágással nem találkozik.
- Amikor lejtőn darabol, mindenkor a rönktől felfelé álljon a O. ábrán látható módon.

- „Átvágáskor”, a teljes irányítás fenntartása érdekében csökkense a vágási nyomást a vágás vége felé, közben nem lazítva meg a láncfűrészt fogantyúin a fogást. Ne engedje, hogy a lánc a talajjal érintkezzen. A vágás befejezése után várjon, amíg a fűrészlánc leáll, mielőtt elmozdítaná a láncfűrészt. Mindig állítsa le a motort, amikor fától fáig halad.

KARBANTARTÁS

LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC KENŐANYAG

MEGJEGYZÉS: A láncfűrészt a vásárláskor nincs feltöltve olajjal. Használat előtt fel kell tölteni a tartályt olajjal. A lánc működés közben automatikusan bakenésre kerül a láncolajjal.

1. Helyezze a láncfűrészt az oldalára, az olajtartály sapka felével nézzen.
2. Tisztítsa meg a sapkát és a körülötte lévő területet, majd a levételhez fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba (P. ábra).
3. Óvatosan töltse a speciálisan erre készült olajat a tartályba, amíg az el nem éri a szűrő alját.
4. A felesleges olajat törölje le, és helyezze vissza a sapkát.

MEGJEGYZÉS: Függöleges helyzetben az olajnak el kell takarnia az ellenőrző ablakot. Ha az olaj már nem látható az ellenőrző ablakban, akkor azonnal hagyja abba a használatot, és töltse fel olajjal.

TISZTÍTÁS

- minden használat után tisztítsa meg a szennyeződést a lánccal és a láncvezetőről egy puha kefivel. Törölje le a láncfűrészt felületét egy tiszta, kímélő szappanos oldattal megnedvesített ruhával.
- Vegye le az oldalsó burkolatot, majd egy puha kefivel távolítsa el a szennyeződéset a láncvezetőről, fűrészláncról és oldalsó burkolatról.
- Mindig tisztítsa le a faforgácsokat, fűrészport és szennyeződést a láncvezető burkolatról, amikor cserélji a fűrészláncot.

A LÁNCVEZETŐ KARBANTARTÁSA

Ha a láncvezető kopás jeleit mutatja, akkor szerelje le a láncfűrészt fejről, és a visszaszereléshez fordítsa meg (Q. ábra); ebben az esetben a láncvezető kopása megeszlik a maximális élettartam érdekében.

A láncvezető minden nap meg kell tisztítani, és ellenőrizni kell sérülések és kopás szempontjából. A láncvezető hornyok élezése és csiszolása normál folyamat a láncvezető kopása esetén. Az ilyen hibákat akkor kell lecsiszolni egy részletővel, amikor jelentkeznek. A

lánctevetőt a következő hibák esetén ki kell cserálni.

- Kopás a láncvezető hornyokban, amely lehetővé teszi, hogy a lánc oldalsó helyzetben legyen.
- Elgörbült láncvezető.
- Megrepedt vagytörött hornyok.
- Megnőtt hornyok.

A láncvezető végén lánckerék van (R-1. ábra). A lánckerékhetente be kell kennei zsírozó fecskendővel a láncvezető élettartamának meghosszabbítása érdekében (S. ábra). Használjon zsírozó fecskendőt, amikor hetente bekeni láncolajjal az olajozó nyílás segítségével (R-2. ábra). Fordítsa át a láncvezetőt, és ellenőrizze, hogy az olajozó nyílások és a láncvezető szennyezettsége.

A LÁNC KARBANTARTÁSA

Csak alacsony visszarúgású fűrészláncot használjon ehhez a láncfűrészhez. A gyors vágólánc csökkenti a visszarúgást, ha megfelelően van karbantartva.

A megfelelően éles fűrészlánc könnyedén átvágja a fát kis nyomással is. Soha ne használjon tompa vagy sértült fűrészláncot. A tompa fűrészlánc nagyobb fizikai terhelést jelent, megnő a vibrációs terhelés, a vágás eredménye nem kiélegítő, és erősebb a kopás.

A könnyű és gyors vágáshoz a láncot megfelelően kell karbantartani. A láncot meg kell elelni, ha a faforgácsok kicsik és porszerűek, a láncot át kell erőltetni a fán vágás közben, vagy a lánc az egyik oldalon jobban vág. A lánc karbantartása alatt vegye figyelembe a következőket:

- Az oldallapok nem megfelelő dölesi szöge megnöveli a visszarúgás esélyét.
- Mélységekkel általázo mozgásterre. A túl alacsony megnöveli a visszarúgás esélyét. A nem elég alacsony csökkenti a vágásképességet.
- Ha a fogak kemény tárgyakra ütköznek, például kapcsokba vagy kövekbe, vagy a fán lévő íszap vagy homok kidörzsölte, akkor a láncot szakképzett szerviztechnikusnak kell megéleznie.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Működés közben ne szállítsa a láncfűrészt. Tárolás vagy szállítás előtt minden vegye ki az akkumulátoregységet.
- Mindig helyezze a láncvezető tokot a láncvezetőre, mielőtt elteszi vagy szállítja a láncfűrészt. Legyen elővigázatos, ne érjen a lánc éles fogaihoz.
- Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a láncfűrészt. A láncfűrészt beltéren, olyan száraz helyen tárolja, amely le van zárva, és/vagy amelyhez gyermek nem tudnak hozzáérni.

HU



- Tartsa távol maró hatású szerektől, például kerti vegyszerektől, és jégmentesítő sótól.

Környezetvédelem



WEEE (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

Ne dobja az elektromos felszerelést, az elhasznált akkumulátort és a töltöt a háztartási hulladékok közé! Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre, és tegye hozzáérhetővé a szelektív gyűjtéshez. Az elektromos szerszámokat környezetbarát újrahasznosító üzembe kell vinni.

HU

128

VEZETÉK NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ — CS1800E

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva a láncfűrészhez. ■ Nincs elektromos kapcsolat a láncfűrész és az akkumulátor között. ■ Az akkumulátoregység lemerült. ■ Az akkumulátoregység vagy láncfűrész túl forró. ■ A láncfék nem illeszkedik. ■ Szennyeződés van a láncvezetőn. ■ Szennyeződés van az oldalsó burkolaton. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csatlakoztassa az akkumulátoregységet a láncfűrészhez. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, ellenőrizze a csatlakozásokat, és helyezze vissza az akkumulátoregységet. ■ Töltsse fel az akkumulátoregységet. ■ Hagya kihűlni az akkumulátoregységet vagy a láncfűrész 67 °C alatti hőmérsékletre. ■ Húzza hátrafelé a visszarúgás elleni fékfogantyút az első fogantyú felé, hogy működési helyzetbe kerüljön. ■ Nyomja rá a láncfűrészt a fára, mozgassa a láncfűrészt előre és hátra, hogy megszabadítsa a szennyeződéstől. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, majd vegye le az oldalsó burkolatot, és tisztítsa meg a szennyeződéstől.
A láncfűrész munka közben leáll.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A láncfűrész túlterhelt. ■ Az akkumulátoregység vagy láncfűrész túl forró. ■ A fűrészlánc beakadt a fába. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csökkentse a terhelést. ■ Csökkentse a terhelést. Hagya kihűlni az akkumulátoregységet vagy a láncfűrész 67 °C alatti hőmérsékletre. ■ Engedje el a triggeret; vegye le a láncfűrészt és a láncvezetőt a fáról, majd indítsa újra a láncfűrészt.
A motor jár, de a lánc nem forog.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A lánc nem illeszkedik a lánckerékre. ■ A szennyeződés megakadályozza a visszarúgás elleni fékfogantyú teljes mozgását. ■ A láncfék esetleg meghibásodott. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tegye vissza a láncot, és győződjön meg arról, hogy a lánc lánchajtó szemei teljesen a lánckeréken vannak-e. ■ A szennyeződés megakadályozza a visszarúgás elleni fékfogantyú teljes mozgását. ■ A javításhoz forduljon az EGO ügyfélszolgálatához.

HU



PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A láncfűrész nem megfelelően vága.	<ul style="list-style-type: none">■ Nem megfelelő láncfeszesség.■ Tompa lánc.■ A lánc hátrafelé van behelyezve.■ Elkopott lánc.■ Száraz vagy túlságosan megnyúlt lánc.	<ul style="list-style-type: none">■ Lazítsa meg a gyors láncfeszességet beállító gombot legalább két fordulattal az óramutató járásával ellenétes irányban, majd teljesen húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a lánc megfelelően meg nem feszül.■ Élezze meg a fűrészláncot a „A VÁGÓ ÉLEZÉSE” fejezetben leírt módon.■ Helyezze vissza a fűrészláncot a „LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC CSERÉJE” fejezetben leírt módon.■ Cserélje ki a fűrészláncot a „LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC CSERÉJE” fejezetben leírt módon.■ Ellenőrizze az olajszintet az olajtartályban. Töltsé fel az olajtartályt, ha szükséges.
A lánc leesik a láncreláncról.	<ul style="list-style-type: none">■ Nem megfelelő láncfeszesség.■ A lánc nem illeszkedik a lánckerékre.	<ul style="list-style-type: none">■ Lazítsa meg a gyors láncfeszességet beállító gombot legalább két fordulattal az óramutató járásával ellenétes irányban, majd teljesen húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a lánc megfelelően meg nem feszül.■ Helyezze vissza a láncot a „LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC CSERÉJE” fejezetben leírt módon, és győződjön meg arról, hogy a lánc lánchajtó szemei teljesen a lánckeréken vannak-e.
A láncrelánc és a lánc forró és füstöl.	<ul style="list-style-type: none">■ A lánc olajtartály üres.■ Szennyeződés van a láncreláncnál.	<ul style="list-style-type: none">■ Láncrelánc és lánc kenőanyag feltöltése.■ Távolítsa el a szennyeződéseket a láncreláncról.

HU

GARANCIA

EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az egopowerplus.com oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

130

VEZETÉK NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ — CS1800E

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!**CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI**

⚠ Riscuri reziduale! Persoanele cu dispozitive electronice precum stimulatorul cardiac ar trebui să se consulte cu medicul (medicii) înainte de a utiliza acest produs. Funcționarea echipamentelor electrice în imediata apropiere a unui stimulator cardiac ar putea provoca interferențe sau defectiuni ale stimulatorului cardiac.

SIMBOL DEEE

Scopul simbolurilor privind siguranță este să vă atragă atenția asupra pericoleselor posibile. Simbolurile privind siguranță și explicațiile furnizate cu acestea merită atenția

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

Alertă privind siguranță



Purtați echipament de protecție oculară



Purtați echipament de protecție a capului



Şină de ghidare



Recul vârf şină de ghidare



A nu se expune la ploaie.



Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le unui punct de reciclare autorizat.

V

Volt



Curent continuu

și înțelegerea dumneavoastră. Avertizările simbolurilor nu elimină, prin ele însăși, niciun pericol. Instrucțiunile și avertizările pe care le oferă acestea nu pot înlocui măsurile adecvate de prevenire a accidentelor.

⚠ AVERTISMENT: Asigurați-vă că ati citit și înțelegeți toate instrucțiunile privind siguranță din acest Manual de utilizare, inclusiv toate simbolurile de alertă privind siguranță precum "PERICOL," "AVERTISMENT," și "ATENȚIE" înainte de a utiliza această sculă. Nerespectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

SEMΝIFICΑȚΙΑ SIMBOLURILOR

Această pagină descrie simbolurile de siguranță ce pot apărea pe acest produs. Cititi, înțelegeți și respectați toate instrucțiunile de pe mașină înainte de a o asambla și de a o utiliza.



Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă manualul de instrucții înainte de a utiliza acest produs.



Purtați echipament de protecție auditivă



Purtați mănuși de protecție



Nu utilizați ferăstrăul cu lanț cu o singură mână.



Utilizați întotdeauna ferăstrăul cu lanț cu ambele mâini.



Feriti-vă de reculul ferăstrăului cu lanț și evitați contactul cu vârful șinei.



Zgomot

ROmin⁻¹ Rotații pe minut**CE** CE



SPECIFICAȚII

Tensiune	56 V	
Temperatură de funcționare recomandată:	-15°C-40°C	
Temperatură de depozitare recomandată:	-20°C-70°C	
Temperatură optimă de încărcare	5 °C-40 °C	
Viteza lanțului	20 m/sec	
Pasul lanțului	9,5 mm	
Adâncime dinte lanț	1,3 mm	
Tip de lanț de ferăstrău	AC1800/AC1801(Recomandat) AC1600/AC1601(Compatibil) AC1400/AC1401(Compatibil)	
Tip șină de ghidare	AG1800/AG1801(Recomandat) AG1600/AG1601(Compatibil) AG1400/AG1401(Compatibil)	
Capacitate rezervor de ulei de lanț	200 ml	
Greutate (fără set de acumulatori, teacă de lanț)	4,4kg	
Nivel de putere sonoră măsurată L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)	
Nivel de presiune sonoră la urechea operatorului L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)	
Nivel de putere acustică garantat L_{WA} : (conform 2000/14/CE)	105 dB(A)	
Vibratii a_h	Mâner frontal	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Mâner posterior	5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

OBSERVAȚIE: Vibrațiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot dифeа de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși și protecții auditive în

timpul utilizării efective a produsului.

DESCRIEREA

DESCRIEREA FERĂSTRĂULUI DUMNEAVOASTRĂ CU LANȚ (Fig. A1)

1. Orificiu lubrificare
2. Șină de ghidare
3. Lanț ferăstrău
4. Bușon rezervor de ulei
5. Mână frână de recul lanț
6. Mână frontal
7. Buton de eliberare a acumulatorului
8. Buton de blocare
9. Întrerupător declanșator cu selector de viteză
10. Contacte electrice
11. Mecanism de ejectare
12. Hublou de vizualizare ulei
13. Mână posterior
14. Buton LED
15. Faruri LED
16. Gheară
17. Buton de ajustare rapidă a tensionării lanțului
18. Capac lateral
19. Teacă lanț

LISTA COMPONENTELOR (FIG. A1)

ASAMBLAREA

ASAMBLAREA/ÎNLOCUIREA ȘINEI DE GHIDARE ȘI A LANȚULUI

AVERTISMENT: Reglați mânerul frânei de lanț anti-recul în poziția de frânare înainte de a asambla.

1. Positionați blocul motor al ferăstrăului cu lanț pe o parte cu capacul lateral îndreptat în sus (Fig. B).
2. Îndepărtați capacul lateral rotind butonul de ajustare rapidă a tensionării lanțului în sens invers acelor de ceas.
3. Așezați noul lanț de ferăstrău într-o buclă pe o suprafață dreaptă și îndreptați orice răsuciri.
4. Amplasați virgile conductoare ale lanțului pe canelura șinei de ghidare efectuați o buclă din lanțul pe spatele șinei (Fig. C).

C-1	Verigi de transmisie lanț
C-2	Canelură șină de ghidare

5. Mențineți lanțul poziționat pe bară și amplasați bucla lanțului în jurul roții dințate de pe blocul motor (Fig.D).

OBSERVAȚIE: Mici săgeți direcționale sunt gravate pe lanțul și pe blocul motor ale ferăstrăului. Când așezați bucla lanțului pe șină, asigurați-vă că direcția săgeților pe lanț ferăstrăului corespunde cu direcția săgeții de pe blocul motor.

6. Repuneți la loc capacul lateral și strâneți la maxim butonul de ajustare rapidă a tensionării lanțului. Roata dințată excentrică din interiorul capacului lateral este proiectată să asigure că lanțul nu va fi supra tensionat.
7. Ajustați mânerul de frânare al reculului lanțului în poziția de funcționare, după care rotiți lanțul cu mâna pentru a verifica dacă lanțul este asamblat corect fără să se agafe. În caz contrar, reasamblați lanțul și șina.

OBSERVAȚIE: Există o plăcuță de reglare conectată de șina de ghidare cu ajutorul unui șurub. În cazul care șina de ghidare trebuie înlăturată, demontați plăcuța de ajustare de șina de ghidare și reasamblați-o pe noua șină de ghidare conform ilustrațiilor din Fig.E.

FUNCȚIONAREA

SCOPUL UTILIZĂRII

Puteți utiliza acest produs pentru doborârea simplă a copacilor, tăierea crengilor, curătarea copacilor și decuparea cherestelei și a copacilor.

OBSERVAȚIE: Scula trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare este considerată a fi caz de utilizare necorespunzătoare.

ATĂSAREA/DEATAȘAREA SETULUI DE ACUMULATORI

Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.

Utilizați numai seturile de acumulatori și încărcătorii din fig. A2.

Pentru atașare

Aliniați nervurile de pe acumulator cu fantele de montare și apăsați în jos setul de acumulatori până la auzul unui clic (Fig. F1).

Pentru detașare

Apăsați butonul de detașare al setului de acumulatori și scoateți setul de acumulatori (Fig. F2).

FARURILE CU LED

Farul cu LED (Fig. A1-15) este situat în partea din față a blocului motor al ferăstrăului. Acesta furnizează lumină suplimentară pentru sporirea vizibilității și poate fi reglat pe 2 nivele de luminozitate.

Pentru a porni lumina, apăsați o dată butonul LED (Fig. A1-14). Farul furnizează o lumină strălucitoare în față ferăstrăului. Apăsați butonul LED o a doua oară și farul va străluci mai tare.

Pentru a opri farul, apăsați butonul LED pentru a treia oară.

PORNIREA/OPRIREA FERĂSTRĂULUI CU LANȚ ÎNAINTE DE A PORNI FERĂSTRĂUL CU LANȚ

OBSERVAȚIE: Înainte de punere în funcțiune ferăstrăul cu lanț, verificați butonul de tensionare rapidă a lanțului și nivelul uleiului, gradul de ascunzare a dinților de tăiere, mânerul frânei de recul. Pe lângă acestea, o poziționare echilibrată și o distanțare corectă de sol sunt necesare.

Pornirea

1. Trageți mânerul frânei de recul a lanțului înspre mânerul frontal în poziția de funcționare.
2. Apucați cu firmitate mânerul frontal și cel posterior, cu ambele mâini.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de siguranță, după care strâneți trâgaciul declanșator cu selector de viteză pentru a porni ferăstrăul. Viteza lanțului va crește în funcție de presiunea mărită pe selectorul de vitează.
4. Eliberați butonul de siguranță și strâneți în continuare trâgaciul cu selector de viteză pentru funcționare continuă.

Apucarea corectă a mânerelor (Fig. G1)

- Purtați mănuși antiderapante pentru aderență maximă și protecție.
- Cu ferăstrăul așezat pe o suprafață fermă, dreaptă, apucați ferăstrăul cu ambele mâini.
- Înălțădeaua apucați mânerul frontal cu mâna stângă și mânerul posterior cu mâna dreaptă.
- Degetele trebuie să cuprindă mânerul, cu degetul mare înfășurat sub mânerul frontal.

RO

AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată o poziție stângace (cu brațele încrucișate) sau orice altă poziție care v-ar poziționa corpul sau brațul peste linia lanțului (Fig. G2).

Pozitie corecta de tăiere (Fig. H)

- Ambele picioare trebuie poziționate stabil pe teren ferm, cu greutatea distribuită uniform între ele.
- Brațul stâng trebuie să fie drept, cu cotul blocat. Această poziție ajută la suportarea forțelor generate de recul.
- Corpul dumneavoastră trebuie înălță deasupra poziționat în stânga lanțului.



TĂIEREA

Tăierea bazică

- Pentru utilizatorii începători, vă rugăm exersați tăierea buștenilor pe o capră sau alt support.
- Începeți tăierea prin apăsarea ușoară a șinei de ghidare pe lemn. Apăsați întotdeauna ușor, lăsând ferăstrăul să-și facă treaba.
- Mențineți o viteză constantă pe tot parcursul tăierii, eliberând presiunea chiar cu puțin timp înainte de terminarea tăierii.

Avertisment: Când ferăstrăul este oprit datorită blocării în timpul tăierii, eliberați trâgaciul declanșator; scoateți lanțul și șina de ghidare din lemn, după care reporniți ferăstrăul.

Avertisment: Nu scoateți lanțul ferăstrăului cu mâinile când acesta este acoperit de rumeguș.

Avertisment: Nu porniți niciodată ferăstrăul când acesta este în contact cu lemnul. Întotdeauna așteptați ca ferăstrăul să atingă viteza maximă de funcționare înainte de a-l pune în contact cu lemnul.

DOBORÂREA UNUI COPAC

- Când operațiile de tăiere în bușteni și doborâre sunt executate de două sau mai multe persoane în același timp, operațiunile de doborâre ar trebui separate de cele de tăiere la o distanță de cel puțin dublă față de înălțimea copacului doborât. Copacii nu trebuie doborâți într-un mod care ar putea pune în pericol o altă persoană, doborî o linie de curent sau cauza pagube materiale. În cazul contactului unui copac cu vreo linie utilitară, furnizorul de utilități trebuie avertizat imediat.
- Operatorul ferăstrăului cu lanț trebuie să stea în partea superioară a pantei, întrucât copacul se poate rostogoli sau să alunice după ce este doborât.
- Trebue planificat și curățat de obstacole un traseu de degajare după cum este necesar, înainte de a începe tăierea. Traseul de degajare trebuie să se extindă înapoi și pe diagonală în spatele liniei preconizate de cădere a copacului precum în ilustrația din Fig. I.

I-1	Directie de doborare
-----	----------------------

Înainte de a începe tăierea, țineți seama de înclinarea naturală a copacului, de amplasamentul crengilor mai mari și de direcția vântului pentru a aprecia direcția de cădere a copacului.

- Îndepărtați murdăria, pietrele, coaja de copac dezlipită, cuiele, capsele și sărmele de pe copac.

Efectuarea unei crestături

Efectuați crestătura la 1/3 din diametrul copacului, perpendiculară pe direcția de cădere precum în ilustrația din Fig. J. Efectuați mai întâi o crestătură orizontală joasă. Crestătura va ajuta la prevenirea prinderii fie a lanțului, fie a șinei de ghidare când a două crestătură este executată.

Tăietură de doborâre

- Efectuați o tăietură dorsală de doborâre cu cel puțin 50 mm mai sus de crestătura orizontală precum în ilustrația din Fig. J-3.

J-1	Directia căderii	J-3	Tăietură de doborâre
J-2	Crestătură	J-4	Muchie de basculare

Păstrați tăietura dorsală paralelă cu crestătura orizontală. Efectuați tăietura dorsală astfel încât să rămână suficient de mult lemn care să acioneze ca muchie pentru basculare. Muchia de basculare va împiedica rotirea și căderea copacului în direcția greșită. Nu secționați complet muchia.

- Pe măsură ce tăietura se apropie de muchia lăsată pentru basculare, copacul ar trebui să înceapă să cadă. În cazul în care există și cea mai mică posibilitate ca arborele să nu cadă în direcția dorită sau să se balanzeze și să prindă lanțul, opriți tăierea înainte de secționarea completă și utilizați pene de lemn, plastic sau aluminiu pentru a mări tăietura și a face copacul să cadă în direcția dorită.
- Când copacul începe să cadă, scoateți ferăstrăul cu lanț din tăietură, opriți motorul, așezați produsul pe jos și lăuați-o pe traseul de degajare planuit. Atenție la crengile de deasupra ce pot să cadă și la unde pășiți.

Tăierea crengilor unui copac doborât

Tăierea crengilor unui copac doborât reprezintă îndepărțarea ramurilor acestuia. Când efectuați această operație, lăsați crengile mai mari inferioare să sprâneake copacul de sol. Îndepărtați crengile mici dintr-o singură tăietură precum în ilustrația din Fig. K. Ramurile aflate sub tensiune trebuie tăiate de jos în sus pentru a evita îndoarea ferăstrăului cu lanț.

Tăierea în bușteni

- Tăierea în bușteni reprezintă secționarea copacului în lungimi stabilite. Este important să vă asigurați că picioarele sunt amplasate stabil și că greutatea corpului dumneavoastră este distribuită egal pe ambele picioare. Când este posibil, bușteanul trebuie ridicat și sprinjinit cu ajutorul crengilor, a buștenilor sau a unor bucăți de lemn. Urmați aceste instrucții simple pentru secționarea cât mai ușoară.

RO

- Când bușteanul este sprijinit pe întreaga sa lungime precum în Fig. L ilustrată, acesta trebuie secționat începând de sus (tăiere pe sus).
- Când bușteanul este sprijinit la un capăt, precum în precum în Fig. M ilustrată, tăiați 1/3 din diametru pe dedesubt
- (tăiere pe sub). Apoi efectuați tăietura finală pe deasupra pentru a întâlni prima tăietură.
- Când bușteanul este sprijinit la ambele capete, precum în Fig. N ilustrată, tăiați 1/3 din diametru dinspre partea de sus a bușteanului (tăiere pe sus). Apoi efectuați tăietura finală pe dedesubt la 2/3 pentru a întâlni prima tăietură.
- Când tăiați un buștean pe o pantă, stați întotdeauna mai sus de buștean, așa cum este ilustrat în Fig. O.
- Când tăiați complet bușteanul, pentru a menține controlul integral, reduceți presiunea de tăiere aproape de sfârșitul tăieturii, fără a relaxa mâinile care sunt pe mânerele ferăstrăului. Nu lăsați lanțul să intre în contact cu solul. După terminarea tăierii, așteptați ca lanțul ferăstrăului să se opreasă înainte de a deplasa ferăstrăul. Întotdeauna opriți motorul înainte de a vă deplasa de la un copac la altul.

ÎNTREȚINEREA

UMPLERE CU LUBRICANT DE ȘINĂ ȘI DE LANT

OBSERVAȚIE: În momentul cumpărării, ferăstrăul cu lanț nu este umplut cu ulei. Este esențial să umpleți rezervorul cu ulei înainte de utilizare. Lanțul este uns automat cu ulei de lanț în timpul funcționării.

1. Poziționați ferăstrăul cu lanț pe o parte cu capacul rezervorului de ulei îndreptat în sus.
2. Curățați capacul precum și zona din jurul acestuia, după care rotiți-l în sens invers acelor de ceas pentru a-l îndepărta (Fig. P).
3. Turnați cu atenție uleiul special conceput în rezervor până acesta atinge partea de jos a manșonului filtrului.
4. Stergeți uleiul în exces și repuneți capacul la loc.

OBSERVAȚIE: În poziție verticală, uleiul trebuie să umple hubloul de vizualizare. Când uleiul nu mai este vizibil prin hubloul de vizualizare, opriți imediat utilizarea ferăstrăului și reumpleteți cu ulei.

CURĂȚARE

- După fiecare utilizare, îndepărtați reziduurile de pe lanț și de pe șina de ghidare cu ajutorul unei peri moi. Stergeți suprafața ferăstrăului cu o cârpă curată, umezită cu o soluție ce conține un detergent slab.

- Îndepărtați capacul lateral, după care utilizați o perie moale pentru îndepărarea reziduurilor de pe șina de ghidare, lanț, roată dințată și capac lateral.
- Întotdeauna îndepărtați aschile, rumegușul și murdăria de pe canelura șinei de ghidare când înlocuiți lanțul ferăstrăului.

ÎNTREȚINEREA ȘINEI DE GHIDARE

Când șina de ghidare prezintă semne de uzură, demontați-o de pe blocul motor al ferăstrăului și inversați-o pentru a o reasambla (Fig.Q), în care caz uzura va fi distribuită pentru o durată maximă de viață a șinei de ghidare.

Șina de ghidare trebuie curățată în fiecare zi de utilizare și verificată pentru depistarea uzurii. Eleurajul sau bavurarea șinelor face parte din procesul normal de uzură al șinei. Astfel de defecți pot fi netezite cu o pilă imediat după ce au loc. O șină cu următoarele defecți trebuie înlocuită.

- Uzură în interiorul șinelor ce permite lanțului să stea în lateralul șinei.
- Șină de ghidare îndoită.
- Șine crăpate sau sparte.
- Șine înținse.

Suplimentar, șina de ghidare este echipată în vârf cu o roată dințată (Fig. R-1). Roata dințată trebuie unsă săptămânal cu o siringă cu grăsimi pentru a prelungi durata de viață a șinei (Fig. S). Utilizați o siringă pentru a unge zilnic cu ulei de lanț prin orificiul de lubrificare (Fig. R-2). Înțoarceți șina de ghidare și asigurați-vă că orificiile de lubrificare și canelurile lanțului nu sunt acoperite de impurități.

RO

ÎNTREȚINEREA LANȚULUI

Cu acest ferăstrău utilizați numai lanțuri cu risc redus de recul. Acest lanț de tăiere rapid va reduce reculul dacă este întreținut corect.

Un ferăstrău ascuțit corect va secționa lemnul fără efort, chiar și cu presiune foarte mică. Nu utilizați niciodată un lanț tocit sau avariat. Un lanț tocit de ferăstrău are tendința să apese mai tare, duce la creșterea încârcăturii vibratori, la rezultate de tăiere nesatisfăcătoare și la uzură sporită.

Pentru tăiere uniformă și rapidă, lanțul trebuie întreținut corespunzător. Lanțul trebuie ascuțit când aschile de lemn sunt mici și prăfoase, când lanțul trebuie forțat prin lemn în timpul tăierii sau dacă lanțul taie într-o parte. În timpul întreținerii lanțului, luați în considerare următoarele:

- Un unghi necorespunzător de pilire al plăcii laterale poate creaște riscul de recul sever.
- Distanța limitatorului de adâncime. Prea mică, va crește potențialul de recul. Insuficient de joasă descrește abilitatea de tăiere.

- Dacă dinții de tăiere lovesc obiecte tari precum cuiele și pietrele, sau dacă s-au murdărît de noroi sau nisip de pe lemn, dați lanțul la ascuțit unui tehnician de service autorizat.

TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA

- Nu depozitați sau transportați ferăstrăul cu lanț când acesta este în funcțiune. În totdeauna îndepărtați setul de acumulatori înainte de a depozita sau transporta scula.
- În totdeauna plasați teaca de șină pe șina de ghidare și lanț înainte de a depozita sau transporta ferăstrăul. Fiți precaut pentru a evita dinții ascuțiti ai lanțului.
- Curătați bine ferăstrăul înainte de a-l depozita. Depozitați ferăstrăul cu lanț în interior, într-un loc uscat care este închis cu cheia ăși/sau inaccesibil copiilor.
- Înțelegeți-l la distanță de agenții corozivi, precum substanțele chimice de grădină și sărurile de dezghețare.

Protejarea mediului înconjurător



DEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice)

Nu eliminați echipamentul electric, încărcătorul de acumulator și acumulatorul împreună cu deșeurile menajere! Predați acest produs unui punct de reciclare autorizat sau puneti-l la dispoziția colectării separate. Sculele electrice trebuie returnate unui centru de reciclare ecologic.

RO

DEPANAREA

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Motorul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Setul de acumulatori nu este atașat la ferăstrăul cu lanț. ■ Nu există contact electric între ferăstrău și acumulator. ■ Setul de acumulatori este descărcat. ■ Setul de acumulatori sau ferăstrăul sunt prea calde. ■ Frâna de lanț este activată. ■ Reziduuri în canelura şinei. ■ Reziduuri în capacul lateral. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ataşați setul de acumulatori de ferăstrău. ■ Îndepărtați acumulatorul, verificați contactele și reinstalați setul de acumulatori. ■ Încărcați setul de acumulatori. ■ Lăsați setul de acumulatori sau ferăstrăul cu lanț să se răcească până când temperatura scade sub 67 °C. ■ Trageți mânerul frânei de recul a lanțului în spate, spre mânerul frontal în poziția de funcționare. ■ Apăsați din nou ferăstrăul pe lemn, deplasați ferăstrăul cu lanț înainte și înapoi pentru îndepărarea reziduurilor. ■ Îndepărtați setul de acumulatori, după care detachați capacul lateral și curățați reziduurile.
Ferăstrăul cu lanț se oprește în timpul funcționării.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ferăstrăul cu lanț este suprasolicitat. ■ Setul de acumulatori sau ferăstrăul sunt prea calde. ■ Lanțul este prins în lemn. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slăbiți sarcina. ■ Slăbiți sarcina. Lăsați setul de acumulatori sau ferăstrăul cu lanț să se răcească până când temperatura scade sub 67 °C. ■ Eliberați trâgaciul declanșator; scoateți lanțul și șina de ghidare din lemn, după care reporniți ferăstrăul.
Motorul funcționează, dar lanțul nu se rotește.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lanțul nu anclanșează roata dințată. ■ Resturi împiedică mișcarea completă a mânerului frânei de recul a lanțului. ■ Este posibil ca frâna de lanț să nu funcționeze corect. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Repuneți lanțul la loc, asigurându-vă că verigile de transmisie de pe lanț sunt instalate complet pe roata dințată. ■ Resturi împiedică mișcarea completă a mânerului frânei de recul a lanțului. ■ Contactați Serviciul clienti EGO pentru reparații.

RO



PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Ferăstrăul cu lanț nu tăie corect.	<ul style="list-style-type: none">■ Tensiune lanț insuficientă.■ Lanț tocit.■ Lanț instalat pe dos.■ Lanț uzat.■ Lanț uscat sau întins excesiv.	<ul style="list-style-type: none">■ Slăbiți butonul de ajustare rapidă a tensionării lanțului minim două cercuri în sens opus acelor de ceas mai întâi, după care strângeți-le complet în sensul acelor de ceas până când lanțul este tensionat corect.■ Ascultați dinții de tăiere ai lanțului, urmând instrucțiunile din capitolul: „INSTRUCȚIUNI DE ASCUȚIRE AI DINȚILOR”.■ Repuneți la loc lanțul de ferăstrău urmând instrucțiunile din capitolul: „ASAMBLAREA/ÎNLOCUIREA ȘINEI ȘI A LANȚULUI”.■ Înlocuiți lanțul de ferăstrău urmând instrucțiunile din capitolul: „ASAMBLAREA/ÎNLOCUIREA ȘINEI ȘI A LANȚULUI”.■ Verificați nivelul de ulei din rezervor. Umpleți rezervorul de ulei dacă este nevoie.
Lanțul cade de pe șina de ghidare.	<ul style="list-style-type: none">■ Tensiune lanț insuficientă.■ Lanțul nu anclanșează roata dințată.	<ul style="list-style-type: none">■ Slăbiți butonul de ajustare rapidă a tensionării lanțului minim două cercuri în sens opus acelor de ceas mai întâi, după care strângeți-le complet în sensul acelor de ceas până când lanțul este tensionat corect.■ Reinstalați lanțul, respectând instrucțiunile din „ASAMBLAREA/ÎNLOCUIREA ȘINEI ȘI A LANȚULUI”, asigurându-vă că verigile lanțului se află instalate complet pe roata dințată.
Șina și lanțul se încălzesc și emană fum.	<ul style="list-style-type: none">■ Rezervor de ulei de lanț este gol.■ Reziduuri în canelura șinei de ghidare.	<ul style="list-style-type: none">■ Umplerea cu lubrifiant de șină și de lanț.■ Curățați reziduurile din canelură.

RO

GARANȚIE

POLITICA PRIVIND GARANȚIA EGO

Vă rugăm să consultați site-ul egopowerplus.com pentru termenii și condițiile complete ale politicii privind garanția EGO.

PREBERITE VSA NAVODILA!**PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO**

▲ Tveganje zaradi preostalega toka! Pred uporabo izdelka se morajo osebe z elektronskimi napravami, kot je srčni spodbujevalnik, posvetovati s svojim zdravnikom. Delovanje električne opreme v bližini srčnega spodbujevalnika lahko povzroči motnje ali okvaro srčnega spodbujevalnika.

VARNOSTNI SIMBOL

Namen varnostnih simbolov je, da vas opozorijo na morebitne nevarnosti. Bodite pozorni na varnostne simbole in njihova pojasnila ter jih poskušajte razumeti. Opozorilni

VARNOSTNI SIMBOLI

Varnostno opozorilo



Nosite zaščito za oči



Nosite zaščito za glavo



Vodilo meča



Povratni udarec konice meča



Ne izpostavljajte dežju.



Odpadnih električnih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnesite jih na pooblaščeni obrat za recikliranje.

V

Volt



Enosmerni tok

simboli sami ne odpravljajo nobene nevarnosti. Navodila in opozorila niso nadomestilo za ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč.

▲ OPZOZILO: poskrbite, da boste pred uporabo orodja prebrali in razumeli vsa varnostna navodila v priročniku z navodili za uporabo, vključno z vsemi simboli za varnostna opozorila, kot so »NEVARNOST«, »OPZOZILO«, in »SVARILO«. Neupoštevanje spodaj navedenih navodil se lahko odrazi v električnem udaru, požaru in/ali resnih telesnih poškodbah.

POMEN SIMBOLA

Na tej strani so prikazani in opisani varnostni simboli, ki se lahko pojavijo na tem izdelku. Preberite in osvojite navodila na stroju ter jih upoštevajte, preden se lotite sestavljanja in upravljanja stroja.



Z zmanjšanjem nevarnosti poškodb je pomembno, da si uporabnik pred uporabo naprave prebere uporabniški priročnik.



Nosite zaščito za ušesa



Nosite zaščitne rokavice



Verižne žage ne uporabljajte z eno roko.



Verižno žago vedno uporabljajte z obema rokama.



Pazite na povratni sunek verižne žage in preprečite stik s konico droga.



Hrup

min⁻¹

Število vrtljajev na minuto

CE

CE

SL



TEHNIČNI PODATKI

Napetost	56 V
Priporočena delovna temperatura:	Od -15°C do 40°C
Priporočena temperatura za shranjevanje:	Od -20° do 70° C
Optimalna temperatura polnjenja	Od 5°C do 40°C
Hitrost verige	20 m/s
Delitev verige	9.5 mm
Širina utora	1.3 mm
Vrsta verige	AC1800/AC1801(priporočeno) AC1600/AC1601(družljivo) AC1400/AC1401(družljivo)
Vrsta meča	AG1800/AG1801(priporočeno) AG1600/AG1601(družljivo) AG1400/AG1401(družljivo)
Volumen rezervoarja za olje verige	200 ml
Teža (brez baterijskega sklopa, pokrova verige)	4.4kg
Izmerjena raven zvočne moči L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Raven zvočnega tlaka v ušesu upravljača L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Zajamčena raven zvočnega tlaka L_{WA} (v skladu z direktivo 2000/14/ES)	105 dB(A)
Vibracije a_h	Sprednji ročaj 5,158 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Zadnji ročaj 5,537 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Nazivna skupna vrednost tresljajev je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in jo je mogoče uporabiti za primerjavo enega orodja z drugim.
- Nazivno skupno vrednost tresljajev je mogoče uporabiti tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

OPOMBA: oddajanje tresljajev med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od nazivne vrednosti, v kateri se uporablja orodje. Upravljačec se lahko zaščiti tako, da uporablja rokavice in naušnike, primerne dejanskim pogojem uporabe.

OPIS

SPOZNAJTE SVOJO VERIŽNO ŽAGO (slika A1)

- Luknja za mazanje
- Vodilo meča
- Rezalna veriga
- Pokrovček posode za olje
- Ročaj zavore verige ob povratnem udarcu
- Sprednji ročaj
- Gumb za sprostitev baterije
- Gumb za odklepanje
- Stikalo za spremjanje hitrosti
- Električni kontakti
- Mehanizem za izmet
- Okence preverjanje ravni olja
- Zadnji ročaj
- Gumb LED
- Žarometi LED
- Zobniki za krojenje
- Gumb za nastavitev napetosti verige
- Stranski pokrov
- Pokrov verige

VSEBINA PAKETA (SLIKA A1)

SESTAVLJANJE

NAMEŠČANJE/ZAMENJAVA MEČA IN VERIGE

▲ OPOZORILO: Pred sestavljanjem nastavite zavorno ročico povratnega sunka verige v položaj za zaviranje.

- Pogonsko enoto verižne žage namestite na stran tako, da bo stranski pokrov obrnjen navzgor (slika B).
- Gumb za nastavitev napetosti verige obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite stranski pokrov.
- Novo verigo v obliki zanke položite na ravno površino in poravnajte morebitne zgibe.
- Povezave pogona verige namestite v utor vodila meča in na zadnji strani vodila meča verigo oblikujte v zanko (slika C).

C-1	Členi gonila
C-2	Utor vodila meča

- Verigo držite v položaju na vodilu meča in zanko namestite okoli zobnika pogonske enote (slika D).

OPOMBA: v verigo in pogonsko enoto so vgravirane majhne smerne puščice. Pri nameščanju verige na vodilo meča poskrbite, da bo smer puščic na rezalni verigi skladna s smerjo puščice na pogonski enoti.

6. Zamenjajte stranski pokrov in do konca navijte gumb za hitro nastavitev napetosti verige. Ekscentrični zobnik znotraj stranskega pokrova je oblikovan na način, ki preprečuje prekomerno napetost verige.
7. Nastavite ročaj zavore ob povratnem udarcu v delovnem položaju in nato ročno zasukajte verigo, da preverite, ali je veriga sestavljena pravilno brez upogibanja. V nasprotnem primeru znova sestavite verigo in meč.

OPOMBA: na vodilo meča je v vijakom pritrjena nastavitevna plošča. Če je treba zamenjati vodilo meča, nastavitevno ploščo odstranite iz vodila meča in jo nato znova namestite na novo vodilo meča, kot je prikazano na sliki E.

UPRAVLJANJE

UPORABA

Ta izdelek lahko uporabljate za osnovno podiranje dreves, kleščenje, obrezovanje in sečnjo lesa ter dreves.

OPOMBA: orodje lahko uporabljate samo za predvideni namen. Kakršna koli druga uporaba se smatra za nepravilno uporabo.

PRIKLJUČITEV/ODKLOP BATERIJSKEGA SKLOPA

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijski sklop.

Napravo uporabljajte le z akumulatorskimi baterijami in polnilnikom, navedenimi v sliki A2.

Napotki za priključitev

Rebra baterije poravnajte z režami za namestitev in baterijski sklop potisnite navzdol, da zaslišite »klik« (slika F1).

Napotki za odklop

Pritisnite gumb za sprostitev baterije in izvlecite baterijski sklop (slika F2).

ŽAROMETI LED

Žaromet LED (slika A1-15) je vgrajen pred pogonsko enoto verižne žage. Ta funkcija zagotavlja dodatno svetlubo in izboljšuje vidljivost v dveh stopnjah svetlosti.

Če želite vklopiti luč, enkrat pritisnite gumb LED (slika A1-14). Žarometi razsvetljujejo območje pred verižno žago. Ponovno pritisnite gumb LED, da povišate raven svetlosti žarometov.

Če želite izklopiti žaromete, v tretje pritisnite gumb LED.

ZAGON/ZAUSTAVITEV VERIŽNE ŽAGE

Pred zagonom verižne žage

OPOMBA: pred zagonom verižne žage preverite hitro nastavitev napetosti verige in nivo olja, ostrost zob verige in delovanje ročaja zavore verige ob povratnem udarcu. Poleg tega sta potrebeni uravnotežena opora in primerna razdalja od tal.

Zagon

1. Ročaj zavore verige ob povratnem udarcu potegnite proti sprednjemu ročaju v položaj za delovanje.
2. Sprednji in zadnji ročaj trdno primite z obema rokama.
3. Pritisnite gumb za odklepanje in ga pridržite, nato stisnite stikalo za spreminjanje hitrosti, da vklopite žago. Hitrost verige se poveča, če močneje pritisnete stikalo za spreminjanje hitrosti.
4. Sprostite gumb za odklepanje in še naprej stiskajte stikalo za spreminjanje hitrosti za nadaljevanje delovanja.

Primeren oprijem na ročajih (slika G1)

- Za najboljši prijem in zaščito nosite protizdrsne rokavice.
- Z žago na trdni in ravni površini jo trdno držite z obema rokama.
- Sprednji ročaj vedno primite z levo roko, zadnjega pa z desno roko.
- Prsti morajo obkrožiti ročaj, palec pa mora biti ovit pod sprednjim ročajem.

▲ OPOZORILO: nikoli ne uporabljajte levoročnega prijema (prekrižanih rok) ali položaja, ob katerem bi bila vaše telo ali roka preko linije verige (slika G2).

SL

Pravilen položaj žaganja (slika H)

- Obe stopali morata biti na trdni površini, teža pa mora biti enakomerno razporejena.
- Leva roka mora biti iztegnjena, komolec pa nepremičen. To pomaga pri zoperstavljanju sil, ki jih ustvari povratni udarec.
- Vaše telo mora biti vedno levo od verižne žage.

ŽAGANJE

Osnovno žaganje

- Uporabniki, ki žago uporabljajo prvič, naj vadijo žaganje hlodov na kozi ali stojalu za žaganje.
- Zagati začnete tako, da vodilo meča narahlo pritisnите ob les. Pritiskejte narahlo, da omogočite delovanje žage.
- Ohranite enakomerno hitrost skozi celoten rez, stikalo popustite tik pred koncem reza.

⚠️ OPOZORILO: ko se je veriga ustavila zaradi stiskanja med žaganjem, sprostite sprožilec stikala, odstranite verigo in vodilo meča iz lesa, nato verižno žago ponovno vključite.

⚠️ OPOZORILO: Ne vlecite rezalne verige, ko je omejena z žagovino.

⚠️ OPOZORILO: če je verižna žaga v stiku z lesom, je nikoli ne vključite. Pred začetkom žaganja vedno dovolite, da verižna žaga doseže polno hitrost.

PODIRANJE DREVES

- Če sta pri krojenju in podiranju dreves udeleženi dve osebi ali večkrat, je treba podiranje dreves ločiti od krojenja vsaj v dvakratni razdalji višine drevesa, ki se ga podira. Dreves se ne sme podirati na kakršen koli način, ki bi ogrožil katero koli osebo, ali tako da bi morda udarila oz. poškodovala daljnoveode ali druge lastnine. Če drevo pride v stik z daljnovidom, je treba nemudoma obvestiti podjetje za oskrbo z energijo, ki ima ta daljnovid v lasti.
- Upravljavec mora stati v zgornjem delu terena, saj se bo drevo zvaljalo ali zdrsnilo po hribu navzdol potem, ko ga boste podrili.
- Preden začnete z žaganjem, je treba načrtovati in izprazniti pot umika. Pot za pobeg mora biti na voljo v smeri nazaj in diagonalno stran od pričakovane linije padca drevesa, kot je prikazano na sliki I.

I-1	Smer sečnje
-----	-------------

SL

- Preden začnete s podiranjem, preučite naraven nagib drevesa, položaj večjih vej in smer vetra ter tako ocenite, v katero smer naj bi drevo padlo.
- Iz drevesa odstranite umazanijo, kamne, ohlapno lubje, žebanje, sponke in žico.

Izdelava zaseka

Zarezo naredite do 1/3 premera drevesa, pravokotno na smer padca, kot je prikazano na sliki J. Najprej ustvarite spodnjo vodoravno zarezo. Tako se boste izognili ukleščenju verige ali vodila meča žage pri ustvarjanju druge zareze.

Rez za podiranje

- Zadnjo zarezo za podiranje naredite vsaj 50 mm višje od vodoravnega zaseka, kot je prikazano na sliki J-3.

J-1	Smer padanja	J-3	Rez za podiranje
J-2	Zareza	J-4	Zgib

Zadnja zareza naj bo vzporedna spodnji. Zadnjo zarezo naredite tako, da ostane dovolj lesa, ki deluje kot sklep. Sklepni les omogoča, da se drevo ne zasuče in pada v napačno smer. Sklepa na prezgajajte.

- Ko se zadnja zareza približuje sklepu, bi drevo morallo začeti padati. Če obstaja možnost, da drevo ne bo padlo v želeno smer ali se lahko nagnе nazaj in ukleše verigo, prenehajte z žaganjem preden je zadnja zareza za podiranje končana in uporabite lesene, plastične ali aluminijaste zagozde, da odprete zarezo in da drevo pada v želeno smer.
- Ko drevo začne padati, iz zareze odstranite verižno žago, ustavite motor, žago odložite in uporabite načrtovanou pot za umik. Pazite na padajoče veje nad vami ter na to, kod stopate.

Kleščenje drevesa

Kleščenje pomeni odstranjevanje vej s padlega drevesa. Pri kleščenju pustite daljše spodnje veje za podporo debla stran od tal. Manjše veje odstranite z enim rezom, kot je prikazano na sliki K. Veje pod pritiskom morate odžagati od spodnjega dela navzgor, da se izognete upogibanju verižne žage.

Žaganje debla na hlide

- Krojenje pomeni žaganje debla na kraje kose. Pomembno je, da trdno stojite in da je vaša teža enakomerno razporejena na obe nogi. Če je mogoče, deblo dvignite in ga podprite z vejami, drugimi debli ali zagozdami. Sledite preprostim navodilom za enostavno žaganje.
- Ko je deblo podprt po celotni dolžini, kot je prikazano na sliki L, ga odžagajte z zgornje strani.
- Ko je deblo podprt na eni strani, kot je prikazano na sliki M, 1/3 premera odžagajte
- s spodnje strani. Nato rez dokončajte od zgoraj, tako da se reza srečata.
- Ko je deblo podprt na obeh straneh, kot je prikazano na sliki N, 1/3 premera odžagajte z zgornje strani. Nato od spodaj zarežite še 2/3, tako da se reza srečata.
- Pri žaganju na pobočju vedno stojite na zgornji strani debla, kot je prikazano na sliki O.
- Pri žaganju »skozi« za ohranitev popolnega nadzora sprostite pritisk žaganja ob koncu reza, vendar ne sprostite prijema na ročajih verižne žage. Pazite, da veriga ne pride v stik s tlemi. Po končanem žaganju počakajte, da se veriga ustavi, šele nato jo premaknite. Ko se pomikate od drevesa do drevesa, vedno ugasnite motor.

VZDRŽEVANJE

POLNjenje maziva za meč in verigo

OPOMBA: ob nakupu v verižni žagi ni olja. Izjemno pomembno je, da pred uporabo rezervoar napolnite z oljem. Med delovanjem je veriga samodejno namazana z oljem za verigo.

1. Verižno žago namestite na stran tako, da bo pokrov rezervoara za olje obrnjen proti vam.
2. Pokrovček in območje okoli njega očistite in nato ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite (slika P).
3. Posebej izdelano olje previdno vlijte v rezervoar, da bo segalo do dna vrata filtra.
4. Obrišite odvečno olje in zaprite pokrovček.

OPOMBA: v pokončnem položaju mora biti kontrolno okence napolnjeno z oljem. Ko olje v kontrolnem okencu ni več vidno, žago takoj prenehajte uporabljati in v rezervoar nalijeti olje.

Čiščenje

- Po vsaki uporabi z mehko krtačo z žage in vodila meča odstranite delce. Površino verižne žage obrišite s čisto in vlažno kropono ter nekaj milje čistilne raztopine.
- Odstranite stranski pokrov, nato z mehko krtačo odstranite delce z vodila meča, verige, zobnika in stranskega pokrova.
- Pri čiščenju verige vedno očistite delce lesa, žagovino in umazanijo iz utora vodila meča.

Vzdrževanje vodila meča

Če je vodilo meča obrabljeno, ga razstavite s pogonske enote verižne žage in ga obrnite ter ponovno sestavite (slika Q), s čimer boste porazdelili obrabo in podaljšali življenjsko dobo meča.

Meč je treba očistiti vsak dan in uporabe in ga preveriti za obrabo in poškodbe. Na tirnicah meča se lahko pojavijo nitke ozioroma igle, kar je normal proces obrabe. Takšne napake je treba zgladiti s pilo takoj, ko se pojavit. Meč s katero izmed naslednjih napak je treba zamenjati.

- Obraba znotraj tirnic meča ki dovoljuje verigi, da je nameščena preko stranic.
- Zvit meč.
- Počene tirnice.
- Razširjene tirnice.

- Poleg tega ima vodilo meča zobnik na konici (slika R-1). Zobnik je treba tedensko mazati z mastjo iz brizgalke, da podaljšate življenjsko dobo vodila meča (slika S). Za tedensko mazanje z oljem uporabite brizgalko, da namazete luknjo za mazanje (slika R-2). Vodilo meča obrnite in preverite, da v luknjah za mazanje in utoru verige ni nečistoč.

Vzdrževanje verige

S to žago uporabljajte le verige z nizkim povratnim udarcem. Ob pravilnem vzdrževanju bo ta žaga, ki omogoča hitro žaganje, zagotovljala zmanjšanje povratnega udarca.

Primerno nabrušena veriga reže skozi les brez napora tudi z zelo malo pritiskom. Nikoli ne uporabljajte topel ali poškodovane verige. Topo rezilo verige vodi k povečani fizični obremenitvi, povečani obremenitvi zaradi vibracij, slabšim rezultatom žaganja in povečani obrabi.

Za gladko in hitro žaganje je treba verigo pravilno vzdrževati. Veriga zahteva ostrjenje, kadar so lesni delci majhni in prašni, kadar je treba žago s silo potiskati skozi les med žaganjem ali če veriga reže na eno stran. Med vzdrževanjem vaše verige upoštevajte sledeče:

- Nepravilen kot piljenja stranske plošče lahko poveča tveganje za močan udarec nazaj.
- Razdalja merilnika globine. Premajhna poveča možnost za povratni udarec. Če ni dovolj nizka, zmanjša sposobnost žaganja.
- Če so zobje rezila zadeli ob trde predmete, kot so žeblji in kamni, ali pa sta jih zdrsala blato ali pesek na lesu, naj verigo nabrusi kvalificiran serviser.

SL

Prevoz in shranjevanje

- Verižne žage ne prenašajte ali shranujte kadar je v teku. Pred skladitvenjem ali transportom vedno odstranite baterijski sklop.
- Na vodilo meča in verigo pred skladitvenjem ali transportom verižne žage vedno namestite pokrov. Bodite previdni, da se izognete ostrim zoberm verige.
- Pred skladitvenjem verižno žago temeljito očistite. Verižno žago skladisčite v notranjem prostoru, ki je zaklenjen in/ali nedostopen otrokom.
- Orodja ne shranujte v bližini korozivnih sredstev, kot so vrte kemikalije in soli za topiljenje ledu.



Varovanje okolja



Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Električne opreme, iztrošene baterije in polnilnika ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek odnesite na pooblaščeni obrat za recikliranje in ga zavrzite ločeno. Električna orodja je treba odnesti na obrat za recikliranje in ga reciklirati na okolju prijazen način.

SL

144

BREZŽIČNA VERIŽNA ŽAGA — CS1800E

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Motorja ni mogoče zagnati.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterijski sklop ni pritren na verižno žago. ■ Med žago in baterijo ni električnega stika. ■ Baterijski sklop je izpraznjen. ■ Baterijski sklop ali verižna žaga je prevroča. ■ Zavora verige je aktivirana. ■ Delci v meču. ■ Delci v stranskem pokrovu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterijski sklop pritrdite na verižno žago. ■ Odstranite baterijo, preverite kontakte in znova namestite baterijo. ■ Napolnite baterijski sklop. ■ Baterijski sklop ali verižno žago ohladite do temperature, ki je nižja od 67 °C. ■ Zadnji ročaj zavore verige ob povratnem udarcu potegnite proti sprednjemu ročaju v položaj za delovanje. ■ Verigo pritisnite ob les ter verižno žago premaknite naprej in nazaj, da izpraznите delce. ■ Odstranite baterijski sklop, nato odstranite stranski pokrov in očistite delce.
Verižna žaga se ustavi med delom.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verižna žaga je preobremenjena. ■ Baterijski sklop ali verižna žaga je prevroča. ■ Veriga je zataknjena v lesu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmanjšajte obremenitev. ■ Zmanjšajte obremenitev. Baterijski sklop ali verižno žago ohladite do temperature, ki je nižja od 67 °C. ■ Sprostite sprožilec stikala, odstranite verigo in vodilo meča iz lesa, nato verižno žago ponovno vključite.
Motor teče, vendar se veriga ne vrati.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veriga ne aktivira pogonskega zobnika. ■ Delci preprečujejo popolno premikanje ročaja zavore verige ob povratnem udarcu. ■ Možna je okvara zavore verige. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno namestite verigo in zagotovite, da so pogonske povezave na verigi popolnoma nameščene na zobniku. ■ Delci preprečujejo popolno premikanje ročaja zavore verige ob povratnem udarcu. ■ Za popravilo se obrnite na podporo za kupce izdelkov EGO.

SL



TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Verižna žaga ne žaga pravilno.	<ul style="list-style-type: none">■ Nezadostna napetost verige.■ Topa veriga.■ Veriga je nameščena v nasprotni smeri.■ Obrabljena veriga.■ Suha ali preveč raztegnjena veriga.	<ul style="list-style-type: none">■ Odvijte gumb za hitro nastavitev napetosti verige v nasprotni smeri urinega kazalca (vsaj dva obrata) in ga nato privijte v smeri urinega kazalca, dokler veriga ni napeta pravilno.■ Nabrusite rezila verige. Sledite navodilom v razdelku »KAKO NABRUSITI REZILA«.■ Znova namestite verižno žago v skladu z razdelkom »SESTAVLJANJE/ZAMENJAVA MEČA IN VERIGE«.■ Zamenjajte verigo v skladu z razdelkom »SESTAVLJANJE/ZAMENJAVA MEČA IN VERIGE«.■ Preverite nivo olja v rezervoarju za olje. Če je treba napolnite rezervoar za olje.
Veriga se sname z vodila meča.	<ul style="list-style-type: none">■ Nezadostna napetost verige.■ Veriga ne aktivira pogonskega zobnika.	<ul style="list-style-type: none">■ Odvijte gumb za hitro nastavitev napetosti verige v nasprotni smeri urinega kazalca (vsaj dva obrata) in ga nato privijte v smeri urinega kazalca, dokler veriga ni napeta pravilno.■ Ponovno namestite verigo v skladu z razdelkom »SESTAVLJANJE/ZAMENJAVA MEČA IN VERIGE« in zagotovite, da so pogonske povezave na verigi popolnoma nameščene na zobniku.
Ob delovanju sta meč in veriga vroča, prisoten je dim.	<ul style="list-style-type: none">■ Rezervoar za olje je prazen.■ Delci v utoru vodila meča.	<ul style="list-style-type: none">■ Polnjenje maziva za meč in verigo.■ Iz utora očistite delce.

SL

GARANCIJA

GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno mesto egopowerplus.com.

PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!



PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO INSTRUKCIJĄ

⚠ Liekamasis pavojas! Žmonėms, kuriems implantuoti elektroniniai prietaisai, pvz., širdies stimulatoriai, prieš pradendant naudoti šį gaminį, reikia pasitarti su savo gydytoju (-ais). Arti širdies stimulatoriaus veikianti elektros įranga gali trikdyti širdies stimulatoriaus veikimą arba jį sugadinti.

SAUGOS SIMBOLIS

Saugos simbolių paskirtis – atkreipti dėmesį į galimus pavojus. Gerai susipažinkite su saugos simboliais bei jų paaiškinimais ir juos išidėmėkite. Simboliių įspėjimai patys savaime negali apsaugoti nuo pavojų. Jais žymimi

nurodymai ir įspėjimai neatstoja tinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių.

⚠ ISPĖJIMAS: Prieš pradédami naudoti šį įrankį, perskaitykite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus, taip pat susipažinkite su visais saugos įspėjamaisiais simboliais, tokiais kaip **PAVOJUS**, **ISPĖJIMAS** ir **DĒMESIO** ir išsitinkinkite, ar juos supratote. Nesilaikant visų toliau išdėstytyų nurodymų galima patirti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai susižaloti.

SIMBOLIO REIKŠMĖ

Šiame puslapyje pavaizduoti ir aprašyti saugos simboliai, kurie gali būti nurodyti ant šio gaminio. Prieš bandydami surinkti ir naudoti įrenginį, perskaitykite visus ant jo pateiktus nurodymus, išsitinkinkite, ar juos supratote, ir jais vadovaukitės.

SAUGOS SIMBOLIAI



Saugos įspėjimas



Užsidėti apsauginius akinius



Užsidėti galvos apsaugos priemonę



Pjovimo juosta



Pjovimo juostos viršunės atatranka



Nenaudoti lyjant lietui



Elektros prietaisų atliekas draudžiamas utilizuoti kartu su būtinėmis atliekomis. Perduoti igaliotam perdirbėjui.

V

Voltai



Nuolatinė elektros srovė



Kad sumažintų susižalojimo pavojų, naudotojas turi perskaityti naudojimo instrukciją ir išsitinkinti, kad ją suprato.



Dėvėti klausos apsaugos priemonės



Mūvėti apsaugines pirštines



Nelaikykite grandininio pjūklo viena ranka



Grandininį pjūklą visada laikykite dvemis rankomis



Saugokite grandininio pjūklo atatrankos ir nelieskite juostos viršunės



Triukšmas

min⁻¹

Sūkiai per minutę



CE

LT



TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	56 V	
Rekomenduojama darbinė temperatūra:	Nuo -15 °C iki 40 °C	
Rekomenduojama sandėlavimo temperatūra:	Nuo -20 °C iki 70 °C	
Optimali įkrovimo temperatūra	Nuo 5 °C iki 40 °C	
Grandinės greitis	20 m/s	
Grandinės žingsnis	9,5 mm	
Pjovimo gilio ribotuvas	1,3 mm	
Pjūklo grandinės tipas	AC1800/AC1801(Rekomenduojama) AC1600/AC1601(Suderinama) AC1400/AC1401(Suderinama)	
Pjovimo juostos tipas	AG1800/AG1801(Rekomenduojama) AG1600/AG1601(Suderinama) AG1400/AG1401(Suderinama)	
Grandinės alyvos bakelio talpa	200 ml	
Svoris (be sudėtinės baterijos ir grandinės užmovos)	4,4kg	
Išmatuotas garso galios lygis L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)	
Garo slėgio lygis ties operatoriaus ausimi L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)	
Garantuojamas garso galios lygis L_{WA} (pagal 2000/14/EB)	105 dB(A)	
Vibracija a_h	Priekinė rankena Priekinė rankena Galinė rankena	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinį bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtusius įrankius.
- Nurodytą bendrąją vibracijos vertę taip pat galima naudoti pirminiam poveikio vertinimui.

PASTABA: Naudojant įrenginių realiomis sąlygomis, skleidžiamos vibracijos stiprumo vertė gali skirtis nuo nurodytos. Kad apsaugotų dirbdamas realiomis sąlygomis, naudotojas turi mūvėti pirštines ir naudoti klausos apsaugos priemones.

APRAŠYMAS

SUSIPAŽINKITE SU SAVO GRANDININIU PJŪKLU (A1 pav.)

- Tepimo anga
- Pjovimo juosta
- Pjūklo grandinė
- Alyvos bakelio dangtelis
- Grandinės atatrankos stabdymo rankena
- Priekinė rankena
- Baterijos atjungimo mygtukas
- Blokuotės išjungiklis
- Greičio reguliavimo jungiklis
- Elektros kontaktai
- Išstumimo mechanizmas
- Alyvos lygio patikrinimo langelis
- Galinė rankena
- LED mygtukas
- LED darbiniai žibintai
- Pjaustymo smaigai
- Greito grandinės įtempimo reguliavimo rankenėlė
- Šoninis gaubtas
- Grandinės užmova

PAKUOTĖS TURINIO SARAŠAS (A1 PAV)

SURINKIMAS

PJOVIMO JUOSTOS IR GRANDINĖS MONTAVIMAS IR PAKEITIMAS

▲ ISPĖJIMAS: Prieš pradédami surinkimą nustatykite grandinės atatrankos stabdžio rankenėlę į stabdymo padėti.

- Padėkite grandininiu pjūklu variklio bloką ant šono, kad šoninis gaubtas būtų nukreiptas aukštyn (B pav.).
- Pasukę greito grandinės įtempimo reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite šoninį gaubtą.
- Padėkite naujos pjūklo grandinės kilpą ant lygaus paviršiaus ir ištiesinkite sulenktais vietas.
- Istatykite grandinės varančiuosius narelius į pjovimo juostos griovelį ir palikite grandinės kilpą pjovimo juostos gale (C pav.).

C-1	Grandinės varantieji nareliai
C-2	Pjovimo juostos griovelis

LT

5. Laikykite grandinę tokioje padėtyje ant pjovimo juostos ir uždékite kilpą ant žvaigždutės variklio bloke (D pav.)

PASTABA: Ant pjūklo grandinės ir variklio bloko išgraviruotos mažos kryties rodyklės. Dėdami pjūklo grandinę į pjovimo juostą pasirūpinkite, kad rodykliai ant pjūklo grandinės ir ant variklio bloko kryptys sutaptų.

6. Vėl uždékite šonini gaubtą ir tvirtai priveržkite greito grandinės įtempimo reguliavimo rankenelę. Ekscentrikas šoninis gaubto viduje užtikrina, kad grandinė per daug neįsimėptų.
7. Nustatykite grandinės atatrankos stabdžio rankeną į darbinę padėti ir ranka pasukite grandinę, kad patirkintumėte, ar ji tinkamai uždėta ir neklūnā.

Priešingu atveju iš naujo surinkite grandinę ir juostą.

PASTABA: Prie pjovimo juostos yra varžtu pritvirtinta reguliavimo plokštėlė. Jeigu pjovimo juostą reikia keisti, nuimkite reguliavimo plokštėlę nuo pjovimo juostos ir pritvirtinkite ją prie naujos pjovimo juostos, kaip parodyta E paveiksle.

NAUDOJIMAS

PASKIRTIS

Šiuo gaminiu galima iþrastai versti medžius, genéti stambias ir smulkias šakas, pjaustyti pjautinę medieną ir rastus.

PASTABA: Įrankį naudoti tik pagal numatytaþą paskirti. Naudojimas bet kokiui kitu tikslu laikomas netinkamu naudojimu.

SUDÉTINËS BATERIJOS ĮSTATYMAS IR IŠÉMIMAS

Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite bateriją.

Naudokite tik su A2 paveiksle nurodytomis sudétinėmis baterijomis ir įkrovikliais.

Įstatymas

Įtaikykite baterijos briaunas į tvirtinimo grovelius ir spauskite bateriją žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą (F1 pav.).

Išémimas

Nuspauskite baterijos atjungimo mygtuką ir ištraukite sudétinę bateriją (F2 pav.).

LED DARBINIAI ŽIBINTAI

LED darbiniai žibintai (A1-15 pav.) yra grandininio pjūklo variklio bloko priekyje. Jie papildomai apšviečia pjaunamą ruošinį; apšvietimo ryškumą galima nustatyti į 2 lygius.

Norint apšvietimą įjungti, reikia vieną kartą spustelėti LED

mygtuką (A1-14 pav.). Darbiniai žibintai ryškia šviesa apšviečia zoną grandininio pjūklo priekyje. Paspaudus LED mygtuką antrą kartą, žibintai pradeda švesti dar ryškiau.

Norint apšvietimą išjungti, LED mygtuką reikia spustelėti trečiąj kartą.

GRANDININIO PJŪKLO PALEIDIMAS IR IŠJUNGIMAS

Prieš paleidžiant grandininį pjūkla

PASTABA: Prieš paleisdami grandininį pjūkla, patirkrinkite grandinės sureguliuavimą greito įtempimo rankenelę, alyvos lygi, grandinės dantukų aštrumą ir ar tinkamai veikia atatrankos stabdymo rankena. Be to, tvirtai atsistokite ir laikykite pjūklą tinkamame aukštyste virš žemės.

Paleidimas

1. Patraukite grandinės atatrankos stabdymo rankeną priekinės rankenos link į darbinę padėti.
2. Abiem rankomis tvirtai suimkite priekinę ir galinę rankenas.
3. Pirmiausia paspauskite blokuotés išjungimo mygtuką, tada paspauskite greičio reguliavimo jungiklį, kad paleistumėte pjūklą. Grandinės suksis tuo greičiau, kuo stipriau spausite greičio reguliavimo jungiklį.
4. Norédami testi darbą, atleiskite blokuotés išjungimo mygtuką ir toliai laikykite nuspaudę greičio reguliavimo jungiklį.

Tinkamas rankenų laikymas (G1 pav.)

- Mūvėkite neslidžias pírštines, užtikrinančias tvirčiausią sugriebimą ir apsaugą.
- Padėjė pjūklą ant tvirto lygaus paviršiaus, tvirtai laikykite ji abiem rankomis.
- Kairiaja ranka visada laikykite priekinę rankeną, o dešiniaja – galinę rankeną.
- Pirštai turi apimti rankeną. Priekinės rankenos apačioje turi būti nykštys.

⚠️ ISPĖJIMAS: Niekada nelaiakykite galinės rankenos kairiaja ranka (nesukryžiuokite rankų) ir nestovėkite taip, kad kūnas arba ranka kirstų grandinės plokštumą (G2 pav.).

LT

Tinkama stovėsena pjaunant (H pav.)

- Reikia abiem kojomis stoveti ant tvirto pagrindo ir tolygiai paskirstyti kūno svorį ant jų.
- Kairioji ranka turi būti išiesta, o alkūnė turi būti fiksuojote padėtyje. Tai padeda atlaikyti atatrankos sukuriamas jėgas.
- Kūnas visada turi būti grandinės plokštumos kairėje pusėje.



PJOVIMAS

Pagrindinis pjovimas

- Jeigu nesate naudojė grandininiu pjūklu, pradžioje pabandykite pjauti pasidėjė rastus ant ožio.
- Pradėkite pjauti lengvai spausdami pjovimo juostą prie medienos. Per stipriai nespauskite, leiskite pjūklui atlikti savo darbą.
- Pjovimo metu palaikykite pastovų pjovimo greitį, atleisdami spaudimą tik prieš užbaigdamis pjūvį.

⚠ ISPĖJIMAS: Jei pjūklo grandinė sustoja dėl jos suspaudimo pjaunant, atleiskite jungiklį, ištraukite grandinę ir pjovimo juostą iš medienos ir po to vėl paleiskite grandininį pjūklą.

⚠ ISPĖJIMAS: Jei pjūklo grandinė apsinėše pjuvenomis, nebraukite per ją ranką.

⚠ ISPĖJIMAS: Niekada nebandykite paleisti grandininio pjūklo, kai jis liečia medieną. Prieš pradēdami pjauti medieną, visada palaukite, kol grandininis pjūklas pasieks didžiausią greitį.

MEDŽIO VERTIMAS

- Kai du arba daugiau žmonių vienu metu pjauna rastus ir verčia medžius, medžių vertimo ir rastų pjovimo vietas turi skirti atstumas, kuris yra bent du kartus didesnis už pjaunamo medžio aukštį. Medžių negalima versti taip, kad kiltų pavojus žmonėms, būtų kliudomos elektros perdavimo linijos arba daroma žala nuosavybei. Jei medis kliudė elektros perdavimo liniją, reikia nedelsiant informuoti elektros perdavimo sistemos operatorių.
- Grandininio pjūklo operatorius turi stovėti aukštesnėje reljefo vietoje, nes nuverstas medis dažniausiai nurieda arba nuslysta žemyn.
- Prieš pradēdami pjauti suplanuokite ir, jei reikia, išvalykite atsitraukimo kelią. Einant atsitraukimo keliu, turi būti įstrižai tolstama nuo tikėtinos medžio virtimo krypties, kaip parodyta I pav.

I-1	Virtimo kryptis
-----	-----------------

- Prieš pradēdami versti medį, atsižvelkite į esamą medžio pasvirymą, didesnių šakų augimo vietą ir vėjo kryptį, kad nusprestumėte, į kurią pusę medis virs.
- Nuvalykite nešvarumus, pašalinkite akmenis, atsilupusią žievę, vinis, kabes ir vielas nuo medžio.

Nukreipimo išpjova

Kaip parodyta J pav., padarykite medžio virtimo krypciai statmeną nukreipimo išpjovą, kurios gylis būtų 1/3 medžio skersmens. Pirmiausiai padarykite apatinę horizontalią išpjovą. Ji padės išvengti pjūklo grandinės arba pjovimo

juostos prispaudimo darant antrą išpjovą.

Galinė nuvertimo išpjova

- Padarykite galinę nuvertimo išpjovą, kuri būtų bent 50 mm aukščiau nei horizontali išpjova, kaip parodyta J-3 paveiksle.

J-1	Virtimo kryptis	J-3	Galinė nuvertimo išpjova
J-2	Išpjova	J-4	Lanksto funkciją atliekančių dalis

Galinė nuvertimo išpjova turi būti lygiagreti su horizontaliai išpjova. Galinę nuvertimo išpjovą padarykite tokio gylio, kad liktų pakankamai medienos, kuri atliktų lanksto funkciją. Lanksto funkciją atliekančių dalis neleidžia medžiui pasisukti ir virsti netinkama kryptimi. Neperpjaukite lanksto funkciją atliekančių dalies.

- Kai nuvertimo išpjova priartėja prie lanksto funkciją atliekančios dalies, medis turi pradėti virsti. Jei yra tikimybė, kad medis virs netinkama kryptimi arba pasvisras atgal ir prispaus pjūklo grandinę, nustokite daryti galinę nuvertimo išpjovą, mediniai, plastikiniai arba alumininiuose pleištais išplėskite išpjovą ir nuverskite medži reikiama kryptimi.
- Kai medis pradeda virsti, ištraukite grandininį pjūklą iš išpjovos, išjunkite variklį, padėkite grandininį pjūklą ir atsitraukite suplanuotu atsitraukimo keliu. Saugokite krintančių viršutinių šakų ir žiūrėkite, kur žengiate.

Medžio nugenėjimas

Medžio nugenėjimas – tai šakų pašalinimas nuo nuversto medžio. Genėdami nenupjaukite didesnių apatiniai šakas, kad jos laikytų kamieną virš žemės. Smulkias šakas nupjaukite vienu pjūviu, kaip parodyta K pav. Itemtas šakas reikia pjauti iš apačios į viršų, kad jos neprispausty grandininio pjūklo.

Rasto pjovimas

- Rasto pjovimas – tai rasto pjaustymas į atskirus gabalus. Svarbu išsitinkinti, ar tvirtai stovite ir ar kuno svoris tolygiai paskirstytas ant abiejų kojų. Jei įmanoma, rastą reikia pakelti ir atremti šakomis, rastais arba trinkomis. Laikykitės paprastų nurodymų, kad būtų lengviau pjauti.
- Kai rastas atremtas per visą ilgį, kaip parodyta L pav., ji reikia pjauti iš viršaus.
- Kai rastas atremtas tik viename gale, kaip parodyta M pav., padarykite išpjovą iš apačios, kurios gylis 1/3 skersmens.
- (underbucking). Tada darykite baigiamąjį pjūvį iš viršaus, kol pasieksite pirmajį pjūvį.

LT

150

BELAIDIS GRANDININIS PJŪKLAS — CS1800E

- Kai rastas atremtas abiejuose galuose, kaip parodyta N pav., padarykite pjovą iš viršaus, kurios gylis 1/3 skersmens. Tada darykite baigiamąjį pjūvį iš apačios (per likus 2/3 skersmens), kol pasieksite pirmajį pjūvį.
- Kai pjaunate nuožulnioje vietoje, visada stovėkite aukščiau, nei guli rastas, kaip parodyta O pav.
- Jei darydami pjūvį norite išlaikyti visišką kontrolę, pjūvio pabaigoje silpniau spauskite, tačiau tvirtai laikykite grandinio pjūklo rankenas. Neleiskite grandinėi paliesti žemės. Kai nupjaunate, prieš patraukdami grandinį pjūklą, palaukite, kol pjūklo grandinė sustos. Visada išjunkite variklį prieš eidami prie kito medžio.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PJOVIMO JUOSTOS IR GRANDINĖS ALYVOS IPYLIMAS

PASTABA: Isigytas naujas grandininis pjūklas neužpildytas alyva. Prieš naudojant, bakelį būtina pripildyti alyvos. Dirbant grandinė automatiškai tepama grandinių alyva.

1. Padékite grandininių pjūklų ant šono, kad bakelio dangtelis būtų nukreiptas aukštyn.
2. Nuvalykite dangtelį ir vietas aplink jį, tada nuimkite jį, sukdami prieš laikrodžio rodyklę (P pav.).
3. Atsargiai pilkite specialią alyvą į bakelį tol, kol jos lygis pasieks pildymo angos kakliuko apakačią.
4. Nušluostykite alyvos perteklių ir užsukite dangtelį.

PASTABA: Pastačius į statmeną padėti, alyva turi apsemti patikrinimo langeli. Kai patikrinimo langelyje nebematyti alyvos, nedelsdami nustokite naudoti įrankį ir papildykite alyvos.

VALYMAS

- Kaskart panaudoję, minkštu šepeteliu nuvalykite nešvarumus nuo grandinės ir pjovimo juostos. Grandininio pjūklo paviršių valykite švaria šluoste, sudrėkintu mažos koncentracijos muilo tirpalu.
- Nuimkite šoninių gautbų ir minkštu šepeteliu nuvalykite nešvarumus nuo pjovimo juostos, pjūklo grandinės, žvaigždutės ir šoninio gaupto.
- Keisdami pjūklo grandinę iš pjovimo juostos griovelio būtinai išvalykite medienos skiedras, pjuvenas ir nešvarumus.

PJOVIMO JUOSTOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Kai ant pjovimo juostos pasirodo nudilimo požymiai, nuimkite ją nuo grandininio pjūklo variklio bloko, apverskite ir vėl uždékite (Q pav.): tokiu būdu maksimaliai pratešsite jos eksplotavimo trukmę.

Kiekvieną dieną, kai dirbate su įrankiu, reikia nuvalyti pjovimo juostą ir patikrinti, ar ji nesusidėvėjusi ir nepažeista. Pjovimo juostos bégelių šiaušimas arba šerpetų atsiradimas juose yra normalus juostos dėvejimosi požymiai. Atsiradusius tokius nelygumus galima pašalinti su dilde. Pjovimo juosta, kurioje yra toliau nurodytų defektų, reikia pakeisti.

- Išdilimas pjovimo juostos bégelyje, leidžiantis grandinei pakrypti.
- Ilenkta pjovimo juosta.
- Itrukę arba sulūžę bégeliai.
- Išsiplėtę bégeliai.

Be to, pjovimo juostos viršunėje yra žvaigždutė (R-1 pav.). Žvaigždutę reikia kas savaitę sutepti tepimo švirkštui, kad prailgintumėte pjovimo juostos eksplotavimo trukmę (S pav.). Kas savaitę tepimo švirkštū išleiskite grandinės alyvos į tepimo skylutę (R-2 pav.). Pasukite pjovimo juostą ir patikrinkite, ar tepimo skylutėse ir grandinės griovelyje néra nešvarumų.

GRANDINĖS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šiam pjūklui naudokite nuo atatrankos saugančias grandines. Tinkamai prižiūrint šią greito pjovimo grandinę, ji sumažina atatranką.

Tinkamai išgalstant grandinę leidžia be didelių pastangų ir labai silpnai spaudžiant pjauti medį. Niekada nenaudokite atšipusios arba pažeistos grandinės. Atšipę pjūklo grandinės pjaunantieji nareliai lemia didesnę fizinę įtampa, stiprius vibracijas, prastus pjovimo rezultatus ir spartesnį dėvejimą.

Kad grandinė pjautų sklandžiai ir greitai, ją reikia tinkamai prižiūrėti. Grandinę reikia pagalbasti, kai medžio pjuvenos tampa smulkios ir panasiros į mitilius, kai pjaunant reikia stipriai spausti grandinę į medį arba kai grandinė pjaudama krypsia į šoną. Atnikdamai grandinės techninės priežiūros darbus, atsižvelkite į toliau nurodytus dalykus:

- Netinkamas šoninės plokštelės galandimo kampas gali padidinti pavojų, kad įvyks stipri atatranka.
- Pjovimo gilio ribotuvo tarpelis. Per mažas padidina tikimybę, kad įvyks atatranka. Nepakankamai mažas sumažina pjovimo našumą.
- Jei pjaunaunujų narelių dantukai kliudė kietą daiktą, pvz., vinis arba akmenis, arba atbuvo nuo purvo ir smėlio, esančio ant medienos, pasirūpinkite, kad grandinę pagalaštų kvalifikotas techninės priežiūros specialistas

LT



GABENIMAS IR LAIKYMAS

- Nepalikite laikymo vietoje ir neneškite veikiančio grandininio pjūklų. Prieš padėdami laikyti arba gabendami būtina išimkite sudėtinę bateriją.
- Visada uždėkite užmovą ant pjovimo juostos prieš palikdami grandininį pjūklą laikymo vietoje arba gabendami. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte aštarių grandinės dantukų.
- Kruopščiai nuvalykite grandininį pjūklą prieš palikdami jį laikymo vietoje. Grandininį pjūklą laikykite patalpoje, kuri yra sausa, rakinama ir (ar) vaikams neprieinama.
- Laikykite toliau nuo ésdinančių medžiagų, pvz., sodo chemikalų ir ledo tirpdymo drusku.

Aplinkos apsauga



WEEE (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

Neišmeskite elektros įrangos, panaudotų baterijų ir įkroviklio kartu su buitinėmis atliekomis! Šias atliekas reikia pristatyti į ju surinkimo vietą ar įgaliotam perdirbėjui. Elektrinius įrankius reikia grąžinti į atitinkamą perdirbimo įmonę.

LT

152

BELAIDIS GRANDININIS PJŪKLAS — CS1800E

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nejsijungia variklis.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sudėtinė baterija neprijungta prie grandininio pjūklo. ■ Néra elektrinio kontakto tarp pjūklo ir baterijos. ■ Sudėtinė baterija visiškai išsikrovusi. ■ Sudėtinė baterija arba grandininis pjūklas pernelyg įkaitę. ■ Ijungtas grandinės stabdys. ■ Nešvarumai piovimo juostos griovelyje. ■ Nešvarumai šoniniame gaubte. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prijunkite sudėtinę bateriją prie grandininio pjūklo. ■ Išimkite sudėtinę bateriją, patikrinkite kontaktus ir vėl įstatykite sudėtinę bateriją. ■ Įkraukite sudėtinę bateriją. ■ Palaukitė, kol sudėtinė baterija arba grandininis pjūklas atvés iki žemesnės nei 67 °C temperatūros. ■ Patraukite grandinės atatranksos stabdymo rankeną, priekinės rankenos link į darbinę padėtį. ■ Spauskite pjūklo grandinę į medį ir stumdykite pjūklą pirmyn bei atgal, kad pjuvenos pasišalintų. ■ Išimkite sudėtinę bateriją, nuimkite šoninių gaubtų ir išvalykite nešvarumus.
Grandinė sustoja darbo metu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grandininio pjūklo perkrova. ■ Sudėtinė baterija arba grandininis pjūklas pernelyg įkaitę. ■ Pjūklo grandinė įstrigo medienoje. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sumažinkite apkrovą. ■ Sumažinkite apkrovą. Palaukitė, kol sudėtinė baterija arba grandininis pjūklas atvés iki žemesnės nei 67 °C temperatūros. ■ Atleiskite jungiklį, ištraukite grandinę ir piovimo juostą iš medienos, tada vėl paleiskite grandininių pjūklų.
Variklis veikia, tačiau grandinė nesisuka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grandinė nesusikabina su varančiaja žvaigždute. ■ Nešvarumai trukdo grandinės atatranksos stabdymo rankenai laisvai judėti. ■ Galimas grandinės stabdžio gedimas. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iš naujo uždékite grandinę, įsitikinkite, ar grandinės varantieji nareliai visiškai uždėti ant žvaigždutės. ■ Nešvarumai trukdo grandinės atatranksos stabdymo rankenai laisvai judėti. ■ Kreipkitės į EGO klientų aptarnavimo tarnybą dėl remonto.

LT



PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Grandininis pjūklas netinkamai pjauna.	<ul style="list-style-type: none">■ Nepakankamai įtempta grandinė.■ Atšipusi grandinė.■ Grandinė uždėta atvirkščiai.■ Sudilusi grandinė.■ Sausa arba per daug įtempta grandinė.	<ul style="list-style-type: none">■ Pradžioje atlaisvinkite (sukdami prieš laikrodžio rodykle) bent per du apsisukimus greito grandinės įtempimo reguliavimo rankenėlę, o po to vėl grandinę tinkamai įtempkite.■ Pagalauskite grandinės pjaunančiuosius narelius, vadovaudamiesi skyriumi „KAIP PAGALASI NARELIUS“.■ Pagal skyriuje „PJOVIMO JUOSTOS IR GRANDINĖS UŽDĖJIMAS IR KEITIMAS“ pateiktus nurodymus vėl uždékite pjūklo grandinę.■ Pagal skyriuje „PJOVIMO JUOSTOS IR GRANDINĖS UŽDĖJIMAS IR KEITIMAS“ pateiktus nurodymus pakeiskite grandinę.■ Patikrinkite alyvos lygį bakelyje. Jei reikia, pripildykite alyvos bakelį.
Grandinė nukrenta nuo pjovimo juostos.	<ul style="list-style-type: none">■ Nepakankamai įtempta grandinė.■ Grandinė nesusikabina su varančiaja žvaigždute.	<ul style="list-style-type: none">■ Pradžioje atlaisvinkite (sukdami prieš laikrodžio rodykle) bent per du apsisukimus greito grandinės įtempimo reguliavimo rankenėlę, o po to vėl grandinę tinkamai įtempkite.■ Pagal skyriuje „PJOVIMO JUOSTOS IR GRANDINĖS UŽDĖJIMAS IR KEITIMAS“ pateiktus nurodymus vėl uždékite pjūklo grandinę taip, kad grandinės varantieji nareliai visiškai užsimautų ant žvaigždutės.
Pjovimo juosta ir grandinė ikaista bei rūksta.	<ul style="list-style-type: none">■ Grandinės alyvos bakelis yra tuščias.■ Nešvarumai pjovimo juostos griovelyste.	<ul style="list-style-type: none">■ Išpilkite pjovimo juostos ir grandinės alyvos.■ Išvalykite nešvarumus iš griovelio.

LT

GARANTIJA

EGO GARANTINÉ POLITIKA

Norédami sužinoti visas EGO garantinės politikos sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje egopowerplus.com.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS!



IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU

⚠️ Citi riski! Personām, kuras lieto elektroniskas

ierīces, piemēram, elektrokardiostimulatorus, pirms šīs ierīces lietošanas jākonsultējas ar savu ārstu. Elektriskā aprikojuma darbība sirds elektrokardiostimulatora tuvumā var radīt stimulatora darbības traucējumus vai klūmes.

DROŠĪBAS APZĪMĒJUMS

Drošības apzīmējumi ir paredzēti, lai pievērstu jūsu uzmanību iespējamiem apdraudējumiem. Pievērsiet uzmanību drošības apzīmējumiem un to skaidrojumiem, un izprotiet tos. Brīdinājumu apzīmējumi paši par sevi

DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI



Drošības brīdinājums



Lietot acu aizsarglīdzekļus



Lietot galvas aizsarglīdzekļus



Vadotnes sliede



Vadotnes sliedes gala atsītiens



Sargāt no lietus.



Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādājiet uz pilnvarotu pārstrādes punktu.

V

Volti



Līdzstrāva

nenovērš apdraudējumu. Tājos ietvertie norādījumu un brīdinājumi neaizstāj atbilstošu negadījumu novēršanas pasākumu īstenošanu.

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Pirms šī instrumenta lietošanas izlasiet un izprotiet visus šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļautos drošības norādījumus, tostarp visus drošības brīdinājuma apzīmējumus, piemēram, „**BĪSTAMI!**”, „**BRĪDINĀJUMS!**” un „**UZMANĪBU!**”. Visu turpmāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecieni, aizdegšanos un/vai smagus miesas bojājumus.

SIMBOLA NOZĪME

Šajā lapaspusē ir parādīti un aprakstīti drošības apzīmējumi, kas var būt norādīti uz šī izstrādājuma. Pirms iekārtas montāžas un lietošanas izlasiet, izprotiet un ievērojet visus uz iekārtas sniegtos norādījumus.



Lai mazinātu traumu rašanās bīstamību, pirms šī izstrādājuma lietošanas tā lietotājam jāizlasa un jāizprot lietošanas rokasgrāmata.



Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus



Lietojiet aizsargcimdus



Neturiet ieslēgtu ķēdes zāgi ar vienu roku



Vienmēr turiet ķēdes zāgi ar abām rokām



Uzmanieties no ķēdes zāja radīta atsītena un saskares ar sliedes galu



Troksnis

min⁻¹

Apgriezeni minūtē

CE

CE

LV

SPECIFIKAĀCIJAS

Spriegums	56 V	
Ieteicamā darba temperatūra:	-15°C-40°C	
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra:	-20°C-70°C	
Optimālā uzlādes temperatūra	5 °C-40 °C	
Kēdes ātrums	20 m/s	
Kēdes solis	9,5 mm	
Kēdes mērījēce	1,3 mm	
Zāga kēdes veids	AC1800/AC1801(Ieteiktais) AC1600/AC1601(Compatible) AC1400/AC1401(Compatible)	
Vadotnes sliedes veids	AG1800/AG1801(Ieteiktais) AG1600/AG1601(Compatible) AG1400/AG1401(Compatible)	
Kēdes eļļas tvertnes ietilpība	200 ml	
Svars (bez akumulatora, kēdes pārvalka)	4,4kg	
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)	
Trokšņa spiediena līmenis pie lietotāja auss L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)	
Garantētais skaņas intensitātes līmenis L_{WA} (saskaņā ar 2000/14/EK)	105 dB(A)	
Vibrācijas a_h	Priekš-jais rokturis Aizmu-gurējais rokturis	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Norādītā vibrāciju kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi un var tikt izmantota, lai salīdzinātu vairakus instrumentus.
- Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.

PIEZĪME! Vibrāciju emisijas faktiskajā elektroinstrumenta darbināšanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības. Lai pasargātu operatoru, lietotājam jāvilkā cimdi un dzirdes aizsarglīdzekļi atbilstoši patiesajiem darba apstākļiem.

APRAKSTS

PĀRZINIET SAVU KĒDES ZĀĢI (A1 attēls)

- Eļļošanas atvere
- Vadotnes sliede
- Zāga kēde
- Eļļas tvertnes vāciņš
- Kēdes atsītiena bremzes rokturis
- Priekšējais rokturis
- Akumulatora atbrīvošanas poga
- Bloķēšanas poga
- Ātruma pārsleģšanas slēdzis
- Elektriskie kontakti
- Izsviešanas mehānisms
- Eļļas līmeņa pārbaudes lodziņš
- Aizmugurējais rokturis
- Poga
- LED priekšējās spuldžītes
- Zāģēšanas balstiņi
- Ātrās kēdes spriegojuma regulēšanas poga
- Sānu pārsegs
- Kēdes pārvalks

KOMPLEKTĀCIJA (A1. ATTĒLS)

MONTĀŽA

SLIEDES UN KĒDES MONTĀŽA/MAIŅA

▲ BRĪDINĀJUMS! Pirms montāžas noregulējet kēdes bremzes rokturi bremzēšanas stāvokli kēdes apturēšanai atsītiena gadījumā

- Novietojiet kēdes zāga instrumentgalvu uz sāniem tā, lai sānu pārsegs būtu vērts uz augšu (B. attēls).
- Noņemiet sānu pārsegu, pagriežot ātrās kēdes spriegojuma regulēšanas pogu pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam
- Novietojiet jauno zāga kēdi cilpā uz līdzdenas virsmas un iztaisnojiet visus mezglus.
- Ievietojiet kēdes piedziņas posmus vadotnes sliedes gropē un novietojiet kēdi tā, lai cilpa atrastos vadotnes sliedes aizmugurē (C. attēls).

C-1	Kēdes piedziņas posmi
C-2	Vadotnes sliedes rieva

- Turiet kēdi tās vietā uz vadotnes sliedes un uzliediet cilpu apkārt instrumentgalvas kēžratam (D. attēls).

PIEZĪME! Zāga kēde un instrumentgalvā ir iegravētas nelielas virzienu norādošas bultījas. Uzstādot zāga kēdi uz

ķēzrata, pārliecinieties, ka bultiņas uz zāga ķedes ir vērstas tajā pašā virzienā, kur bultiņa uz instrumentgalvas.

6. Uzlīciet atpakaļ sānu pārsegū un līdz galam aizgrieziet ātrās ķedes spriegojuma regulēšanas pogu. Ekscentriskais pārnesums sānu pārsegā ir izveidots tā, lai ķedi nevarētu pārāk stipri nospriegot
7. Noregulējiet ķedes atsītiena bremzes rokturi darba stāvoklī un pēc tam pagrieziet ķedi ar roku, lai pārbaudītu, vai ķede ir pareizi salīkta un griežas bez saķeršanās. Ja tas tā nav, vēlreiz samontējiet ķedi un sliedē.

PIEZĪME! Vadotnes sliedēi ir ar skrūvi piestiprināta regulēšanas plāksne. Ja ir jānomaina vadotnes sliede, demontējiet vadotnes sliedēi regulēšanas plāksni un uzstādījet jaunajai vadotnes sliedēi, kā parādīts E. attēlā.

EKSPLUATĀCIJA

PIELIETOJUMS

Šo zāģi varat izmantot parastām koku gāšanas, atzaršanas, zaru apzāģēšanas, kā arī bluķu un koku sazāģēšanas darbībām.

PIEZĪME! Instrumentu drīkst izmantot tikai aprakstītajam mērķim. Izmantošana jebkādā citā veidā ir uzskatāma par neatbilstošu.

AKUMULATORU BLOKA IEVIETOŠANA/IZNEMŠANA

Pirms pirmās lietošanas reizes akumulators ir pilnībā jāuzlādē.

Izmantojiet tikai A2 attēlā uzskaitītos akumulatora blokus un lādētājus.

levietašana

Salāgojiet akumulatora izcilņus ar stiprinājuma rievām un iespiediet akumulatoru bloku, līdz ir dzirdama „klikšķa” skaņa (F1 attēls).

Izņemšana

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un izņemiet akumulatoru bloku (F2. attēls).

LED PRIEKŠĒJĀS SPULDZES

LED priekšējās spuldzes (A1-15. attēls) atrodas ķedes zāga instrumentgalvas, priekšpusē. Šī funkcija nodrošina papildu apgaismojumu, kas uzlabo redzamību, un ir noregulējama 2 spilgtuma līmeņos.

Lai ieslēgtu spuldzes, vienreiz nospiediet LED pogu (A1-14. attēls). Spuldzes ķedes zāga priekšpusē spīd spilgtā gaismā. Lai tās spīdētu vēl spilgtāk, nospiediet LED pogu otru reizi.

Lai izslēgtu spuldzes, nospiediet LED pogu trešo reizi.

KĒDES ZĀGA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Pirms ķedes zāga iedarbināšanas

PIEZĪME! Pirms ķedes zāga iedarbināšanas pārbaudiet ātrās ķedes spriegojuma regulēšanas pogu, ejlās līmeni, zāga zobu asumu un atsītiena bremzes roktura darbību. Tāpat ievērojiet pareizu stāju un ieturiet atbilstošu attālumu no zemes.

Ieslēgšana

1. Pavelciet ķedes atsītiena bremzes rokturi priekšējā roktura virzienā darba stāvoklī
2. Stingri satveriet priekšējo un aizmugurējo rokturi, izmantojot abas rokas.
3. Lai iedarbinātu zāģi, vispirms nospiediet un pieturiet bloķēšanas pogu, pēc tam nospiediet ātruma pārslēgšanas slēdzi. Piespiezot vairāk ātruma pārslēgšanas slēdzi, palielinās ķedes ātrums.
4. Atlaidiet atbloķēšanas pogu un turpiniet spiest ātruma pārslēgšanas slēdzi, lai zāģis darbotos nepārtraukti.

Pareizs rokturu satvēriens (G1. attēls)

- Lai nodrošinātu maksimālu satvērienu un aizsardzību, valkājiet neslīdošus cimdus.
- Zāģim atrodoties uz stabīlas, līdzzenas virsma, stingri satveriet to ar abām rokām.
- Vienmēr satveriet priekšējo rokturi ar kreiso roku un aizmugurējo ar labo roku.
- Pirkstiem jāaptver rokturis tā, lai īkšķis atrastos zem priekšējā roktura.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nekad neturiet zāģi satvērienā, kur vadošā ir kreisā roka (apgrieztais satvēriens), kā arī nestāviet tā, lai kāda jūsu ķermenja daļa vai roka varētu atrasties virs ķedes līnijas (G2. attēls).

LV

Pareiza stāja zāģēšanas laikā (H. attēls)

- Abām kājām jāatrodas stabili uz zemes, svaram esot vienlīdzīgi izdalītam starp tām.
- Kreisajai rokai jābūt taisnai, elkonim nofiksētam. Tas palīdz ieturēt atsītiena radītās ietekmes spēku.
- Jūsu ķermenim vienmēr jāatrodas ķedes līnijas kreisajā pusē.

ZĀĢĒŠANA

Parastā zāģēšana

- Lietotājam, kas pirmo reizi sāk lietot zāģi, balķu zāģēšanai ieteicams izmantot steķi vai citu ierīci, uz kurās novietot un zāģēt kokmateriālu.
- Sāciet zāģēt, viegli pret koku piespiezot vadotnes sliedē. Piespiediet tikai nedaudz, lai zāģis varētu zāģēt pats

- Saglabājiet vienmērīgu ātrumu visu zāģēšanas laiku, nedaudz atlaižot tieši pirms zāģēšanas beigām.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Kad zāģēšanas laikā zāga kēde tiek apturēta saspiešanas dēļ, attaīdīt palaišanas mehānisma slēdzi, nonemiet zāga kēdi un vadotnes sliedē no koka un pēc tam no jauna ieslēdziet zāgi.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Neraujiet zāga kēdi ar rokām, kad tajā ir ieķērušas zāģskaidas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nekad nedarbiniet kēdes zāgi, ja tas ir saskarē ar koku. Pirms pietuviniet zāgi kokam ļaujiet tam sasniegt pilnu ātrumu.

KOKA GĀŠANA

- Kad sagarumošanas un koka gāšanas darbus vienlaicīgi veic divi vai vairāk cilvēki, koka gāšanas darbi un sagarumošanas darbi jāveic divās dažādās vietās, kas viena no otras atrodas tādā attālumā, kas vienlīdzīgs divkārtām gāzamā koka garumam. Kokus nedrīkst gāzt veidā, kas apdraud citus cilvēkus, var pārraut elektropārvades līniju vai radīt īpašuma bojājumus. Ja tomēr koks saskaras ar elektropārvades līniju, nekavējoties par to jāpazīsto atbildīgajiem dienestiem.
- Kēdes zāga operatoram jāstāv kalnup vērstajā koka pusē, jo koks pēc nogāšanas visticamāk rīpos vai slīdēs lejup pa kalnu.
- Pirms zāģēšanas jāizplāno un jāattīra bēgšanas ceļš. Atkāpšanās ceļam jāiet uz aizmuguri un diagonāli uz sagaidāmās koka krišanas līnijas aizmuguri, kā parādīts l. attēlā.

I-1	Gāšanas virziens
-----	------------------

LV

- Pirms koka gāšanas darbu uzsākšanas nonemiet vērā dabisko koka liekšanās virzienu, lielāko zaru novietojumu un vēja virzienu, lai noteiktu koka krišanas virzenu.
- Notīriet no koka netīrumus, nonemiet nokarājošos mizu, naglas, skavas un stieples.

Robojošs aizzāģējums

Perpendikulāri koka krišanas virzienam izzāģējiet robu līdz 1/3 no koka diametra, kā parādīts J. attēlā. Vispirms veiciet apakšējo horizontālo robojošo izzāģējumu. Tas palīdzēs novērst zāga kēdes vai vadotnes sliedes iespiešanu otrā roba izzāģēšanas laikā.

Gāšanas izzāģējums pretējā koka pusē

- Veiciet gāšanas izzāģējumu pretējā koka pusē vismaz 50 mm virs horizontālā robojošā izzāģējuma, kā parādīts J-3. attēlā.

J-1	Krišanas virziens	J-3	Gāšanas izzāģējums pretējā koka pusē
J-2	Iedobums	J-4	Eņģe

Gāšanas izzāģējumu pretējā koka pusē saglabājiet paralēlu horizontālajam robojošajam izzāģējumam. Gāšanas izzāģējumu pretējā koka pusē veiciet tik dzīļi, lai atlikušais koka daudzums varētu tikt izmantots kā eņģe. Koka eņģe novērš koka sagriešanos un krišanu nepareizajā virzienā. Neizzāģējiet cauri eņģei.

- Tikiļdzī gāšanas darbības tiek veiktas tuvu pie eņģes, koka būtu jāsāk krist. Ja pastāv kaut mazākā iespēja, ka koka varētu nekrust paredzētajā virzienā vai tas varētu sašūpoties uz aizmuguri un iespiest zāga kēdi, pārtrauciet zāģēšanu pirms gāšanas izzāģējums otrā koka pusē ir pabeigts un izmantojiet koka, plastmasa vai alumīnija kīli, lai atvērtu izzāģējumu un nogāztu koku vēlamajā krišanas virzienā.
- Kad koks sāk krist, izņemiet kēdes zāgi no izzāģētās līnijas, apturiet motoru, nolieciet zāgi uz zemes un izmantojiet noteikto atkāpšanās plānu. Uzmanieties no krītošajiem zariem un skatieties, kur liekat kājas.

Koka atzarošana

Atzarošana ir zaru nozāģēšana nokritušam kokam. Veicot atzarošanu, atstājiet lielākos apakšējos zarus, lai tie noturētu koku virs zemes. Nozāģējiet mazākos zarus ar vienu piegājienu, kā parādīts K. attēlā. Salieltie zari jāzāģē no apakšas uz augšu, lai izvairītos no kēdes zāga iespiešanas.

Balķa sagarināšana

- Sagarināšana ir dēļa sazāģēšana garumos. Pirms sagarināšanas darbu veikšanas, svarīgi ir pārliecināties, ka stāvā stabili un jūsu svars ir vienlīdzīgi izdalīts uz abām kājām. Kad iespējams, blukis jāpacel uz augšu un jāatbalsta, izmantojot zarus, dēlus vai klučus. Ievērojiet vienkāršos virzienus vieglai zāģēšanai.
- Ja blukis tiek balstīts visā tā garumā, kā parādīts L. attēlā, tas jāzāģē no augšpuses (gareniskā garumošana).
- Ja tiek balstīts tikai viens blukā gals, kā parādīts M. attēlā, no apakšpuses veiciet iegriezumu līdz 1/3 no diametra
- (apakšējā garumošana). Pēc tam pabeidziet griezumu, veicot gareniskās garumošanas kustību līdz pirmajam izzāģējumam.

- Ja tiek balstīti abi bluķa gali, kā parādīts N. attēlā, no augšpuses veiciet griezumu līdz 1/3 no diametra (augšējā garumošana). Pēc tam pabeidziet griezumu, veicot apakšējo garumošanu atlikušajās 2/3 līdz pirmajai griezuma vietai.
- Veicot garumošanu slīpuā, vienmēr stāviet tajā blukā pusē, kas atrodas kalnup, kā parādīts O. attēlā.
- Zāģejot cauri, lai saglabātu pilnīgu kontroli, īsi pirms zāģēšanas darbības pabeigšanas samaziniet zāģēšanas spiedienu, neatslābinot kēdes zāģa rokturu satvērienu. Neļaujiet kēdei saskarties ar zemi. Kad pabeidzat zāģēšanu, pagaidiet, lai kēde apstājas, pirms pārvietojat zāģi citur. Pārejot no viena koka uz citu, vienmēr apturiet motoru.

APKOPE

SLIEDES UN KĒDES SMĒRVIELAS UZPILDĪŠANA

PIEZĪME! legādes brīdī kēdes zāģī nav iepildīta ēļa. Pirms lietošanas tvertnē noteikti ir jāiepilda ēļa. Darbības laikā kēde tiek automātiski ieļota ar kēdes ēļu.

1. Novietojiet kēdes zāģi uz sāniem, ēļas tvertnes vācīņam esot vērstam uz priekšpusi.
2. Notīriet vācīņu un visu vietu ap to, pēc tam pagrieziet vācīņu pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, lai noņemtu (P. attēls).
3. Uzmanīgi iepildiet īpaši paredzēto ēļu tvertnē līdz tā sasniedz uzpildes kaklinja apakšu.
4. Noslaukiet visu notecējušo ēļu un uzlieciet atpakaļ vācīņu.

PIEZĪME! Zāģim esot stāvošā pozīcijā, ēļai būtu jāaizpilda visa pārbaudes atvere. Kad pārbaudes atverē vairs nav redzama ēļa, pārtrauciet izmantot zāģi un nekavējoties papildiniet ēļu.

TĪRĀŠANA

- Pēc katras lietošanas reizes ar mīkstu suku iztīriet no kēdes un vadotnes sliedes grūžus. Noslaukiet kēdes zāģa virsmu ar tīru drānu, kas samitrināta ar maigu ziepju šķīdumu.
- Nonēmiet sānu vāku un pēc tam ar mīkstu suku notīriet grūžus no vadotnes sliedes, zāģa kēdes, kēžrata un sānu pārsega.
- Vienmēr, kad maināt zāģa kēdi, iztīriet koka skaidas, zāģskaidas un netīrumus no vadotnes sliedes rievas.

VADOTNES SLIEDES APKOPE

Kad vadotnes sliedei rodas nodiluma pazīmes, demontējet to no kēdes zāģa instrumentgalvas, apgrieziet otrādi un uzlieciet atpakaļ (Q. attēls); šādā gadījumā kēde nodils

vienmērīgi, nodrošinot maksimālu sliedes kalpošanas laiku.

Katrā lietošanas dienā sliede jānotira un jāpārbauda, vai nav redzamas nodiluma pazīmes un bojājumi. Sliedes līniju atstarpošanās un atskabargu veidošanās ir normāls sliedes nodilšanas process. Šādas nepilnības jānolīdzina ar vili tiklīdz tās tiek konstatētas. Sliedi, kurai ir kāds no šiem bojājumiem, jānomaina:

- nodilums sliedes līnijās, kuras ļauj uzlikt kēdi sāniski;
- saliekta vadotnes sliede;
- ieplaisājušas vai saplīsušas sliedes līnijas;
- izpletušās sliedes līnijas.

Turklāt vadotnes sliedes galā ir kēžrats (R-1 attēls). Šis kēžrats katru nedēļu jāieelō ar ēļas šķirci, lai pagarinātu vadotnes sliedes kalpošanas ilgumu (S. attēls). Izmantojot ēļas šķirci, iknedēļu veiciet ieļošanu ar kēdes ēļu caur ēļošanas atveri (R-2 attēls). Pagrieziet vadotnes sliedi un pārliecīnieties, vai ēļošanas atverēs un kēdes rievā nav grūžu.

KĒDES APKOPE

Šim zāģim lietojiet tikai kēdes ar zemu atsītienu. Pareizi uzturēt un apkopojt, šī ātri zāģējošā kēde nodrošinās atsītienai ieteikmes samazināšanu.

Pareizi uzasinātā zāģa kēde vienkārši spēj iziet cauri kokam, pat piemērojot pavism Maz spēka. Nekad nelietojiet trulu vai bojātu kēdes zāģi. Truls zāģa kēdes griezējs rada papildu fizisko slodzi, palielina vibrācijas, sniedz neapmierinošus zāģēšanas rezultātus un palielina nodilumu.

Lai zāģēšana būtu gluda un ātra, kēdi nepieciešams pareizi uzturēt un apkopt. Ja koka skaidas ir mazas un pūderveida, zāģēšanas laikā kēdi nepieciešams ar spēku spiest cauri kokam vai zāģē tikai viena kēdes puse, kēdi nepieciešams uzasīnāt. Veicot kēdes apkopi, īemiet vērā šādus aspektus.

- Nepareizs sānu plāksnes vilēšanas leņķis var palielināt smaga atsītiena risku.
- Dzīļumēmā klīrenss. Pārāk zems novietojums palielina atsītienai iespējamību. Nepietiekami zems novietojums samazina zāģēšanas stabilitāti.
- Ja griezēja zobi ir sadūrušies ar ciemtu priekšmetiem, piemēram, naglām vai akmeniem, vai tos noberzuši uz koka esošie dubļi vai smiltis, lūdziet kvalificētam servisa tehnīķim uzasīnāt kēdi.

LV

TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Neuzglabājiet vai netransportējiet kēdes zāģi, kamēr tas darbojas. Vienmēr pirms novietošanas glabāšanā vai transportēšanas izņemiet akumulatoru.

- Vienmēr pirms kēdes zāģa novietošanas glabāšanā vai transportēšanas uzlieciet vadotnes sliedei un kēdei vadotnes sliedes pārvalku. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no asajiem kēdes zobiem.
- Pirms uzglabāšanas rūpīgi notīriet kēdes zāģi. Uzglabājiet kēdes zāģi iekštelpās, sausā un aizslēgtā vai bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet no kodīgām vielām, piemēram, dārzā lietojamajām ķimikālijām un atledošanas sāls.

Apkārtējās vides aizsardzība



Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

Neutilizējiet elektrisko aprīkojumu, izlietoto akumulatoru un lādētāju sadzīves atkritumos! Nogādājiet šo produktu uz pilnvarotu pārstrādes punktu un sagatavojiet atkritumu šķirošanai. Elektriskos instrumentus jānogādā videi nekaitīgā pārstrādes rūpnīcā.

LV

KĻŪDU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Nedarbojas motors.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kēdes zāģī nav ievietots akumulatoru bloks. ■ Starp zāģi un akumulatoru nav elektriskā savienojuma. ■ Akumulatoru bloks ir izlādējies. ■ Akumulators vai kēdes zāģis ir pārāk karsts. ■ Ieslēgta kēdes bremze. ■ Gruži sliedes rievā. ■ Gruži sānu pārsegā. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ levietojet kēdes zāģī akumulatoru. ■ Izņemiet akumulatoru, pārbaudiet kontaktus un ievietojet atpakaļ. ■ Uzlādējiet akumulatoru bloku. ■ Ľaujiet akumulatoram vai kēdes zāģim atdzist līdz temperatūra nokritas zemāk par 67 °C. ■ Atvelciet kēdes atsistema bremzes rokturi priekšējā roktura virzienā darba stāvoklī. ■ Piespiediet zāga kēdi pret koku, kustiniet kēdes zāģi uz priekšu un aizmuguri, lai atbrīvotos no gružiem. ■ Izņemiet akumulatoru, pēc tam noņemiet sānu pārsegu un iztīriet gružus.
Zāģešanas laikā laikā kēdes zāģis pārstāj darboties.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kēdes zāģa pārslodze. ■ Akumulators vai kēdes zāģis ir pārāk karsts. ■ Kokā iestrēgusi zāga kēde. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Samaziniet slodzi. ■ Samaziniet slodzi. Ľaujiet akumulatoram vai kēdes zāģim atdzist līdz temperatūra nokritas zemāk par 67 °C. ■ Atlaidiet palaišanas slēdzi, noņemiet zāga kēdi un vadotnes sliedi no koka un pēc tam no jauna ieslēdziet zāgi.
Motors darbojas, bet kēde negriežas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kēde neiedarbina piedziņas kēžratu. ■ Gruži kavē pilnīgu kēdes atsistema bremzes roktura kustību. ■ Iespējami kēdes bremzes darbības traucējumi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uzstādīet atpakaļ kēdi, pārliecinieties, ka kēdes piedziņas posmi pilnībā atrodas uz kēžrata. ■ Gruži kavē pilnīgu kēdes atsistema bremzes roktura kustību. ■ Ja nepieciešams veikt labošanas darbus, sazinieties ar EGO klientu apkalpošanas nodalju.

LV



PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Kēdes zāģis nezāģē pareizi.	<ul style="list-style-type: none">■ Nepietiekams kēdes spriegums.■ Trula kēde.■ Kēde uzstādīta uz otru pusī.■ Nodilusi kēde.■ Sausa vai pārāk izstiepta kēde.	<ul style="list-style-type: none">■ Vispirms atskrūvējiet ātrās kēdes spriegojuma regulēšanas pogu, pagriežot vismaz par diviem pagriezieniem pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, un pēc tam pievelciet līdz galam pulkstenrādītāja kustības virzienā, līdz kēde ir pareizi nospriegota.■ Uzasiniet kēdes griezējus, ievērojiet nodalā „GRIEZĒJU ASINĀŠANA” sniegtais norādes.■ Uzstādīet zāģa kēdi, ievērojot nodalā „SLIEDES UN KĒDES UZSTĀDĪŠANA/NOMAIŅA” sniegtais norādes.■ Nomainiet zāģa kēdi, ievērojot nodalā „SLIEDES UN KĒDES UZSTĀDĪŠANA/NOMAIŅA” sniegtais norādes.■ Pārbaudiet tvertnē eljas līmeni. Ja nepieciešams, uzpildiet tvertnē elju.
No vadotnes sliedes nokrīt kēde.	<ul style="list-style-type: none">■ Nepietiekams kēdes spriegums.■ Kēde neiedarbina piedziņas kēžratu.	<ul style="list-style-type: none">■ Vispirms atskrūvējiet ātrās kēdes spriegojuma regulēšanas pogu, pagriežot vismaz par diviem pagriezieniem pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, un pēc tam pievelciet līdz galam pulkstenrādītāja kustības virzienā, līdz kēde ir pareizi nospriegota.■ Uzstādīet kēdi, ievērojot nodalā „SLIEDES UN KĒDES UZSTĀDĪŠANA/NOMAIŅA” sniegtais norādes, pārliecinoties, ka kēdes piedziņas posmi pilnībā atrodas uz kēžrata.
Sliede un kēde ir karstas un dūmo.	<ul style="list-style-type: none">■ Kēdes eljas tvertnē ir tukša.■ Gruži vadotnes sliedes rievā.	<ul style="list-style-type: none">■ Uzpildiet sliedes un kēdes smērvielu.■ Iztīriet gružus no rievas.

LV

GARANTIJA

EGO GARANTIJAS POLITIKA

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni egopowerplus.com, kur pieejama pilna EGO garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

▲ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ! Άνθρωποι που φέρουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως βιηματοδότες πρέπει να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους, πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος. Η λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κοντά σε βηματοδότη μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή βλάβη στο βηματοδότη.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σκοπός των συμβόλων ασφάλειας είναι να σας επιστήσουν την προσοχή σε ενδεχόμενους κινδύνους. Προσέξτε και κατανοήστε τα σύμβολα ασφάλειας και τις επεζηγήσεις που τα συνοδεύουν. Τα σύμβολα προειδοποίησης από μόνα τους δεν εξαλείφουν κανέναν

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προειδοποίηση ασφαλείας



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά



Φοράτε προστασία για το κεφάλι



Οδηγητική μπάρα



Λάκτισμα ακμής οδηγητικής μπάρας



Να μην εκτίθεται σε βροχή.



Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε εξουσιοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.

V

Volt



Συνεχές ρεύμα

κίνδυνο. Οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις που παρέχουν δεν υποκαθιστούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης στηχημάτων.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε

διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες ασφάλειας στο παρόν εγχειρίδιο χειριστή, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβόλων ασφάλειας όπως «**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**», «**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**» και «**ΠΡΟΣΟΧΗ**», προτού να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Αυτή η σελίδα απεικονίζει και περιγράφει τα σύμβολα ασφάλειας που μπορεί να υπάρχουν επάνω στο προϊόν. Διαβάζετε, κατανοήστε και τηρείτε όλες τις οδηγίες επάνω στη μηχανή, προτού να τη συναρμολογήσετε ή να τη χρησιμοποιήσετε.



Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο χρήσης προτού να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν.



Φοράτε προστατευτικά ακοής



Φοράτε προστατευτικά γάντια



Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίσιο μόνο με το ένα χέρι



Χρησιμοποιείτε πάντοτε το αλυσοπρίσιο με τα δύο χέρια



Λαμβάνετε υπόψη το οπισθολάκτισμα του αλυσοπρίσιου και αποφύγετε την επαφή με την άκρη της μπάρας



Θόρυβος

min⁻¹

Στροφές ανά λεπτό



CE



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση	56 V
Συνιστώμενη θερμοκρασία λεπτουργίας:	-15°C-40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C-70°C
Βέλτιστη θερμοκρασία φόρτισης	5 °C-40 °C
Ταχύτητα πριονιού	20 m/s
Βήμα αλυσίδας	9,5 mm
Ένδειξη αλυσίδας	1,3 mm
Τύπος αλυσίδας	AC1800/AC1801(Συνιστάται) AC1600/AC1601(Συμβατό) AC1400/AC1401(Συμβατό)
Τύπος οδηγητικής μπάρας	AG1800/AG1801(Συνιστάται) AG1600/AG1601(Συμβατό) AG1400/AG1401(Συμβατό)
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού αλυσίδας	200 ml
Βάρος (χωρίς συστοιχία μπαταριών, θήκη αλυσίδας)	4,4kg
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτή του χειριστή L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} (κατά 2000/14/EK)	105 dB(A)
Δονήσεις a_h	Μπροστινή λαβή 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Οπίσθια λαβή 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Η αναφέρομενη συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
- Η αναφέρομενη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπομπές κραδασμών κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωμένη τιμή στην οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο. Για την προστασία

του χειριστή, πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και προστασία της ακοής στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΑΣ (Εικ. A1)

1. Οπή λίπανσης
2. Οδηγητική μπάρα
3. Πριονωτή αλυσίδα
4. Καπάκι ρεζερβουάρ λαδιού
5. Λαβή φρένου λακτίσματος αλυσίδας
6. Μπροστινή λαβή
7. Κουμπί απελευθέρωσης της συστοιχίας μπαταριών
8. Κουμπί απασφάλισης
9. Διακοπής-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
10. Ηλεκτρικές επαφές
11. Μηχανισμός εκτόξευσης
12. Παράθυρο ελέγχου στάθμης λαδιού
13. Πίσω χειρολαβή
14. Κουμπί LED
15. Προβολείς LED
16. Ακμές τεμαχισμού
17. Κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας
18. Πλευρικό κάλυμμα
19. Θήκη αλυσίδας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. A1)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ρυθμίστε τη λαβή του φρένου οπισθολακτίσματος του πριονιού στη θέση φρένου πριν από τη συναρμολόγηση.

1. Τοποθετήστε την κεφαλή ισχύος αλυσοπρίου στα πλαίγια με το πλαίνο κάλυμμα να βλέπει προς τα επάνω (Εικ. B).
2. Αφαιρέστε το πλαίνο κάλυμμα, περιστρέψοντας αριστερόστροφα το κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας.
3. Απλώστε τη νέα αλυσίδα σε μια θηλιά σε μια επίπεδη επιφάνεια και ισιώστε οποιεδήποτε διπλώσεις.
4. Τοποθετήστε τους συνδέσμους οδηγού αλυσίδας μέσα στην εγκοπή οδηγητικής μπάρας και κάντε θηλιά στην αλυσίδα στο πίσω μέρος της οδηγητικής μπάρας (Εικ. C).

GR

164

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ — CS1800E

C-1	Σύνδεσμοι οδηγού αλυσίδας
C-2	Εγκοπή οδηγητικής μπάρας

- 5 Κρατήστε την αλυσίδα στην θέση της στην οδηγητική μπάρα και τοποθετήστε την θηλιά γύρω από τον οδοντωτό τροχό της κεφαλής ισχύος (Εικ. D).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μικρά βέλη κατεύθυνσης είναι χαραγμένα στην αλυσίδα και την ηλεκτρική κεφαλή. Όταν κάνετε θηλιά της αλυσίδας στην οδηγητική μπάρα, εξασφαλίστε ότι η κατεύθυνση των βελών στην αλυσίδα θα αντιστοιχούν στην κατεύθυνση του βέλους στην ηλεκτρική κεφαλή.

6. Επαναποθετήστε το πλαινό κάλυμμα και συσφίξτε το κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας. Το έκκεντρο γρανάζ μέσα στο πλευρικό κάλυμμα διασφαλίζει ότι η αλυσίδα δεν θα τανυθεί υπερβολικά.
 7. Προσαρμόστε τη λαβή φρένου λακτίσματος αλυσίδας στη θέση λειτουργίας, και στη συνέχεια, περιστρέψτε την αλυσίδα με το χέρι για να ελέγξετε εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά χωρίς να μαγκώνει. Στην αντίθετη περίπτωση, συναρμολογήστε εκ νέου την αλυσίδα και την μπάρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει μια πλάκα ρύθμισης συνδεδεμένη με μια βίδα στην οδηγητική μπάρα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση της οδηγητικής μπάρας, αφαιρέστε την πλάκα ρύθμισης από την οδηγητική μπάρα και εγκαταστήστε την πάνω στη νέα οδηγητική μπάρα, σύμφωνα με την Εικ. E.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για βασικές εργασίες υλοτομίας, αποκλάδωση, κλάδεμα και κοπή ξύλων σε ξύλεια και δέντρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Οποιοδήποτε άλλη χρήση θα εκληφθεί ως καταχρηστική.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

Να χρησιμοποιείται μόνο με τις συστοιχίες μπαταριών και τους φορτιστές που αναφερονται στην εικ. A2.

Προσάρτηση

Ευθυγραμμίστε τις πλευρές της μπαταρίας με τις οπές τοποθέτησης και πιέστε τη συστοιχία μπαταριών προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» (Εικ. F1).

Αφαίρεση

Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας και τραβήγτε έξω τη συστοιχία μπαταριών (Εικ. F2).

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED

Ο προβολέας LED (Εικ. A1-15) βρίσκεται μπροστά την κεφαλή ισχύος του αλυσοπρίουν. Αυτή το χαρακτηριστικό παρέχει επιπλέον φως για αυξημένη ορατότητα, ενώ επιδέχεται ρύθμιση σε 2 επίπεδα φωτεινότητας.

Για να ανάψετε τον προβολέα, πιέστε το κουμπί LED (Εικ. A1-14) μια φορά. Ο προβολέας παρέχει έντονο φως μπροστά στο αλυσοπρίονο. Πιέστε το κουμπί LED δεύτερη φορά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα το προβολέα.

Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πιέστε το κουμπί LED για τρίτη φορά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Πριν από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αλυσοπρίουν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριού τον ενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο, ελέγχετε τη γρήγορη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας και τη στάθμη λαδιού, εάν είναι αιχμηρές οι οδοντώσεις και τη σωστή λειτουργία της λαβής φρένου λακτίσματος. Επίσης, πρέπει να στέκεστε ισορροπημένα και σε σωστή απόσταση από το έδαφος.

Ενεργοποίηση

- Τραβήγτε τη λαβή φρένου λακτίσματος αλυσίδας προς την μπροστινή λαβή στη θέση λειτουργίας.
- Πιάστε τη μπροστινή και την πίσω λαβή σφιχτά, χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια.
- Πατήστε και διατηρήστε πιεσμένο το κουμπί απασφάλισης, και στη συνέχεια, πιέστε το διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για να ενεργοποιηθεί το αλυσοπρίονο. Η ταχύτητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η πίεση στο διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας.
- Αποδεσμένοτε το κουμπί απασφάλισης και συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για να συνεχίσετε τη χρήση.

GR

Ασωστό πιάσιμο των λαβών (Εικ. G1)

- Φοράτε αντιολισθητικά γάντια για μέγιστο κράτημα και προστασία.
- Με το αλυσοπρίονο σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το σφιχτά και με τα δύο χέρια.
- Πιάνετε πάντα την μπροστινή λαβή με το αριστερό χέρι και την πίσω λαβή με το δεξιό.



- Τα δάχτυλα πρέπει περικλείουν τη λαβή, με τον αντίχειρα τυλιγμένο κάτω από την μπροστινή λαβή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια αριστερή λαβή (διασταύρωση χεριών) ή οπιδήποτε μπορεί να θέσει το σώμα ή το βραχίονά σας εγκάρσια της γραμμής αλυσίδας (Εικ. G2).

Σωστή θέση κοπής (Εικ. H)

- Και τα δύο πόδια πρέπει να βρίσκονται σε σταθερό έδαφος, με το βάρος ομοιόμορφα κατανεμημένο μεταξύ τους.
- Ο αριστερός βραχίονας πρέπει να είναι ίσιος, με τον αγκώνα σταθερό. Έτσι αντέχετε τις δυνάμεις που δημιουργούνται από λάκτισμα.
- Το σώμα σας πρέπει να βρίσκεται πάντα στα αριστερά της γραμμής αλυσίδας.

ΚΟΠΗ

Βασική κοπή

- Ο αρχάριος χρήστης συνιστάται να κάνει εξάσκηση στην κοπή ξύλων σε υποστάτη ξυλουργού ή σε φαννίο.
- Ξεκινήστε την κοπή, πιέζοντας ελαφρά την οδηγητική μπάρα πάνω στο ξύλο. Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση και αφήστε το αλυσοπρίόνο να κάνει όλη τη δουλειά.
- Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της κοπής, μειώνοντας την πίεση προς το τέλος της κοπής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οταν η αλυσίδα είναι σταματημένη λόγω μαγκώματος κατά την κοπή, αποδεσμέψτε το διακόπτη σκανδάλης. Απομακρύνετε την αλυσίδα και την οδηγητική μπάρα από το ξύλο, και στη συνέχεια, επανεκκινήστε το αλυσοπρίόνο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τραβάτε την αλυσίδα με το χέρι όταν μπλοκάρετε με σκόνη πριονίσματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην εκκινείτε το αλυσοπρίόνο όταν βρίσκεται σε επαφή με το ξύλο. Αφήνετε πάντα το αλυσοπρίόνο να φτάνει στην πλήρη ταχύτητα, προτού το αικουμπήστε πάνω στο ξύλο.

ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ

- Κατά τις λειτουργίες τεμαχισμού και κοπής από δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα, η λειτουργία κοπής πρέπει να διαχωρίζεται από τη λειτουργία τεμαχισμού από μια απόσταση τουλάχιστον το διπλό ύμισος του δέντρου που κόβεται. Τα δέντρα δεν πρέπει να κόβονται έτσι ώστε να θέτουν σε κίνδυνο οποιοδήποτε άτομο, να χτυπήσουν οποιοδήποτε αγνώρ ή να προκαλέσουν ζημιές σε ιδιοκτησίες. Εάν ένα δέντρο έρθει σε επαφή με γραμμές τροφοδοσίας πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως η αντίστοιχη εταιρεία.

GR

- Ο χειριστής του αλυσοπρίονου πρέπει να στέκεται στην ανωφερή πλευρά του εδάφους, γιατί το δέντρο μπορεί να κυλήσει ή να γλιστρήσει προς τα κάτω μετά την κοπή.
- Πριν ξεκινήστε τις εργασίες κοπής πρέπει να σχεδιάσετε και να καθαρίσετε ένα διάδρομο διαφυγής σύμφωνα με τις ανάγκες. Ο διάδρομος διαφυγής πρέπει να εκτείνεται προς τα πίσω και διαγώνια από την αναμενόμενη γραμμή πτώσης όπως φαίνεται στην Εικ. I.

I-1	Κατεύθυνση κοπής
-----	------------------

- Προτού ξεκινήσει η κοπή, λάβετε υπόψη την φυσική κλίση του δέντρου, την τοποθεσία των μεγαλύτερων κλαδιών και την κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να κρίνετε προς ποια κατεύθυνση θα πέσει το δέντρο.
- Αφαιρέστε ρύπους, πέτρες, χαλαρούς φλοιούς, καρφιά, συνδέτηρες και σύρματα από το δέντρο.

ΕΓΚΟΠΗ ΤΟΜΗΣ ΡΙΨΗΣ

Κάντε την εντομή στο 1/3 της διαμέτρου του δέντρου, κάθετα προς την κατεύθυνση πτώσης, σύμφωνα με την Εικ. J. Κάντε πρώτα την κατώτερη οριζόντια κοπή εγκοπής. Έτσι θα αποφευχθεί μάγκωμα του αλυσοπρίονου ή της οδηγητικής μπάρας, όταν γίνεται η δεύτερη εντομή.

Όπισθεν κοπή

- Κάντε την όπισθεν κοπή τουλάχιστον 50 mm υψηλότερα από την οριζόντια κοπή εντομής, όπως φαίνεται στην Εικ. J-3.

J-1	Κατεύθυνση πτώσης	J-3	Όπισθεν κοπή
J-2	Εγκοπή	J-4	Μεντεσές

Διατηρείτε την όπισθεν κοπή τουλάχιστον παράλληλη στην οριζόντια κοπή εντομής. Κάντε την όπισθεν κοπή έτσι ώστε να απομείνει επαρκές ξύλο για να λειτουργήσει ως άρθρωση. Το ξύλο που λειτουργεί έτσι εμποδίζει το δέντρο να περιστραφεί και να πέσει στην λάθος κατεύθυνση. Μην κόψετε μέσα από αυτήν την άρθρωση.

- Καθώς η κοπή πλησιάζει κοντά στην άρθρωση, το δέντρο θα ξεκινήσει να πέφτει. Εάν υπάρχει πιθανότητα το δέντρο να μην πέσει στην επιθυμητή κατεύθυνση ή να λικνιστεί πίσω και να σφριγώσει το αλυσοπρίόνο, σταματήστε την κοπή προτού ολοκληρώθει η όπισθεν κοπή και χρησιμοποιήστε σφρήνες ξύλου, πλαστικού ή αλουμινίου για να ανοίξετε την κοπή ώστε να πέσει το δέντρο κατά μήκος της επιθυμητής γραμμής πτώσης.

- Όταν το δέντρο αρχίσει να πέφτει, απομακρύνετε το αλυσοπρίονο από την κοτή, σταματήστε τον κινητήρα, αποθέστε το μηχάνημα κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε τη διαδρομή υποχώρησης όπως είχατε σχεδίσει. Να προσέχετε για κλαδιά πιο ψηλά που ενδεχομένως πέφτουν και προσέχετε που πατάτε.

Αποκλάδωση δέντρου

Η αποκλάδωση απομακρύνει τα κλαδιά από ένα πεσμένο δέντρο. Κατά την αποκλάδωση αφήνετε τα μεγαλύτερα κλαδιά χαμηλά να υποστηρίζουν τον κορμό μακριά από το έδαφος. Απομακρύνετε τα μικρά κλαδιά με μια κοτή, όπως φαίνεται στην Εικ. Κ. Τα κλαδιά που βρίσκονται υπό πίεση πρέπει να κόβονται από κάτω προς τα πάνω, για να αποφευχθεί το μάγκωμα της αλυσίδας του πριονιού.

Τεμαχισμός κορμού

- Ο όρος αυτός αφορά το πριόνισμα ενός κορμού σε διάφορα μήκη. Είναι σημαντικό να πατάτε σταθερά και το βάρος σας να κατανέμεται ομοιόμορφα και στα δύο πόδια. Όταν είναι δυνατόν, ο κορμός πρέπει να ανυψώνεται και υποστηρίζεται με τη χρήση κλαδιών, κορμών ή σφρηγών. Τηρείτε αυτές τις απλές οδηγίες για εύκολη κοτή.
- Όταν ο κορμός υποστηρίζεται σε όλο του το μήκος, όπως φαίνεται στην Εικ. L, κόβεται από το επάνω μέρος (τεμαχισμός από πάνω προς τα κάτω).
- Όταν ο κορμός υποστηρίζεται στο ένα άκρο, όπως φαίνεται στην Εικ. M, κόβετε το 1/3 της διαμέτρου από την κάτω πλευρά
- (τεμαχισμός από κάτω προς τα πάνω). Κατόπιν κάντε την οριστική κοπή με τεμαχισμό από πάνω προς τα κάτω για να συναντήσετε την πρώτη κοπή.
- Όταν ο κορμός υποστηρίζεται και στα δύο άκρα, όπως φαίνεται στην Εικ. N, κόβετε το 1/3 της διαμέτρου από την άνω πλευρά (τεμαχισμός από πάνω προς τα κάτω). Κατόπιν κάντε την οριστική κοπή με τεμαχισμό από κάτω προς τα πάνω των κάτω 2/3 για να συναντήσετε την πρώτη κοπή.
- Όταν κόβετε ζύλα σε επικλινές έδαφος, να στέκεστε πάντα στην ανωφερή πλευρά του κορμού, όπως φαίνεται στην Εικ. O.
- Όταν κόβετε στη μέση, για να διατηρήσετε τον πλήρη έλεγχο, αποδεσμεύστε την πίεση κοπής κοντά στο τέλος της κοπής, χωρίς να χαλαρώσετε τη λαβή σας στις χειρολαβές του αλυσοπρίονου. Μην αφήσετε την αλυσίδα να έρθει σε επαφή με το έδαφος. Αφού ολοκληρώσετε την κοπή, περιμένετε να σταματήσει το αλυσοπρίονο προτού το μετακινήσετε. Απενεργοποιήστε πάντα τον κινητήρα προτού μετακινηθείτε από δέντρο σε δέντρο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΠΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αλυσοπρίονο δεν έχει λάδι μέσα κατά την αγορά. Είναι σημαντικό να γεμίσετε το δοχείο με λάδι πριν τη χρήση. Η αλυσίδα λιπαίνεται αυτόματα με λάδι αλυσίδας κατά τη λειτουργία.

1. Τοποθετείτε το αλυσοπρίονο στα πλάγια, με το κατάκι δοχείου λαδιού να βλέπει προς τα κάτω.
2. Καθαρίστε το καπάκι καθώς και τον τομέα γύρω - γύρω και κατόπιν γυρίστε το αριστερόστροφα για να το απομακρύνετε (Εικ. P).
3. Χύστε προσεκτικά το ειδικά σχεδιασμένο λάδι μέσω στο δοχείο, μέχρι να φτάσει το κάτω μέρος του λαιμού φίλτρου.
4. Σκουπίστε το υπερβάλλον λάδι και επανατοποθετήστε το καπάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όρθια θέση, το λάδι πρέπει να γεμίζει το παράθυρο ελέγχου στάθμης λαδιού. Όταν το λάδι δεν είναι πλέον ορατό στο παράθυρο ελέγχου στάθμης λαδιού, σταματήστε τη χρήση αμέσως και συμπληρώστε λάδι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τα υπολείμματα από την αλυσίδα και την οδηγητική μπάρα με μια μαλακιά βούρτσα. Σκουπίζετε την επιφάνεια του αλυσοπρίονου με ένα καθαρό πανί βρεγμένο με ήπια σαπουνάδα.
- Απομακρύνετε το πλαϊνό κάλυμμα και κατόπιν χρησιμοποιήστε μια μαλακιά βούρτσα για να απομακρύνετε υπολείμματα από την οδηγητική μπάρα, την αλυσίδα, τον οδοντωτό τροχό και το πλαϊνό κάλυμμα.
- Καθαρίζετε πάντα τα ροκανίδια, τη σκόνη πριονίσματος και τους ρύπους από την εγκοπή οδηγητικής μπάρας όταν αντικαθιστάτε την αλυσίδα.

GR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

Όταν η οδηγητική μπάρα παρουσιάσει σημάδια φθοράς, αποσυναρμολογήστε την από την κεφαλή ισχύος αλυσοπρίονου και αντιστρέψτε την για επανατοποθέτηση (Εικ. Q). Με αυτόν τον τρόπο η φθορά θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπάρας. Η μπάρα πρέπει να καθαρίζεται κάθε ημέρα χρήσης και να ελέγχεται για φθορά και ζημιές. Σφρήνωμα ή γρέζια στις ράγες μπάρας είναι φυσιολογικά σημάδια φθοράς της μπάρας. Τέτοια ίχνη πρέπει να λειαίνονται με μια λίμα μόλις εμφανιστούν. Μια μπάρα με κάποιο από τα ακόλουθα σημάδια πρέπει να αντικατασταθεί.

- Φθορά στο εσωτερικό των ραγών μπάρας που επιπρέπει στην αλυσίδα να τρέχει λοξά.

- Λυγισμένη οδηγητική μπάρα.
- Ράγες με ρωγμές ή σπασμένες.
- Ανοιγμένες ράγες.

Επιπλέον η οδηγητική μπάρα έχει έναν οδοντωτό τροχό στην άκρη (Εικ. R-1). Ο οδοντωτός τροχός πρέπει να λίπαινεται κάθε εβδομάδα με μια σύριγγα με γράσο για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της μπάρας (Εικ. S). Χρησιμοποιείτε μια σύριγγα με γράσο για την εβδομαδιαία λίπανση με λάδι αλυσίδας από την οπή λίπανσης (Εικ. R-2). Γυρίστε την οδηγητική μπάρα και ελέγχετε εάν οι οπές λίπανσης και η εγκοπή αλυσίδας είναι ελεύθερες από ρύπους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο αλυσίδες χαμηλού λακτίσματος σε αυτό το πριόνι. Αυτή η αλυσίδα γρήγορης κοπής παρέχει μείωση λακτίσματος όταν συντρέται σωστά.

Μια σωστά τροχισμένη αλυσίδα κόβει άνετα ξύλο, ακόμα και με πολύ λίγη πίεση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια στομωμένη ή φθαρμένη αλυσίδα. Η στομωμένη διάταξη κοπής αλυσίδας οδηγεί σε αυξημένη σωματική καταπόνηση, σε αυξημένο φορτίο κραδασμών, σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κοπής και σε αυξημένες φθορές.

Για ήπια και γρήγορη κοπή, η αλυσίδα χρειάζεται σωστή συντήρηση. Η αλυσίδα απαιτεί τρόχισμα όταν τα ροκανίδια ξύλου είναι μικρά και μοιάζουν με σκόνη, η αλυσίδα πρέπει να εισέρχεται με δύναμη στο ξύλο κατά την κοπή αλλιώς η αλυσίδα θα κόψει στη μια πλευρά. Κατά τη συντήρηση της αλυσίδας, λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

- Μια ακατάλληλη γωνία πλήρωσης της πλευρικής πλάκας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού λακτίσματος.
- Κενό ρυθμιστή βάθους κοπής. Πολύ χαμηλό, αισάνει την πιθανότητα λακτίσματος. Όχι αρκετά χαμηλό, μειώνει την ικανότητα κοπής.
- Εάν οι αδοντώσεις κόφη έχουν χτυπήσει σε σκληρά αντικείμενα όπως καρφιά και πέτρες ή έχουν τριφτεί από λάσπη ή άμμο στο ξύλο, επιτρέψτε ο εξειδικευμένος τεχνικός του σέρβις να ακονίσει την αλυσίδα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το αλυσοπρίονο όταν λειπουργεί. Απομακρύνετε πάντα τη συστοιχία μπαταριών πριν την αποθήκευση ή τη μεταφορά.

- Τοποθετείτε πάντα τη θήκη οδηγητικής μπάρας στην οδηγητική μπάρα και την αλυσίδα προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το αλυσοπρίονο. Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε την αιχμηρή οδόντωση της αλυσίδας.
- Καθαρίστε το αλυσοπρίονο επιμελώς πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύστε το αλυσοπρίονο σε εσωτερικό, στεγνό χώρο που κλειδώνει και όπου δεν πλησιάζουν παιδιά.
- Κρατάτε μακριά από διαβρωτικά πριούντα, όπως χημικά και αποπαγωτικά άλατα κήπου.

Προστασία του περιβάλλοντος



ΑΗΗΕ (Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Μη απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό, παλιές μπαταρίες και φορτιστές στα οικιακά απορρίμματα! Μεταφέρετε αυτό το πριόνι σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης και παραδώστε το για έχωριστή συλλογή. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επιστρέφονται σε περιβαλλοντικά συμβατή μονάδα ανακύκλωσης.

GR

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το μοτέρ δεν ενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η συστοιχία μπαταριών δεν έχει προσαρτηθεί στο αλυσοπρίόνο. ■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ αλυσοπρίονου και μπαταριάς. ■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει. ■ Η συστοιχία μπαταριών ή αλυσίδα είναι υπερβολικά ζεστά. ■ Το φρένο αλυσίδας είναι σε κατάσταση εμπλοκής. ■ Υπολείμματα στην εγκοπή μπάρας. ■ Υπολείμματα στο πλαινό κάλυμμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στο αλυσοπρίόνο. ■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών, ελέγχετε τις επαφές και εγκαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών εκ νέου. ■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών. ■ Επιτρέψτε να κρυώσει η συστοιχία μπαταριών ή το αλυσοπρίόνο, μέχρι η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 67°C. ■ Τραβήξτε τη λαβή φρένου λακτίσματος αλυσίδας προς τα πίσω, προς την μπροστινή λαβή στη θέση λειτουργίας. ■ Πιέστε το αλυσοπρίόνο προς το ξύλο, μετακινήστε το αλυσοπρίόνο προς τα πίσω και εμπρός για να απομακρύνετε τα υπολείμματα. ■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών, κατόπιν αφαιρέστε το πλαινό κάλυμμα και καθαρίστε τα υπολείμματα.
Το αλυσοπρίόνο σταματά να λειτουργεί κατά την εργασία.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το αλυσοπρίόνο έχει υπερφορτωθεί. ■ Η συστοιχία μπαταριών ή αλυσίδα είναι υπερβολικά ζεστά. ■ Η αλυσίδα έχει μαγκώσει στο ξύλο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Μειώστε το φορτίο. ■ Μειώστε το φορτίο. Επιτρέψτε να κρυώσει η συστοιχία μπαταριών ή το αλυσοπρίόνο, μέχρι η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 67°C. ■ Αποδεσμεύστε το διακόπη σκανδάλης. Απομακρύνετε την αλυσίδα και την οδηγητική μπάρα από το ξύλο, κατόπιν επανεκκινήστε το αλυσοπρίόνο.
Το μοτέρ λειτουργεί αλλά η αλυσίδα δεν περιστρέφεται.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η αλυσίδα δεν εμπλέκει τον οδοντωτό τροχό οδηγού. ■ Υπολείμματα εμποδίζουν την πλήρη κίνηση της λαβής φρένου λακτίσματος αλυσίδας. ■ Πιθανή δυσλειτουργία φρένου αλυσίδας 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Επανεγκαταστήστε την αλυσίδα, εξασφαλίζοντας ότι οι σύνδεσμοι αλυσίδας πάνω στην αλυσίδα εδράζονται εντελώς στον οδοντωτό τροχό. ■ Υπολείμματα εμποδίζουν την πλήρη κίνηση της λαβής φρένου λακτίσματος αλυσίδας. ■ Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EGO για επισκευή.

GR



ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το αλυσοπρίσινο δεν κόβει σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανεπαρκής τάνυση αλυσίδας. ■ Στομωμένη αλυσίδα. ■ Η αλυσίδα έχει εγκατασταθεί προς τα πίσω. ■ Φθαρμένη αλυσίδα. ■ Στεγνή ή υπερβολική τεντωμένη αλυσίδα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ξεβιδώστε πρώτα το κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας, περιστρέφοντας τουλάχιστον δύο φορές αριστερόστροφα, και στη συνέχεια, συσφίξτε πλήρως, περιστρέφοντας δεξιόστροφα, μέχρι να τεντωθεί σωστά η αλυσίδα. ■ Ακονίστε τους κόφτες αλυσίδας σύμφωνα με την ενότητα «ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΟΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΦΤΕΣ». ■ Επανεγκαταστήστε την αλυσίδα σύμφωνα με την ενότητα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ». ■ Αντικαταστήστε την αλυσίδα σύμφωνα με την ενότητα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ». ■ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού. Συμπληρώστε λάδι στο δοχείο λαδιού, εφόσον απαιτείται.
Η αλυσίδα πέφτει από την οδηγητική μπάρα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανεπαρκής τάνυση αλυσίδας. ■ Η αλυσίδα δεν εμπλέκει τον οδοντωτό τροχό οδηγού. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ξεβιδώστε πρώτα το κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας, περιστρέφοντας τουλάχιστον δύο φορές αριστερόστροφα, και στη συνέχεια, συσφίξτε πλήρως, περιστρέφοντας δεξιόστροφα, μέχρι να τεντωθεί σωστά η αλυσίδα. ■ Επανεγκαταστήστε την αλυσίδα σύμφωνα με την ενότητα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ», εξασφαλίζοντας ότι οι σύνδεσμοι αλυσίδας πάνω στην αλυσίδα εδράζονται εντελώς στον οδοντωτό τροχό.
Η μπάρα και η αλυσίδα θερμαίνονται και βγαίνει καπνός.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το δοχείο λαδιού είναι άδειο. ■ Υπολείμματα στην εγκοπή οδηγητικής μπάρας. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Συμπλήρωση λιπαντικού σε μπάρα και αλυσίδα. ■ Καθαρίστε τα υπολείμματα στην εγκοπή.

GR

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα egopowerplus.com για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

TÜM TALİMATLARI OKUYUN!



KULLANIM KİLAUZUNU OKUYUN

⚠️ Artık risk! Kalp pili gibi elektronik cihaz kullanan kişiler bu ürünü kullanmadan önce hekimlerine danışmalıdır. Elektrikli cihazların, kalp pili yakınında çalıştırılması kalp pilinde parazite veya arzaya neden olabilir.

GÜVENLİK SEMBOLÜ

Güvenlik sembollerinin amacı olası tehlikelere dikkatini çekmektedir. Güvenlik sembollerı ve yanlarındaki açıklamalar özel dikkat ve anlayış göstermenizi gerektirir. Uyarı sembollerı kendi başlarına herhangi bir tehlkeyi gidermez.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ



Güvenlik Uyarısı



Koruyucu Gözlük Takın



Koruyucu Kask Takın



Pala



Pala Ucu Geri Teper



Yağmura Maruz Bırakmayın.



Atık elektrikli ürünler, evsel atıklar ile birlikte imha edilmemelidir. Yetkili bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.

V

Volt



Doğu Akım



Yaralanma riskini azaltmak için, kullanıcı bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyup anlamalıdır.



Kulak Koruması Takın



Koruyucu Eldiven Takın



Elektrikli testereyi tek elle kullanmayın



Elektrikli testereyi her zaman iki elle tutun



Elektrikli testederde geri tepme olabileceğini unutmayın ve çubuk ucuyla temastan kaçının



Gürültü

TR



Gürültü

min⁻¹

Dakika başına dönüş



CE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	56 V	
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı:	-15°C-40°C	
Tavsiye Edilen Depolama Sıcaklığı:	-20°C-70°C	
Optimum Şarj Sıcaklığı	5 °C-40 °C	
Zincir hızı	20 m/s	
Zincir Adımı	9,5 mm	
Zincir Ölçüsü	1,3 mm	
Zincir Tipi	AC1800/AC1801(Önerilen) AC1600/AC1601(Uyumlu) AC1400/AC1401(Uyumlu)	
Pala Tipi	AG1800/AG1801(Önerilen) AG1600/AG1601(Uyumlu) AG1400/AG1401(Uyumlu)	
Zincir Yağ Tankı Kapasitesi	200 ml	
Ağırlık (akü ve zincir kapağı hariç)	4,4kg	
Ölçülen ses güç düzeyi L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)	
Operatorün duyduğu ses güç düzeyi L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)	
Garantili ses gücü seviyesi L_{WA} (2000/14/EC'ye göre)	105 dB(A)	
Titreşim a_n	Ön Tutma Sapi	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Arka Tutma Sapi	5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

TR

- Bildirilen toplam titreşim değeri standart test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir cihazı diğer bir cihaz ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Bildirilen toplam titreşim değeri ayrıca ön maruz kalma değerlendirmesinde de kullanılabilir.

DİKKAT: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında meydana gelen titreşim emisyonu aletin kullanım şekline bağlı olarak bildirilen değerden farklı olabilir; Operatörü korumak için, kullanıcı gerçek kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

AÇIKLAMA

ELEKTRİKLİ TESTERENİZİ TANIYIN (Şek. A1)

- Yağlama Deliği
- Pala
- Testere Zinciri
- Yağ Haznesi Kapağı
- Zincir Geri Tepme Fren Kolu
- Ön Tutma Sapi
- Akü Çıkarma Düğmesi
- Kilitleme Düğmesi
- Değişken Hız Tetiği Anahtarı
- Elektrik Kontakları
- Çıkarma Mekanizması
- Yağ Gözlem Penceresi
- Arka Kol
- Kilit Düğmesi
- LED Lambalar
- Saplama Çivisi
- Hızlı Zincir Gerginliği Ayar Topuzu
- Yan Kapak
- Zincir Kapağı

PAKET LİSTESİ (ŞEK.A1)

MONTAJ

PALA VE ZİNCİRİN MONTAJI/DEĞİŞTİRİLMESİ

⚠ UYARI: Montajdan önce zincir geri tepme freninin kolunu fren konumuna getirin.

- Elektrikli testerenin güç başlığını, yan kapağı yukarıya bakacak şekilde yan olarak yerleştirin (Şek. B).
- Hızlı zincir gerginliği ayar topuzunu saat yönünün tersine çevirerek yan kapağı çıkarın
- Yeni testere zincirini halka halinde düz bir yüzey üzerine yerleştirin ve kıvrılmış yerleri düzeltin.
- Zincir sürücüsü bağlantılarını pala olğuna yerleştirin ve zinciri palanın arkasında bir halka haline getirin (Şek. C).

C-1	Zincir Sürücüsü Baklaları
C-2	Pala Oluğu

- Zinciri pala üzerindeki konumunda tutun ve halkayı güç başlığındaki dişlinin etrafına yerleştirin (Şek. D).

DİKKAT: Testere zincirinde ve güç başlığında oyulmuş küçük yön okları mevcuttur. Testere zincirini palanın üzerine sararken, zincir üzerindeki okların yönü ile güç başlığının üzerindeki okların yönünün uyumu olduğundan emin olun.

6. Yan kapağı takın ve hızlı zincir gerginliği ayar topuzunu tamamen sıkın. Yan kapağın içindeki eksantrik dişli zincirin aşırı gerdirilmemesini sağlamak için tasarlanmıştır.
7. Zincir geri tepme fren kolunu çalışma durumunda ayarlayın, ardından zincirin bağlanmadan düzgün şekilde bireleştirilmiş olduğundan emin olmak için zinciri elle döndürün. Aksi halde zincir ve palayı yeniden bireleştirin.

DİKKAT: Pala üzerinde bir vida ile bağlanmış bir ayağın plakası mevcuttur. Eğer palanın yenişisi ile değiştirilmesi gerekiyorsa paladan ayağın plakasını söküp ve Şek. E'ye gösterildiği gibi yeni palaya takın

ÇALIŞMA

UYGULAMA

Bu ürün temel ağaç kesimi, dal kesme, budama ile kereste ve ağaç kesme işleri için kullanılabilir.

DİKKAT: Makine sadece belirtilen kullanım amacına uygun kullanılmalıdır. Diğer kullanım şekilleri hatalı kullanım olarak kabul edilir

AKÜÜN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

Sadece Şek. A2'de listelenen pil paketi ve şarj cihazlarını kullanın.

Takmak İçin

Akünün çıkışları ile montaj yuvalarını hizalayın ve "tik" sesi duyuncaya kadar aküyü aşağıya bastırın (Şek. F1).

Çıkmak İçin

Akü çıkışma düğmesine basın ve aküyü çekip çıkarın (Şek. F2).

LED LAMBALAR

LED lamba (Şek. A1-15) elektrikli testere güç başlığının önünde bulunur. Bu özellik daha iyi görünürlük için ekstra ışık sağlar ve 2 parlaklık seviyesine ayarlanabilir.

İşıkları açmak için LED düğmesine (Şek. A1-14) bir kere basın. Lambalar testerenin önüne parlak ışık sağlar. LED düğmesine ikinci kez basın, lambalar daha parlak ışık verecektir.

Lambaları kapatmak için LED düğmesine üçüncü kere basın.

ELEKTRİKLİ TESTEREYİ ÇALIŞTIRMA/DURDURMA

Elektrikli Testereyi Çalıştırmadan Önce

DİKKAT: Elektrikli testereyi çalıştırmadan önce, yağ seviyesini, hızlı zincir gerginliği ayarını, yağ seviyesini, dişlerinin keskinliğini ve geri tepme fren kolunun düzgün

çalıştığını kontrol edin. Bunların yanı sıra, dengeli bir duruş ve yerden uygun bir mesafe sağlanması gereklidir.

Çalıştırmak için

1. Zincir geri tepme fren kolunu ön kola doğru iterek çalışma konumuna getirin
2. Her iki elinizle ön ve arka kolları sıkıca kavrayın.
3. Kilitleme düğmesine basın ve basılı tutun, ardından değişken hız tetiği anahtarını sıkarak testereyi çalıştırın. Zincir hızı değişken hız tetiğinde basınç arttıkça artacaktır.
4. Kilitleme düğmesini serbest bırakın ve sürekli kullanım için değişken hız tetiği anahtarına basmaya devam edin.

Tutma Kollarının Doğru Şekilde Tutulması (Şek. G1)

- Maksimum tutuş ve koruma sağlamak için kaymaz eldivenler giyin.
- Testere sağlam, düz bir yüzey üzerindeyken testereyi her iki elinizle birden sağlam şekilde tutun.
- Daima ön kolu sol elinizle ve arka kolu sağ elinizle tutun.
- Baş parmağınızın ön kolun alt kısmına gelecek şekilde parmaklarınızla kolu sıkıca kavrayın.

⚠ UYARI: Asla sol elinizle (çapraz tutuş) tutmayın veya vücudunuza veya kolunuza zincir hattına sokacak bir şekilde durmayın (Şek. G2).

Doğru Kesim Mesafesi (Şek. H)

- Her iki ayağınız yere sağlam biçimde basmalı ve ağırlığınızı iki ayağınızda eşit olarak paylaştırmalısınız.
- Sol kolunuz düz, dirseğiniz kilitlenmiş olmalıdır. Bu, geri tepme sonucu oluşan kuvvetlere dayanmanızı yardımcı olur.
- Vücutunuz daima zincir hattının solunda olmalıdır.

KESME

Temel Kesme İşlemi

- İlk kez kullanılıyorsa lütfen önce bir testere tezgâhi veya tutucu kızakta kütük keserek alıştırma yapın.
- Palayı tahtaya doğru hafifçe bastırarak kesmeye başlayın. Testerenin çalışmasına izin vererek sadece hafif bir basınç kullanın
- Kesim boyunca sabit hızı koruyun, ancak kesimin sonunda baskı uygulamayı bırakın

⚠ UYARI: Kesim sırasında sıkışma nedeniyle testere zinciri durursa, tetik düğmesini bırakın; testere zincirini ve palayı ahşaptan çıkarın, ardından testereyi yeniden başlatın.

TR

⚠️ UYARI: Testere tozu nedeniyle sıkışmış durumdaki testere zincirini elinizle çekmeyin.

⚠️ UYARI: Asla testereyi ahşap ile temas halindeyken çalıştırmayın. Testereyi ahşaba dokundurmadan önce daima testere zincirinin tam hızza ulaşmasını bekleyin.

AĞAC KESİSİ

- Aynı anda iki veya daha fazla kişi tarafından ağaç kesme ve parçalama işlemleri yapılarken, ağaç kesme işlemi ile parçalama işlemi arasında en az kesilen ağaçın yüksekliğinin iki katı kadar mesafe bırakılmalıdır. Kesilen ağaçlar bir insan tehlijke atacak, herhangi bir hizmet hattına çarpacak ya da mal hasarına neden olacak şekilde devrilmelidir. Ağaç herhangi bir hizmet hattına temas ederse, derhal kamu hizmet kuruluşuna bilgi verilmelidir.
- Kesilen ağaçın devrildikten sonra yokuş aşağı yuvarlanma veya kayma ihtimali olduğundan, testere operatörü arazinin yokuş yukarı kısmında durmalıdır.
- Kesim yapmaya başlamadan önce bir kaçış yolu planlanmalı ve gerektiği şekilde temizlenmelidir. Kaçış yolu Şek. I'de gösterildiği gibi hesaplanan düşme hattının arkasına doğru çapraz olarak uzamalıdır.

I-1 Devrime Yönü

- Ağaç kesme işlemi başladan önce, ağaçın düşeceğini yürürlüklemek için ağaçın doğal eğimini, büyük dalların konumunu ve rüzgar yönünü göz önüne alın
- Kir, taş, gevşemiş kabuk, çivi, kanca ve teller ağaçtan çıkarılmalıdır.

Alt çentik kesimi

Şek. J'de gösterildiği gibi devrime yönüne dik olarak, ağaç çapının 1/3'ü kadar bir çentik açın. İlk olarak alttaki yatay çentigi açın. Bu sayede, ikinci çentik açılırken testere veya palanın sıkışması önlenmiş olur.

TR

Devrime kesimi

- Devrime kesimini, Şek. J-3'te gösterildiği gibi yatay çentik kesiminden en az 50 mm daha yüksekten yapın.

J-1	Düşme yönü	J-3	Devrime kesimi
J-2	Çentik	J-4	Mafsal

Devrime kesimini yatay çentik kesimine paralel olarak yapın. Devrime kesimini yaparken bir mafsal işlevi görecək kadar yeterli ahşap kalmasını sağlayın. Mafsal, ağaçın yanlış yönde dönmesini ve düşmesini öner. Mafsalı sonuna kadar kesmeyin.

Devrilme kesimi mafsalı yaklaştıkça ağaç düşmeye başlamalıdır. Ağaçın istenilen yöne düşmemesi veya geriye doğru sallanması ve testere zincirini sıkıştırması ihtimali varsa, devrime kesimini tamamlamadan kesimi durdurun ve ağaç, plastik veya alüminyum takozlar kullanarak kesici açı ve ağacı istenilen düşme hattı yönüne düşürün.

- Ağaç düşmeye başladıında, testereyi kesikten çıkarın, motoru durdurun, testereyi yere bırakın ve ardından planlanan kaçış yolunu kullanın. Yukarıdan düşebilecek dallara karşı dikkatli olun ve bastığınız yere dikkat edin.

Ağacın budanması

Budama, devrilen bir ağacın dallarının kesilmesidir. Budama sırasında, kütüğü zeminden yukarıda tutmak için alttaki büyük dalları bırakın. Küçük dalları Şek. K'te gösterilen şekilde bir defada kesin. Testerenin sıkışmasını önlemek için gerilim altındaki dallar aşağıdan yukarı doğru kesilmelidir.

Kütük kesme

- Kütük kesme, bir kütüğü belirli uzunluklarda kesme işlemidir. Bastığınız yerin sağlam olduğundan emin olmanız ve ağırlığınızı her iki bacağınızda eşit olarak dağıtmız önemlidir. Mümkünse, ağaç dalları, kütükler veya takozlar ile kütük havaya kaldırılmalı ve desteklenmelidir. Kolay kesim için temel yöneleri izleyin.
- Kütük, Şek. L'te gösterildiği gibi tüm uzunluğu boyunca destekleniyorsa, üstten kesim yapın (üstten kesim).
- Kütük, Şek. W'de gösterildiği gibi tek bir uçtan destekleniyorsa, çapın M'ü kadar alttan kesim yapın (alttan kesim). Ardından ilk kesikle buluşacak şekilde üstten kesim yaparak son kesiği yapın.
- Kütük, Şek. N'de gösterildiği gibi her iki uçtan destekleniyorsa, çapın 1/3'ü kadar üstten kesim yapın. Ardından ilk kesikle buluşacak şekilde alttan 2/3'ü kadar kesim yaparak son kesiği yapın.
- Eğimli arazide kesim yaparken, daima Şek. O'de gösterildiği gibi kütüğün yokuş yukarı kısmında durun.
- "Boydan boya kesim" yaparken, tam kontrol sağlamak için testere kollarını sıkıca kavrayarak kesimin sonuna doğru kesim basincını serbest bırakın. Zincirin zemine temas etmesine izin vermeyin. Kesimi tamamladıktan sonra, testereyi hareket ettirmeden önce zincirin durmasını bekleyin. Bir ağaçtan diğerine geçmeden önce daima motoru durdurun.

BAKIM

ZİNCİR VE PALANIN YAĞLANMASI

DİKKAT: Satın alındığında elektrikli testerede yağ bulunmaz. Kullanmadan önce tankı yağ ile doldurmak gereklidir. Cihaz çalışırken zincir otomatik olarak yağılanır.

1. Elektrikli testereyi, yağ tankı kapağı yukarıda kalacak şekilde yan olarak yerleştirin.
2. Kapağı ve etrafını temizledikten sonra saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (Şek. P).
3. Özel olarak tasarlanmış yağı, filtre ağızının alt kısmına ulaşana kadar dikkatle tankın içine dökün.
4. Taşan yağ varsa silin ve kapağı yerine takın.

DİKKAT: Dik durumda, yağ gözlem penceresini doldurmuş olmalıdır. Gözlem penceresinde yağ görülmediğinde derhal kullanmayı durdurun ve yağ takviyesi yapın.

TEMİZLİK

- Her kullanıldan sonra, yumuşak bir fırça ile zincir ve paladaki talaşları temizleyin. Elektrikli testerenin yüzeyini, yumuşak sabun solusyonu ile nemlendirilmiş, temiz bir bezle silin.
- Yan kapağı çıkarın ve ardından yumuşak bir fırça kullanarak paladaki, zincirdeki, dışındaki ve yan kapaktaki talaşı temizleyin.
- Testerenin zincirini değiştirirken daima pala oluğundaki ahşap talaşlarını, tozu ve kırıntıları temizleyin.

PALANIN BAKIMI

Pala aşınma belirtileri gösterdiğinde onu elektrikli testere güç başlığından söküp ve yeniden montaj için ters çevirin (Şek. Q), bu durumda maksimum pala ömrü için aşınma dağıtilır.

Pala kullanıldığı her gün temizlenmeli, aşınma ve hasara karşı kontrol edilmelidir. Pala raylarında çapaklanma görülmeli, palanın aşınma sürecinde normaldir. Bu tür arızalar oluşur olursa bir eje ile düzeltilemelidir. Aşağıdaki arızalardan herhangi biri bulunan pala değiştirilmelidir.

- Pala raylarının içinde, zincirin yanlara doğru kaymasına neden olan aşınma.
- Eğik pala.
- Çatlak veya kırık raylar.
- Ayrık raylar.

Ayrıca, palanın ucunda da bir dişli bulunmaktadır (Şek. R-1). Palanın ömrünü uzatmak için, dişli bir yağ enjektörüyle haftada bir yağlanması gereklidir (Şek. S). Bir yağ enjektörü kullanarak, yağ deliğinden zincir yağı ile haftada bir yağlayın (Şek. R-2). Palayı çevirin ve yağlama delikleri ile zincirliğinde yabancı maddeler olmadığını kontrol edin.

ZİNCİR BAKIMI

Bu testerede sadece düşük geri tepmeli zincirleri kullanın. Doğru şekilde bakım yapılrsa hızlı kesim zinciri geri tepmeye azaltır.

Düzenin bilenmiş bir testere zinciri, çok az basınçla dahi ahşabi kolayca kesebilir. Asla körelmiş veya hasarlı bir testere zincirini kullanmayın. Kör bir testere zincirinin kesici ucu fiziksel gerilimi, tıtreşim yükünü artırır, başarısız kesim sonuçlarını yol açar ve aşınmayı doğaltır.

Sorunsuz ve hızlı bir kesim için, zincire doğru şekilde bakım yapılmalıdır. Ahşap talaşları küçük ve tozlu ise zincirin bilesmesi gerekmektedir, kesim sırasında zincir ahşabin içinden geçirilmelidir, aksi halde zincir tek tarafdan kesim yapar. Zincirin bakımı sırasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Yan plakanın hatalı açıyla eğelenmesi ciddi geri tepme riskini artırabilir.
- Derinlik ölçüği aralığı. Çok alçak olması geri tepme potansiyelini artırır. Yeterince alçak olmaması kesim becerisini azaltır.
- Kesici dişler çivi ve taş gibi sert cisimlere çarpmışsa veya ahşap üzerindeki çamur veya kum nedeniyle aşınmışsa, zincirin yetkili bir servis teknisyeni tarafından bilenmesini sağlayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

- Elektrikli testereyi çalışır durumdayken depolamayın veya taşımayın. Depolamadan veya taşımadan önce daima aküyü çıkarın.
- Elektrikli testereyi taşımadan veya saklamadan önce daima pala ve zincirin üzerine pala kapağını takın. Zincirin keskin dişlerine karşı dikkatli olun.
- Elektrikli testereyi depolamadan önce tamamen temizleyin. Elektrikli testereyi kilitli ve/veya çocukların ulaşamayacağı, kapalı ve kuru bir yerde saklayın.
- Bahçe kimyasalları ve eritici tuzlar gibi aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

TR

Çevre koruması

WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ürünler)

Elektrikli cihazları, kullanılmış aküyü ve akü şarj cihazını evsel atıklarla birlikte atmayın! Bu ürünü yetkilisi bir geri dönüşümüze götürün ve ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayın. Elektrikli aletler çevreyle uyumlu bir geri dönüşüm tesisine götürülmelidir.





SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Akü, elektrikli testereye takılı değil.■ Testere ile akü arasında elektrik teması yok.■ Akü boşalmış.■ Akü veya elektrikli testere çok sıcak.■ Zincir freni devrede.■ Pala olugunda talaş artıkları var.■ Yan kapak içerisinde talaş artıkları var.	<ul style="list-style-type: none">■ Aküyü testereye takın.■ Aküyü çıkarın, temas noktalarını kontrol edin ve aküyü yeniden takın.■ Aküyü şarj edin.■ Akü veya testerenin 67°C'nin altına düşünceye kadar soğumasını bekleyin.■ Zincir geri tepme fren kolunu ön kola doğru geri iterek çalışma konumuna getirin.■ Testereyi ahşaba doğru bastırın, testereyi ileri geri hareket ettirerek talaşın boşalmasını sağlayın.■ Aküyü çıkarın, ardından yan kapağı çıkarın ve talaş artıklarını temizleyin.
Elektrikli testere çalışma esnasında duruyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Testereye aşırı yüklenilmiştir.■ Akü veya elektrikli testere çok sıcak.■ Testere zinciri ahşap içerisinde sıkılmış.	<ul style="list-style-type: none">■ Yükü azaltın.■ Yükü azaltın. Akü veya testerenin 67°C'nin altına düşünceye kadar soğumasını bekleyin.■ Tetik düğmesini bırakın; testere zincirini ve palayı ahşaptan çıkarın, ardından testereyi yeniden başlatın.
Motor çalışıyor, ancak zincir dönmüyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Zincir, sürücü dişlisine geçmiyor.■ Talaş artıkları, zincir geri tepme fren kolunun tam hareketini engelliyor.■ Muhtemel zincir freni arızası.	<ul style="list-style-type: none">■ Zincir üzerindeki sürücü bağlantılarının tam olarak dişli üzerine oturduğundan emin olarak zinciri yeniden takın.■ Talaş artıkları, zincir geri tepme fren kolunun tam hareketini engelliyor.■ Tamir için EGO Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

TR

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Elektrikli testere düzgün kesmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yetersiz zincir gerginliği. ■ Körelmiş zincir. ■ Zincir geriye doğru takılmış. ■ Aşınmış zincir. ■ Kuru veya aşırı gerilmiş zincir. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hızlı zincir gerginliği ayar topuzunu en az iyi tur saat yönünün tersine çevirerek gevşetin ve ardından zincir doğru şekilde gerdilene kadar saat yönünde çevirerek tamamen sıkın. ■ Aşağıdaki "KESİCİLER NASIL BİLENİR" bölümü izleyerek zincir kesici uçlarını bileyin. ■ "PALA VE ZİNCİRİN BİRLEŞTİRİLMESİ/DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümune göre testere zincirini yeniden takın. ■ Aküyü çıkarın ve "PALA VE ZİNCİRİN BİRLEŞTİRİLMESİ/DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek testere zinciri değiştirin. ■ Yağ tankındaki yağ seviyesini kontrol edin. Gerekirse yağ tankını doldurun.
Zincir paladan düşüyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yetersiz zincir gerginliği. ■ Zincir, sürücü dişlisine geçmiyor. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hızlı zincir gerginliği ayar topuzunu en az iyi tur saat yönünün tersine çevirerek gevşetin ve ardından zincir doğru şekilde gerdilene kadar saat yönünde çevirerek tamamen sıkın. ■ Zincir üzerindeki sürücü bağlantılarının "PALA VE ZİNCİRİN BİRLEŞTİRİLMESİ/DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek tam olarak dişli üzerine oturduğundan emin olarak zinciri yeniden takın.
Pala ve zincir isınıyor ve duman çıkarıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zincir yağ tankı boş. ■ Pala olugunda talaş artıkları var. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zincir ve palanın yağılanması. ■ Oluktaki artıkları temizleyin.

GARANTİ

EGO GARANTİ POLİTİKASI

EGO Garanti politikasına ilişkin tüm hüküm ve koşullar için, lütfen egopowerplus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

TR

LUGEGE KÕIKI JUHISEID!



LUGEGE KASUTUSJUHENDIT

⚠ Kaasnev risk! Inimesed, kes kasutavad elektroonilisi seadmeid, nt südamestimulaatorit, peaksid enne selle toote kasutamist konsulteerima oma arstiga. Elektriseadmete kasutamine südamestimulaatori läheduses võib põhjustada südamestimulaatori häireid või rikkeid.

OHUTUSSÜMBOL

Ohutussümbolite eesmärk on pöörata tähelepanu võimalikele ohtudele. Ohutussümbolite ja nende juures olevatele seletustele tuleb korralikult tähelepanu pöörata ja need endale selgeks teha. Ohutussümbolid iseenesest ei

OHUTUSSÜMBOLID



Ohutusteade



Kandke kaitseprille



Kandke tugevat peakatet



Juhtlatt

180SDEA041



Juhtlati tipu tagasilöök



Mitte jäätja vihma käte.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige volitatud taaskäitleja juurde.

V

Volti



Alalisvool

kõrvalda ohu olemasolu. Nendega kaasnevad juhendid ja hoitused ei asenda asjakohaseid önnestuste ennetamise meetmeid.

⚠ HOIATUS! Enne käesoleva seadme kasutamist lugege kindlasti läbi ja tehke endale selgeks kõik Kasutusjuhendis toodud ohutusjuhised, sh kõik ohutussümbolid nagu „OHT,” „HOIATUS,” ja „ETTEVAATUST”. Kui kõiki allpool loetletud juhiseid ei järgita, võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju ja/või tõsised isikuvigastused.

SÜMBOLITE TÄHENDUSED

Sel lehel on kujutatud ja kirjeldatud ohutussümboleid, mida võib käesolevalt töötelt leida. Enne seadme kokkupanemist ja kasutamist lugege, tehke omale selgeks ja järgige kõiki juhiseid.



Et vähendada vigastuste ohtu, peab kasutaja enne toote kasutamist lugema kasutusjuhendit ja selle endale selgeks tegema.



Kasutage kuulmiskaitsevahendeid



Kandke kaitsekindaid



Ärge kasutage kettsaagi ühe käega.



Kasutage kettsaagi alati kahe käega.



Pöörake tähelepanu kettsae tagasilöögile ja väljuge kokkupuudet juhtlati otsaga.



Müra

min⁻¹

Pööret minutis



CE

CE

ET

SPETSIFIKATSIOONID

Pinge	56 V
Soovituslik töökeskkonna temperatuur:	-15°C-40°C
Soovituslik hoiustamise temperatuur:	-20°C-70°C
Optimaalne laadimistemperatuur	5 °C-40 °C
Saeketi kiirus	20 m/s
Ketisamm	9,5 mm
Keti möödik	1,3 mm
Saeketi tüüp	AC1800/AC1801(Soovitatud) AC1600/AC1601(ühilduv) AC1400/AC1401(ühilduv)
Juhtlati tüüp	AG1800/AG1801(Soovitatud) AG1600/AG1601(ühilduv) AG1400/AG1401(ühilduv)
Keti ölimahuti maht	200 ml
Kaal (ilma akuploki ja keti kaitseta)	4,4kg
Mõõdetud helivõimsuse tase L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Helirõhk seadme operaatori kõrva juures L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garanteeritud helivõimsuse tase L_{WA} (vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ)	105 dB(A)
Vibratsioon a_h	Eesmine käepide Tagumine käepide
	5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Esitatud vibratsioonitaseme näit on mõõdetud standardsete testmeetodite kohaselt ja seda võidakse kasutada erinevate tööriistade võrdlemiseks.
- Esitatud vibratsioonitaseme näitu võib kasutada ka algse kokkupuutehinnangu andmiseks.

MÄRKUS! Teigelikul kasutamisel tekkiv vibratsioonitasem võib esitatust erineda; turvalisuse eesmärgil peaks seadme kasutaja tegelikes kasutustingimustes kandma kindaid ja kuulmiskaitsteid.

KIRJELDUS

TUNNE OMA KETTSAAGI (joon. A1)

1. Määardeava
2. Juhtlatt
3. Sae kett
4. Ölpaagi kork
5. Keti tagasilöögipiduri hoob
6. Eesmine käepide
7. Akuvabastusnupp
8. Lukustusnupp
9. Kiiruse reguleerimise päästiklüliti
10. Elektrikontaktid
11. Väljutusmehhanism
12. Ölinivoo kontrollaken
13. Tagumine käepide
14. LED nupp
15. LED-esitled
16. Hambuline tugiraud
17. Keti pinge kiire reguleerimise nupp
18. Küljekate
19. Ketit kaitse

PAKENDI LOEND (JOON. A1)

KOKKUPANEK

LATI JA KETI KOKKUPANEK/VÄLJAVAHETAMINE

⚠ HOIATUS! Enne seadme kokkupanekut seadke keti tagasilöögipiduri hoob pidurdusasendisse.

1. Pange kettsae tööriistapea külili nii, et küljekate jääb ülespoole (joon. B).
2. Eemaldage küljekate, keerates keti pinge kiire reguleerimise nuppu vastupäeva.
3. Seadke uus kett siledal pinnal silmuseks ja seadke kõik ebatasasused sirgeks.
4. Asetage keti veolüülid juhtlati soone sisesse ja tehke juhtlati tagaosas ketist silmus (joon. C)

C-1	Keti veolüülid
C-2	Juhtlati soon

5. Hoidke ketti juhtlatil ja asetage silmus ümber tööriistapea ketiratta (joon. D).

MÄRKUS! Sae ketile ja tööriistapeale on graveeritud väikesed suunavad nooled. Sae keti juhtlati peale panemisel veenduge, et ketil olevate noolte suund ühtib tööriistapeal oleva noole suunaga.

6. Pange küljekate tagasi ja keerake keti pinge kiire reguleerimise nupp täiesti kinni. Küljekattes olev ekstsentriline ülekanne on loodud tagamaks, et ketti ei saa üle pingutada.

ET



- Reguleerige keti tagasilöögipiduri hoop tööasendisse ja seejärel liigutage ketti käsitsi, et kontrollida, et kett on korrektselt paigaldatud ja ei kiili kinni. Vastasel juhul pange kett ja latt uuesti kokku.

MÄRKUS! Juhtlati külge on kruviga kinnitatud reguleerimisplaat. Kui juhtlatti on vaja välja vahetada, siis eemaldage reguleerimisplaat juhtlati küljest ja pange see uue juhtlati külge, nagu on näidatud joon. E.

SEADME KASUTAMINE

RAKENDUSALA

Seda saagi võib kasutada puude langetamiseks, laasimiseks, kärpimiseks või tükeldamiseks.

MÄRKUS! Seadet tohib kasutada vaid käesolevas juhendis lubatud eesmärgil. Igasugust muud kasutust loetakse väärkasutuseks.

AKUPLOKI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

Laadige enne esimest kasutamist täielikult.

Kasutage ainult joonisel A2 esitatud akuplokke ja laadijaid.

Paigaldamiseks

Joondageaku sooneid paigaldusavadega ja suruge akuploki alla, kuni kuulete klöpsatust (joon. F1).

Eemaldamiseks

Vajutage akuvabastusnuppu ja tömmake akuplokk välja (joon. F2).

LED-ESITULED

LED-esituli (joon. A1-15) asub kettse tööriistapea ees. See annab lisavalgust, et parandada nähtavust ja tuld saab seadistada kahele ereduse tasemele.

Tuledesisselülitamiseks vajutage üks kord LED nuppu (joon. A1-14). Esituled tagavad ereda valguse kettse ette. Teist korda LED nuppu vajutades hakkavad esituled veelgi eredamalt põlema.

Esituled väljalülitamiseks vajutage LED nuppu kolmandat korda.

ET

KETTSAE KÄIVITAMINE/SEISKAMINE

Enne kettse käivitamist

MÄRKUS! Enne kettse käivitamist kontrollige keti pingi reguleeritud ja ölitaset, saehammaste teravust ja tagasilöögipiduri toimivust. Lisaks tuleb töötada kindlal maapinnal ja piisaval körgusel maapinnast.

Käivitamiseks

- Tömmake keti tagasilöögipiduri hooba eesmise käepideme poole tööasendisse

- Võtke kindlast eesmisest ja tagumisest käepidemest kinni, kasutades mölemat kätt.
- Vajutage ja hoidke all lukustusnuppu ja seejärel pigistage sae käivitamiseks kiiruse reguleerimise päästiklülitit. Keti kiirus suureneb sedamööda kui suure survega kiiruse reguleerimise päästiklülitit vajutatakse.
- Vabastage lukustusnupp ja töö jätkamiseks vajutage endiselt ka kiiruse reguleerimise päästiklülitile.

Korrektnet hoidmise viis (joon. G1)

- Võimalikult tugeva haarde ja turvalisuse tagamiseks kasutage mittelibisevast materjalist kindaid.
- Asetage saag kindlale ja tugevale tasasele pinnale ning hoidke seda kahe käega.
- Võtke alati vasaku käega eesmisest käepidemest ja parema käega tagumisest.
- Asetage sõrmed ümber käepideme nii, et pöial on eesmise käepideme all.

⚠ HOIATUS! Ärge kunagi töötage vasakukäelise haardega (käed risti) ega niisuguse hoiakuga, mille puuhul teie keha või käsi jääb saeketi liikumistrajetoori kohale (joon. G2).

Õige tööasend (joon. H)

- Mõlemad jalad tuleb toetada tugevale pinnale ja raskus peab jalgade vahel ühtlaselt jagunema.
- Vasak käsi peab olema sirge ja küünarnukk fikseeritud. Nii suurendate tagasilöögiga tekkivate jöudude taluvust.
- Teie keha peaks alati olema ketist vasakul.

LÖIKAMINE

Löikamine

- Esmakordne kasutaja peaks harjutama palkide löikamist saagimispukil või sarnasel tugiraamil.
- Löikamise alustamiseks vajutage juhtlatt kergelt vastu puitu. Kasutage ainult kerget survet ja laske sael töö ära teha.
- Hoidke kogu löike ajal ühtlast kiirst, vabastades survet veidi enne löike lõpetamist.

⚠ HOIATUS! Kui peatate sae sest tunnete saagimise ajal kinni jäämist, vabastage päästik; eemaldage sae kett ja juhtlatt puidu küljest ning käivitage saag uuesti.

⚠ HOIATUS! Ärge tömmake saepuru vahele kinni jäänud sae ketti käega.

⚠ HOIATUS! Ärge hoidke saagi käivitamise ajal puidu vastas. Ärge puudutage puitu kettsega enne, kui saag on saavutanud maksimaalse töökiirose.

180

JUHTMETA KETTSAAG — CS1800E

PUU LANGETAMINE

- Kui puu jätkamise ja langetamisega tegelevad korraga mitu inimest, peab langetamiskoht jääma jätkamiskohast vähemalt kahekordse langetatava puu pikuse kaugusele. Puude langetamisel ei tohi seada ohtu inimesi või kommuunaalliiine ega pöhjustada varalisi kahjustuid. Kui puu siiski satub kontakti kommuunaalliiiniga, teavitage asjakohaseid asutusi viivitamatult.
- Künkal töötades peab sae kasutaja seisma puust kõrgemal, sest tõenäoliselt kukub või veereb langetatav puu künkast alla.
- Enne langetamist tuleks planeerida, millist eemaldumisteed saab vajadusel kasutada, ning vabastada see tee takistustest. Taganemistee peaks jääma otse ja diagonaalselt eeldatavast kukkumissuunast vastupidisesse suunda, nagu on näidatud joonisel I.

I-1	Puulangetussuund
-----	------------------

- Enne langetustööde alustamist võtke arvesse puu loomulikku kallet, puu suuremate okste paiknemist ning tuule suunda ja arvestage selle järgi, kuhu poolu puu võiks kukkuma hakata.
- Eemaldage puult mustus, lahtine puukoor, naelad, klambrid ja traadid.

Altlöikega sälkmamine

Tehk sälk 1/3 puu diameetri ulatuses langemissuunaga risti, nagu näidatud joonisel J. Esmalt tehke alumine horisontaalne sälk. Nii vältide saeketi või juhtlati kinnikiilumist teise sälgú tegemise ajal.

Tagalöige langetamisel

- Tehke puulangetamisel tagalöige horisontaalsest sälgust vähemalt 50 mm kõrgemalt, nagu näidatud joonisel J-3.

J-1	Langemissuund	J-3	Tagalöige langetamisel
J-2	Sälk	J-4	Hing

Jälgige, et tagalöige oleks eesmisse horisontaalse sälguga paralleeline. Tehk tagalöige selliselt, et jäeks alles pisav kogus puitu, mis toimiks hingena. Hingetükk hoib ära puu keerdumise ning vales suunas kukkumise. Ärge lõigake hinge läbi.

- Kui jõuate langetamislöikega hinge lähedale, peaks puu kukkuma hakkama. Kui on väikenegi võimalus, et puu ei lange soovitud suunas või võib tagasi painduda ja sae keti kinnikiilumist pöhjustada, katkestage saagimine enne, kui langetamise tagalöige on löpetatud ja löpetage langetustöö puidust, plastikust või alumiiniumist kiilude

abil, et suunata puu soovitud suunda.

- Kui puu hakkab langema, võtke kettsaag lõike seest ära, seisake mootor, pange saag maha ja eemalduge plaanitud rada mööda. Jälgige kukkuda võivaid oksi ja oma jalgesist.

Laasimine

Laasimise käigus eemaldatakse kukkunud puu oksad. Laasimisel jätké alguses alles alumised jämedad oksad, mis hoivad tüve maapinnast kõrgemal. Eemaldage väiksed oksad ühe lõikega, nagu näidatud joonisel K. Kettsae kinnikiilumise vältimiseks tuleks pingi all olevaid oksi lõigata alt üles.

Palgi järkamine

- Järkamise korral lõigatakse palk juppideks. Selle töö puul on oluline, et teie jalgealune oleks kindel ning keharaskus oleks jalgade vahel võrdselt jaotatud. Võimalusel tuleks langenud puu ots üles tösta ja toestada okste, palkide või kiiludega. Järgige kerge lõikamise lihtsaid juhiseid.
- Kui palk on toestatud kogupikkuses, nagu on näidatud joonisel L, alustatakse lõikamist pealtpoolt (üalt järkamine).
- Kui palk on toestatud ühest otsast, nagu näidatud joonisel M, lõigake köigepealt 1/3 läbimõõdust altpoolt (alt järkamine). Seejärel tehke ülaltlöige kuni esimese lõikeni.
- Kui palk on toestatud mölemast otsast, nagu näidatud joonisel N, lõigake köigepealt 1/3 läbimõõdust ülaltpoolt (üalt tükeldamine). Seejärel tehke ülaltlöige kuni esimese lõikeni.
- Kunkal järkamisel seiske alati palgist kõrgemal, nagu on näidatud joonisel O.
- Kontrolli säilitamiseks „läbi lõikamisel“ vähendage survet lõike lõpuosas, lõvdvendamata sealjuures kettsae käepidemetele haaret. Vältige keti kontakti maapinnaga. Pärast lõike lõpetamist ja enne edasi liikumist oodake, kuni saag seiskub. Ühe puu juurest teise juurde liikumiseks jätké saag alati seisma.

HOOLDUS

LATI JA KETI MÄÄRDEAINE LISAMINE

MÄRKUS! Ostetud saag ei ole algsett õliga täidetud. Enne esmaskasutust tuleb õlipaak kindlasti täita. Ketti ölitatakse töö käigus kettilööga automaatselt.

ET

1. Pange kettsaag külili nii, et õlipaagi kork jääb ülespoole.
2. Puuhastage kork ning selle ümbrus ja avamiseks keerake korki vastupäeva (joon. P).
3. Valage eriotstarbelist öli ettevaatlikult paaki, kuni nivoo töuseb filterkaela alumise ääreni.

4. Pühkige ära üleliigne öli ja keerake kork tagasi.

MÄRKUS! Püstises asendis sael peaks ölinivo ulatuma kontrollakna ülemise ääreni. Kui öli pole kontrollaknas enam näha, lõpetage seadme kasutamine viivitamatult ja lisage öli.

PUHASTAMINE

- Pärast iga kasutuskorda puhastage kett ja juhtlatt pehme harjaga. Pühkige sae pind puhta, lahma seebilahusega niisutatud lapiga puhtaks.
- Eemaldage küljekate ja puhastage juhtlatt, sae kett, ketiratas ja küljekate pehme harjaga mustusest.
- Saeketi vahetamisel eemaldage juhtlati soonest alati puidutükid, saepuru ja mustus.

JUHTLATI HOOLDAMINE

Kui juhtlatt on kulunud, eemaldage see kettsae tööriistapea küljest ja pange see teistpidi tagasi (joon. Q) - nii saab kulumist jaotada ja seega lati maksimalset eluiga ära kasutada.

Latti tuleks igapäevaselt puhastada ning pärast puhastamist kontrollida ega see kulunud või kahjustatud pole. Lati relsside narmastamine või karestumine on normaalne kulumisprotsess. Sellised nähud tuleks ilmnenisel kohe viiluga siluda. Allpool mainitud vigadega latt tuleb välja vahetada.

- Lati relsside niisugune kulmine, mille töttu võib kett külili minna.
- Paindunud juhtlatt.
- Mörnanenud või katkised relsid.
- Laiali vajunud relsid.

Lisaks asub juhtlati tipu juures ketiratas (joon. R-1). Juhtlati tööea pikendamiseks tuleb ketiratast igal nädalal ölisüstla abil ölitada (joon. S). Iganädalasel määrimisel kasutage ketiöliga täidetud ölisüstlast ja sisestage öli läbi määrdeava (joon. R-2). Pöörake juhtlati ja veenduge, et määrdeavad ja keti soon on puhtad ja korras.

ET

KETI HOOLDUS

Selle saega tohib kasutada ainult nõrga tagasilöögiiga kette. Õigesti hooldatud kiire saekett vähendab tagasilööki.

Korralikult teritatud saekett lõikab puitu vähesse vaevaga ka siis, kui rakendada väga väikest jöudu. Ärge kasutage nüri või kahjustatud saeketti. Nüri saekett põhjustab suuremat füüsiliist pinget, tugevamat vibratsiooni, mitterahuldavaid lõikamistulemusi ja suuremat kulumist.

Suijuvaks ja kiireks lõikamiseks tuleb ketti korralikult hooldada. Kett vajab teritamist, kui saagimise tulemusena tekiv saepuru koosneb väikestest ja pulbrilistest tükkeidest, ketti peab lõikamise ajal puidust läbi suruma või kett lõikab ühelt küljelt. Keti hooldamise käigus pidage silmas järgnevad.

- Vale nurga all paigaldatud külgplaat võib tekitada tugeva tagasilöögi ohu.
- Räsa (sügavusmõõdiku) kliirens. Liiga väike kliirens suurendab tagasilöögi töönäosust. Liiga suur kliirens vähendab lõikevõimet.
- Kui lõkehambad puutuvad vastu kövasid objekte, näiteks vastu naelu või kivisid, või kuluvad puul oleva muda või liivaga kokku puutumise tulemusena, laske kvalifitseeritud hooldustehnikul ketti teritada.

TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

- Ärge transportige ega hoiustage töötavat kettsaagi. Hooldamise ja transportimise ajaks eemaldage alati akuplokk.
- Enne kettsae hoiustamist ja transportimist pange juhtlati ja keti peale alati juhtlati kaitse. Olge ettevaatlik ja vältige keti teravaid hambaraid.
- Enne hoiustamist puhastage saag hoolikalt. Hoidke saagi sisetingimustes, kuivas, lukustatud ja lastele kättesaadamatus kohas.
- Hoidke seda eemal korrodeerivatest ainetest (nt aiaakemikaalid ja jäasulatussoolad).

Keskonnakaitsse



Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete direktiiv (WEEE)

Ärge visake elektriseadmeid, akulaadurit ega patareisid/akusid olmeprügi hulka! Viige toode volitatud taaskäitleja juurde ja võimaldage selle komponendid sorteerituna kõrvaldada. Elektritööstustad viige keskkonnakaitsenõudeid järgivasse jäätmekäitluskeskusesse.

TÖRKEOTSING

PROBLEEM	ÕHJUS	LAHENDUS
Mootor ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akuplokk pole kettsaega ühendatud. ■ Sae ja aku vahel puudub elektriline ühendus. ■ Akuplokk on tühi. ■ Akuplokk või kettsaag on liiga kuum. ■ Kettipidur on aktiivne. ■ Lati soones on mustust. ■ Külgkattes on mustust. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinnitage akuplokk sae külge. ■ Eemaldage aku, kontrollige ühendusi ja pange akuplokk tagasi. ■ Laadige akuplokki. ■ Jahutage akuploKKI või kettsaagi, kuni temperatuur langeb alla 67°C. ■ Tõmmake keti tagasilöögipiduri hooba eesmisse käepideme poole tööasendisse. ■ Mustuse eemaldamiseks suruge sae kett vastu puitu ning liigutage saagi edasi-tagasi. ■ Eemaldage akuplokk ning seejärel küljekate ja puhastage seade mustusest.
Kettsaag seisub töö käigus.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kettsaag on ülekoormatud. ■ Akuplokk või kettsaag on liiga kuum. ■ Sae kett on puidu sisse kinni jäänud. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vähendage koormust. ■ Vähendage koormust. Jahutage akuploKKI või kettsaagi, kuni temperatuur langeb alla 67°C. ■ Vabastage päistiklüliti; eemaldage sae kett ja juhtlatt puidust ning käivitage kettsaag uuesti.
Mootor töötab, aga kett ei käi ringi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kett ei haaku ketirattaga. ■ Mustus takistab keti tagasilöögipiduri hoova täies ulatuses liikumist. ■ Võimalik kettipiduri rike. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paigaldage kett uuesti, jälgides, et köik selle veolülid on korrektelt ketirattale paigutunud. ■ Mustus takistab keti tagasilöögipiduri hoova täies ulatuses liikumist. ■ Küsige abi EGO hoolduskeskusest.

ET



PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
Kettsaag ei lõika korralikult.	<ul style="list-style-type: none">■ Ebapiisav keti pinge.■ Lõtv kett.■ Kett on paigaldatud tagurpidi.■ Kulunud kett.■ Kuiv või liigelt pinguldatud kett.	<ul style="list-style-type: none">■ Esmalt vabastage keti pinge kiire reguleerimise nuppu vähemalt kaks pööret vastupäeva ja seejärel keerake see päripäeva täiesti kinni, kuni kett on korrektselt pingutatud.■ Teritage keti lõikehambaid, järgides jaotist „KUIDAS TERITADA LÕIKEHAMBAID“.■ Pange sae kett uuesti peale, järgides juhiseid jaotises „JUHTLATI JA KETI KOKKUPANEK/VÄLJAVAHETAMINE“.■ Vahetage sae kett välja, järgides juhiseid jaotises „JUHTLATI JA KETI KOKKUPANEK/VÄLJAVAHETAMINE“.■ Kontrollige ölitaset ölipaagis. Vajadusel lisage öli.
Kett kukub juhtlatilt maha.	<ul style="list-style-type: none">■ Ebapiisav keti pinge.■ Kett ei haaku ketirattaga.	<ul style="list-style-type: none">■ Esmalt vabastage keti pinge kiire reguleerimise nuppu vähemalt kaks pööret vastupäeva ja seejärel keerake see päripäeva täiesti kinni, kuni kett on korrektselt pingutatud.■ Pange sae kett uuesti peale, järgides juhiseid jaotises „JUHTLATI JA KETI KOKKUPANEK/VÄLJAVAHETAMINE“, jälgides, et kõik keti veolülid on korrektselt kettrattale paigutunud.
Latt ja kett on kuumad ja suitsevad.	<ul style="list-style-type: none">■ Ketil ölimahuti on tühi.■ Juhtlati soones on mustust.	<ul style="list-style-type: none">■ Latit ja keti määardeaine lisamine.■ Eemaldage soones olev mustus.

GARANTII

EGO GARANTIIPOHIMÖTTED

Täielikud EGO garantitiitngimused leiate veebilehelt egopowerplus.com.

ET

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ!



ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

⚠ Залишковий ризик! Люди з електронними пристроями, наприклад кардіостимулаторами, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем (лікарями) перед використанням цього виробу. Експлуатація електрообладнання в безпосередній близькості від кардіостимулатора може спричинити перешкоди або несправність кардіостимулатора.

СИМВОЛ БЕЗПЕКИ

Мета символів, пов'язаних із безпекою, – привернути вашу увагу до можливих небезпек. Символи безпеки та їхнє пояснення заслуговують на вашу пильну увагу та розуміння. Символи попереджень самі по

собі не усвідомлюють будь-якої небезпеки. Інструкції та попередження, які вони надають, не замінюють належних заходів щодо запобігання аваріям.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перш ніж користуватися цим інструментом, обов'язково ознайомтеся з усіма інструкціями з безпеки, наведеними в цьому посібнику користувача, зокрема з усіма символами попереджень, такими як «НЕБЕЗПЕКА», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ». Недотримання наведених нижче вказівок може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛУ

На цій сторінці зображені та описано символи, пов'язані з безпекою, які можуть відображатися на цьому виробі. Перш ніж намагатися зібрати та експлуатувати його, ознайомтеся з усіма інструкціями на інструменті та дотримуйтесь їх.

СИМВОЛИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ



Попередження щодо безпеки



Надягайте засоби захисту очей



Надягайте засоби захисту голови



Напрямна шина



Віддача напрямної шини



Не залишайте під дощем.



Відходи електрических виробів не слід викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до авторизованого пункту переробки.

V

Вольти



Постійний струм



Щоб зменшити ризик травми, користувач повинен ознайомитися з інструкцією користувача перед використанням цього виробу.



Надягайте засоби захисту органів слуху



Надягайте захисні рукавиці.



Не використовуйте ланцюгову пилу однією рукою



Завжди використовуйте ланцюгову пилу обома руками



Остерігайтесь віддачі ланцюгової пилі й уникайте контакту з верхньою частиною ланцюга.



Шум

min⁻¹

Обертів на хвилину

CE

CE

UK



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга	56 В
Діапазон рекомендованих робочих температур:	-15°C-40°C
Діапазон рекомендованих температур зберігання:	-20°C-70°C
Оптимальна температура заряджання	5 °C-40 °C
Швидкість ланцюга	20 м/с
Крок ланцюга	9,5 мм
Калібр ланцюга	1,3 мм
Тип пильного ланцюга	AC1800/AC1801(рекомендований) AC1600/AC1601(сумісний) AC1400/AC1401(сумісний)
Тип напрямної шини	AG1800/AG1801(рекомендований) AG1600/AG1601(сумісний) AG1400/AG1401(сумісний)
Об'єм оливного бачка ланцюга	200 мл
Вага (без акумулятора, футлярів ланцюга)	4,4кг
Вимірюваний рівень звукової потужності L_{WA}	103,53 дБ(А) K=1,17 дБ(А)
Рівень звукового тиску на місці вуха оператора L_{PA}	92,53 дБ(А) K=3,0 дБ(А)
Гарантований рівень звукової потужності L_{WA} (відповідно до 2000/14/ЕС)	105 dB(A)
Вібрація a_h	Передня ручка 5,158 м/с ² K=1,5 м/с ²
	Задня ручка 5,537 м/с ² K=1,5 м/с ²

- Вказане загальне значення вібрації вимірюється за стандартним методом тестування і може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим;
- Заявлене сумарне значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

ПРИМІТКА. Емісія вібрації під час фактичного використання електроінструмента може відрізнятися від заявленої величини, у якій використовується інструмент. Щоб захистити оператора, користувач повинен одягати рукавички та захисні навушники в реальних умовах використання.

ОПИС

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛАНЦЮГОВОЮ ПИЛОЮ (рис. А1)

1. Змащувальний отвір
2. Напрямна шина
3. Пильний ланцюг
4. Кришка масляного бака
5. Ручка гальма віддачі ланцюга
6. Передня ручка
7. Кнопка розблокування батареї
8. Кнопка блокування
9. Пусковий перемикач зі змінною швидкістю
10. Електричні контакти
11. Механізм викидання
12. Віконце для перевірки мастила
13. Задня ручка
14. Кнопка зі світлодіодним індикатором
15. Світлодіодні фари
16. Упорні зубці
17. Ручка швидкого регулювання натягу ланцюга
18. Бічна кришка
19. Футляр ланцюга

ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК (РІС. А1)

ЗБИРАННЯ

УСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА ШИНИ ТА ЛАНЦЮГА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед складанням відрегулюйте ручку гальма віддачі в положенні гальмування.

1. Покладіть приводну головку ланцюгової пилы набік бічною кришкою вгору (рис. В).
2. Зніміть бічну кришку, повернувши ручку швидкого регулювання натягу ланцюга проти годинникової стрілки.
3. Розкладіть новий пильний ланцюг по колу на рівні поверхні і вирівняйте будь-які перекручування.
4. Установіть приводні ланки ланцюга в паз напрямної шини та з'єднайте ланцюг колом ззаду напрямної шини (рис. С).

UK

186

АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА — CS1800E

C-1	Ланки приводного ланцюга
C-2	Паз напрямної шини

5. Тримайте ланцюг у положенні на напрямній шині та розташуйте петлю навколо зірочки приводної головки (рис. D).

ПРИМІТКА. Маленькі напрямні стрілки вигравірувані на пильному ланцюзі та приводній головці. Надягаючи пильний ланцюг на напрямну шину, переконайтесь, що напрямок стрілок на пильному ланцюзі відповідає напрямку стрілки на приводній головці.

6. Установіть бічну кришку й повністю затягніть ручку швидкого регулювання натягу ланцюга. Ексцентрискове зубчасте колесо всередині бічної кришки спроектовано таким чином, щоб ланцюг не був натягнутий надмірно
7. Установіть ручку гальма віддачі ланцюга в робоче положення, а потім поверніть ланцюг рукою, щоб перевірити, чи ланцюг зібрано правильно, без заддання. В іншому разі зберіть ланцюг і шину заново.

ПРИМІТКА. Є регулювальна пластина, з'єднана з напрямною шиною за допомогою гвинта. Якщо необхідно замінити напрямну шину, зніміть регулювальну пластину з напрямної шини та встановіть її на нову напрямну шину, як показано на рис. E

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Ви можете використовувати цей виріб для базового зрубування дерев, обрізання сучків, різання деревини та обробки лісоматеріалів та дерев.

ПРИМІТКА. Цей інструмент має використовуватись тільки за призначенням. Будь-яке інше використання вважається випадком використання не за призначенням

УСТАНОВЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА Повністю зарядіть перед першим використанням.

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрії, перелічені на рис. A2.

Установлення

Вирівняйте виступи на акумуляторі з кріпильними отворами та натисніть на акумуляторну батарею, доки не почуєте «клапання» (рис. F1).

Видалення

Натисніть кнопку звільнення акумулятора та витягніть акумуляторну батарею (рис. F2).

СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

Світлодіодна фара (рис. A1-15) розташована в передній частині приводної головки ланцюгової пили. Ця функція забезпечує додаткове освітлення для поліпшення видимості. Можна налаштувати 2 рівні яскравості.

Щоб увімкнути світло, натисніть кнопку LED (рис. A1-14) один раз. Фари забезпечують яскраве освітлення діланки перед ланцюговою пилою. Натисніть кнопку LED вдруге, і фари світитимуть яскравіше.

Щоб вимкнути фари, натисніть кнопку LED втретє.

ЗАПУСК/ЗУПИНКА ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ

Перед запуском ланцюгової пили

ПРИМІТКА. Перед запуском ланцюгової пили перевірте ручку швидкого регулювання натягу ланцюга, рівень мастила, гостроту зубців та роботу ручки гальма віддачі. Також необхідно тримати рівновагу та належну відстань від землі.

Запуск

- Потягніть ручку гальма віддачі в напрямку передньої рукоятки в робоче положення
- Міцно тримайте передню і задню ручки обома руками.
- Спочатку натисніть і утримуйте кнопку блокування, а потім натисніть на пусковий перемикач для запуску пили. Швидкість ланцюга збільшується зі збільшенням тиску на пусковий перемикач зі змінною швидкістю.
- Відпустіть кнопку блокування та продовжуйте натискати пусковий перемикач зі змінною швидкістю для продовження роботи.

Правильне тримання ручок (рис. G1)

- Носіть нековзні рукавички для максимального зчеплення і захисту.
- Поклавши пилу на міцну, рівну поверхню, міцно тримайте її обома руками.
- Завжди тримайте передню ручку лівою рукою, а задню ручку правою.
- Пальці мають охоплювати ручку, великий палець має бути під передньою ручкою.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не беріться лівою рукою за ручку (не перехрещайте руки) і не приймайте положення, при якому ваше тіло або рука перетинають лінію ланцюга (рис. G2).

Правильна постава для різання (рис. H)

- Обидві ноги мають бути на твердій поверхні, при чому вага має бути рівномірно розподілена між ними.

UK

- Ліва рука має бути прямою, лікоть зафікований. Це допомагає протистояти силам, утвореним віддачею.
- Ваше тіло завжди має бути ліворуч від лінії ланцюга.

РІЗАННЯ

Базове різання

- Якщо ви користуєтесь виробом вперше, попрактикуйтесь у розпилюванні колод на пильних козлах або підставці.
- Почніть пилати, злегка притискаючи напрямну шину до дерева. Застосуйте тільки легкий тиск, що дає пилі змогу робити свою роботу
- Підтримуйте постійну швидкість під час пилиння, ослаблюючи тиск безпосередньо перед кінцем пилиння.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Коли пильний ланцюг

зупиняється через затиснення під час різання, відпустіть тригерний вимикач; зніміть пильний ланцюг та напрямну шину з деревини, а потім знову запустіть ланцюгову пилу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не тягніть ланцюгову пилу рукою, якщо в ній застягла тирса.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не запускайте ланцюгову пилу, коли вона контактус з деревиною. Завжди давайте ланцюговій пилі досягти повної швидкості, перш ніж застосовувати пилу до деревини.

ЗРУБУВАННЯ ДЕРЕВА

- Якщо розглипання та вирубування виконуються двома або більше особами одночасно, то операція вирубування має виконуватися окремо від операції розглипання на відстані, що відповідає приймальній висоті дерева, що вирубується. Дерева не можна вирубувати таким способом, який може загрожувати будь-якій особі, пошкодити будь-яку комунікаційну лінію або заподіяти майнову шкоду. Якщо дерево kontaktus з будь-якою комунікаційною лінією, про це слід негайно повідомити комунальну компанію.
- Оператор ланцюгової пили повинен стояти на схилені вище, оскільки дерево, імовірно, скотиться або сповзє вниз після вирубування.
- Слід запланувати та звільнити шлях евакуації, як це необхідно, перш ніж розпочинати зрізання. Шлях евакуації має проходити назад і по діагоналі, позаду від очікуваної лінії падіння, як показано на рис. I.

I-1	Напрямок зрубування
-----	---------------------

- Перед початком вирубування розгляньте природний нахил дерева, розташування великих гілок і

напрямок вітру, щоб визначити, яким чином дерево впаде.

- Приберіть із дерева бруд, камені, вільну кору, цвяхи, скоби та дріт.

Виконання надрізу

Зробіть проріз на 1/3 діаметра дерева, перпендикулярно напрямку падіння, як показано на рис. J. Спочатку зробіть вирізку нижньої горизонтальної віймки. Це допоможе уникнути затиснення ланцюга пили або напрямної штанги під час вирізання другої віймки.

Пропил із противажної сторони зрубування

- Виконайте пропил із противажної сторони зрубування приймальні на 50 мм вище горизонтальної віймки, як показано на рис. J-3.

J-1	Напрямок падіння	J-3	Пропил із противажної сторони зрубування
J-2	Виріз	J-4	Шарнір

Пропил з противажного боку має бути паралельний горизонтальній віймці. Зробіть пропил з противажного боку вирубування так, щоб деревина діяла як шарнір. Він не дає дереву скручуватися та падати в неправильному напрямку. Не прорізайте шарнір.

- Коли спливання наближається до шарніра, дерево має почати падати. Якщо є ймовірність, що дерево може впасти не в потрібному напрямку або може перехилитися назад і затиснути пильний ланцюг, припиніть різання до повного розрізання вируби та використовуйте клини із дерева, пластику або алюмінію, щоб відкрити пропил і повалити дерево по потрібній лінії падіння.
- Коли дерево починає падати, припиніть ланцюгову пилу з пропилу, зупиніть мотор, покладіть ланцюгову пилу, а потім відійдіть по запланованому шляху відступу. Будьте обережні, коли падають верхні гілки, і добре стійте на ногах.

Зрізання гілок із дерева

Ідеться про зрізання гілок із поваленого дерева. Під час зрізання гілок більші нижні гілки мають підтримувати колоду над землею. Видаліть маленькі гілки одним зрізом, як показано на рис. K. Гілки під напругою слід зрізати знизу вгору, щоб уникнути затиснення ланцюгової пили.

Розпилювання колоди

- Розпилювання – це розрізання колоди в довжину. Важливо міцно стояти на ногах і рівномірно розподілити свою вагу на обох ногах. Коли це можливо, колода має бути піднята і спирається на гілки, колоди або підпори. Дотримуйтесь простих вказівок для легкого розрізання.
- Коли колода спирається по всій довжині, як показано на рисунку L, вона розрізається з верхньої частини (надпиливання).
- Коли колода спирається на одному кінці, як показано на рис. M, проріжте 1/3 діаметра з нижньої сторони (надпиливання). Потім зробіть остаточний надріз для з'єднання з першим прорізом.
- Коли колода спирається на обидва кінці, як показано на рис. N, проріжте 1/3 діаметра з верхньої сторони (надпиливання). Потім зробіть остаточний надріз, підпиливши решту 2/3 для з'єднання з першим прорізом.
- Під час розпилювання на схилі завжди стійте вище відносно колоди, як показано на рис. O.
- Під час «прорізання», щоб підтримувати повний контроль, відпустіть тиск різання біля кінця прорізу, не послаблюючи хват ручок ланцюгової пилы. Не допускайте контакту ланцюга із землею. Після завершення пилиння зачекайте, доки пильний ланцюг не зупиниться, перш ніж перемістити ланцюгову пилу. Завжди зупиняйте мотор, перш ніж переходити від одного дерева до іншого.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДОДАВАННЯ МАСТИЛА ДЛЯ ШИНИ ТА ЛАНЦЮГА.

ПРИМІТКА. Ланцюгова пила не наповнена мастилом у момент покупки. Перед використанням необхідно заповнити бачок мастилом. Ланцюг автоматично змащується мастилом для ланцюга під час роботи.

1. Поставте ланцюгову пилу набік кришкою бачка для мастила вгору.
2. Очистьте кришку, а також ділянку навколо, а потім поверніть її проти годинникової стрілки, щоб зняти (рис. P).
3. Обережно напливайте спеціально розроблене мастило в бачок до досягнення нижньої частини фільтраційного отвору.
4. Протріть зайве мастило і встановіть на місце кришку.

ПРИМІТКА. У вертикальному положенні мастило має заповнювати оглядове віконце. Коли в оглядовому віконці мастила більше не видно, відразу припиніть використання і заправте.

ЧИЩЕННЯ

- Після кожного використання очистьте сміття з ланцюга та напрямної шини м'якою щіткою. Протріть поверхню ланцюгової пилы чистою тканиною, змоченою м'яким розчином мила.
- Зніміть бічну кришку, а потім скористайтесь м'якою щіткою, щоб видалити сміття з напрямної шини, пильного ланцюга, зірочки та бічної кришки.
- Завжди вичищайте деревну стружку, пил і бруд із паза напрямної шини під час заміни пильного ланцюга.

ДОГЛЯД ЗА НАПРЯМНОЮ ШИНОЮ

Коли на напрямній шині з'являються ознаки зносу, зніміть її з приводної головки пилы і переверніть її для повторного розбирання та збирання (рис. Q). У цьому випадку знос буде розподілено для максимального строку служби шини.

Шину слід чистити кожен день після користування та перевіряти на предмет зносу та пошкодження. Утворення нальоту або задирок на рейках шини є нормальним процесом її зносу. Такі дефекти слід згладжувати напільком, щойно вони з'являться. Шину з будь-якими з наведених нижче дефектів слід замінити.

- Знос всередині реїк шини, що дає ланцюгу змогу лягати на бік.
- Зігнута напрямна шина
- Тріснуті або зламані реїки.
- Реїки, що розійшлися.

Крім того, напрямна шина має зірочку на кінці (рис. R-1). Зірочку потрібно змащувати щотижня за допомогою масляного шприца, щоб продовжити термін служби напрямної шини (рис. S). Використовуйте масляний шприц для щотижневого змащення маслом для ланцюга через змащувальний отвір (рис. R-2). Поверніть напрямну шину та перевірте, чи в змащувальних отворах і пазу ланцюга немає забруднень.

UK



ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Використовуйте з цією пилою ланцюги з низькою віддачею. Цей швидкий різальний ланцюг забезпечить зменшення віддачі за умови правильного обслуговування.

Правильно заточений пильний ланцюг розрізає дерево без зусиль, навіть у разі дуже невеликого тиску. Ніколи не використовуйте тупий або пошкоджений пильний ланцюг. Тупий різальний ланцюг приводить до збільшення фізичного навантаження, збільшення вібраційного навантаження, нездадовільного результату різання та підвищеного зносу.

Для плавного і швидкого різання ланцюг необхідно обслуговувати належним чином. Ланцюг вимагає загострення, коли тирса дрібна і порошкоподібна, ланцюг необхідно силою проводити по дереву під час різання або ланцюг ріже з однієї сторони. Під час обслуговування ланцюга необхідно враховувати таке:

- Неправильне кут підпилювання бічної пластини може збільшити ризик серйозної віддачі.
- Зазор обмежувача глибини. Занадто малий зазор збільшує можливість віддачі. Недостатньо малий зазор зменшує різальну здатність.
- Якщо зубці різака натрапили на тверді предмети, такі як цвяхи і камені, або стерлися брудом чи піском на деревині, доручіть заточування ланцюга кваліфікованому технічному спеціалісту.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Не зберігайте та не переміщуйте ланцюгову пилу, коли вона працює. Завжди виймайте акумуляторну батарею перед зберіганням або транспортуванням.
- Завжди накладайте захисну оболонку на напрямну шину та ланцюг, перш ніж зберігати або транспортувати ланцюгову пилу. Будьте обережні, щоб уникати гострих зубців ланцюга.
- Перед зберіганням слід ретельно очистити ланцюгову пилу. Зберігайте ланцюгову пилу в місці, недоступному для дітей.
- Тримайте подалі корозійні агенти, такі як садові хімікати та солі проти ожеледі.

UK

Захист довкілля



WEEE (відходи електричного та електронного устаткування)

Не викидайте електричне обладнання, акумулятор або зарядний пристрій у побутові відходи! Віднесіть цей виріб авторизованому переробнику й надайте його для роздільного збирання. Електроінструменти необхідно повернути в підприємство, що займається екологічно безпечною переробкою.

190

АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА — CS1800E

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Мотор не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Акумуляторна батарея не приєднана до ланцюгової пилі. ■ Немає електричного контакту між пилою та батареєю. ■ Акумуляторна батарея розряджена. ■ Акумулятор або ланцюгова пила занадто гарячі. ■ Гальмо ланцюга задіяне. ■ Сміття в пазу. ■ Сміття в бічній кришці 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Під'єднайте акумулятор до ланцюгової пилі. ■ Вийміть акумулятор, перевірте контакти та знову встановіть акумулятор. ■ Зарядіть акумуляторну батарею. ■ Дайте акумуляторній батареї або ланцюговій пилі охолонути, доки температура не опуститься нижче 67 °C. ■ Потягніть ручку гальма віддачі назад у напрямку передньої рукоятки в робоче положення. ■ Притисніть пильний ланцюг до дерева, переміщуйте ланцюгову пилу назад і вперед, щоб скинути сміття. ■ Вийміть акумуляторну батарею, потім зніміть бічну кришку та приберіть сміття.
Ланцюгова пила зупиняється під час роботи.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ланцюгова пила перевантажена. ■ Акумулятор або ланцюгова пила занадто гарячі. ■ Пильний ланцюг застряг у деревині. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зменште навантаження. ■ Зменште навантаження. Дайте акумуляторній батареї або ланцюговій пилі охолонути, доки температура не опуститься нижче 67 °C. ■ Відпустіть тригерний перемикач; зніміть пильний ланцюг і напрямну шину з дерева, а потім знову запустіть ланцюгову пилу.
Мотор працює, але ланцюг не обертається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ланцюг не зачіпляє приводну зірочку. ■ Сміття заважає повному руху ручки гальма віддачі ланцюга. ■ Можлива несправність гальма ланцюга. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зніміть і встановіть на місце ланцюг, переконавшись, що приводні ланки ланцюга повністю розташовані на зірочці. ■ Сміття заважає повному руху ручки гальма віддачі ланцюга. ■ Зверніться до клієнтської служби EGO для ремонту.

UK



НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Ланцюгова пила не ріже належним чином.	<ul style="list-style-type: none">■ Недостатній натяг ланцюга.■ Тупий ланцюг.■ Ланцюг установлено на впаки.■ Зношений ланцюг.■ Сухий або надмірно натягнутий ланцюг.	<ul style="list-style-type: none">■ Спочатку ослабте ручку швидкого регулювання натягу ланцюга, принаймні на два оберти проти годинникової стрілки, а потім повністю затягніть її за годинниковою стрілкою, доки ланцюг не буде правильно натягнуто.■ Заточіть пильний ланцюг, дотримуючись вказівок у розділі «ЯК ЗАТОЧИТИ ПИЛЬНИЙ ЛАНЦЮГ».■ Зніміть і встановіть на місце пильний ланцюг, як описано в розділі «УСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА ШИНИ ТА ЛАНЦЮГА».■ Замініть пильний ланцюг, як описано в розділі «УСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА ШИНИ ТА ЛАНЦЮГА».■ Перевірте рівень мастила в бачку для мастила. У разі необхідності наповніть бачок для мастила.
Ланцюг спадає з напрямної шини.	<ul style="list-style-type: none">■ Недостатній натяг ланцюга.■ Ланцюг не зачіпляє приводну зірочку.	<ul style="list-style-type: none">■ Спочатку ослабте ручку швидкого регулювання натягу ланцюга, принаймні на два оберти проти годинникової стрілки, а потім повністю затягніть її за годинниковою стрілкою, доки ланцюг не буде правильно натягнуто.■ Зніміть і встановіть на місце ланцюг, дотримуючись вказівок у розділі «УСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА ШИНИ ТА ЛАНЦЮГА» та переконавшись, що приводні ланки ланцюга повністю розташовані на зірочці.
Шини і ланцюги гарячі, і з них іде дим.	<ul style="list-style-type: none">■ Бачок мастила для ланцюга пустий.■ Сміття в пазу напрямної шини.	<ul style="list-style-type: none">■ Додавання мастила для шини та ланцюга.■ Видаліть сміття з пазу.

ГАРАНТІЯ

UK

ПРАВИЛА ГАРАНТІЇ EGO

Відвідайте веб-сайт egopowerplus.com для отримання повного тексту умов гарантійної політики EGO.

192

АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА — CS1800E

ПРОЧЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!



ПРОЧЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

▲ Остъпъчен рисък! Хора с електронни устройства, като пейсмейър трябва да се консултират с лекуващия(те) си лекар(и) преди употреба на този продукт. Работата с електрическо оборудване в непосредствена близост до сърдечен пейсмейър може да предизвика смущение или неизправност на пейсмейъра.

СИМВОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Целта на символите за безопасност е да привличат вниманието към възможни опасности. Символите за безопасност и обясненията към тях заслужават вашето повишено внимание и осъзнаване. Символите за

безопасност сами по себе си не елиминират каквато и да е опасност. Инструкциите и предупрежденията, които предоставят не са заместители за подходящите мерки за предотвратяване на инцидент.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че сте прочели и осъзнали всички инструкции за безопасност в това Ръководство на оператора, включително всички известявачи символи за безопасност, като **“ОПАСНОСТ,” “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,” и “ВНИМАНИЕ”** преди да използвате този инструмент. Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до електрически шок, пожар и/или сериозно нараняване.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Тази страница изобразява и описва символите за безопасност, които може да се появят по този продукт. Прочетете, осъзнайте и следвайте всички инструкции по машината преди предприемане на слобождане и работа.

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Сигнал за безопасност



Носете защита за очите



Носете защита за главата



Водеща шина



Откат на върха на водещата шина



Не излагайте на дъжд.



Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до упълномощено място за рециклиране.

V

Вolt



Постоярен ток



За намаляване на опасността от нараняване, потребителът трябва да прочете и разбере ръководството на оператора преди използването на този продукт.



Носете защита за слуха



Носете защитни ръкавици



Не използвайте верижния трион с една ръка



Винаги използвайте верижния трион с две ръце



Имайте предвид, че верижният трион има обратен ход и избягвайте контакт с върха на острието



Шум

min⁻¹

Обороти в минута

CE

CE

BG



СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение	56 V
Препоръчителна работна температура	-15°C-40°C
Препоръчителна температура на съхранение	-20°C-70°C
Оптимална температура на зареждане	5 °C-40 °C
Скорост на веригата	20 m/s
Звено на веригата	9,5 mm
Измервателен уред за веригата	1,3 mm
Вид верига за трион	AC1800/AC1801(препоръчителна) AC1600/AC1601(съвместима) AC1400/AC1401(съвместима)
Вид на водещата шина	AG1800/AG1801(препоръчителна) AG1600/AG1601(съвместима) AG1400/AG1401(съвместима)
Обем на резервоара за верижно масло	200 ml
Тегло (без акумулаторна батерия, капак на веригата)	4,4kg
Измерено ниво на сила на звука L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Гарантирано ниво на сила на звука L_{WA} (съгласно 2000/14/EC)	105 dB(A)
Вибрации при I_h	Предна ръкохватка $5,158 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$
	Задна ръкохватка $5,537 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

BG

- Декларираният общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между два инструмента;
- Декларираният общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на

действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

ОПИСАНИЕ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ВЕРИЖЕН ТРИОН (Фиг. A1)

1. Отвор за смазване
2. Водеща шина
3. Верига за трион
4. Калачка за резервоара за газ
5. Спирачна ръкохватка за откат на веригата
6. Предна ръкохватка
7. Бутон за освобождаване на батерията
8. Бутон за отключване
9. Спусък превключвател за променлива скорост
10. Електрически контакти
11. Механизъм за изваждане
12. Прозорец за проверка на маслото
13. Задна ръкохватка
14. LED бутон
15. LED фарове
16. Захващащи шипове
17. Копче за регулиране на обтягането на веригата
18. Страницен капак
19. Капак на веригата

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (ФИГ. A1)

МОНТАЖ

СГЛОБЯВАНЕ/ПОДМЯНА НА ШИНАТА И ВЕРИГАТА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди сглобяване поставете ръкохватката за спиране на обратния ход на веригата в положение за спиране на хода.

1. Поставете захранващата глава на верижния трион на едната страна, като странициян капак сочи нагоре (Фиг. B).
2. Извадете страницния капак, като завъртите копчето за регулиране на обтягането на веригата обратно на часовника
3. Поставете новата верига за трион в затворен кръг върху равна повърхност и изправете всички усуквания.
4. Поставете задвижващите звена на веригата в жлеба

194

БЕЗКАБЕЛЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН — CS1800E

на водещата шина и направете ухо на веригата в задната част на водещата шина (Фиг. С).

C-1	Задвижващи звена за веригата
C-2	Жлеб на водещата шина

- Дръжте веригата на позиция във водещата шина и поставете ухото въвътното колело на захранващата глава (Фиг. D).

БЕЛЕЖКА: Малки стрелки за посока са гравирани във веригата на триона и захранващата глава. Когато поставяте веригата за триона във водещата шина, уверете се, че посоката на стрелките на веригата на триона ще съответства с посоката на стрелката на захранващата глава.

- Поставете отново страничния капак и напълно затегнете кочето за регулиране на обтягането на веригата. Ексцентричното зъбно колело в страничния капак е проектирано за гарантиране, че веригата няма да бъде обтегната търде много
- Регулирайте спирачната ръкохватка за отката на веригата в работна позиция и завъртете веригата на ръка, за да проверите дали веригата е правилно монтирана без триене. В противен случай монтирайте отново веригата и шината.

БЕЛЕЖКА: Има регулираща планка свързана с водещата шина с винт. Ако водещата шина трябва да бъде заменена, демонтирайте регулиращата планка от водещата шина и я монтирайте отново върху новата водеща шина, както е показано на Фиг. Е.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да използвате този продукт за базово сечене, кастрене, резитба и рязане на дървен материал от трупи и дървета.

БЕЛЕЖКА: Инструментът трябва да бъде използван само за предназначените цели. Всяка друга употреба се смята за случай на злоупотреба.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

Заредете напълно преди първата употреба.

Използвайте само с акумулаторни батерии и зарядни устройства изброени на фиг. A2.

За да закрепите

Подравнете ребрата на акумулаторната батерия с монтажните жлебове и натиснете батерията надолу,

докато чуете "щракване" (Фиг. F1).

За да извадите

Натиснете бутона за освобождаване на батерията и издърпайте акумулаторната батерия навън (Фиг. F2).

LED ФАРОВЕ

LED фарът (Фиг. A1-15) се намира в предната част на захранващата глава на верижния трион. Тази функция предоставя допълнителна светлина за увеличаване на видимостта и може да бъде регулирана до 2 нива на яркост.

За да включите светлините, натиснете LED бутона (Фиг. A1-14). Фаровете осигуряват ярка светлина пред верижния трион. Натиснете LED бутона втори път и фаровете ще засветят по-ярко.

За да изключите фаровете, натиснете LED бутона трети път.

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ВЕРИЖНИЯ ТРИОН Преди стартериране на верижния трион

БЕЛЕЖКА: Преди стартериране на верижния трион проверете регулирането на обтягането на веригата и нивото на маслото, зъбите на триона за острота и работата на спирачната ръкохватка за отката. Освен това са необходими балансирана позиция на краката и правилно разстояние от земята.

За да стартерирате

- Издърпайте спирачната ръкохватка за откат на веригата в посока на предната ръкохватка към работната позиция
- Хванете здраво предните и задните ръкохватки и използвайки и двете ръце.
- Натиснете и задържте бутона за отключване, след това стиснете спуска превключвател за променлива скорост, за да стартерирате триона. Скоростта на триона ще нараства с увеличаване на натиска върху спуска за променлива скорост.
- Освободете бутона за отключване и продължете да стискате спуска превключвател за променлива скорост за продължителна работа.

Правилен захват на ръкохватките (Фиг. G1)

- Носете непъзгащи се ръкавици за максимален захват и защита.
- При останен трион на твърда, равна повърхност хванете триона здраво с двете ръце.
- Винаги хващайте предната ръкохватка с лявата ръка и задната ръкохватка с дясната ръка.
- Пръстите трябва да обхванат ръкохватката, като

BG



палеца е обвят под предната ръкохватка.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте захват за лява ръка (кръстосани ръце) или каквато и да е поза, която ще постави вашето тяло или ръка над линията на веригата (фиг. G2).

Правилна поза за рязане (фиг. H)

- Двета крака трябва да са на твърда земя, като теглото е равномерно разпределено между тях.
- Лявата ръка трябва да бъде права, като лакът е заключен. Това позволява да се устои на силите генерирали при откат.
- Вашето тяло винаги трябва да бъде от ляво на линията на веригата.

РЯЗАНЕ

Базово рязане

- За потребители, които използват уреда за първи път, моля, упражнявайте се да режете дърва върху стойка за рязане.
- Започнете рязането с лек натиск на водещата шина към дървото. Използвайте само лек натиск, като оставите триона да свърши работата.
- Поддържайте постоянна скорост по време на рязането, като намалите натиска вълно преди края на рязането.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато верижният трион е спрян поради заклещване, по време на рязане, освободете спуска, извадете веригата на триона и водещата шина от дървото и след това стартирайте отново верижния трион.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дърпайте веригата на триона с ръката си, когато е запленала от дървени стърготини.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не стартирайте верижния трион, когато е в контакт с дървото. Винаги позволяйте верижният трион да достигне пълна скорост, преди да поставите триона върху дървото.

СЧЕНЕНИЕ НА ДЪРВО

- Когато се извършват дейности по бичене и сече на драма или повече хора по едно и също време, операторът, които сече трябва да бъде отдалечен от операторът, който разбичва, на разстояние поне два пъти височината на дървото, което се сече. Дърветата не трябва да бъдат сечени, по начин, който застрашава някой човек, може да удари линия за комунални услуги или да причини щети по собствеността. Ако дървото направи контакт с някоя линия за комунални услуги, компанията трябва да

бъде информирана незабавно.

- Операторът на триона трябва да стои от горната страна на терена, тъй като дървото е вероятно да се изтърколи или пълзне надолу по склона, след като е отсечено.
- Път за изход трябва да бъде планиран и почистен при необходимост, преди стартиране на рязането. Пътят за изход трябва да продължи назад и диагонално към задната страна на очакваната линия падане, както е показано на Фиг. I.

I-1	Посока на сеч
-----	---------------

- Преди започване на сечта обрънете внимание на естествения наклон на дървото, позицията на по-големите клони и посоката на вътъра, за да прецените на коя посока ще падне дървото.
- Отстранете мръсотията, камъните, разлепената кора, пироните, скобите и жиците от дървото.

Издълбаване на подрязване

Направете прорез на 1/3 от диаметъра на дървото, перпендикулярен на посоката на падане, както е илюстрирано на Фиг. J. Първи направете долн хоризонтален издълбаващ разрез. Това ще помогне да се избегне зацепване или на веригата на триона, или на водещата шина, когато се направи вторият прорез.

Заден сечаш разрез

- Направете задния сечаш разрез поне на 50 mm по-високо от хоризонталния издълбаващ разрез, както е показано на Фиг.J-3.

J-1	Посока на падане	J-3	Заден сечаш разрез
J-2	Жлеб	J-4	Шарнир

Дръжте сечашния заден разрез успореден на хоризонталния издълбаващ разрез. Направете задния сечаш разрез, така че да остане достатъчно дърво, което да действа като шарнир. Шарнирната дървесина предпазва дървото от усукване и падане в грешна посока. Не режете през шарнира.

- Когато сеченето доближи до шарнира, дървото трябва да започне да пада. Ако има шанс дървото да не падне в желаната посока или ако може да се залюпее назад и да зашибе веригата на триона, спрете рязането преди завършването на отсичащия заден разрез и използвайте клинове от дърво, пластмаса или алуминий, за да отворите разреза и да свалите дървото по желаната траектория на падане.

BG

196

БЕЗКАБЕЛЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН — CS1800E

- Когато дървото започне да пада, извадете верижния трион от разреза, спрете мотора, оставете верижния трион на земята и използвайте планирания път за оттегляне. Внимавайте за падащи клони отгоре и гледайте къде ходите.

Кастрене на дърво

Кастренето е премахване на клоните от паднало дърво. Когато кастрите оставете по-големите долни клони за да поддържат трупата над земята. Премахнете малките клони с един разрез, както е показано на Фиг. К. Клоните под напрежение трябва да бъдат рязани от долу нагоре, за да се избегне защиване на верижния трион.

Разбичване на трупа

- Разбичването е рязане на трупа по дължина. Важно е да се уверите, че стойката на краката е здрава и вашето тегло е равномерно разпределено между двата крака. Когато е възможно трупата трябва да бъде повдигната и поддържана, като се използват клоните, други трупи или клинове. Следвайте обикновени посоки за лесно рязане.
- Когато трупата е поддържана по цялата си дължина, както показва Фиг. L, тя се реже от горе (разбичване от върха).
- Когато трупата е поддържана от единния край, както показва Фиг. M, изрежете ок. 1/3 от диаметъра от долната страна
- (разбичване от долу). След това направете окончателния разрез от горната страна, който да среши първия разрез.
- Когато трупата е поддържана от двата края, както показва Фиг. N, изрежете 1/3 от диаметъра от горната страна (разбичване от горе). След това направете окончателния разрез от долните 2/3 с разбичване от долу, който да среши първия разрез.
- Когато разбичвате под наклон, винаги стойте от високата страна на трупата, както е показано на Фиг. O.
- Когато "изрязвате", за да запазите пълен контрол, освободете натиска на рязане в близост до края на разреза, без да отпускате вашия захват на ръкохватките верижния трион. Не позволявайте на веригата да влезе в контакт със земята. След завършване на разреза изчакайте веригата на триона да спре, преди да преместите верижния трион. Винаги спирайте мотора, преди да се преместите от дърво на дърво.

ПОДДРЪЖКА

НАПЪЛНЕТЕ СМАЗКА ЗА ШИНАТА И ВЕРИГАТА

БЕЛЕЖКА: Верижният трион не е напълнен с масло по времето на покупката. Изключително важно е да напълните резервоара с масло преди употреба. Веригата се смазва автоматично с верижно масло по време на работа.

1. Поставете верижния трион на една страна като калачката на резервоара за маслото сочи нагоре.
2. Почистете калачката, както и зоната около нея и след това завъртете обратно на часовника за да я извадите (Фиг. P).
3. Внимателно наляйте специално проектираното масло в резервоара, докато стигне до долната част на ърлото на филтъра.
4. Избръшете излишното масло и поставете калачката.

БЕЛЕЖКА: При изправена позиция маслото трябва да запълни прозореца за проверка. Когато масло вече не се вижда в прозореца за проверка, спрете незабавно употребата и заредете.

ПОЧИСТВАНЕ

- След всяка употреба почистете натрупванията от веригата и водещата шина с мека четка. Избръшете повърхността на верижния трион с мека кърпа наливкана с мек сапунен разтвор.
- Извадете капака на зъбното колело за веригата и след това използвайте мека четка за да отстраните натрупванията от водещата шина, веригата на триона, зъбното колело и страничния капак.
- Винаги почистявайте дървените стърготини, праха от рязане и мръсотията от жлеба на водещата шина, когато подменяте веригата на триона.

ПОДДРЪЖКА НА ВОДЕЩАТА ШИНА

Когато водещата шина покаже признаки на износване, демонтирайте я от захранващата глава на верижния трион и я обрънете за повторен монтаж (Фиг. Q), в който случай тя ще разпредели износването за максимален живот на шината.

Шината трябва да бъде почиствана при всеки ден в употреба и да бъде проверявана за износване и повреди. Изтъняване или изстъргване на релсите на шината е нормален процес на износване на шината. Такива дефекти, трябва да бъдат загладени с пила веднага след като се случат. Шина с някой от следните дефекти трябва да бъде подменена.

BG

Износване от вътрешната страна на релсите на шината, което позволява на веригата да лежи на страни.

- Изкривена водеща шина.
- Напукани или счупени релси.
- Раздалечени релси.

В допълнение, водещата шина има зъбно колело на върха си (Фиг. R-1). Зъбното колело трябва да бъде ежедневно смазвано с гресърка за да се удължи живота на водещата шина (Фиг. S). Използвайте гресърка за смазване всяка седмица с верижно масло в отворите за смазване (Фиг. R-2). Завъртете водещата шина и проверете дали отворите за смазване и жлебът на веригата са чисти от пръстотия.

ПОДДРЪЖКА НА ВЕРИГАТА

Използвайте единствено вериги със slab откат за този трион. Тази верига за бързо рязане ще предостави намаляване на отката, когато е правилно поддържана.

Правилно заточена верига за трион, реже без усилие през дървото, дори с много малко усилие. Никога не използвайте затъпена или повредена верига за трион. Затъпените резци на веригата за трион водят до повишено физическо натоварване, увеличено излагане на вибрации, нездадоволителни резултати от рязането и повишено износване.

За гладко и бързо рязане, веригата трябва да бъде правилно поддържана. Необходимо е заточване на веригата, когато дървените стърготини са малки и разпразни, веригата трябва да бъде водена със сила през дървото по време на рязане или когато веригата реже от едната страна. По време на поддръжка на вашата верига имайте предвид следното:

- Неправилен ъгъл на подаване на страничната пластина, може да увеличи риска от сериозен откат.
- Клиренс на дълбочината на зъбите. Твърде ниско повишиава потенциала за откат. Недостатъчно ниско намалява способността за рязане.
- Ако режещите зъби ударят твърд предмет, като пирон или камък или са били изтрити от капта или пясъка по дървото, дайте веригата за заточване на квалифициран сервизен техник.

BG

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Не оставяйте или транспортирайте верижния трион, когато работи. Винаги изваждайте акумулаторната батерия преди съхранение или транспортиране.

- Винаги поставяйте капака на водещата шина преди да съхранявате или транспортирате верижния трион. Бъдете внимателни за да избегнете отстрите зъби на веригата.
- Почистете изцяло верижния трион преди съхраняване. Съхранете верижния трион на закрито, на сухо място, кое то е заключено и/или недостъпно за деца.
- Пазете я от корозивни препарати като градински химикали и сол за обезследяване.

Опазване на околната среда



WEEE (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване)

Не изхвърляйте електрическо оборудване, използвана батерия или зарядно устройство в домакинския отпадък! Отнесете продукта до упълномощена фирма за рециклиране и го предоставете за разделно събиране. Електрическите инструменти трябва да бъдат връщани в съоръжения за рециклиране съвместими с околната среда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторът не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към верижния трион. ■ Няма електрически контакт между триона и батерията. ■ Акумулаторната батерия е изтощена. ■ Акумулаторната батерия или верижният трион са твърде горещи. ■ Спираката за веригата е активирана. ■ Отломки в жлеба на шината. ■ Отломки в страничния капак. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Закрепете акумулаторната батерия към верижния трион. ■ Извадете батерията, проверете контактите и поставете наново акумулаторната батерия. ■ Заредете акумулаторната батерия. ■ Позволете на акумулаторната батерия или верижния трион да се охлади, докато температурата спадне под 67°C. ■ Издърпайте спирачната ръкохватка за откат на веригата в посока на предната ръкохватка до работната позиция. ■ Натиснете веригата на триона срещу дървото, преместете верижния трион напред и назад за да освободите отломките. ■ Извадете батерията, след това извадете страничния капак и почистете отломките.
Верижният трион спира по време на работа.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Верижният трион е претоварен. ■ Акумулаторната батерия или верижният трион са твърде горещи. ■ Веригата на триона е заседнала в дървото. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Намалете натоварването. ■ Намалете натоварването. Позволете на акумулаторната батерия или верижния трион да се охлади, докато температурата спадне под 67°C. ■ Освободете спусъка, извадете веригата на триона и направляващата шина от дървото и рестартирайте верижния трион.
Моторът работи, но веригата не се върти.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Веригата не е зацепена във задвижващото зъбно колело. ■ Отпадъците пречат на пълното движение на спирачната ръкохватка за откат на веригата. ■ Възможна неизправност на спирачката на веригата. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Монтирайте повторно веригата, като се уверите, че задвижващите звена на веригата са напълно поставени във верижното зъбно колело. ■ Отпадъците пречат на пълното движение на спирачната ръкохватка за откат на веригата. ■ Свържете се с обслужване на клиенти на EGO за ремонт.

BG



ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Верижният трион не реже правилно.	<ul style="list-style-type: none">■ Недостатъчно обтягане на веригата.■ Изтълена верига.■ Веригата е монтирана назад.■ Износена верига.■ Суха или прекалено разтеглена верига.	<ul style="list-style-type: none">■ Разхлабете копчето за регулиране на обтягането на веригата поне на два оборота обратно на часовниковата стрелка и напълно го затегнете по часовниковата стрелка, докато веригата се обтегне правилно.■ Заточете верижните резци, като следвате раздел „КАК ДА ЗАТОЧИМ РЕЗЦИТЕ“.■ Инсталирайте отново верижния трион като следвате раздела „МОНТАЖ/ЗАМЯНА НА ШИННАТА И ВЕРИГАТА“.■ Заменете верижния трион като следвате раздела „МОНТАЖ/ЗАМЯНА НА ШИННАТА И ВЕРИГАТА“.■ Проверете нивото на маслото в масления резервоар. Напълните контейнера за масло ако е необходимо.
Веригата пада от водещата шина.	<ul style="list-style-type: none">■ Недостатъчно обтягане на веригата.■ Веригата не е зацепена във задвижващото зъбно колело.	<ul style="list-style-type: none">■ Разхлабете копчето за регулиране на обтягането на веригата поне на два оборота обратно на часовниковата стрелка и напълно го затегнете по часовниковата стрелка, докато веригата се обтегне правилно.■ Монтирайте повторно веригата, като следвате раздел „МОНТАЖ/ЗАМЯНА НА ШИННАТА И ВЕРИГАТА“ и се уверите, че задвижващите звена на веригата са напълно поставени във верижното зъбно колело.
Щангата и веригата се нагорещяват и пушат.	<ul style="list-style-type: none">■ Резервоарът за верижно масло е празен.■ Отломки в жлеба на водещата шина.	<ul style="list-style-type: none">■ Напълните смазка за шината и веригата.■ Почистете отломките в жлеба.

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля, посетете уебсайта egopowerplus.com за пълните срокове и условия по гаранционната политика на EGO.

BG

200

БЕЗКАБЕЛЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН — CS1800E

PROČITAJTE UPUTE U CIJELOSTI!**PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE.**

⚠ Preostale opasnosti! Osobe s elektroničkim uređajima poput srčanih elektrostimulatora prije uporabe ovog proizvoda trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom. Rad električne opreme u neposrednoj blizini srčanih elektrostimulatora može prouzročiti smetnju ili kvar srčanog elektrostimulatora.

SIGURNOSNI SIMBOL

Svrha sigurnosnih simbola je skretanje pozornosti na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i njihova objašnjenja zahtijevaju vašu potpunu pozornost i razumijevanje.

SIGURNOSNI SIMBOLI

Simbol upozorenja



Nosite zaštitu za oči.



Nosite zaštitu za glavu.



Vodilica



Povratni udar na vrhu vodilice



Ne izlažite uređaj kiši.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz kućanstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za reciklažu.

V

Volt



Istosmjerena struja

Sami simboli upozorenja ne isključuju opasnost. Upute i upozorenja koja pružaju nisu zamjena za propisne mјere za prevenciju nesreća.

⚠ APOZORENJE! Prije uporabe ovog alata pobrinite se da sve upute u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su "OPASNOST", "APOZORENJE" i "OPREZ" pročitate s razumijevanjem. Zanemarivanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim ozljedama.

ZNAČENJE SIMBOLA

Naovoj stranici slike su prikazani i objašnjeni sigurnosni simboli koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Prije pokušaja sastavljanja i rukovanja s razumijevanjem pročitajte sve upute na stroju i pridržavajte ih se.



Radi smanjenja opasnosti od ozljeda, prije uporabe ovog proizvoda korisnik treba s razumijevanjem pročitati ovaj korisnički priručnik.



Nosite zaštitu za sluš.



Nosite zaštitne rukavice.



Lančanu pilu nemojte upotrebljavati jednom rukom.



Lančanu pilu upotrebljavajte samo s dvije ruke.



Budite pripravljeni na povratni udarac lančane pile i izbjegavajte dodir s vrhom lista.



Buka

HR min^{-1}

Okretaji u minuti

CE

CE

TEHNIČKI PODACI

Napon	56 V
Preporučena radna temperatura:	-15°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja:	-20°C-70°C
Optimalna temperatura punjenja	5 °C-40 °C
Brzina lanca	20 m/s
Korak lanca	9,5 mm
Duljina karike lanca	1,3 mm
Tip lanca pile	AC1800/AC1801(preporučuje se) AC1600/AC1601(kompatibilan) AC1400/AC1401(kompatibilan)
Tip vodilice	AG1800/AG1801(preporučuje se) AG1600/AG1601(kompatibilan) AG1400/AG1401(kompatibilan)
Zapremina spremnika ulja za lanac	200 ml
Masa (bez kompletira baterija, zaštitne navlake za lanac)	4,4kg
Izmjerena razina zvučne snage L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} (sukladno Direktivi 2000/14/EZ)	105 dB(A)
Vibracija a_h	Prednja drška 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ² Stržnja drška 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA! Emisija vibracija tijekom aktualnog korištenja električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se alat upotrebljava; Radi zaštite rukovatelja korisnik treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktualnim uvjetima uporabe.

HR

OPIS

UPOZNAJTE SE S LANČANOM PILOM (sl. A1)

- Otvor za podmazivanje
- Vodilica
- Lanac pile
- Čep spremnika za ulje
- Ručica kočnice lanca za povratni udar
- Prednji rukohvat
- Gumb za otpuštanje baterije
- Gumb za deblokadu
- Okidna sklopka za varijabilnu brzinu
- Električni kontakti
- Mehanizam za izbacivanje
- Kontrolno okno za ulje
- Stražnji rukohvat
- LED gumb
- Prednja LED svjetla
- Odstojnici
- Okretni gumb za brzo podešavanje zategnutosti lanca
- Bočni poklopac
- Zaštitna navlaka za lanac

SADRŽAJ PAKIRANJA (SL.A1)

SASTAVLJANJE

POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA

▲ UPOZORENJE! prije montaže prilagodite dršku kočnice povratnog udarca u položaj za kočenje.

- Posicionirajte pogonsku glavu lančane pile na njezinoj strani bočnog poklopca okrenutog prema gore (sl. B).
- Skinite bočni poklopac okretanjem okretnog gumba za brzo podešavanje zategnutosti lanca u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu.
- Novi lanac pile položite kružno na ravn površinu i ispravite eventualne pregibe.
- Stavite pogonske karike lanca u žlijeb vodilice tako da se na stražnjoj strani vodilice napravi petlja (sl. C).

C-1	Pogonske karike lanca
C-2	Žlijeb vodilice

- Držite lanac u položaju na vodilici i stavite petlju oko lančanika pogonske glave (sl. D).

NAPOMENA! U lancu pile i na pogonskoj glavi utisnute su

male strelice za smjer. Kada petlju lanca pile stavljate na vodilicu, vodite računa da smjer strelica na lancu pile bude u skladu sa smjerom strelice na pogonskoj glavi.

6. Ponovno postavite bočni poklopac i potpuno pritegnite okretni gumb za brzo podešavanje zategnutosti lanca. Ekscentrični prijenosnik u bočnom poklopcu konstruiran je kako bi se osiguralo da se lanac previše ne zategne.
7. Ručiću kočnice lanca za povratni udar namjestite u radni položaj, a zatim zarotirajte lanac rukom kako biste provjerili je li lanac propisno postavljen bez spajanja. U suprotnom ponovno postavite lanac i vodilicu.

NAPOMENA! Ovdje se nalazi ploča za podešavanje spojena na vodilicu s vijkom. Ako je vodilicu potrebno zamijeniti, skinite ploču za podešavanje s vodilice i ponovno je postavite na novu vodilicu kako je prikazano na sl. E.

RAD

PRIMJENA

Ovaj proizvod možete upotrebljavati za osnovno obaranje stabala, orezivanje grana, obrezivanje i sjeću rezane grde i drveća.

NAPOMENA! Alat se smije upotrebljavati samo za prethodno opisanu namjenu. Svaka druga uporaba smatra se nepropisnom uporabom.

POSTAVLJANJE I SKIDANJE KOMPLETA BATERIJA

Komplet baterija napunite prije prve uporabe.

Upotrebljavajte samo s baterijskim modulima i punjačima koji su navedeni na sl. A2.

Postavljanje

Urvajnjte kontakte baterije s montažnim utorima i pritiščite komplet baterija prema dolje dok ne začujete zvuk klikanja (sl. F1).

Skidanje

Pritisnite gumb za otpuštanje baterije i izvucite komplet baterija (sl. F2).

PREDNJA LED SVJETLA

Prednje LED svjetlo (sl. A1 - 15) nalazi se s prednje strane pogonske glave lančane pile. Ova funkcija omogućuje dodatno svjetlo za povećanu vidljivost i može se podesiti na 2 razine svjetline.

Za uključivanje svjetala jedanput pritisnite LED gumb (sl. A1 - 14). Prednja svjetla pružaju jaku svjetlost s prednje strane lančane pile. Pritisnite LED gumb drugi put i prednja

svjetla svijetlit će još jače.

Za isključivanje prednjih svjetala pritisnite LED gumb po treći put.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE LANČANE PILE

Prije pokretanja lančane pile

NAPOMENA! Prije pokretanja lančane pile provjerite brzo podešavanje zategnutosti lanca i razinu ulja, oštinu zuba pile i propisnu funkciju ručice kočnice za povratni udar. Dodatno su potrebiti stabilno uporište i propisna udaljenost od tla.

Pokrećanje

1. Ručiću kočnice lanca za povratni udar povucite prema prednjem rukohvatu u radni položaj.
2. Objema rukama čvrsto primite prednji i stražnji rukohvat.
3. Za pokretanje pile pritisnite gumb za deblokadu i držite ga pritisnutim, a zatim pritisnite okidnu sklopku za varijabilnu brzinu. Brzina lanca povećavat će se s povećanjem pritiskom na okidač za varijabilnu brzinu.
4. Otpustite gumb za deblokadu i nastavite stiskati okidnu sklopku za varijabilnu brzinu za kontinuirani rad.

Propisno držanje rukohvata (sl. G1)

- Za maksimalni prihvati i zaštitu nosite neklizajuće rukavice.
- Pilu na čvrstoj, ravnoj površini držite čvrsto objema rukama.
- Prednji rukohvat uvijek prihvativite lijevom, a stražnji rukohvat desnom rukom.
- Prsti trebaju obuhvatiti rukohvat s palcem savijenim ispod prednjeg rukohvata.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte nikada upotrebljavati lijevi (poprečni) prihvati niti položaj koji vaše tijelo ili ruku postavlja preko linije lanca (sl. G2).

Propisan položaj pri rezanju (sl. H)

- Oba stopala trebaju biti na čvrstom tlu uz tjelesnu masu ravnomjerno raspoređenu između njih.
- Lijeva ruka treba biti ispružena uz fiksirani lakat. Taj položaj će pomoći da se oduprete silama koje stvara povratni udar.
- Vaše tijelo uvijek mora biti s lijeve strane linije lanca.

REZANJE

Osnovno rezanje

- Početnici u radu s pilom trebaju vježbati rezanje klada na konju za rezanje ili prikladnom držaču.

HR

- Počnite rezati blagim pritiskom vodilice o drvo. Primijenite blagi pritisak puštajući pilu da odradi posao.
- Održavajte konstantnu brzinu cijelom rezom otpuštajući pritisak neposredno pred kraj reza.

⚠ UPOZORENJE! Kada se lanac pile zaustavi zbog zaglavljivanja tijekom postupka rezanja, otpustite okidun sklopu, izvadite lanac pile i vodilicu iz drveta, a zatim ponovno pokrenite lančanu pilu.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte povlačiti lanac pile rukom kada je obuhvaćen piljevinom.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte nikad pokretati lančanu pilu kada je u kontaktu s drvom. Prije rezanja drva uvijek pričekajte da lančana pila dostigne punu brzinu.

OBARANJE STABLA

- Kod radova rezanja po duljini i obaranja stabla koje istovremeno obavljuju dvije osobe ili više osoba, radove obaranja stabla potrebno je razdvojiti od radova rezanja po duljini razdaljinom od najmanje dvije visine stabla koje se obara. Stabla se ne smiju obarati na način kojim će se ugroziti osobe, udariti u nadzemne vodove ili prouzročiti materijalnu štetu. Ako stabla dođu u kontakt s nadzemnim vodovima, odmah je potrebno obavijestiti odnosno poduzeće.
- Rukovatelj lančanom pilom treba stajati na uzvišenoj strani terena jer će se drvo nakon obaranja vjerojatno otokotrlijati ili skliznuti nizbrdo.
- Prije početka postupka rezanja potrebno je isplanirati i prema potrebi očistiti putanju izvlačenja. Putanja izvlačenja treba se protezati natrag i dijagonalno prema stražnjem dijelu očekivane linije pada kako je prikazano na sl. I.

I-1	Smjer obaranja stabla
-----	-----------------------

- Prije početka postupka obaranja stabla, za procjenu putanje pada stabla uzmite u obzir prirodnu nagnutost stabla, lokaciju većih grana i smjer vjetra.
- Sa stabla uklonite prijavštinu, kamenje, odvojeni koru, čavle, spajalice i žicu.

Podrezivanje usjeka

HR

Napravite urez 1/3 promjera stabla, okomito naspram smjera pada kako je prikazano na sl. J. Najprije obavite niže vodoravno zarezivanje. To će pomoći u izbjegavanju zaglavljivanja lanca pile ili vodilice pri pravljenju drugog ureza.

Rez obaranja

- Rez obaranja napravite najmanje 50 mm više od

vodoravnog zarezivanja kako je prikazano na sl. J-3.

J-1	Smjer pada	J-3	Rez obaranja
J-2	Žlijeb	J-4	Zglob

Rez obaranja održavajte paralelnim u odnosu na vodoravno zarezivanje. Rez obaranja napravite tako da ostane dovoljno drveta da djeliće kao zglob. Zglob onemogućuje zakretnanje stabla i pad stabla u pogrešnom smjeru. Nemojte prerezati zglob.

- Kako se rezovi za obaranje približavaju zglobu, stablo treba početi da pada. Ako postoji mogućnost da drvo ne padne u želenom smjeru ili da se zanjiše unatrag i blokira lanac pile, obustavite radove rezanja prije završetka reza obaranja i upotrijebite klinove od drveta, plastike ili aluminijsku otvorite rez i ispuštite stablo duž željene linije pada.
- Kada stablo počne da pada, uklonite lančanu pilu iz reza, zaustavite motor, odložite lančanu pilu, a zatim upotrijebite planiranu putanju za povlačenje. Pazite na grane iznad glave koje padaju i vodite računa o uporištu.

Odrezivanje grana stabla

Odrezivanje grana je uklanjanje grana s oborenog stabla. Prilikom odrezivanja grana ostavite veće niže grane kao pomoć za odizanje debla s tla. Male grane uklonite jednim rezom kako je prikazano na sl. K. Napete grane potrebno je rezati odozdo prema gore kako bi se izbjegla blokada lančane pile.

Rezanje po duljini

- Rezanje po duljinji je uzdužno rezanje debla. Važno je da osigurate čvrsto uporište i da tjelesna masa bude ravnomjerno raspoređena na oba stopala. Ako je moguće, deblo treba podići i poduprijeti pomoću grana, debla ili klinova. Pridržavajte se jednostavnih smjernica za lako rezanje.
- Kada je deblo poduprijeto cijelom duljinom kako je prikazano na sl. L, rez se s gornje strane (odozgo).
- Kada je deblo poduprijeto na jednom kraju kako je prikazano na sl. M, rezite 1/3 promjera debla s donje strane (odozgo). Zatim obavite završni rez odozgo kako biste sastavili s prvim rezom.
- Kada je deblo poduprijeto na oba kraja kako je prikazano na sl. N, rezite 1/3 promjera debla s gornje strane (odozgo). Zatim obavite završni rez odozgo na donjoj 2/3 kako biste sastavili s prvim rezom.
- Kada obavljate rezanje po duljini na nagibu, uvijek stojite na uzvišenoj strani od debla kako je prikazano

na sl. O.

- Kada "odrezujete", za održavanje kompletne kontrole rasteretite pritisak rezanja u blizini kraja reza bez popuštanja zahvata na rukohvatima lančane pile. Nemojte dopustiti da lanac dođe u kontakt s tlom. Nakon obavljenog reza, pričekajte da se lanac pile zaustavi prije premještanja lančane pile. Uvijek zaustavite motor prije premještanja s drveta na drvo.

ODRŽAVANJE

PUNJENJE VODILICE I LANCA MAZIVOM

NAPOMENA! Lančana pila nije napunjena uljem u vrijeme kupnje. Spremnik je prije uporabe potrebno napuniti uljem. Tijekom rada lanac se automatski podmazuje uljem za lanac.

1. Postavite lančanu pilu na bočnu stranu sa čepom spremnika ulja okrenutim prema sebi.
2. Očistite čep i okolno područje, a zatim ga okrenite u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu kako biste ga skinuli (sl. P).
3. Pažljivo ulijevajte posebno predviđeno ulje u spremnik dok ne dosegne donji dio vrata filtra.
4. Obrišite višak ulja i vratite čep.

NAPOMENA! U uspravnom položaju ulje treba ispuniti kontrolno okno. Kada ulje više nije vidljivo u kontrolnom oknu, odmah obustavite uporabu i dopunite ulje.

ČIŠĆENJE

- Nakon svake uporabe mekanom četkom očistite naslage s lanca i vodilice. Površinu lančane pile obrišite čistom krponi navlaženom u blagoj sapunici.
- Uklonite bočni poklopac, a zatim mekanom četkom očistite naslage s vodilice, lanca pile, lančanika i bočnog poklopca.
- Pri zamjeni lanca pile iz žlijeba vodilice uvijek očistite drvo iverje, prašinu od pile i nečistoču.

ODRŽAVANJE VODILICE

Kada se na vodilici pojave znakovi istrošenosti, skinite je s pogonske glave lančane pile i okrenite je naopako za ponovno postavljanje (sl. Q), čime će raspodijeliti trošenje radi maksimalnog radnog vijeka vodilice.

Vodilicu je potrebno čistiti svaki dan kada se upotrebljava i provjeriti na postojanje znakova istrošenosti i oštećenja. Stvaranje bridova ili neravnina na tračnicama vodilice je normalan proces trošenja vodilice. Takođe nepravilnosti treba ublažiti turpijom čim se pojave. Vodilicu s bilo kojim od sljedećih nepravilnosti potrebno je zamjeniti.

- Istrošenost unutarnje strane tračnica vodilice što

omogućuje ležanje lanca sa strana.

- Savijena vodilica.
- Napuknute ili polomljene tračnice.
- Raširene tračnice.

Osim toga, vodilica na vrhu ima lančanik (sl. R -1). Lančanik je potrebno tjedno podmazivati mazalicom radi produženja radnog vijeka vodilice (sl. S). Za tjedno podmazivanje s uljem za lanac putem otvora za podmazivanje upotrebljavajte mazalicu (sl. R -2). Okrenite vodilicu i provjerite jesu li otvori za podmazivanje i žlijeb lanca zaprljeni.

ODRŽAVANJE LANCA

Na ovaj pilu upotrebljavajte samo lance s malim povratnim udarom. Lanac s funkcijom brzog rezanja osigurat će smanjenje povratnog udara kada se propisno održava.

Propisno naoštren lanac pile bez napora reže kroz drvo, čak i uz vrlo mali pritisak. Nemojte nikada upotrebljavati tup ili oštećen lanac pile. Tupi rezaci lanca pile dovode do povećanog fizičkog naprezanja, povećanog vibracijskog opterećenja, nezadovoljavajućih rezultata rezanja i povećanog trošenja.

Za besprijeckorno i brzo rezanje potrebno je propisno održavati lanac. Lanac zahtijeva oštrenje kada je drvo iverje malo i praškasto, kada je lanac potrebno potiskivati kroz drvo tokom rezanja ili kada lanac reže na jednu stranu. Tijekom radova održavanja na lancu uzmite u obzir sljedeće:

- Nepravilan kut turpianja bočne ploče može povećati rizik od jakog povratnog udara.
- Zazor mjerača dubine. Premala vrijednost povećava mogućnost za povrtni udar. Nedovoljno mala vrijednost smanjuje sposobnost rezanja.
- Ako su zubi rezaca udarili o tvrde predmete kao što su čavli ili kamjenje ili ako su istrošeni uslijed blata ili pijeska na drvu, oštrenje lanca prepustite kvalificiranom servisnom tehničaru.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Lančanu pilu nemojte skladištitи ili transportirati kada radi. Prije skladištenja ili transporta uvijek izvadite komplet baterija.
- Prije skladištenja ili transporta lančane pile, na vodilicu i lanac uvijek stavite zaštitnu navlaku. Budite oprezni kako biste izbjegli oštećenje zube lanca.
- Lančanu pilu dobro očistite prije skladištenja. Lančanu pilu skladištitе u zatvorenim prostorima na suhom mjestu koje je zaključano i/ili nedostupno djeci.
- Lančanu pilu držite podalje od korozivnih sredstava kao što su vrtna kemijska sredstva i soli za odmrzavanje.

HR



Zaštita okoliša



WEEE (električna i elektronička oprema koja više nije iskoristiva)

Električnu opremu, iskoristenu bateriju i punjač ne odlažite u otpad iz kućanstva!

Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvativljiv pogon za reciklažu.

HR

206

BATERIJSKA LANČANA PILA — CS1800E

OTKLANJANJE SMETNJI

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Motor se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplet baterija nije pričvršćen na lančanu pilu. ■ Nema električnog kontakta između pile i baterije. ■ Komplet baterija je ispraznjen. ■ Komplet baterija je previše vruć ili je lančana pila previše vruća. ■ Kočnica lanca se aktivira. ■ Naslage u žlijebu vodilice. ■ Naslage u bočnom poklopцу. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pričvrstite komplet baterija na lančanu pilu. ■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovno stavite komplet baterija. ■ Napunite komplet baterija. ■ Pričekajte da se komplet baterija ili lančana pila ohlade na temperaturu ispod 67 °C. ■ Ručicu kočnice lanca za povratni udar povucite natrag prema prednjem rukohvatu u radni položaj. ■ Pritisnite lanac pile o drvo, pomičite lančanu pilu natrag i naprijed kako biste uklonili naslage. ■ Uklonite komplet baterija, zatim skinite bočni poklopac i očistite naslage.
Lančana pila prestaje raditi tijekom rada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lančana pila je preopterećena. ■ Komplet baterija je previše vruć ili je lančana pila previše vruća. ■ Lanac pile zaglavio se u drvu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite opterećenje. ■ Smanjite opterećenje. Pričekajte da se komplet baterija ili lančana pila ohlade na temperaturu ispod 67 °C. ■ Otpustite okidnu sklopku, izvadite lanac pile i vodilicu iz drva, a zatim ponovno pokrenite lančanu pilu.
Motor radi, ali lanac se ne okreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lanac ne zahvaća pogonski lančanik. ■ Naslage onemogućavaju puno kretanje ručice kočnice lanca za povratni udar. ■ Mogući kvar kočnice lanca. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno postavite lanac vodeći računa da pogonske karike na lancu potpuno naliježu na lančanik. ■ Naslage onemogućavaju puno kretanje ručice kočnice lanca za povratni udar. ■ Za popravak se obratite centru korisničke službe proizvođača EGO.

HR



PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Lančana pila ne reže dobro.	<ul style="list-style-type: none">■ Lanac je nedovoljno zategnut.■ Lanac je tup.■ Lanac je postavljen naopako.■ Lanac je istrošen.■ Lanac je suh ili je previše rastegnut.	<ul style="list-style-type: none">■ Najprije otpustite okretni gumb za brzo podešavanje zategnutosti lanca za najmanje dva okretaja u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu, a zatim ga potpuno pritegnite u smjeru kretanja kazaljki na satu do ispravne zategnutosti lanca.■ Naoštrite rezače lanca u skladu s uputama u odjeljku "NACИН OŠTRENJA REZAЧA".■ Ponovno stavite lanac pile prema uputama iz odjeljka "POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA".■ Zamjenu lanca pile obavite prema uputama iz odjeljka "POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA".■ Provjerite razinu ulja u spremniku ulja. Prema potrebi dopunite ulje u spremnik ulja.
Lanac spada s vodilice.	<ul style="list-style-type: none">■ Lanac je nedovoljno zategnut.■ Lanac ne zahvaća pogonski lančanik.	<ul style="list-style-type: none">■ Najprije otpustite okretni gumb za brzo podešavanje zategnutosti lanca za najmanje dva okretaja u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu, a zatim ga potpuno pritegnite u smjeru kretanja kazaljki na satu do ispravne zategnutosti lanca.■ Ponovno stavite lanac prema uputama iz odjeljka "POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA" vodeći računa da pogonske karike na lancu potpuno naliježu na lančanik.
Vodilica i lanac zagrijavaju se tijekom rada i oslobađaju dim.	<ul style="list-style-type: none">■ Spremnik ulja za lanac prazan je.■ Naslage u žlijebu vodilice.	<ul style="list-style-type: none">■ Dopunite mazivo za vodilicu i lanac.■ Očistite naslage u žlijebu.

JAMSTVO

JAMSTVENA POLITIKA PROIZVODАČA EGO

Za cijelokupne uvjete jamstvene politike proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.com.

HR

208

BATERIJSKA LANČANA PILA — CS1800E

სრულად გაეცანით ინსტრუქციას!



გაეცანით მომხმარებლის
ინსტრუქციას

⚠ არსებული რისკი: პიროვნებებმა ისეთი ეფექტური მოწყობილობებია, როგორიცაა იმპელნტირებული დეფინირებული რისკი, უნდა მიმართონ პირად ექიმს რჩევისთვის ამ პროდუქტის გამოყენებამდე. იმპლანტირებულ დეფინირებული მოწყობილობის ოპერირებაში შესაძლოა დეფინირობატორს ხელი შეუშალოს მუშაობაში ან გათიშოს იგი.

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოების მიზანია მიაქციოთ ყურადღება შესაძლო საფრთხეებს. ყურადღებით გაცნით და შესწავლით უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები და მათი შესაბამისი განმრტებები. უსაფრთხოების წესის სიმბოლოების მინიჭებები თავისთავად არ

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები



უსაფრთხოების წიშანი



გაიკეთეთ თვალების დამცავი



გაიკეთეთ თავის დამცავი
საშუალება



ხერხის ძელი



ძელის წვეტის უკუცემა



არ მოათავსოთ ხელსაწყო წვიმის
ქვეშ.

ანეტრალებს რაიმე საფრთხის არსებობის რისკს. მთ მეტ მოწყობილობი ინსტრუქციები და გაფრთხილებები არ არიან შემთხვევის თავიდან აცილების სწორი პროცედურის შემცველები.

⚠ გაფრთხილება: ხელსაწყოს გამოყენებამდე დაწვრილებით გაეცანით და შეისწავლეთ ყველა უსაფრთხოების წესის მომხმარებლის ამ ინსტრუქციაში, მათ შორის ყველა უსაფრთხოების წესის სიმბოლო როგორიცაა „საშიროება“, „გაფრთხილება“ და „კურნადღება“. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის უგულებელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს ელექტრული შოკი, ხანძარი და/ან მოგაყენოთ სერიოზული პირადი ზარანი.

სიმბოლოების

მნიშვნელობა

ეს გვერდი ანგარებს და აღწერს იმ უსაფრთხოების წესის სიმბოლოებს, რომლებიც შესაძლოა აღეჭრილია მოცემულ პროდუქტზე. წაიკითხეთ, შეისწავლეთ და მიყენეთ ხელსაწყოს ყველა ინსტრუქციას მის აწყობამდე და ჩართვამდე.



დაზიანების რისკის შესამცირებლად მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს და გაეცნოს ხელსაწყოს მუშაობის ინსტრუქციას მის გამოყენებამდე.



გაიკეთეთ ყურების დამცავი



ჩაიცვით დამცავი ხელთათმანები



არ გამოიყენოთ ჯაჭვური ხერხი მხოლოდ ერთი ხელით.



ყოველთვის მოკიდეთ ორი ხელი ხერხს.



გახსოვდეთ ხერხის უკუცემის საშიროება და მოერიდეთ ძელის წვერით საგნებთან შეხებას.

KA



ელექტრული ხელსაწყოების
უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.
წაიღეთ ხელსაწყო ავტორიზებულ
ნარჩენების გადამატებულთან.

V ვოლტი

— მუდმივი დენი



ხმაური

min⁻¹ ბრუნთა რიცხვი წუთში

CE CE

სპეციფიკაციები

მაბვა	56 ვოლტი —
რეკომენდირებული საქსპლუატაციის ტემპერატურა:	-15°C-40°C
რეკომენდირებული დასაწყობების ტემპერატურა:	-20°C-70°C
ოპტიმალური დემანძივის ტემპერატურა	5 °C-40 °C
ჯაჭვის სიჩქარე	20 მ/წმ
ჯაჭვის ბიჯი	9.5 მმ
ჯაჭვის სისქე	1.3 მმ
ხერხის ჯაჭვის ტიპი	AC1800/ AC1801(რეკომედებული) AC1600/AC1601(თავსებადი) AC1400/AC1401(თავსებადი)
ძელის ტიპი	AG1800/ AG1801(რეკომედებული) AG1600/AG1601(თავსებადი) AG1400/AG1401(თავსებადი)
ჯაჭვის ზეთის საცავის მოცულობა	200 მლ
წონა (აკუმულატორის და ჯაჭვის შალითას გარეშე)	4.4კგ
გაზომილი ხმის სიმძლავრის დონე L_{WA}	103.53 dB(A) K=1.17 dB(A)
ბეგრძნებული წნევის დონე მომხმარებლის ყურადღება L_{PA}	92.53 dB(A) K=3.0 dB(A)

გარანტირებული ხმის სიმძლავრის დონე L_{WA} (გაზომილი 2000/14/ EC რეგულაციის მიხედვით)	105 dB(A)
წინა სახელ ური ვიზრაცია a_h უკანა სახელ ური	5.158 მ/წმ ² K=1.5 მ/წმ ² 5.537 მ/წმ ² K=1.5 მ/წმ ²

■ მითითებული ვიზრაციის სრული
მნიშვნელობა გაზომილია სტანდარტული
ტესტირების მეთოდით და შესაძლოა
გამოყენებულ იქნას ერთი ხელსაწყოს
მეორესათან შედარებისას.

■ მითითებული ვიზრაციის სრული მნიშვნელობა
ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას
ზემოქმედების პრველადი შეფასებისას.

შენიშვნა: დაუტერული ხელსაწყოს ვიზრაციის
ეძისია გამოყენებისას შესაძლოა განსხვავდებოდეს
მითითებული ოდენობისგან; მომზარებელის
ხელსაწყოთი სარგებლობისას საჭიროა გამოიყენოს
ხელთათმანები და ყურის დამცვი საშუალებები.

აღწერა

ჟესტაციულ თქვენი ჰაჭური ხერხი
(ნახ. A1)

1. შესაზეთი ნასვრეტი
2. ხერხის ძელი
3. ხერხის ჯაჭვი
4. ზეთის საცავის ხუფი
5. ხერხის უკაცემის მუხრუჭის სახელური
6. წინა სახელური

7. აკუმულატორის მოხსნის ღილაკი
8. ჩამკეტი ღილაკი
9. ჩამრთველი ტრიგერი სიჩქარის რეგულირებით
10. ელექტრული კონტაქტები
11. ამოგდების მექანიზმი
12. ზეთის შემოწმების ფანჯარა
13. უკანა სახელური
14. LED ღილაკი
15. LED პროექტორები
16. მაკონპენსირებელი წვეტები
17. ჯაჭვის დაჭიმვის მარეგულირებელი კნოპი
18. გვერდითი ხუფი
19. ჯაჭვის შალითა

შეფუთვის ჩამონათვალი (ნახ. A1)

აწყობა

ძელის და ჯაჭვის აწყობის/გამოცვლის წესი

▲ გარეთხილება: მოიყვანეთ ჯაჭვის უჯერების მუხრუქის ბერვეტი ჩამკატ პოზიციაში აწყობამდე.

1. მოათავსეთ ჯაჭვური ხერხის ელექტრული თავი გვერდზე ისე რომ გვერდითა ხუფი იყოს ზედა მხარეს (ნახ. B).
2. მოხსნით გვერდითა ხუფი გვერდითა ხუფის კნოპის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დატრიალებით
3. მოათავსეთ ახალი ჯაჭვის მარყუები ბრტყელ ზედაპირზე და გაასწორეთ ნებისმიერი გადახლართვა.
4. მოათავსეთ ჯაჭვის მამოძრავებელი რგოლები ძელის სიღრუეში და დარწმუნდით რომ ჯაჭვი შემოვლება ძელს უკანა მხრიდნ (ნახ. C).

C-1	ჯაჭვის მამოძრავებელი რგოლები
C-2	ძელის სიღრუე

5. დაიჭირეთ ჯაჭვი ძელზე ამ პოზიციაში და ჩამოცვით მარყუები ელექტრული თავის კბილანას (ნახ. D).

შენიშვნა: პატარა მიმართულების ისრები

ამოტიფრულია ხერხის ჯაჭვას და ელექტრულ თავზე. როდესაც გბილნძზე აცვამი ჯაჭვის მარყუებს დარწმუნდით რომ ჯაჭვზე არსებული მიმართულების ისრები ემთხვევა ელექტრულ თავზე დატანილ მიმართულების მაჩვენებელს.

6. შეცვალეთ გვერდითა ხუფი და სრულად დაუჭირეთ ჯაჭვის დაჭიმვის მარეგულირებლი კნოპა. გვერდითა ხუფში არსებული ექცეულტრიკული კბილანის დიზაინი უზრუნველყოფს ჯაჭვის ზედმეტი დაჭიმულებას.
7. მოიყანეთ ხერხის უკაცემის მუხრუქის სახელური საშუალების პაზივალში, შემდეგ კი დაატრასალეთ ჯაჭვი ხელით გახლორთვის შესაძირქვად და რათა შეავსოთ მისი სათანადო აწყობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ხელახლა აწყვეთ ჯაჭვი და ძელი.

შენიშვნა: ხერხის ძელზე ხრახნით სარეგულირო ფირფიტა არის მიმარტბული. თუ ხერხის ძელი საჭიროებს შეცვლის, მოხსენით მას სარეგულირო ფირფიტა და დამაგრეთ ის ახალ ძელზე როგორც ნახ. E-ზე არის ნაჩვენები

ექსპლუატაცია

გამოყენება

თევზე შეცვლილია ამ ხელსაწყის გამოყენება ხის მოქრის, გასხვევის, გასხვლის და ხების და ხის მასალის გახერხვის მიზნით.

შენიშვნა: ხელსაწყოს გამოყენება შესაძლებელია მთლიან დანაშაულებისამებრ. სხვა ეზტისმიერი სარგებლობა ჩაითვლება როგორც არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევა

აკუმულატორის ჩამაგრება/მოხსნა

სრულად დატენეთ პირველ ჯერზე

სარგებლობამდე.

გამოყენება მთლიან დარწმუნდით აკუმულატორის ბლოკები და დამტენები, რომელიც მითითებულია სურ. A2-ში

ჩამაგრებისთვის

გაუსწორეთ აკუმულატორის სამაგრები ბუდის ნასვრეტებს და დაწესეთ აკუმულატორს, სანამ არ გაიგავთ „წრავა“ ხმას (ნახ. F1).

მოხსნისთვის

დააჭირეთ აკუმულატორის გაშვებ ღილაკს და მოიღეთ აკუმულატორი (ნახ. F2).

LED პროექტორები

LED პროექტორები (ნახ. A1-15) მოთავსებულია ჯაჭვური ხერხის ელექტრული თავის წინ. ეს ფუნქცია უზრუნველყოფს დამატებით განათებას ხილვადობის

KA

გაზრდის მიზნით და რეგულირებადია 2 სიკაშაშის დონეზე.

შეუძინეს ჩასართავად დააჭირეთ LED ღიღაკს ერთხელ (ნახ. A1-14). პროექტორები ანთოგები კაშკაშს სინათლით ხერხის წინ. დააჭირეთ LED ღიღაკს ხელმეორედ, რათა პროექტორებმა უფრო მეტად გაანათონ.

პროექტორების გამოსართველად მესამედ დააჭირეთ LED ღიღაკს.

ჟაჟური ხერხის ჩართვა/გამორთვა ჟაჟური ხერხის ჩართვა/გამორთვა

შეიძლება: ჯაჟური ხერხის ჩართვამდე შეამოწმეთ ჯაჟის დაჭიმების დონე და ზორის რაოდენობა, ხერხის კონფიგურაციაზე და უკავების მუხრუკის ზერვეტი სწორად მუშაობაზე, ამასთან, ქინიეთი მური სყრდენა და დაწყვეტილ მართულობის დისტანცია მიწიდან.

ჩასართავად

1. მოქაერთ ხერხის უკავების მუხრუჭის სახელურს ხერხის წინა სახელურისკენ, რათა მოათავსოთ სამუშაო პოზიციაში
2. მჭიდროდ მოკიდეთ ხელი წინა და უკანა სახელურებს ორივე ხელის გამოყენებით.
3. ჯერ დააჭირეთ ჩამკეტ ღიღაკს, შემდეგ დააჭირეთ თითო ჩამრთველ ტრიგერს დასაწებადად. ხერხის სიჩქარის რეგულირების მქონე ჩამრთველ ტრიგერზე დაწოლის გაზრდით.
4. ხელი გაუშვით ჩამკეტ ღიღაკს და გააგრძელოთ სიჩქარის რეგულირების მქონე ჩამრთველ ტრიგერზე თითოს დაჭერა მუშაობის გასაგრძელებლად.

სწორად ჩაჭიდება სახელურებზე (ნახ. G1)

- ჩაიცვით სრალის საწინააღმდეგო ხელათმანები მაქსიმალური მოჭიდებისა და უსაფრთხოებისთვის.
 - მყარ, ბრტყელ ზედაპირზე მოთავსებული ხერხი დაიჭიდეთ მჭიდროდ ორივე ხელით.
 - ყოველთვის ჩაჭიდეთ წინა სახელურს მარცხნა ხელი და უკანა სახელურს - მარჯვენა.
 - თითები უნდა შემოექდოს სახელურს, ცერა თითო წინა სახელურის ქვედა მხარეს.
- ⚠ გაფრთხილება:** არასოდეს ჩართოთ ჯაჟური ხერხი, როგორის სერვებს ხელით დასრულება და გამოიწვია სისტემის მოწყვეტილობა.

KA

⚠ გაფრთხილება: არასოდეს გამოიყენოთ მარცხენა-ხელის (გადანაცელებული) დაჭერა ან ნებისმიერი სხვა პაზიფიკა, რომელიც მოაყოლებს თქვენს სხეულს ან მდავას ჯაჟის საზის გასწერივ (ნახ. G2).

ჭრის მართებული პოზიცია (ნახ. H)

- ორივე ფეხი უნდა იდგას მყარად მიწაზე, წონა მათზე თანაბრად გადანაწილებული უნდა იყოს.
- მარცხენა ხელი უნდა იყოს გამართული გაშლილი იდაყვით. ეს გეხმარებათ გაუძლიოთ უკავების დროს წარმოქმნილ ძალებს.
- თქვენი სხეული ყოველთვის უნდა იყოს ხერხის საზის სარცხენა მხარეს.

ჭრა

ჭრის ძირითადი ტექნიკა:

- ვისაც აქამდე არ გამოგიყენებით ხელსაწყო, გთხოვთ თავადაპირებელად ივარებიშეთ სარჩოზე ან ოწინარზე ან მოთავსებული ძელების ან მორების გახერხვაზე.
- დაიწყეთ ჭრა ძელის ხეზე მსუბუქი დაწოლით. გამოიყენეთ მხოლოდ მსუბუქი დაწოლა, მიეცით ხერხს საშუალება თავად გაჭრას
- ჭრის მიმდინარეობისას შეინარჩუნეთ მუდმივი სიჩქარე, და მოსსენით დაწოლა ჭრის დასრულების ბოლო მომენტში.

▲ გაფრთხილება: როდესაც ხერხის ჯაჟი ჩაიჭიდეთ ხერხის პრიფეში, ხელი გაუშვით ჩართვულ ტრიგერს, ამიღეთ ხერხის ჯაჟი და ჯაჟური ხერხის ხილნ და ხელახლო ჩართოთ იგი.

▲ გაფრთხილება: არ მოქანოთ ხერხის ჯაჟი ხელით, როგორიცა იგი გაჭრადილია ნახერხის გამო.

▲ გაფრთხილება: არასოდეს ჩართოთ ჯაჟური ხერხი, როგორის სერვებს ყოველთვის მიეცით ჯაჟურ ხერხს საშუალება მიაღწიოს მქონილურ სიჩქარეს მისით გახერხვის დაწყებამდე.

ხის მოჭრა

- როდესაც ხელება ხის მოჭრის და დახერხის პროცედურა ორი ან მეტი პირის მიერ ერთდროულად, დახერხის პროცედურა ხის მოჭრის პროცედურისგან უნდა იყოს დაშორებული მისახერხი ხის სიმაღლის ორმაგი სიმაღლით ხე არ უნდა მოიქმნოს ისეთი წესით, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის სხვა პირს, დაეცემა გადამცემ ხაზს ან გამოწვევეს რაიმე ქონების დაზიანებას. თუ ხე შეეხება გადამცემ ხაზებს, დაუყონებილოვ შეატყობინეთ მათზე პასუხისმგებელ კომპანიას.
- ჯაჟური ხერხის ოპერატორი უნდა იდგას მაღლობზე, რადგან ხე სავარაუდოდ დაგორძება დაბლა მოჭრის შემდეგ.
- გასაქცევი გზა უნდა დაიგეგმოს და გაიწონდოს დაბრკოლებებისგან ხის მოჭრის დაწყებამდე. გასაქცევი გზა უნდა

გაგრძელდეს ხის დაცემის მოსალოდნელი მიმართულების უკან და დიავონალურად, როგორც ნახ. პ-ზე არის ნაჩვენები.

I-1	ხის წაქცევის მიმართულება
-----	--------------------------

- ხის მოჭრამდე გაითვალისწინეთ ხის ბუნებრივი დახრა, დიდი ტოტების მდებარეობა და ქარის მიმართულება რათა განსაზღვროთ რა მიმართულებით დაეცემა ხე.
- მოაცილეთ ხეს ჭუჭყი, მოშვებული მერქანი, ლურსმნები, ჭიკარტები და სადენები.

ჭველა ჭიდის დადება

დაადეთ ხეს მისი დიამეტრის 1/3 სიღრმის ჭდე, წაქცევის მიმართულების მართლებულად, როგორც ნახ. პ-ზე არის ნაჩვენები. ჯერ გაკეთეთ ჭველა ჰორიზონტალური ჭდე, ეს დაგებმარტინი თავიდან აირიდოთ ხერხის ჯაჭვისა ან ძელის ჩაყოლა, როდესაც გაკეთებთ მერქან ჭდეს.

ხის წაქცევის საპირისპირო განაკვეთი

- გააკეთეთ ხის წაქცევის საპირისპირო განაკვეთი მინიჭებულ 50 მმ-ით ბალა, ვიდრე წინა ჰირიზონტალური ჭდე, როგორც ნახ. J-3 არის ნაჩვენები.

J-1	დაცემის მიმართულება	J-3	ხის წაქცევის საპირისპირო განაკვეთი
J-2	ჭდე	J-4	სახსარი

გაკეთეთ ხის წაქცევის საპირისპირო განაკვეთი ჰორიზონტალური ჭდის პარლელურად. ისე გაკეთეთ ხის წაქცევის საპირისპირო განაკვეთი არ იძრჩეს საკმარისის ხე შუში სახსრად. დარჩენილი სახსარი იკვებეს ხეს, რათა იგი არ დატრიალდეს და არ წაიქცეს არაწორი მიმართულებით. არ გაჭრათ სასრის განივალ.

- როდესაც ნაკვეთები სახსართან ახლის დაუდება, ხე დაწყებს დაცემს. თუ არსებობს იმის შანსი რომ ხე არ დაეცემა სასურველი მიმართულებით ან გამოქანდება უკან და ჩათირევს ხერხის ჯაჭვს, გააჩერეთ ხერხის პროცესი ხის წაქცევის განაკვეთის დასრულებამდე და გამოიყენეთ ხის, პლასტმასის ან ალუმინის სოლები რათა გახსნათ განაკვეთი და წაქციოთ ხე სასურველი მიმართულებით.
- როდესაც ხე დაიწყებს დაცემას, ამოიღეთ ხერხი განაკვეთიდან, გააჩერეთ მოტორი, დადეთ ხერხი და გამოეცალეთ წინასწარ დაგეგმილი

გაქცევის მიმართულებით. უფრთხილდით ჩამოვადნილ ტოტებს და არ დაგიცდეთ ფეხი.

ხის გასხვა

გასხვა არის დაცემული ხის ტანიდან ტოტების მოცილება. გასხვისისას დატოვეთ დიდი ჭველა ტოტები, რათა მაწიდნ აწეული ძრელი დაეყრდნოს მათ. მოაცილეთ მცირე ტოტები ერთი გახერხვით, როგორც ნახ. K-ზე არის ნაჩვენები. დაჭიმული ტოტები უნდა მიიხერხოს ქვევიდან ზევით, რათა თავიდან აირიდოთ ჯაჭვური ხერხის გახდართვა.

მორის დახერხვა

- დახერხვა ნიმუშებს მორის სიგრძეში ნაწილებად დაყოფას. მნიშვნელოვანია დაწმუნდეთ, რომ თქვენი საყრდენი მყარადა და თვევენი წონა ორივე ფეხზე თანაბარა არის გადანაწილებული. როდესაც შესაძლებელია მორი უნდა აიწიოს და გამაგრდეს ტოტებით, სხვა მორებით ან საყრდენი სოლებით. მისდომით მარტივ მითითებებს ადვილი ხერხვისთვის.
- როცა მორს აქვს საყრდენი მისი მთლიანი სიგრძის განაწილებულობრივი როგორც ნახ. L არის ნაჩვენები, იგი იხერხება ზევიდან (ზედა განაკვეთი).
- როცა მორს აქვს საყრდენი მისი მთლიანი სიგრძის მხოლოდ ერთ ბოლოში როგორც ნახ. M არის ნაჩვენები, გააკეთეთ ჭდე ქვევიდან დაიმეტრის 1/3 სიღრმით
- (ქვედა განაკვეთი). შემდეგ დაასრულეთ გახერხვა ზედა განაკვეთით, რომელიც შეერთდება პირველ ჭდესთან.
- როცა მორს აქვს საყრდენი მისი მთლიანი სიგრძის ორივე ბოლოში როგორც ნახ. N არის ნაჩვენები, გააკეთეთ ჭდე ზევიდან დამეტრის 1/3 სიღრმით (ზედა განაკვეთი). შემდეგ დაასრულეთ გახერხვა ქვედა განაკვეთით დაიმეტრის 2/3-ზე, რომელიც შეერთდება პირველ ჭდესთან.
- როდესაც ხერხავთ დამრეცხე, ყოველთვის იდექით მორის ფერდობის ზედა მხარეს, როგორც ნახ. O არის ნაჩვენები.
- როდესაც „გამჭოლად ხერხავთ“, კონტროლის შესანჩრენბლად აუმშვით ხერხის დაწილა გაჭრის ბოლოს ხერხის სახელურებზე მოჭიდების მოდუნების გარეშე. არ მისციო საშუალება ჯაჭვს შეეხოს მიწას. ხერხის დასრულების შემდეგ, დაელოდეთ ხერხის ჯაჭვის გაჩერებას, სანამ გაამოძრავებთ ჯაჭვურ ხერხს. ყოველთვის გააჩერეთ მოტორი ხიდან ხეზე გადასვლისას.

KA

ექსპლუატაცია

ძელის და ჟაჭვის ზეთის აფსება.

შეინიშვნა: ჯაჭვური ხერხი არ არის ზეთით სუვერენის მიმეტების. აუკუნელებლის გზის

შევსება ზეთით ხელსაწყოს გამოყენებამდე ჯაჭვი აუტომატურად იპოხება ზეთით მუშაობის პროცესში.

1. მოათავსეთ ჯაჭვური ხერხი გვერდზე ისე, რომ ზეთის საცავის სუფი იყოს თქვენს მხარეს.
2. გაწმინდეთ სუფი და მის გარეშემო არე, შემდევ დაატრიალეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოსასხლელად (ნახ. P).
3. ფრთხილად ჩაასხით სპეციალურად განკუთვნილი ზეთი სასამ ფილტრის ყელის ბოლოს არ მიაღწიეთ.
4. მოწმინდეთ ნარჩენი ზეთი და დაუჭირეთ სუფი.

შეინიშვნა: ხელსაწყოს სწორ პოზიციაში ზეთი უნდა ავსებდეს შემოწმების ფარგვას. თუ ზეთი აღარ ჩანს შემოწმების ფარგვას, დაუყოჩებლივ გააჩერეთ ხელსაწყო და შეაცეს ზეთით.

გაცენდა

- ყოველი გამოყენების შემდევ მოაცილეთ ნარჩენი ჯაჭვს და მელს რბილი ფუნქცით. გადაწმინდეთ ჯაჭვური ხერხის ზედაპირი სუფთა, ნოტიო ქსოვილით და რბილი სარეცენი საშუალებით.
- მოხსენით გვერდითა სუფი, შემდევ გამოიყენეთ რბილობით ფუნქცი რათა მოაცილოთ ნარჩენი და ჟაჭვის ხერხის ჯაჭვს, ვილანას და გვერდითა სუფს.
- ყოველთვის ამოწმინდეთ ნაფორტები, ნახერხი და ჭუჭყი ძელის სიღრუედან როდესაც ცვლით ხერხის ჯაჭვს.

ხერხის ძელის ექსპლუატაცია

როდესაც ხერხის ძელის დაეღმობა ცვეთის ნიშნები, მოხსენით ის ჯაჭვური ხერხის ღლუტულ თავს და მოაბრუნეთ ხელაღლი აწყობისთვის (ნახ. Q). რის შედეგაც ცვეთა გადანაწილდება მის სრულ არზე და გაიზრდება მისი მუშა ციკლი.

ხერხის ძელი უნდა გაიწმინდოს ყოველ დღე სარგებლობისას და შემოწმდეს ცვეთასა და დაზიანებაზე. ხერხის ძელის რელსზე ფალმხრივი ვეთა და უსწორმასწორებები არის ძელის ვეთის ნორმალური პროცესი. შეგვასი ტიპის უსწორმასწორობები უნდა გაიქლიონ მათი

გამოჩენისთანავე. ქვევით ჩამოთვლილი პრობლემების მქონე ძელი უნდა შეიცვალოს.

- ძელის რელსების შიგნით არსებული ცვეთა, რომელიც საშუალებას აძლევს ჯაჭვს მობრუნდება.
- გაღუნული ხერხის ძელი.
- გაბზარული ან გატეხილი რელსები.
- გაშლილი რელსები.

ასევე, ხერხის ძელს გააჩნია კბილანა მის წერთან (ნახ. R-1). კბილანის შეზოთვა საჭიროა ყოველკვირულად ზეთის შპრიცით, რათა გაზარდოთ ძელის სიცოცხლის ხანგრძლივობა (ნახ. S). გამოიყენეთ ზეთის შპრიცი, რათა ყოველკვირულად შეზოთვა ჯაჭვის ზეთით შესაზეთი ნასვრეტის საშუალებით (ნახ. R-2). მასტრიალურ ძელი და დარწუნდით რომ შესაზეთ ნასვრეტებსა და ძელის სიღრუეში არაა უცხო სხეულები.

ჟაჭვის მოვლენის ნესი

გამოიყენეთ მხოლოდ ცირუ უკუცემის მქონე ჯაჭვები ან ხერხზე. სწორად შერევა ჯაჭვი შეამცირებს უკუცემას სწორი ექსპლუატაცის შემთხვევაში.

სწორად გალესილი ხერხის ჯაჭვი ხერხავს ხეს ძალისმცვევის გარეშე, მცირე დაწოლის შემთხვევაშიც კი. ასასიდევს გამოიყენოთ ბლავი ან დაზარბული ხერხის ჯაჭვი. ბლავი კბილებით ხერხის ჯაჭვზე ზრდას ფიზიკურ დატვირთვას, ვიზრაციას, იწვევენ არადასაჭყაფულობებს ჭრის შედეგებს და იწვევონ ცვეთას.

გლუცი და სწრაფი ხერხებისთვის, საჭიროა ჯაჭვის რელუტული სწორი სერვისი. ჯაჭვი საჭიროებს გადასცას რიცა სახერხი არის მცირე და მტცირის მსგავსი, ხერხზე საჭიროა ძალის დატანება ჭრისას ან ჯაჭვი ჭრის მხოლოდ წინ მხარეს. თქვენ ჯაჭვის სერვისის დროს დაითვალისწინეთ შემდეგი:

- გვერდითა ფილის არასწორმა დამაგრებამ შესაძლოა გაზარდოს სერიოზული უკუცემის რისკი.
- სიღრმის ნიშნულებიდან დაშორება. ძალიან მცირე დაშორება ზრდის უკუცემის რისკს. არასკომარისად მცირე დაშორება ამცირებს ხერხების უწარს.
- თუ მჭრელი კბილები შეეჯახა მყარ საგნებს, როგორიცაა ლურსმანი ან ქვა, ან გაიხეს ხეზე არსებული ტალახის ან ქვიშის მიერ, გააღესინეთ ჯაჭვი კვალიფიციურ სერვისის ტექნიკოსს.

ტრანსპორტირება და შენახვა

- არ შეინახოთ ან არ მოახდინოთ ჯაჭვური ხერხის ტრანსპორტირება ჩართულ მდგრადიარებაში. ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი შენახვამდე ან ტრანსპორტირებამდე.
- ყოველთვის გაუვეთეთ ძელის და ჯაჭვის შალითა ხერხს მის შენახვამდე ან ტრანსპორტირებამდე გამოიჩინეთ სიფრთხილე ჯაჭვის მჭრელ რგოლებთან მიმართებაში.
- საგულდაგულოდ გაწმინდეთ ჯაჭვური ხერხი შენახვამდე. შეინახეთ ჯაჭვური ხერხი შენობაში მშრალ, დაკეტილ და/ან ბაქტერიისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- მოაცილეთ კოროზიის გამომწვევი ნივთიერებები, როგორიცაა სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ქიმიკატები და მოყინვის საწინაღმდეგო ტექნიკური მარილი.

გარემოს დაცვა

WEEE (ელექტრული ნარჩენები და ელექტრული მიწოდონლიბები) არ მოახდინოთ ელექტრული მოწყობილობის, დამტენის და აკუმულატორის / მისი ბუღარების მოთავსება საყოფაცხოვრებო ნაგადი! მოუკანეთ ისინი კვერიზირებულ ნარჩენების გადამატებულებელს და მოახდინეთ სეითი ნარჩენის განცალკევებულად შეეროვნა. ელექტრული ხელსაწყობი უნდა ჩაბარდეს ნარჩენების გადამატებულებელ ორგანის გარემოს დაცვის ნირმების გათვალისწინებით.

KA

გაუმართაობის დიაგნოსტიკა

პრობლემა	შიგები	გადაჭრის გზა
მოტორი არ იწოდება.	<ul style="list-style-type: none"> ■ აკუმულატორი არ არის შეერთებული ხერხზე. ■ ხერხსა და აკუმულატორს შორის არ არის ელექტრული კონტაქტი. ■ აკუმულატორი დაცლილია. ■ აკუმულატორი ან ხერხი ზედმეტად გაცხელებულია. ■ ჯაჭვის მუხრუჭი ჩართულია. ■ ძელის სიღრუეში უცხო სხეულებია. ■ უცხო სხეულები გვერდითა ხუფში. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ მიუერთეთ აკუმულატორი ჯაჭვურ ხერხს. ■ მოხსენით აკუმულატორი, შემოწმეთ კონტაქტები და კვლავ მოათვესთ იგი უკან. ■ დატენეთ აკუმულატორი. ■ აცალეთ ჯაჭვურ ხერხს ან აკუმულატორს გაგრილება 67°C-ის ქვევით. ■ მოქმედ ხერხის უკუცემის მუხრუჭის სახელურს ხერხის წინა სახელურისკენ, რათა მოათავსოთ სამუშაო პოზიციაში. ■ დაადგეთ ხერხის ჯაჭვი ხეს, ამიმრავთ ხერხი წინ და უკან უცხო სხეულების მოსაცილებლად. ■ მოხსენით აკუმულატორი, შემდეგ მოუშვით გვერდითა ხუფი და გაწმინდეთ უცხო სხეულებისგან.
ჯაჭვური ხერხი ჩერდება მუშაობის პროცესში.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ხერხი გადატვირთულია. ■ აკუმულატორი ან ხერხი ზედმეტად გაცხელებულია. ■ ხერხის ჯაჭვი გაჭედილია ხეში. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ შეაცირეთ დატვირთვა. ■ შეაცირეთ დატვირთვა. აცალეთ ჯაჭვურ ხერხს ან აკუმულატორს გაგრილება 67°C-ის ქვევით. ■ ხელი გაუშვით ჩამრთველ ტრიგერს; ამოიდეთ ხერხის ჯაჭვი და ჯაჭვური ხერხი ხიდან და ხელახლა ჩართეთ ხერხი.
მოტორი იწოდება, მაგრამ ჯაჭვი არ მოიმრაობს.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ჯაჭვა არ ატრიალებს მოძრავ კბილანას. ■ უცხო სხეულები უშლის ხერხის უკუცემის მუხრუჭის სახელურს სრულ გადაადგილებას. ■ შესაძლო ჯაჭვის მუხრუჭის ფუნქციონირების დარღვევა. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ თავიდან დაამოტნება ხერხის ჯაჭვი, დარწმუნდით რომ ჯაჭვის მამოძრავებელი რგოლები სრულიად მორგებულია კბილანას. ■ უცხო სხეულები უშლის ხერხის უკუცემის მუხრუჭის სახელურს სრულ გადაადგილებას. ■ მიმორიგეთ EGO-ს კლიენტთა მომსახურების ცენტრს შეკეთებისთვის.

KA

პრობლემა	გიჩენი	გადაჭრის გზა
ჯაჭვური ხერხი არ ჭრის სათანადოდ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ არასაკმარისი ჯაჭვის დაჭიმულობა. ■ ბლაგვი ჯაჭვი. ■ ჯაჭვი უკუღმა არის დაყენებული. ■ გაცვეთილი ჯაჭვი. ■ მშრალი ან ზედმეტად გაჭიმული ჯაჭვი. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ მოუმზით ჯაჭვის დაჭიმვის მარეგულირებელი ქნოპი მინიმუმ ორჯერ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და შემდეგ სრულად დაუჭირეთ იგი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ ჯაჭვი სრულად არ დაიჭიმება. ■ გალესეთ ჯაჭვის კბილები, ისე როგორც აღწერილია სექციაში „როგორ გავლესოთ ჯაჭვის კბილები“. ■ მოხსენით აკუმულატორი და დაამონტაჟეთ ჯაჭვი თავიდან, როგორც აღწერილია სექციაში „ძელის და ჯაჭვის აწყობის/გამოცვლის წესი“. ■ მოხსენით აკუმულატორი და შეცვალეთ ჯაჭვი, როგორც აღწერილია სექციაში „ძელის და ჯაჭვის აწყობის/გამოცვლის წესი“. ■ შეამოწმეთ ზეთის რაოდენობა ზეთის საცავში. შეავსეთ ზეთის საცავი საჭიროებისდა მთხედვით.
ჯაჭვი ვარდება ხერხის ძელიდან.	<ul style="list-style-type: none"> ■ არასაკმარისი ჯაჭვის დაჭიმულობა. ■ ჯაჭვი არ ატრიალებს მოძრავ კბილანას. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ მოუმზით ჯაჭვის დაჭიმვის მარეგულირებელი ქნოპი მინიმუმ ორჯერ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და შემდეგ სრულად დაუჭირეთ იგი საათის ისრის მიმართულებით, სანამ ჯაჭვი სრულად არ დაიჭიმება. ■ თავიდან დაამონტაჟეთ ხერხის ჯაჭვი, სექციაში „ძელის და ჯაჭვის აწყობის/გამოცვლის წესი“ აღწერილი ინსტრუქციის მიხედვით. დაწესებულით რომ ჯაჭვის მამოძრავებელი რგოლები სრულიად მორგებულია კბილანას.
ძელი და ხერხი ცხელდება და უშვებს კვამლს.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ჯაჭვის ზეთის საცავი ცარიელია. ■ ძელის სიღრუეში უცხო სხეულებია. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ძელის და ჯაჭვის ზეთის ავსება. ■ მოაცილოთ უცხო სხეულები ძელის სიღრუეს.

KA



გარანტია

EGO-ს გარანტიის მომსახურების წესი

გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს egopowerplus.com. რათა მიიღოთ EGO-ს საგარანტიო მომსხურების სრული დადგენილებები და პირობები.

KA

218

ლსადენო ჯაჭვური ხერხი — CS1800E

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!



PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

⚠ Rezidualni rizik! Osobe sa elektronskim uređajima, poput pejsmejkera, treba da konsultuju svog lekara (svoje lekare) pre upotrebe ovog proizvoda. Rukovanje električnom opremom u neposrednoj blizini srčanog pejsmejkera moglo bi da izazove smetnje ili otkazivanje pejsmejkera.

SIGURNOSNI SIMBOL

Svrha sigurnosnih simbola je da vam skrenu pažnju na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i objašnjenja uz njih zaslužuju vašu pomnu pažnju i shvatanje. Simboli

SIGURNOSNI SIMBOLI



Sigurnosno upozorenje



Nosite zaštitu za oči



Nosite zaštitu za glavu



Vodilica



Povratni udarac vrha vodilice



Ne izlažite kiši.



Otpadne električne proizvode ne bi trebalo odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašćeni pogon za reciklažu.

V

Volt



Jednosmerna struja

upozorenja, sami po sebi, ne eliminisu nikakve opasnosti. Upustva i upozorenja koja oni daju nisu zamena za odgovarajuće mere sprečavanja nezgoda.

⚠ UPOZORENJE: Obavezno pročitajte i shvatite sva sigurnosna uputstva u ovom Priručniku za rukovaocu, obuhvatajući i sve simbole sigurnosnih upozorenja poput „OPASNOST“, „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ pre korišćenja ovog alata. Nepridržavanje svih dolenavedenih uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne telesne povrede.

ZNAČENJE SIMBOLA

Ova stranica prikazuje i opisuje sigurnosne simbole koji mogu da se pojave na ovom proizvodu. Pročitajte, shvatite i sledite sva uputstva na mašini pre no što pokušate da je sklopite i da rukujete njom.



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik pre korišćenja ovog proizvoda mora pročitati i shvatiti priručnik za rukovaoca.



Nosite zaštitu za uši



Nosite zaštitne rukavice



Nemojte da upotrebljavate lančanu testeru sa jednom rukom.



Lančanu testeru uvek upotrebljavajte sa dve ruke.



Pazite na povratni udar lančane testere i izbegavajte kontakt sa vrhom mača.



Buka

min⁻¹ Obrtaji u minutu

CE CE

SR



SPECIFIKACIJE

Voltaža	56 V
Preporučena radna temperatura:	-15°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja:	-20°C-70°C
Optimalna temperatura punjenja	5 °C-40 °C
Brzina lanca	20 m/s
Korak lanca	9,5 mm
Dubina lanca	1,3 mm
Tip lanca	AC1800/AC1801(preporučeno) AC1600/AC1601(kompatibilno) AC1400/AC1401(kompatibilno)
Tip vodilice	AG1800/AG1801(preporučeno) AG1600/AG1601(kompatibilno) AG1400/AG1401(kompatibilno)
Zapremina rezervoara za ulje	200 mL
Težina (bez baterije, navlake za lanac)	4,4kg
Izmereni nivo jačine zvuka L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Garantovan nivo jačine zvuka L_{WA} (prema 2000/14/EC)	105 dB(A)
Vibracije a_h	Prednja drška $5,158 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s 2
	Zadnja drška $5,537 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s 2

- Deklarisana ukupna vrednost vibracije je izmerena u skladu sa standardnim metodom testiranja i može se koristiti za upoređivanje jednog alata sa drugim;
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije može se koristiti i u preliminarnoj proceni izlaganja.

SR

NAPOMENA: Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može da se razlikuje od deklarisane vrednosti u kojoj se alat koristi. Da bi se rukovalac zaštitio, korisnik bi trebalo da nosi rukavice i štitnike za usi u stvarnim uslovima korišćenja.

OPIS

UPOZNAJTE SVOJU MOTORNU TESTERU (slika A1)

- Rupica za podmazivanje
- Vodilica
- Lanac
- Čep rezervoara za ulje
- Ručica kočnice lanca
- Prednja drška
- Dugme za otključavanje baterije
- Dugme za zaključavanje
- Okidač varijabilne brzine
- Električni kontakti
- Mehanizam izbacivanja
- Prozor za inspekciju ulja
- Zadnja drška
- LED dugme
- LED prednja svetla
- Šiljci za sečenje na komade
- Dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca
- Bočni poklopac
- Navlaka za lanac

POPIS PAKOVANJA (SLIKA .A1)

SKLAPANJE

SKLAPANJE/ZAMENJIVANJE VODILICE I LANCA

A UPOZORENJE: Pre sastavljanja podesite ručicu kočnice lanca za povratni udar u položaj za kocenje.

- Postavite pogonsku glavu motorne testere na bočnu stranu, sa bočnim poklopcom okrenutim nagore (slika B).
- Skinite bočni poklopac tako što ćete okrenuti dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca suprotno kazaljki na satu
- Položite novi lanac testere u petlju na ravnu površinu i izravnajte sve vijuge.
- Stavite pogonske alke lanca u žleb na vodilici i napravite petlju od lanca na zadnjoj strani vodilice (slika C).

C-1	Pogonske alke lanca
C-2	Žleb vodilice

220

BEŽIČNA MOTORNA TESTERA — CS1800E

5. Držite lanac na njegovom mestu na vodilici i stavite petlju oko lančanika pogonske glave (slika D).
- NAPOMENA:** Strelice koje pokazuju smer su urezane na lancu testere i pogonskoj glavi. Kad pravite petlju lanca testere na vodilici, vodite računa da smer strelice na lancu testere odgovara smeru strelice na pogonskoj glavi.
6. Vratite bočni poklopac na mesto i potpuno zategnite dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca. Ekscentrični zupčanik unutar bočnog poklopa je dizajniran da osigura da lanac ne bude prekomerno zategnut
7. Podesite ručicu kočnice lanca u radni položaj a zatim okrećite lanac rukom da biste proverili da li je lanac pravilno sklopljen bez zapinjanja. U suprotnom, ponovo sklopite lanac i vodilicu.

NAPOMENA: Postoji ploča za podešavanje koja je vijkom povezana sa vodilicom. Ako vodilicu treba zamjeniti, rasklopite ploču za podešavanje sa vodilice i ponovo je sklopite na novu vodilicu, kako je prikazano na slici E.

rukovanje

PRIMENA

Ovaj proizvod možete da koristite za osnovno obaranje stabala, sečenje grana, orezivanje i sečenje drveta.

NAPOMENA: Alat treba koristiti samo za propisanu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zloupotrebe

SPAJANJE/ODVAJANJE BATERIJE

Potpuno napunite pre prve upotrebe.

Koristite samo sa baterijama i punjačima navedenim na slici A2.

Za spajanje

Poravnajte rebra baterije sa prorezima za montiranje i pritisnite bateriju nadole dok ne čujete „klik“ (slika F1).

Za odvajanje

Pritisnite dugme za otključavanje baterije i izvucite bateriju (slika F2).

LED PREDNJA SVETLA

LED prednje svetlo (slika A1-15) se nalazi na prednjoj strani pogonske glave motorne testere. Ova funkcija pruža dodatno svetlo radi povećane vidljivosti i može se podesiti na 2 nivoa jačine.

Da biste uključili svetla, pritisnite LED dugme (slika A1-14) jednom. Prednja svetla daju jarku svetlost ispred motorne testere. Pritisnite LED dugme po drugi put i svetla će svetleti jače.

Da biste isključili prednja svetla, pritisnite LED dugme po treći put.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE MOTORNE TESTERE

Pre pokretanja motorne testere

NAPOMENA: Pre pokretanja motorne testere, proverite brzo podešavanje zategnutosti lanca i nivo ulja, oštrinu zuba testere i funkcionisanje ručice kočnice. Takođe je potrebno i uravnoteženo uporište i pravilna udaljenost od tla.

Za pokretanje

1. Povucite ručicu kočnice lanca prema prednjoj drški, u radni položaj.
2. Čvrsto uhvatite prednju i zadnju dršku, koristeći obe ruke.
3. Pritisnite i držite dugme za zaključavanje a zatim pritisnite okidač varijabilne brzine da biste pokrenuli testeru. Brzina lanca će se povećavati sa povećanjem pritiska na okidač varijabilne brzine.
4. Pustite dugme za zaključavanje i nastavite da pritiskeste okidač varijabilne brzine za neprekidni rad.

Pravilan hvat na drškama (slika G1)

- Nosite rukavice koje se ne kližu zbog maksimalnog hvata i zaštite.
- Dok je testera na čvrstoj, ravnoj površini, uhvatite je čvrsto sa obe ruke.
- Uvek hvatajte prednju dršku levom rukom a zadnju dršku desnom rukom.
- Prsti treba da obuhvate dršku a palac da se savije ispod nje.

A UPOZORENJE: Nikad ne koristite levoruki (ukršteni) hvat ili bilo koji stav koji bi postavio vaše telo ili ruku preko linije lanca (slika G2).

Pravilan stav za sečenje (slika H)

- Oba stopala treba da budu na čvrstom tlu, sa težinom ravnomerno raspoređenom na oba stopala.
- Leva ruka treba da bude ispružena a levi lакat ukložen. To pomaže da se oduprete silama koje stvara povrtni udarac.
- Vaše telo uvek treba da bude sa leve strane linije lanca.

SEČENJE

Osnovno sečenje

- Korisnik koji prvi put upotrebljava testeru treba da obavi sečenje trupaca na stalku ili ulagaču.

SR

- Započnite sečenje tako što ćete lagano pritisnuti vodilicu na drvo. Koristite samo slab pritisak, puštajući testeru da uradi posao.
- Održavajte ravnomernu brzinu tokom celog sečenja, smanjujući pritisak neposredno pre kraja sečenja.

⚠ UPOZORENJE: Kad se lanac zaustavi zbog ukleštenja tokom sečenja, pustite okidač, izvadite lanac i vodilicu iz drveta, a zatim ponovo pokrenite motornu testeru.

⚠ UPOZORENJE: Ne vucite lanac testere rukom kad se zaglavi zbog piljevine.

⚠ UPOZORENJE: Nikad ne pokrećite testeru kad je u kontaktu sa drvetom. Uvek pustite da motorna testera dosegne punu brzinu pre no što je prinesete drvetu.

OBARANJE DRVETA

- Kada operacije sečenja na komade i obaranja drveta rade dve ili više osoba u isto vreme, operaciju obaranja treba odvojiti od operacije sečenja na udaljenost od najmanje dvoustrukе visine drveta koje se obra. Drveće ne bi trebalo obarati na način koji bi ugrozio neku osobu, udario električni vod ili izazvao oštećenje imovine. Ako drvo ipak dođe u kontakt sa električnim vodom, odmah treba obavestiti elektrodistribuciju.
- Rukovalac motornom testerom treba da stoji na višoj strani tla jer će se drvo verovatno otkotrljati ili skliznuti nizbrdo nakon što bude oboren.
- Put za izbegavanje pada drveta treba da isplanirati i po potrebi raščistiti, pre no što započne sečenje. Put za izbegavanje pada drveta treba da se pruža unazad i dijagonalno, na suprotnoj strani drveta od očekivane linije pada, kako je prikazano na slici I.

I-1	Smer obaranja
-----	---------------

- Pre no što započnete obaranje, uzmite u obzir prirodnii nagib drveta, lokaciju većih grana i smer vetra da biste prosudili na koju stranu će drvo pasti.
- Uklonite zemlju, kamenje, labavu koru, eksere, staplere i žice sa drveta.

Pravljenje donjeg ureza

Napravite urez od 1/3 prečnika drveta, upravno na smer pada, kako je ilustrovano na slici J. Pro napravite donji horizontalni rez. To će vam pomoći da izbegnete ukleštenje lanca testere ili vodilice kad budešti pravili drugi rez.

SR

Zadnji urez

- Napravite zadnji urez najmanje 50 mm iznad horizontalnog donjeg ureza, kako je prikazano na slici J-3.

J-1	Smer pada	J-3	Zadnji urez
J-2	Urez	J-4	Zglob

Držite zadnji urez paralelnim sa horizontalnim donjim urezom. Napravite zadnji urez tako da ostane dovoljno drveta koje će se ponašati kao zglob. Zglob sprečava uvtanje drveta i padanje u pogrešnom smeru. Ne secite kroz zglob.

- Kako se sečenje približava zglobu, drvo bi trebalo da počne da pada. Ako postoji ikakva šansa da drvo neće pasti u željenom smeru ili da će se zalijuljati unazad i pritisnuti lanac testere, prekinite sečenje pre nego što pravljenje zadnjeg ureza bude završeno i koristite klinove od drveta, plastike ili aluminijsuma za otvaranje reza i obaranje drveta u željenoj liniji pada.
- Kad drvo počne da pada, izvadite motornu testeru iz reza, zaustavite motor, spustite motornu testeru na tlo, a zatim krenite planiranim putem za povlačenje. Pazite na grane koje padaju odgore i gledajte gde stajete.

Sečenje grana

Sečenje grana je uklanjanje grana sa oborenog drveta. Kad sečete grane, ostavite veće donele grane da podupiru stablo iznad zemlje. Uklanjajte male grane jednim rezom, kako je prikazano na slici K. Grane pod tenzijom treba seći odole nogare da bi se izbeglo zaglavljivanje motorne testere.

Sečenje stabla na komade

- Sečenje na komade je sečenje oborenog stabla na manje komade. Važno je da vodite računa da vam uporište bude čvrsto i da vam težina bude ravnomerno raspoređena na obe noge. Kad god je to moguće, stablo treba podići i podupreti pomoću grana, panjeva ili klinova. Pratite ova jednostavna uputstva za lako sečenje.
- Kad je stablo poduprto celom dužinom, kako je prikazano na slici L, seče se odgore.
- Kad je stablo poduprto na jednom kraju, kako je prikazano na slici M, secite 1/3 prečnika sa donje strane.
- Zatim napravite završni rez sečenjem odgore dok ne dođete do prvog reza.
- Kad je stablo poduprto na oba kraja, kako je prikazano na slici N, secite 1/3 prečnika sa gornje strane. Zatim napravite završni rez sečenjem odole donje 2/3 dok ne dođete do prvog reza.

- Kad sečete na nagibu, uvek stojte uzbrdo od stabla, kako je prikazano na slici O.
- Kad „prosecate“, da biste zadržali potpunu kontrolu, smanjite pritisak sečenja pred kraj reza bez opuštanja hvata na drškama motorne testere. Ne dozvolite da lanac dođe u kontakt sa tlom. Nakon završavanja reza, sačekajte da se lanac zaustavi pre no što premestite motornu testeru. Uvek zaustavite motor pre prelaska sa jednog drveta na drugo.

ODRŽAVANJE

SIPANJE MAZIVA ZA VODILICU I LANAC

NAPOMENA: U motornoj testeri nema ulja u vreme kupovine. Suštinski je važno napuniti rezervoar uljem pre upotrebe. Lanac se automatski podmazuje uljem tokom rada.

1. Postavite motornu testeru na bočnu stranu sa poklopcom rezervoara okrenutim nagore.
2. Očistite poklopac kao i oblast oko njega a zatim ga okrenite suprotno kazaljki na satu da biste ga skinuli (slika P).
3. Pažljivo uspite specifično dizajnirano ulje u rezervoar dok ne dosegne donji deo vrata filtera.
4. Obrišite eventualni višak ulja i vratite poklopac.

NAPOMENA: U uspravnom položaju, ulje bi trebalo da napuni prozor za inspekciju. Kad se ulje više ne vidi u prozoru za inspekciju, odmah prekinite upotrebu i dopunite ga.

ČIŠĆENJE

- Nakon svake upotrebe, očistite prljavštinu sa lanca i vodilice pomoću meke četke. Obrišite površinu motorne testere čistom krpom navlaženom rastvorom blagog sapuna.
- Skinite bočni poklopac a zatim mekom četkom uklonite prljavštinu sa vodilice, lanca, lančanika i bočnog poklopca.
- Uvek očistite iverje, piljevinu i zemlju iz žleba vodilice kad zamenjujete lanac.

ODRŽAVANJE VODILICE

Kad vodilica pokaže znake habanja, rasklopite je sa pogonske glave motorne testere i obrnite je radi ponovnog sklapanja (slika Q), što će rasporediti habanje radi maksimalnog radnog veka vodilice.

Vodilicu treba čistiti svakog dana upotrebe i proveravati da li je pohabana i oštećena. Krivljenje ili deformisanje šina vodilice je normalan proces habanja vodilice. Takve nedostatke treba izravnati turpijom čim se pojave. Vodilicu sa bilo kojim od sledećih nedostataka treba zameniti.

- Habanje unutar šina vodilice koje omogućava lancu da leži bočno.
- Savijena vodilica.
- Napukle ili polomljene šine.
- Raširene šine.

Pored toga, vodilica ima lančanik na vrhu (slika R-1). Lančanik se mora svake nedelje podmazivati špicem za mazivo da bi se produžio radni vek vodilice (slika S). Koristite špic za mazivo da biste svake nedelje podmazali uljem za lanac kroz rupicu za podmazivanje (slika R-2). Okrenite vodilicu i proverite da li u rupicama za podmazivanje i žlebu lanca ima nečistoća.

ODRŽAVANJE LANCA

Na ovaj tester koristite samo lance sa malim povratnim udarcem. Ovaj brzi lanac za sečenje će omogućiti smanjenje povratnog udarca ako se pravilno održava.

Pravilno naoštren lanac seče drvo bez napora, čak i sa veoma malo pritiska. Nikad ne koristite tup ili oštećen lanac. Tup zub lanca testere dovodi do povećanog fizičkog naprezanja, povećanih vibracija, nezadovoljavajućih rezultata sečenja i povećanog habanja.

Za glatko i brzo sečenje, lanac treba pravilno održavati. Lancu je potrebno oštrenje kad je iverje sitno i praškasto, kad se lanac mora siliti kroz drvo tokom sečenja ili kad lanac seče na jednu stranu. Tokom održavanja lana, uzmite u obzir sledeće:

- Nepravilan ugao turpijanja bočne ploče može da poveća rizik od ozbiljnog povratnog udarca.
- Zazor merača dubine. Suvise nizak povećava potencijal za povratni udarac. Nedovoljno nizak smanjuje sposobnost sečenja.
- Ako zubi udare tvrde predmete, poput eksera i kamenja, ili ako su izjedeni blatom ili peskom na drvetu, odnesite lanac na oštrenje kod kvalifikovanog servisnog tehničara.

TRANSPORTOVANJE I SKLADIŠTENJE

- Ne skladištite ili transportujte motornu testeru dok radi. Uvek izvadite bateriju pre skladištenja ili transportovanja.

SR

- Uvek stavite navlaku za vodilicu na vodilicu i lanac pre skladištenja ili transportovanja motorne testere. Budite oprezni da biste izbegli oštре zube lanca.
- Temeljno očistite motornu testeru pre no što je uskladištit. Skladištit motornu testeru u zatvorenom prostoru, na suvom mestu koje je zaključano i/ili nije dostupno deci.
- Držite dalje od korozivnih sredstava poput baštenskih hemikalija i soli za odmrzavanje.

Zaštita životne sredine



WEEE (otпадна električna i elektronska oprema)

Ne odlažite električnu opremu, potrošene baterije i punjače u kućni otpad! Odneseite ovaj proizvod u ovlašćeni pogon za reciklažu ili ga odvojite od ostalog smeća radi zasebnog prikupljanja. Električni alati moraju se odneti u ekološki prihvativljiv pogon za reciklažu.

SR

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Motor se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterija nije spojena na motornu testeru. ■ Nema električnog kontakta između testere i baterije. ■ Baterija je prazna. ■ Baterija ili motorna testera su prevruči. ■ Kočnica lanca je aktivirana. ■ Prljavština u žlebu vodilice. ■ Prljavština u bočnom poklopцу. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spojite bateriju na motornu testeru. ■ Izvadite bateriju, proverite kontakte i ponovo instalirajte bateriju. ■ Napunite bateriju. ■ Ostavite bateriju ili motornu testeru da se hlađe dok temperatura ne padne ispod 67 °C. ■ Povucite ručicu kočnice unazad prema prednjoj drški da bi došla u radni položaj. ■ Pritisnite lanac na drvo i pomerajte motornu testeru unapred i unazad da biste uklonili prljavštinu. ■ Izvadite bateriju a zatim skinite bočni poklopac i očistite prljavštinu.
Motorna testera prestaje da radi tokom rukovanja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motorna testera je preopterećena. ■ Baterija ili motorna testera su prevruči. ■ Lanac testere je zaglavljen u drvetu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite opterećenje. ■ Smanjite opterećenje. Ostavite bateriju ili motornu testeru da se hlađe dok temperatura ne padne ispod 67 °C. ■ Pustite okidač, izvadite lanac i vodilicu iz drveta, a zatim ponovo pokrenite motornu testeru.
Motor radi ali lanac se ne okreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lanac ne dodiruje pogonski lančanik. ■ Prljavština sprečava potpuno kretanje ručice kočnice. ■ Moguć kvar kočnice lanca. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovo instalirajte lanac, vodeći računa da pogonske alke na njemu budu potpuno postavljene na lančanik. ■ Prljavština sprečava potpuno kretanje ručice kočnice. ■ Obratite se EGO korisničkoj službi za popravku.

SR



PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Motorna testera ne seče pravilno.	<ul style="list-style-type: none">■ Nedovoljna zategnutost lanca.■ Tup lanac.■ Lanac instaliran unazad.■ Pohaban lanac.■ Suv ili prekomerno rastegnut lanac.	<ul style="list-style-type: none">■ Prvo olabavite dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca najmanje dva kruga suprotno kazaljki na satu a zatim ga potpuno zategnite u smeru kazaljke na satu dok lanac ne bude pravilno zategnut.■ Naoštrite zube lanca, prateći odeljak „KAKO NAOŠTRITI ZUBE“.■ Ponovo instalirajte lanac testere, prateći odeljak „SKLAPANJE/ZAMENJIVANJE VODILICE I LANCA“.■ Zamjenite lanac testere, prateći odeljak „SKLAPANJE/ZAMENJIVANJE VODILICE I LANCA“.■ Proverite nivo ulja u rezervoaru za ulje. Dopunite rezervoar za ulje ako je neophodno.
Lanac spada sa vodilice.	<ul style="list-style-type: none">■ Nedovoljna zategnutost lanca.■ Lanac ne dodiruje pogonski lančanik.	<ul style="list-style-type: none">■ Prvo olabavite dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca najmanje dva kruga suprotno kazaljki na satu a zatim ga potpuno zategnite u smeru kazaljke na satu dok lanac ne bude pravilno zategnut.■ Ponovo instalirajte lanac, prateći odeljak „SKLAPANJE/ZAMENJIVANJE VODILICE I LANCA“, vodeći računa da pogonske alke na lancu budu potpuno postavljene na lančanik.
Vodilica i lanac se zagrevaju i dime.	<ul style="list-style-type: none">■ Rezervoar ulja za lanac je prazan.■ Prljavština u žlebu vodilice.	<ul style="list-style-type: none">■ Sipajte mazivo za vodilicu i lanac.■ Očistite prljavštinu iz žleba.

GARANCija

EGO POLITIKA GARANCije

Posetite web-lokaciju egopowerplus.com za potpune uslove i odredbe EGO politike garancije.

SR

226

BEŽIČNA MOTORNA TESTERA — CS1800E

PROČITAJTE UPUTSTVO U CIJELOSTI!



PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK.

⚠ Preostale opasnosti! Osobe s elektroničkim uređajima poput srčanog elektrostimulatora prije upotrebe ovog proizvoda trebaju se posavjetovati sa svojim lekarom. Rad električne opreme u neposrednoj blizini srčanog elektrostimulatora može uzrokovati smetnju ili kvar srčanog elektrostimulatora.

SIGURNOSNI SIMBOL

Svrha sigurnosnih simbola je skretanje pažnje na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i njihova objašnjenja zahtijevaju vašu potpunu pažnju i razumijevanje. Sami

SIGURNOSNI SIMBOLI



Simbol upozorenja



Nosite zaštitu za oči.



Nosite zaštitu za glavu.



Vodilica



Povratni udar na vrhu vodilice



Ne izlažite uređaj kiši.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za reciklažu.

V

Volt



Istosmjerna struja

simboli upozorenja sami po sebi ne isključuju opasnost. Upustva i upozorenja koja pružaju nisu zamjena za propisne mjere za prevenciju nesreća.

⚠ UPOZORENJE! Prije upotrebe ovog alata pobrinite se da sva sigurnosna uputstva u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su "OPASNOST", "UPOZORENJE" i "OPREZ" pročitate s razumijevanjem. Zanemarivanje svih uputstava navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim povredama.

ZNAČENJE SIMBOLA

Na ovoj stranici slikovno su prikazani i objašnjeni sigurnosni simboli koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Prije pokušaja sastavljanja i rukovanja, s razumijevanjem pročitajte sva uputstva na proizvodu i pridržavajte ih se.



Radi smanjenja opasnosti od povreda, prije upotrebe ovog proizvoda korisnik treba s razumijevanjem pročitati ovaj korisnički priručnik.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitne rukavice.



Motornu žagu nemojte upotrebljavati s jednom rukom.



Motornu žagu uvijek upotrebljavajte s dvjema rukama.



Pazite na povratni udar motorne žage i izbjegavajte kontakt s vrhom vodilice.



Buka

min⁻¹

Okretaji u minuti



CE

BS



TEHNIČKI PODACI

Napon	56 V
Preporučena radna temperatura:	-15°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja:	-20°C-70°C
Optimalna temperatura punjenja	5 °C-40 °C
Brzina lanca	20 m/s
Korak lanca	9,5 mm
Veličina karike lanca	1,3 mm
Tip lanca žage	AC1800/AC1801(preporučeno) AC1600/AC1601(kompatibilno) AC1400/AC1401(kompatibilno)
Tip vodilice	AG1800/AG1801(preporučeno) AG1600/AG1601(kompatibilno) AG1400/AG1401(kompatibilno)
Zapremina spremnika ulja za lanac	200 ml
Masa (bez kompletata baterija, zaštitne navlake za lanac)	4,4kg
Izmjereni nivo zvučne snage L_{WA}	103,53 dB(A) K=1,17 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L_{PA}	92,53 dB(A) K=3,0 dB(A)
Zagaranтовани nivo zvučne snage L_{WA} (u skladu s Direktivom 2000/14/EZ)	105 dB(A)
Vibracije a_h	Prednji rukohvati 5,158 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Stražnji rukohvat 5,537 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se primjenjivati za poređenje jednog alata s drugim.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija mogu se primjenjivati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA! Emisija vibracija tokom aktuelne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane

BS

vrijednosti u kojoj se alat upotrebljava; Korisnik radi zaštite treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktuelnim uslovima upotrebe.

OPIS

UPOZNAJTE SVOJU MOTORNU ŽAGU (sl. A1)

- Otvor za podmazivanje
- Vodilica
- Lanac žage
- Čep spremnika ulja
- Ručica kočnice lanca za povratni udar
- Prednji rukohvat
- Dugme za oslobađanje baterije
- Dugme za deblokadu
- Okidni prekidač za varijabilnu brzinu
- Električni kontakti
- Mehanizam za izbacivanje
- Kontrolno okno za ulje
- Stražnji rukohvat
- LED dugme
- Prednja LED svjetla
- Odstojnici
- Okretno dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca
- Bočni poklopac
- Zaštitna navlaka za lanac

LISTA PAKOVANJA (SL. A1)

SASTAVLJANJE

POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA

⚠️ UPOZORENJE! Prije sastavljanja podesite ručicu kočnice lanca za povratni udar u položaj kočenja.

- Posicionirajte pogonsku glavu motorne žage na njezinoj strani bočnog poklopca okrenutog prema gore (sl. B).
- Skinite bočni poklopac okretanjem okretnog dugmeta za brzo podešavanje zategnutosti lanca u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu.
- Položite novi lanac žage kružno na ravnu površinu i ispravite eventualne pregibe.
- Stavite pogonske karike lanca u žlijeb vodilice tako da se na stražnjoj strani vodilice napravi omča (sl. C).

C-1	Pogonske karike lanca
C-2	Žlijeb vodilice

5. Držite lanac u položaju na vodilici i stavite omču oko lančanika pogonske glave (sl. D).
- NAPOMENA!** Na lancu žage i pogonskoj glavi utisnute su male strelice za smjer. Kada omču lanca žage stavljate na vodilicu, vodite računa da smjer strelice na lancu žage bude u skladu sa smjerom strelice na pogonskoj glavi.
6. Ponovo postavite bočni poklopac i potpuno pritegnite okretno dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca. Ekscentrični prijenosnik u bočnom poklopcu konstruisan je kako bi se osiguralo da se lanac previše ne zategne.
7. Ručiću kočnice lanca za povratni udar namjestite u radni položaj, a zatim zarotirajte lanac rukom kako biste provjerili je li lanac propisno postavljen bez spajanja. U suprotnom ponovo postavite lanac i vodilicu.

NAPOMENA! Ovdje je ploča za podešavanje spojena na vodilicu s vijkom. Ako je vodilicu potrebno zamijeniti, skinite ploču za podešavanje s vodilice i ponovo je postavite na novu vodilicu kako je prikazano na sl. E.

RAD

PRIMJENA

Ovaj proizvod možete upotrebljavati za osnovno obaranje stabala, orezivanje grana, obrezivanje i sjeću rezane građe i drveća.

NAPOMENA! Alat se smije upotrebljavati samo za prethodno opisanu namjenu. Svaka druga upotreba smatra se nepropisnom upotrebotom.

POSTAVLJANJE/SKIDANJE KOMPLETA BATERIJA

Komplet baterija napunite prije prve upotrebe.

Upotrebljavajte samo s kompletima baterija i punjačima koji su navedeni na sl. A2.

Postavljanje

Poravnajte kontakte baterije s montažnim utorima i pritiščite komplet baterija prema dolje dok ne začujete zvuk "klikanja" (sl. F1).

Skidanje

Pritisnite dugme za otpuštanje baterije i izvucite komplet baterija (sl. F2).

PREDNJA LED SVJETLA

Prednje LED svjetlo (sl. A1 - 15) nalazi se s prednje strane pogonske glave motorne žage. Ova funkcija omogućuje dodatno svjetlo za povećanu vidljivost i može se podešiti na 2 nivoa svjetline.

Za uključivanje svjetala jednom pritisnite LED dugme (sl. A1 - 14). Prednja svjetla pružaju jaku svjetlost s prednje strane motorne žage. Pritisnite LED dugme drugi put i prednja svjetla svijetlit će još jače.

Za isključivanje prednjih svjetala pritisnite LED dugme treći put.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE MOTORNE ŽAGE

Prije pokretanja motorne žage

NAPOMENA! Prije pokretanja motorne žage provjerite brzo podešavanje zategnutosti lanca i nivo ulja, oštrinu zuba žage i propisnu funkciju ručice kočnice za povratni udar. Dodatno su potrebni stabilno uporište i propisna udaljenost od tla.

Pokretanje

1. Ručiću kočnice lanca za povratni udar povucite prema prednjem rukohvatu u radni položaj.
2. Objema rukama čvrsto prihvativte prednji i stražnji rukohvat.
3. Za pokretanje žage pritisnite dugme za deblokadu i držite ga pritisnutim, a zatim pritisnite okidni prekidač za varijabilnu brzinu. Brzina lanca povećavat će se s povećanjem pritiskom na okidač za varijabilnu brzinu.
4. Otpustite dugme za deblokadu i nastavite stiskati okidni prekidač za varijabilnu brzinu za kontinuirani rad.

Propisno držanje rukohvata (sl. G1)

- Za maksimalni prihvati i zaštitu nosite neklizajuće rukavice.
- Žagu na čvrstoj, ravnoj površini držite čvrsto objema rukama.
- Prednji rukohvat uvijek prihvativte lijevom, a stražnji rukohvat desnom rukom.
- Prsti trebaju obuhvatati rukohvat s palcem savijenim ispod prednjeg rukohvata.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte nikada upotrebljavati lijevi (poprečni) prihvati niti položaj koji vaše tijelo ili ruku postavlja preko linije lanca (sl. G2).

Propisan položaj pri rezanju (sl. H)

- Oba stopala trebaju biti na čvrstom tlu uz tjelesnu masu ravnomjerno raspoređenu između njih.

BS

- Ljeva ruka treba biti ispružena uz fiksirani lakov. Taj položaj će pomoći da se oduprete silama koje stvara povratni udar.
- Vaš tijelo uvijek mora biti s lijeve strane linije lanca.

POSTUPAK REZANJA

Osnovni postupak rezanja

- Korisnik koji prvi put upotrebljava žagu treba obaviti rezanje trupaca na stalku ili ulagaču za žaganje.
- Počnite rezati blagim pritiskom vodilice na drvo. Primijenite blagi pritisak puštajući žagu da odradi posao.
- Održavajte konstantnu brzinu cijelim rezom otpuštajući pritisak neposredno pred kraj reza.

⚠️ UPOZORENJE! Kada se lanac žage zaustavi zbog zaglavljivanja tokom postupka rezanja, otpustite okidni prekidač, uklonite lanac žage i vodilicu iz drveta, a zatim ponovo pokrenite motornu žagu.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte povlačiti lanac žage rukom kada je obuhvaćen piljevinom.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte nikada pokretati motornu žagu kada je u kontaktu s drvetom. Prije rezanja drveta uvijek pričekajte da motorna žaga dostigne punu brzinu.

OBARANJE STABALA

- Kod radova rezanja po dužini i obaranja stabala koje istovremeno obavljuju dvije osobe ili više osoba, radove obaranja stabala potrebno je razdvojiti od radova rezanja po dužini razdaljinom od najmanje dvije visine stabala koje se obara. Stabla se ne smiju obrati na način kojim će se ugroziti osobe, udariti u opskrbnu mrežu ili uzrokovati materijalnu štetu. Ako stabla dođu u kontakt s opskrbnom mrežom, odmah je potrebno obavijestiti odnosno preuzeće.
- Rukovalac motornom žagom treba stajati na uzvišenoj strani terena jer će se drvo nakon obaranja vjerovatno otkoritati ili skliznuti nizbrdo.
- Prije početka postupka rezanja potrebno je isplanirati i prema potrebi očistiti put za sklanjanje od padajućeg stabla. Put za sklanjanje od padajućeg stabla treba se protezati nazad i dijagonalno prema stražnjem dijelu očekivane linije pada kako je prikazano na sl. I.

I-1	Smjer obaranja stabala
-----	------------------------

- Prije početka postupka obaranja stabla, za procjenu putanje pada stabla uzmite u obzir prirodnu nagnutost stabla, lokaciju većih grana i smjer vjetra.
- Sa stabla uklonite prljavštinu, kamenje, odvojenu koru, eksere, spajalice i žicu.

BS

- Kada je deblo poduprijeto na oba kraja kako je prikazano na sl. N, režite 1/3 prečnika debla s gornje strane (odozgo). Zatim obavite završni rez odozdo na donjoj 2/3 kako biste sastavili s prvim rezom.
- Kada obavljate rezanje po dužini na nagibu, uvijek stojite na uzvišenoj strani od debla kako je prikazano na sl. O.
- Kada "odrezujete", za održavanje kompletne kontrole rasteretite pritisak rezanja u blizini kraja reza bez popuštanja zahvata na rukohvatima motorne žage. Nemojte dozvoliti da lanac dođe u kontakt s tлом. Nakon obavljenog reza, pričekajte da se lanac žage zaustavi prije premještanja motorne žage. Uvijek zaustavite motor prije premještanja s drveta na drvo.

ODRŽAVANJE

PUNJENJE MAZIVA ZA VODILICU I LANAC

NAPOMENA! Motorna žaga nije napunjena uljem u vrijeme kupovine. Prijе upotrebe važno je da se spremnik napuni uljem. Tokom rada lanac se automatski podmazuje uljem za lanac.

1. Postavite motornu žagu na bočnu stranu sa čepom spremnika ulja okrenutim prema sebi.
2. Očistite čep i okolno područje, a zatim ga okrenite u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu kako biste ga skinuli (sl. P).
3. Pažljivo ulijevajte posebno predviđeno ulje u spremnik dok ne dosegne donji dio vrata filtera.
4. Obrišite višak ulja i ponovo stavite čep.

NAPOMENA! U uspravnom položaju ulje treba ispuniti kontrolno okno. Kada ulje više nije vidljivo u kontrolnom oknu, odmah obustavite upotrebu i dopunite ulje.

ČIŠĆENJE

- Nakon svake upotrebe mekanom četkom očistite naslage s lanca i vodilice. Površinu motorne žage obrišite čistom krpm navlaženom u blagoj sapunici.
- Skinite bočni poklopac, a zatim mekanom četkom očistite naslage s vodilice, lanca žage, lančanika i bočnog poklopca.
- Pri zamjeni lanca žage, iz žlijeba vodilice uvijek očistite drvo iverje, prašinu od žage i prijavštinu.

ODRŽAVANJE VODILICE

Kada se na vodilici pojave znakovi istrošenosti, skinite je s pogonske glave motorne žage i okrenite je naopako za ponovno postavljanje (sl. Q), čime ćete raspodijeliti trošenje radi maksimalnog radnog vijeka vodilice.

Vodilicu je potrebno čistiti svaki dan kada se upotrebljava i provjeriti na postojanje znakova istrošenosti i oštećenja. Stvaranje bridova ili neravnina na šinama vodilice je normalan proces trošenja vodilice. Takve nepravilnosti treba ublažiti turpjom čim se pojave. Vodilicu s bilo kojim od sljedećih nepravilnosti je potrebno zamijeniti.

- Istrošenost unutrašnje strane šina vodilice što omogućuje ležanje lanca sa strana.
- Savijena vodilica.
- Napuknute ili polomljene šine.
- Raširene šine.

Osim toga, vodilica na vrhu ima lančanik (sl. R -1). Lančanik je potrebno sedmično podmazivati mazalicom radi produženja radnog vijeka vodilice (sl. s). Za sedmično podmazivanje s uljem za lanac putem otvora za podmazivanje upotrebljavajte mazalicu (sl. R -2). Okrenite vodilicu i provjericite jesu li otvori za podmazivanje i žlijeb lanca očišćeni od nečistoća.

ODRŽAVANJE LANCA

Na ovoj žagi upotrebljavajte samo lance s malim povratnim udarom. Lanac s funkcijom brzog rezanja osigurat će smanjenje povratnog udara kada se propisno održava.

Propisno naoštren lanac žage bez napora reže kroz drvo, čak i uz vrlo mali pritisak. Nemojte nikada upotrebljavati tup ili oštećen lanac žage. Tupi rezači lanca žage doveđe do povećanog fizičkog naprezanja, povećanog vibracijskog opterećenja, nezadovoljavajućih rezultata rezanja i povećanog trošenja.

Za besprijeckorno i brzo rezanje potrebno je propisno održavati lanac. Lanac zahtijeva oštrenje kada je drvo iverje malo i praškasto, kada je lanac potrebno potiskivati kroz drvo tokom rezanja ili kada lanac reže na jednu stranu. Tokom radova održavanja na lancu uzmite u obzir sljedeće:

- Nepravilan ugao turpiranja bočne ploče može povećati rizik od jakog povratnog udara.
- Zazor mjerača dubine. Premala vrijednost povećava mogućnost za povratni udar. Nedovoljno mala vrijednost smanjuje sposobnost rezanja.
- Ako su zubi rezača udarili o tvrde predmete kao što su ekseri ili kamenje ili ako su istrošeni uslijed blata ili pjeska na drvetu, oštrenje lanca prepustite kvalifikovanom servisnom tehničaru.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Motornu žagu nemojte skladištiti ili transportovati kada radi. Prije skladištenja ili transporta uvijek izvadite komplet baterija.

BS

- Prije skladištenja ili transporta motorne žage, na vodilicu i lanac uvijek stavite zaštitnu navlaku. Budite oprezni kako biste izbjegli oštре zube lana.
- Motornu žagu dobro očistite prije skladištenja. Motornu žagu skladište u zatvorenim prostorima na suhom mjestu koje je zaključano i/ili nedostupno djeci.
- Pogonsku jedinicu držite podalje od korozivnih sredstava kao što su vrtna hemijska sredstva i soli za odmrzavanje.

Zaštita životne sredine



WEEE (električna i elektronička oprema koja više nije iskoristiva)

Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlaze u kućni otpad! Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

BS

232

AKUMULATORSKA MOTORNA ŽAGA — CS1800E

OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Motor se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplet baterija nije pričvršćen na motornu žagu. ■ Nema električnog kontakta između žage i baterije. ■ Komplet baterija je ispraznjen. ■ Komplet baterija je previše vruć ili motorna žaga je previše vruća. ■ Kočnica lanca se aktivira. ■ Naslage u žlijebu vodilice. ■ Naslage u bočnom poklopцу. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pričvrstite komplet baterija na motornu žagu. ■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovo stavite komplet baterija. ■ Napunite komplet baterija. ■ Pričekajte da se komplet baterija ili motorna žaga ohlade na temperaturu ispod 67 °C. ■ Ručicu kočnice lanca za povratni udar povucite nazad prema prednjem rukohvatu u radni položaj. ■ Za uklanjanje naslaga pritisnite lanac žage o drvo i pomičite motornu žagu prema nazad i naprijed. ■ Izvadite komplet baterija, zatim skinite bočni poklopac i očistite naslage.
Motorna žaga prestaje raditi tokom rada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motorna žaga je preopterećena. ■ Komplet baterija je previše vruć ili motorna žaga je previše vruća. ■ Lanac žage zaglavio se u drvetu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite opterećenje. ■ Smanjite opterećenje. Pričekajte da se komplet baterija ili motorna žaga ohlade na temperaturu ispod 67 °C. ■ Otpustite okidni prekidač, izvadite lanac žage i vodilicu iz drva, a zatim ponovo pokrenite motornu žagu.
Motor radi, ali lanac se ne okreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lanac ne zahvaća pogonski lančanik. ■ Naslage sprečavaju puno kretanje ručice kočnice lanca za povratni udar. ■ Mogući kvar kočnice lanca. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovo postavite lanac vodeći računa da pogonske karike na lancu potpuno naliježu na lančanik. ■ Naslage sprečavaju puno kretanje ručice kočnice lanca za povratni udar. ■ Za popravak se obratite centru korisničke službe proizvođača EGO.

BS



PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Motorna žaga ne reže ispravno.	<ul style="list-style-type: none">■ Lanac je nedovoljno zategnut.■ Lanac je tup.■ Lanac je postavljen naopako.■ Lanac je istrošen.■ Lanac je suh ili je previše rastegnut.	<ul style="list-style-type: none">■ Najprije otpustite okretno dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca za najmanje dva okreta u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu, a zatim ga potpuno pritegnite u smjeru kretanja kazaljki na satu do ispravne zategnutosti lanca.■ Naštrite rezace lanca prema uputstvima u odjeljku "NAČIN OŠTRENJA REZAČA".■ Ponovo stavite lanac žage prema uputstvima iz odjeljka "POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA".■ Ponovo stavite lanac žage prema uputstvima iz odjeljka "POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA".■ Provjerite nivo ulja u spremniku ulja. Prema potrebi dopunite ulje u spremnik ulja.
Lanac spada s vodilice.	<ul style="list-style-type: none">■ Lanac je nedovoljno zategnut.■ Lanac ne zahvaća pogonski lančanik.	<ul style="list-style-type: none">■ Najprije otpustite okretno dugme za brzo podešavanje zategnutosti lanca za najmanje dva okreta u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu, a zatim ga potpuno pritegnite u smjeru kretanja kazaljki na satu do ispravne zategnutosti lanca.■ Ponovo stavite lanac prema uputstvima iz odjeljka "POSTAVLJANJE/ZAMJENA VODILICE I LANCA" vodeći računa da pogonske karike na lancu potpuno naliježu na lančanik.
Vodilica i lanac zagrijavaju se i oslobođaju dim.	<ul style="list-style-type: none">■ Spremnik ulja za lanac je prazan.■ Naslage u žlijebu vodilice.	<ul style="list-style-type: none">■ Dopunite mazivo za vodilicu i lanac.■ Očistite naslage u žlijebu.

GARANCIJA

POLITIKA GARANCIJE PROIZVODAČA EGO

Za sve odredbe i uslove politike garancije proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.com.

BS

234

AKUMULATORSKA MOTORNA ŽAGA — CS1800E

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות

⚠ סיכון שירוי! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קובי לב, צרכים להתייעץ עם הרופא(ים) המתפלל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקשר קובי לב עלולה להפריע לפעולות הקובי או אפילו להפסיק את פעולותם.

סמל בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומתכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שהלמורים דרושים את תשומת הלב והבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצםם לא ימנעו סכנה. ההוראות

והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שגםם קוראים ומובנים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה לשימוש, כולל את כל סימני התראות הבטיחות כגון „██כה“, „אזהרה“, –„זרחות“ לפני השימוש במכשיר זה. או מיולי אחר כל ההוראות המתופיעות למטה יכול לගורא אחורי שוק חשמלי, שרפה ו/או פיזיות חמורות.

פירוש הסימן

עמדו זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

תוחיטיב ינמי



התראת בטיחות



על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך, למשתמש לפני השימוש במוצר זה.



לבשו מגני עיניים



לבשו מגני אוזניים



לבשו מגני ראש



לבשו כפפות מגן



毋ט מנחה



אין להשתמש במסור החשמלי ביד אחת



קצת מוט מנחה לתגובה חזקה לאחור



השתמש במסור החשמלי בשתי ידיך תמיד



אך לא לחשוף לגשם.



היזהר מהדף המסור החשמלי והימנע מגגע עם קצה הליב



אין לזרוק מוצריים חשמליים ביחס עם אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מסומן.



רעש

V

ולט ^{1-chin}

סיבובים לדקה



זרם ישיר



CE

מפורטים

וילט'ז'	56 V
טמפרטורת הפעלה: מומלצת:	-15°C-40°C
טמפרטורת אחסון: מומלצת:	-20°C-70°C
טמפרטורת טעינה אופטימלית	5 °C-40 °C
מהירות שרשרת	20 מ'/שנייה
צובט שרשרת	9.5 מ"
מד שרשרת	1.3 מ"
סוג שרשרת מסור	(מומלץ) AC1800/AC1801 (מותאים) AC1600/AC1601 (מותאים) AC1400/AC1401
סוג מוט מנחה	(מומלץ) AG1800/AG1801 (מותאים) AG1600/AG1601 (מותאים) AG1400/AG1401
קיבולת מיל' השמן של השרשרת	400 מ"ב
משקל (ללא מארז סוללה, מן שרשרת)	4.4 ק"ג
רמת עצמת קול נמדדת L_{WA}	103.53 dB(A) K=1.17 dB(A)
רמת לחץ קול באוזן L_{PA}	92.53 dB(A) K=3.0 dB(A)
רמת עצמת קול נמדדת L_{WA} (נמדדת על 2000/14/EC)	105 dB(A)
רטט	ידית קידמית 5.158 K=1.5
	ידית אחורית 5.537 K=1.5

- ערוך הרטט הכללי המוצחר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטיבית ונitin להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;
 - ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצחר בהערכת ראשונית של חשיפה.
- הודעה:** פליית הרטט בעת השימוש המוצע בכל' יכול להוות שונה מן הערך המוצחר כאשר הכל' נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש לבוש כפפות ומגנו אוזניים בעת השימוש למשה.

טיואר

הכינו את המסור החשמלי שלכם (איור A1)

- chor shimon
- mot manha
- shershet mosor
- meksa mil' dlek
- idit habilma letgevba zekha laachor shel shershet
- idit kadmiyat
- capto roshzor ha-soulah
- capto neila
- matg ha-dak l'mehiriyot megavonot
- chibrim chshlimim
- menegen filata
- chalon b'dikat shan
- idit achoriot
- capto lel
- pnesi led
- kozim dokrinim
- idit conen mahir ubor match shershet
- meksa zadzi
- nad shershet

רישמת אריזה (איור A1)

הרכבה

הרכבה/החלפה של המוט והשרשרת

⚠ אזהרה: העבר את idit habilma של הדף המסור למאב בילמה לפוי הרכבה.

- הינו את ראש המטה של המסור החשמלי על צידו כאשר המכסה הצדדי פונה כלפי מעלה (איור B).
- הינו את המכסה הצדדי על ידי סיבוב ידית הקונון המהיר עבור מתח השרשרת נגד כיוון השעון.
- הינו את שרשרת המסור החדש בלולאה על משטח שטוח ויישרו כל' עיקול.
- הינו את קישורי הנגעה של השרשרת אל חרצ' המוט המנחה וושו מן השרשרת ללולאה בצד' האחורי של המוט המנחה (איור C).

C-1	קישורי הנעת השרשרת
C-2	חרץ המוט המנחה

5. החזיקו את השרשרת במקומה על גבי המוט המנבה ומקמו את הולאה מסבב לגאלג'ל שניים של ראש המתח (איור D).
- הודעה:** חיצים מכוננים קטנים וחוטים בשרשרת המסורה ובראש המטה. בעת ביצוע הולאה של המוט המנבה, וודאו שכיון החיצים על שרשרת המסורה יתאים לכיוון החץ הנמצא עלי ראש המטה.
6. החליפו את המכסה הצדדי והדקנו לゲמרי את יי'ית הוכנון המהיר עבר מטה השרשרת. החיזוק האקסצנטרי בתוך המכסה הצדדי מעוצב על מנת להבטיח שהשרשרת לא תימחה יתר על המידה.
7. כוננו את יי'ית הבילימה לתגובה חזקה לאחרו של השרשרת על מנת הפיעלה ולאחר מכן סובבו את השרשרת באופן יי'ין על מנת לבדוק האם השרשרת מונחת כהלה ללא כריכה. אחרת, הריכיבו מחדש את השרשרת והםוט.
- הודעה:** ישנו לוח כונן המחוור אל המוט המנבה בוורג. אם יש צורך להחליף את המוט המנבה, פרקו את לוח הוכנון מן המוט המנבה והרכיבו אותו מחדש אל המוט המנבה החדש כפי שנition לראות באירואיר. E.
- הפעלה**
- ישום**
- ניתן להשתמש במכשיר זה לכרייה בסיסית, שיטוע, ייזום ויתור של עץ ועצם.
- הודעה:** יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם הצמדה/הסרה של מארץ הסוללה
- הטעינה לפני השימוש הראשוני.**
- A2 השתמשו רק עם מארץ הסוללה והמטענים הרשומים באירואיר.
- על מנת להצמיד**
- ישרו את עורקי הסוללה עם חריצי ההרכבה ולהחזו על מארץ הסוללה לפני מיטה עד אשר יישמעו „קליק“ (איור F1).
- על מנת להסיר**
- להחזו על כפתור שחרור הסוללה והוציאו את מארץ הסוללה (איור F2).
- פנס לד**
- פנס היד (איור A1-15) ממוקם בחלק הקדמי של ראש המטה של המסורה החשמלי. אפילו זה מספק אוור נסוף לאורות מוגברת ונitinן לכוון אותו לשתי רמות בהירות. על מנת להדליק את האורות, להחזו על כפתור היד (איור A1-14) פעם אחת. הפנסים יספקו אוור בהיר בחלק
- הקדמי של המסורה החשמלי. להחזו על כפתור היד בפעם השנייה ואור הפנסים יהיה חזק יותר. על מנת לבנות את הפנסים, להחזו על כפתור היד בפעם השלישייה.
- הפעלה/כיבוי של המסורה החשמלי**
- לפני הפעלה של המסורה החשמלי**
- הודעה: לפני הפעלה של המסורה החשמלי, בדקנו את כוונת המטה מהיר של השרשרת ואת רמת השמן, את חdotot שמי' השרשרת ואת רמת התפעול של יי'ית הבילימה לתגובה חזקה לאחור. בנוסף, יש צורך בעמידה מזקה והמרחק מזקנים מן ה Krakku.
- להפעלה**
1. משכו את יי'ית הבילימה לתגובה חזקה לאחור של השרשרת אל עבר הידיית הקדרמית אל עמדת הפעלה.
 2. אחזו בחזקה את הידיית הקדרמית ואחריות, כאשר אתם משתמשים בשתי הידיים.
 3. ללחצו על מגן הדק למחריות מגוונות להפעלה. מווירות השרשרת תגבר כאשר הלחץ גובר על מגן הדק למחריות מגוונות.
 4. שחררו את כפתור הנעלילה והמשיכו לחוץ על מגן הדק למחריות מגוונות לעולאה ממשכת.
- אחייה נוכנה של הידיית (איור G1)**
- לבשו כפפות לא מחליקות לאחיה והאגנה מקסימליות.
 - כאשר המסור נמצא על משטח מוצק ושטוח, החזיקו את המסורה בשתי הידיים.
 - איחזו תמיד את הידיית הקדרמית עם היד השמאלית ואת הידיית האחוריית עם היד הימנית.
 - על האבעבועות להקיף את רוזית, עם האגדול מלופף סביב הידיית הקדרמית.
- ⚠️ אזהרה: עלולים אין לאחיזה הפוכה (ימין במקום שמאל), או בכל אחיה אחרת אשר תעמיד את הידיים או את הנקה הגוף שלכם מעל לשרשרת החיתוך (איור G2).**
- עמדת חיתוך מתאימה (איור H)**
- על שני הרגלים ליריות על Krakku מזקה, כאשר המסקל מאוזן על שתיהן.
 - על הזרוע המינית להיות שרה, עם המפרק נעול. הדר עוזר לעמידה בפני הכותחות של התגובה החזקה לאחור.
 - על הגוף שלכם להיות תמיד מן הצד השמאלי של המסורה החשמלי.

חיתוך

חיתוך בסיסי

- למשתמש שזו לו הפעם הראשונה, אנא התאמן קודם בחיתוך גאים על גבי מותקן לחיתוך עצם.

- החול את החיתוך על ידי לחיצה קלה על המוט המונחה נגד העץ. השתמשו בלחץ קל, הרשו למסור לביצוע את העבודה
- שמירו על מהירות קבועה במהלך החיתוך, כאשר
- אתם משחררים את הלחץ לפני סיום החיתוך.

⚠ אזהרה: כאשר שרשרת המסורה נעצרת כתזואה בעקבות החיתוך, תמן את מוגן הדק; חסרו את המסורה החשמלי, אוזת המוט המונחה מן העץ ולאחר מכן הפעלו מחדש את המסורה החשמלי.

⚠ אזהרה: אל תמשכו את שרשרת המסורה בידיים שלכם כאשר נסotta תוחמת אותה.

⚠ אזהרה: לעולם אין להפעיל את המסורה החשמלי, כאשר הוא נמצא ברגע עם העץ. הרשו תמיד לשרשרת הגיעו למחריות המרבית לפני הנחתה המסורה על העץ.

כrichtה של עץ

- בעת ביצוע פעולות כrichtה וולקה אשר מתבצעות על ידי שני אנשים בו זמני, על פעולה הכrichtה להיות נפרדת מפעולת הרמה במרקחן של לפחות שני אורכים של העץ אותם עומדים לכרות. אין לכՐוכם עצים בכל דרך בה אנשים אחרים מעמידים בסכנה או מנק עקל ליגרים לחוויה חשמלי או לכל רושך אחר. אם עץ בא בגע עם קו' מתח, שילהוציא עליון מליד לחברתו החשמלי.

- על מפעלי המסורה החשמלי למדו בצד העליון של כל איזור חיתוך, בגין שבול העץ עלול להתגלגל אל גלגלש במורד מדרכן לאחר כrichtתו.

יש לתכנן ולפנות נתיב ביריה כדי לאפשר פגיעה החיתוך. על מנת הביריה להיות מותאמת לאחר ובאלכסון מן הקו' הצפוי של הפוליה כתומואר באירור.

- כיוון הכrichtה

- לפני התחלת הכrichtה, קחו בחשבון את הטמיה הטבעית של העץ, מיקום של ענפים גדולים יותר וכיוון הרוח על מנת להחליט לאיזה קו' יפל העץ.
- הסירו אבק, אבניהם, קליפות עץ שנפלו, מסמרם, מודקים וחוטים מן העץ.

חיתוך תחתי עם קרטרים

- עשו את הקשר 1/3 מן הקוטר של העץ, במצב ניצבת לפוליה הפוליה, כתומואר באירור L. בצעו את חיתוך הקשר האופקי, הנמור יותר תחילת. הדבר יעזור למניע צביטה של שרשרת המסורה או של המוט המונחה כאשר מבצעים את הקשר השני.

חיתוך כrichtה אחורית

- בצעו את חיתוך הכrichtה האחורית לפחות 50 מ"מ בגובה יותר מתחום הקשר האופקי הנמור כתומואר באירור 3-L.

חיתוך כrichtה אחורית	3-J	כיוון הפוליה	1-J
�יר	J-4	חרץ	J-2

שיםרו על חיתוך הכrichtה האחורית במקביל לחיתוך הקשר האופקי. בצעו את חיתוך הכrichtה האחורית כריש שיאיר מספיק עץ על מנת שיישמש כzie. היטר שומר על העץ מלהתפתל וליפול בכיוון הלא נכון. אין לחזור דרך היציר.

- כל שהכrichtה מתקרבת אל הציר, העץ אמרו להח吉利 את נפליהם. אם ישנו כל סיכון שהעץ לא ייפול בכיוון ההפוך או שהוא ייחזר וליפול את שרשרת המסורה,>Create את החיתוך לפני השלמת חיתוך הכrichtה האחורית והשתמשו בטוריז עץ, פלסטיק או אלומיניום על מנת לפתוח את החיתוך ולהיפל את העץ לאורך קון הפוליה הרצוי.

- כאשר העץ מתחילה ליפול, הוציאו את המסורה החשמלי מנק החיתוך, הינו אותו על הקrukן ואחר מכן השתמשו בנטייב הביריה המותalcon. הינו זהירים מפני ענפים נופלים והביסו על הקrukן עלייה על מנת לדרכם.

שייסוע של עץ

שייסוע פירושו חרט ענפים מעץ שפOLF. בעת השיסוע השARIO ענפים נזוקים גדולים יותר על מנת לתמוך בהרמתה של העץ מן הקrukן. היטר את הענפים הקיימים יותר בחיתוך אחד כתומואר באירור K. שיילתוך ענפים מתחום מן החלק התחתון לפני מעלה על מנת לנמנע ליפול של שרשרת המסורה.

חולקה של בול עץ

- החולקה היא חיתוך בול של עץ חלקו אחד. חוטר לוודא שהעומדה שלם יציבה והמשקל מואגן על שתי הרגליים. כאשר ניתן, שיילתוך את בול העץ ולהתמוך בו על ידי שימוש בענפים, בול עץ אחרים או טריזים. עקוב אחר הרואות פשעותות לחיתוך קול.

- כאשר בול העץ נתמך לכל אורכו כתומואר באירור L, יש לחיתוך אותו מן החלק העליון (חולקה עליונה).

- כאשר בול העץ נתמך מצד אחד בלבד כתומואר באירור M, חותמו מקורט בול העץ מן החלק התחתון (חולקה תחתונה). לאחר מכן בוצעו חולקה עליונה על מנת להציג בין החתכים.

- כאשר בול העץ נתמך מכל אורכו משני הצדדים כתומואר באירור N, חותמו מקורט בול העץ מן החלק העליון (חולקה עליונה). לאחר מכן בוצעו חולקה תחתונה על מנת להציג בין החתכים.

- בעת ביצוע חולקה על גבי מדרון, עמדו תמיד במעלה בול העץ, כתומואר באירור O.

- בעת „חיתוך דרך“, על מנת לשמר על שליטה מלאה, שחרורו את לחץ החיתוך קרב בטווים החתקן בגין. להציג את האחזקה שלכם בידיות המסור החשמלי.
- אל תיתנו שרשות לבוא במגע עם הרקע. לאחר השלמת החיתוך, חכו לשרשרת המסור תעוצר את פעולתה לפני הזרזת המסור החשמלי. עצרו תמיד את המנווע כאשר אתם נעים מעז לעצ.

תחזוקה

מיולי ושיתמו הרשותת

הודעה: בעת הרכישה המסור החשמלי איננו מלא בשימוש. חשוב מאד למלא את מיכל המשמן לפני השימוש. הרשותת משומנת באופן אוטומטי עם שמן שרשתה בעת הפעלה.

1. מקמו את המסור החשמלי על צידו כאשר מיליל המשמן שלו פונה קדימה.
2. נקנו את המכסה ואת האוזור מסיבי ולאחר מכן סובבו אותו נגד כיוון השעון על מנת להסירו (אייר C).
3. שפכו בזיהירות את המשמן המיועד לכך אל תוך המיכל עד אשר הנוזל מגיע אל החלק התיכון של היצואור הסיבובי.
4. נקנו כל שמן נשף והניחו מחדש את המכסה.

הודעה: במצב מאונך, על המשמן למלא את חלון הבדיקה של המיכל. כאשר אין יותר לראות את המשמן דרך חלון הבדיקה של המיכל, עצרו את השימוש ומילאו בשמן נוסף.

NEYKO

- לאחר כל שימוש נקנו את השאריות מן הרשותת והמווע המשמנה עם מברשת רכה. נגבו את שטח הרשותת המסור על מטלית נקייה אשר הותבלה בתמימות סבון עדינה.
- הסירו את המכסה הצדדי ולאחר מכן השתמשו במברשת רכה על מנת להסר שאריות מן המסוות, הרשותת המסור ונורוות והמכסה הצדדי.
- נקנו תמיד שאריות ענפים וענ. נסורת ולכלוך מחרץ המשן המשמנה בעת החלפת הרשותת המסור.

תחזוקה של המוט המשנה

כאשר המוט המשנה מראה סימני בלאי, פרקו אותו מראש המותח של המסור החשמלי וסובבו אותו להרכבה מחדש (אייר Q) ובמקרה זה הבלאי יופץ לח' מוט מקסימליים.

יש לנוקות את המוט בכל יום שימוש ולבדק עלי סימני בלאי או נזק. ריפוי או שרפה של מסילות המוט מהווים סימני בלאי נורמליים. כאשר אלו מתרחשים חישב לש"ף אותן בעררת פצרה. יש להחליף מוט בעל אחד מן הליקויים הבאים.

- סימני בלאי בתוך מסילות המאפשר לשרשרת לעבור מעבר לאזדים.
- מוט מנחה מעקל.
- מסילות סדוקות או שבורות.
- מסילות אשר התרחבו.

בנוסף, למומת המשנה ישנו גלגל שניים בקצתו (אייר R-1). ש, לשמן את גלגל השניים בכל שבוע עם מזרק (S). חומר סיכה על מנת להאריך את חי' המוט המשנה (אייר R-2). השתמשו במצרק שמן סיכה על מנת לשמן את הרשותת בכל שבעה דרכ' חור השינוי (אייר R-3). הפקת את המוט המשנה ונדרקו שחוורי השימון והרשרת נקיים מהלקיים אשפפה.

תחזוקת הרשותת

השתמשו רק בשרשותת בעלות תגובה חזקה לאחרו נמוכה עבר מסור זה. הרשותת החوتכת במחירות תספק הפחתה של התגובהות החזקות לאחרו כאשר ישנה תחזוקה מתאימה.

רשרת מסור מוחודה כראוי חותכת דרכ' העז לאם, אפילו אם מופעל מעט לח'. לעומת אין להשתמש בשרשרת נזוקה או קהה. חיתוך בשרשרת קה גורם למתח פיזי גבוהה מאוד, עמוס רטס מוגבר, תוצאות חיתוך לא מספקות ובלי מוגבר.

לחחותן חלק ומיהר, יש לבצע תחזוקה מתאימה לשרשרת. יש לדודד את הרשותת כאשר התייחסם קטעים ואבקתיים, יש להפעיל לחץ על הרשותת בעת החיתוך דרך העז על מנת שהרשרת לא תחחות לצד אחד בלבד. בעת ביצוע פעולות תחזוקה לשרשרת המסור, קחו בחשבון את האאות:

- זווית כיריתה לא נכונה של הלווחת הצדית יכולת להגדיל את הסיכון לתגובה חזקה לאחרו חמורה.
- פינוי ממד עמוק נמוך מדי מוגבר את הפטונצייאל לתגובה חזקה לאחרו. לא נמוך מספיק מפוחית את יכולת החיתוך.
- אם שינוי החותך פגעו בעצמים קשים, כגון מסמרים ואבוקטים, או אם הוא בא במגע עם בוץ או חול אשר הי על העז, חודיע את הרשותת בעדרת טכנית שירות מוסמך.

הובלה ואחסון

- אל תאחסנו או תובילו את המסור החשמלי כאשר הוא פעועל. הסירו תמיד את מארח הסוללה בעת אחסון או הובלה.
- הניחו תמיד את דן המוט המנעה על המוט המנעה והשרשתו לפני אחסון או הובלה של המסור החשמלי. היו זיהורים והימנו ממען עם השינויים הדוחות של הרשורת.
- נקע את המסור החשמלי ביסודות לפני אחסונו. אחסנו את המסור החשמלי בתוך הבית, במקום ייש אשר רחוק מהישג ידם של ילדים.
- החריכו מוחמים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים לגינה ומלחים מסרי קרת.

הגנה על הסביבה

WEEE (דרישה של ציוד חשמלי
ואלקטרוני)



אל תיזרקו ציוד חשמלי, מטעני סוללות
և כלות ביחד עם אשפה ביתית! קחו
מצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ונדאו
שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר
כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאים
לסביבה.

איתור וטיפול בבעיות

בעיה	סיבת	פתרונות
המנוע אינו מתחילה את פעולתו.	<p>■ מארז הסוללה אינה צמוד למסור החשמלי.</p> <p>■ אין חיבור חשמלי בין המסור החשמלי לסוללה.</p> <p>■ קיבולת מארז הסוללה ריקה.</p> <p>■ מארז הסוללה או המסור החשמלי חמים מדי.</p> <p>■ בולם השרשתה פועל.</p> <p>■ פסולת בחירץ המוט.</p> <p>■ אשפה במכסה הצדדי.</p>	<p>■ הצמידו את מארז הסוללה אל המסור החשמלי.</p> <p>■ הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה.</p> <p>■ העשינו את מארז הסוללה.</p> <p>■ אפשרו למארז הסוללה או למסור החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C.</p> <p>■ משכו את יידית הבילימה לתגובה חזקה לאחרור של השרשרת לאחור אל עבר היידית הקידמית כאשר אתם מניעים אל עמדת הפעלה.</p> <p>■ להציצו על המסור החשמלי אל עבר העץ, הריזו את המסור החשמלי קדימה ואחוריה על מנת להיפטר מחלקי אשפה.</p> <p>■ הסירו את מארז הסוללה, לאחר מכן היסרו את המכסה הצדדי ונקנו את חלקו האשפה.</p>
המסור החשמלי מפסיק את פעולתו בעת הפעלה.	<p>■ ישנו עומס יתר של המסור החשמלי.</p> <p>■ מארז הסוללה או המסור החשמלי חמים מדי.</p> <p>■ המסור החשמלי קשור לעץ.</p>	<p>■ הורידו את העומס.</p> <p>■ הורידו את העומס. אפשרו למארז הסוללה או למסור החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C.</p> <p>■ שחררו את מתג ההדק; היסרו את המסור החשמלי את המוט המנעה מן העץ ולאחר מכן הפעילו מחדש את המסור החשמלי.</p>
המנוע פועל אך השרשתה אינה מסתובבת.	<p>■ השרשתה אינה מנעה את גלגל החדשינום.</p> <p>■ אשפה מונעת תנועה מלאה של יידית הבילימה לתגובה חזקה לאחור של השרשתה.</p> <p>■ פעללה לא מתאימה אפשרות של בולם השרשתה.</p>	<p>■ התקינו מחדש את השרשרת, כאשר את מודדים שקיים ההנחה על השרשרת ישובים על גלגל החדשינום.</p> <p>■ אשפה מונעת תנועה מלאה של יידית הבילימה לתגובה חזקה לאחור של השרשתה.</p> <p>■ צרו קשר עם מחלקת שירות לקוחות של EGO לתיקונים.</p>



פתרונות	סיבה	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> ■ שחררו את ידיות הכוון המהיר עבור מתחה השרשרת לפחות שני מחזוריים נגד כיוון השעון תחיליה, ולאחר מכן הדקנו אותה לגמרי בכוון השעון עד אשר השרשרת מתוחה באופן המתאים. ■ חדרו את חותמי השרשרת, על פי סעיף „איך ניתן לחדר את החותכים“. ■ הרכיב מחדש את שרשרת המסתור, על פי סעיף „הרכבת/חלפת המוט והשרשרת“. ■ החליפו את שרשרת המסתור, על פי סעיף „הרכבת/חלפת המוט והשרשרת“. ■ בדקנו את רמת השמן במיכל המשמן. מלאו שוב אות מיכל השמן אם יש צורך בכך. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ מתח שרשרת לא מספיק. ■ שרשרת קהה. ■ השרשרת מותקנת הפוך. ■ שרשרת עם סימני בלאי. ■ שרשרת יבשה או מתוחה מעלה מידה. 	המסור החשמלי איננו חותך כהלה
<ul style="list-style-type: none"> ■ שחררו את ידיות הכוון המהיר עבור מתחה השרשרת לפחות שני מחזוריים נגד כיוון השעון תחיליה, ולאחר מכן הדקנו אותה לגמרי בכוון השעון עד אשר השרשרת מתוחה באופן המתאים. ■ התקינו מחדש את השרשרת, על פי סעיף „הרכבת/חלפת המוט והשרשרת“ כאשר את מודדים שקשורי ההגעה על השרשרת ישבעם על גלגל החדש. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ מתח שרשרת לא מספיק. ■ השרשרת אינה מנעה את גלגל החדש. 	השרשרת נופלת מן המוט והמנקה.
<ul style="list-style-type: none"> ■ מילוי ושימון השרשרת. ■ פסולות בחירוץ המוט והמנקה. ■ נקי פסולות מהחירוץ. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ מילוי השמן של השרשרת ריק. ■ מתחמים ומעלים עשן. 	המוט והשרשרת

אחריות

מединיות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתנויות השלים של מדיניותי האחריות של EGO.

HE

242

CS1800E — מסור חשמלי אלחוטי

الإجراءات الملائمة لمنع وقوع الحادث.



اقرأ جميع التعليمات!

اقرأ دليل التشغيل

⚠ خطير زائد! الأشخاص الذين تم تركيب أجهزة طبية إلكترونية لهم، مثل منظم ضربات القلب، يجب عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج. لأن تشغيل معدات كهربائية بالقرب من منظم ضربات القلب قد ينشأ عنه خلل أو فشل في اداء منظم ضربات القلب.

رموز السلامة

الغرض من رموز السلامة هو جذب انتباحك إلى المخاطر المحتملة. رموز السلامة والشرح المصاغحة لها تستحق اهتمامك وفهمك الدقيق. تحذيرات كل رمز، بنفسها، لا تمنع وقوع أي خطر. التعليمات والتحذيرات التي تمنحك إياها لا تعد بديلاً عن تطبيق

⚠ تحذير: احرص على قراءة وفهم جميع تعليمات السلامة في دليل التشغيل هذا، بما في ذلك جميع رموز تنبيهات السلامة، مثل "خطر"، وتحذير، وتنبيه قبل استخدام هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو شحوب حريق أو التعرض للإصابة الشخصية، أحدها أو جميعها.

معنى الرمز

هذه الصفحة تصف وتشرح رموز السلامة التي قد تظهر على هذا المنتج. اقرأ جميع التعليمات المنكورة على الآلة وفهمها واتبعها قبل محاولة تجعيم الآلة وتشغيلها.

رموز السلامة



تنبيه سلامة



للحد من خطير الإصابة، يجب على المستخدم قراءة وفهم دليل التشغيل قبل استخدام هذا المنتج.



ارتد أدوات حماية العينين



ارتد أدوات حماية الأذنين



ارتد أدوات حماية الرأس



ارتد قفازات الحماية



قضيب التوجيه



لا تستخدم المنشار السلسلي بيد واحدة



رد الفعل الارتدادي لطرف قضيب التوجيه



احرص دائمًا على استخدام المنشار السلسلي بكلتا يديك



لا تُعرّض المنتج للمطر.



حاذر من رد الفعل الارتدادي للمنشار وتجنب ملامسة طرف القضيب



لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية المستهلكة في النفايات المنزلية. توجه بالجهاز إلى مركز إعادة تدوير معتمد.



الضوضاء

V

فولت min⁻¹

لفة في الدقيقة



تيار مستمر



شهادة الجودة الأوروبية CE

المواصفات

الجهد الكهربائي	56 فولت
درجة حرارة التشغيل الموصى بها:	40 - 15 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين الموصى بها:	20 - 70 درجة مئوية
درجة حرارة الشحن المثالية	5 - 40 درجة مئوية
سرعة السلسلة	20 ث
المسافة بين أسنان السلسلة	9.5 مم
مقاييس السلسلة	1.3 مم
نوع سلسلة المنشار	(موصى به) AC1800/AC1801 (متافق) AC1600/AC1601 (متافق) AC1400/AC1401 (متافق)
نوع قضيب التوجيه	(موصى به) AG1800/AG1801 (متافق) AG1600/AG1601 (متافق) AG1400/AG1401 (متافق)
سعة خزان زيت السلسلة	200 مل
الوزن (بدون مجموعة البطارية، وغلاف السلسلة)	4.4 كجم
مستوى قوة الصوت المقترن L_{WA}	103.53 ديبسيبل(A) 1.17=K
مستوى ضغط الصوت في وضع التشغيل L_{PA}	92.53 ديبسيبل(A) 3.0=K
مستوى قوة الصوت المضمنون L_{WA} وفقا للمعيار (2000/14/EC)	105 ديبسيبل(A)
ا.اهتزاز a_h	لبعض الألامي 5.158 م/ثانية ² 1.5=K
	لمقبض لخلفي 5.537 م/ثانية ² 1.5=K

القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة تم قياسها وفقاً لطريقة اختبار قياسية وقد تستخدم لمقارنة أداة بأخرى؛

كما يمكن استخدام القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة في التقييم التمهيدي للتعرض.

ملاحظة: قد تختلف ابعادات الاهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي للآلة العاملة بالطاقة عن القيمة المعلنة التي يتم استخدام الآلة فيها؛ وللحماية مشغل الآلة، ينبغي على المستخدم ارتداء قفازات وواقيات للأذن في ظروف الاستخدام الفعلية.

الوصف

تعرف على المنشار السلسلي (الشكل A1)

- .1 فتحة التزبيب
- .2 قضيب التوجيه
- .3 سلسلة المنشار
- .4 غطاء خزان الزيت
- .5 مقبض فرملة رد الفعل الارتدادي للسلسلة
- .6 المقبض الأمامي
- .7 زر تحرير البطارية
- .8 زر القفل
- .9 المقابض الزينتركي ذو السرعة المتغيرة
- .10 الوصلات الكهربائية
- .11 آلية الإخراج
- .12 نافذة فحص مستوى الزيت
- .13 المقابض الخلفي
- .14 زر LED
- .15 كشافات أمامية
- .16 تنوعات تقطيع الزند
- .17 بكرة الضبط السريع لشد السلسلة
- .18 الغطاء الجانبي
- .19 غلاف السلسلة

قائمة المحتويات (الشكل A1)

التجميع

تحجيم/استبدال القضيب والسلسلة

تحذير: استبدل قضيب مقبض فرملة رد الفعل الارتدادي للسلسلة على وضع الفرملة قبل التجميع.

1. ضع رأس طاقة المنشار السلسلي على جانبه بحيث يكون الغطاء الجانبي متوجهاً لأعلى (الشكل B).
2. اخلع الغطاء الجانبي عن طريق إداره بكرة الضبط السريع لشد السلسلة حكراً اتجاه عقارب الساعة.
3. ضع سلسلة المنشار الجديدة في عروة على سطح مستوي، وقم بتسوية أي اثناءات.
4. ضع ووصلات معدود السلسلة في تحريف قضيب التوجيه، وثبت السلسلة على الجانب الخلفي لقضيب التوجيه (الشكل C).

C-1	وصلات نقل حركة السلسلة
C-2	تحريف قضيب التوجيه

5. أمسك السلسلة في موضعها على قضيب التوجيه، وضع العروة حول الترس المسنن لرأس الطاقة (الشكل D).

ملاحظة: هناك اسمه مسخيرة ذات اتجاه محفورة في سلسلة المنشار ورأس الطاقة. عند ثبيت سلسلة المنشار على قضيب التوجيه، احرص على أن يكون اتجاه الأسهم الموجودة على سلسلة المنشار متوافق مع اتجاه السهم الموجود برأس الطاقة.

6. استبدل الغطاء الجانبي واربط بكرة الضبط السريع لشد السلسلة بأحكام حتى النهاية. تأكد الحركة الالامركزي الموجودة داخل الغطاء الجانبي مصمم لضمان عدم ثد السلسلة بشكل زائد.
7. اضبط مقبض فرملة رد الفعل الارتدادي للسلسلة على

وضع التشغيل، ثم أدر السلسلة باليد للتحقق ما إذا كانت السلسلة قد تم تجميعها كما ينبغي بدون انتئات. وإلا، أعد تجميع السلسلة والتضييب.

ملاحظة: هناك لوح ضبط متصل بقضيب التوجيه وبه مسما. إذا كنت بحاجة لاستبدال قضيب التوجيه، فقم بفك لوح الضبط من قضيب التوجيه وأعد تجميعه في قضيب التوجيه الجديد على النحو الموضح في الشكل E.

التشغيل

يمكنك استخدام هذا المنتج في عمليات إسقاط الأشجار، وقطع الفروع، والقليل، وقطع الخشب المنثور وخشب الأشجار.

ملاحظة: يجب استخدام الآلة لغرض المحدد لها فقط. أى استخدام آخر بعد حالة من حالات سوء الاستخدام.

تركيب/فلم مجموعة البطارية

اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة. لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات البطارية والشواحن المدرجة في الشكل A2.

التركيب

قم بمحاذاة دعامات البطارية مع فتحات التركيب، واضغط على مجموعة البطارية لأسفل إلى أن تسمع صوت "نقرة" (الشكل F1).

الخلع

اضغط لأسفل على زر تحرير البطارية، وسحب مجموعة البطارية للخارج (الشكل F2).

كتافات أمامية LED

الكافش الأمامي LED (الشكل A1-15) موجود في الجانب الأمامي لرأس طقة المنشار السلسلي. هذه الخاصية تقدم إضافة لزيادة الرؤية، ويمكن ضبطها على مستوى سطوة مختلفين. لتشغيل المصايب، اضغط على زر LED (الشكل A1-14) مرة واحدة. تقدم الكتفات الأمامية ضوءاً ساطعاً أمام المنشار السلسلي. عند الضغط على زر LED مرة ثانية، تتبيّح إضافة الكتفات الأمامية أكثر سطوة. ولإطفاء الكتفات الأمامية، اضغط على زر LED مرة ثالثة.

بعد تشغيل/إيقاف المنشار التعليمي قبل بدء تشغيل المنشار السلسلي

ملاحظة: قبل بدء تشغيل المنشار السلسلي، راجع بكرة الضرطة السريع لثذ السلسلة ومستوى الزيت، وندي حدة أسنان المنشار، وسهولة تشغيل مقبض فرملة رد الفعل الإرتدادي. وكذا، لا بد من التحقق من وقوفك متزناً وجود مسافة ملائمة بعيداً عن الأرض.

لبدء التشغيل

1. اسحب مقبض فرملة رد الفعل الإرتدادي للسلسلة ناحية المقلاص الأمامي إلى وضع التشغيل.
2. أمسك المقلاصين، الأمامي والخلفي، بإحكام بكلتا يديك.
3. اضغط مع التثبيت على زر القفل، ثم اعصر المقلاص الزنبركي ذي السرعات المتغيرة لبدء تشغيل المنشار.
4. ستريد سرعة السلسلة عند زيادة الضغط على المقلاص الزنبركي ذي السرعات المتغيرة.
- حرر زر القفل وواصل عصر المقلاص الزنبركي ذي السرعات المتغيرة للتشغيل المتواصل.

الإمساك السليم بالمقاييس (الشكل G1)

- احرص على ارتداء قفازات مانعة للانزلاق لتحقيق أقصى قدر من الإمساك والحماية.
- بينما المنشار على سطح صلب مستو، أمسك المنشار بإحكام بكلتا يديك.
- احرص دائمًا على الإمساك بالمقاييس الأمامي باليد اليسرى، والمقاييس الخلفي باليد اليمنى.
- يجب أن تكون الأصابع ممدودة بالمقاييس، بحيث يكون الإبهام ملتفًا حول المقاييس الأمامي.

▲ تحذير: تحذب الإمساك بالمنشار بقبضة اليدين (مع تقابيل اليدين)، أو اتخاذ أي وضع جسماني قد يجعل جسمك أو ذراعك مقابلاً لخط السلسلة (الشكل G2).

وضع القطع السليم (الشكل H)

- يجب أن تكون كلتا قدميك على أرض صلبة، مع توزيع الوزن عليهما بالتساوي.
- يجب أن يكون الذراع الأيسر متقدماً على استقامته، والذراع ثانياً.
- فهذا يساعد في مقاومة القوى الناشئة عن رد الفعل الإرتدادي.
- احرص دائمًا على أن يكون جسمك على الجانب الأيسر لخط السلسلة.

القطع التقليدي

بالنسبة لممن يستخدم الآلة للمرة الأولى، نرجو منك التدرب على تقطيع زنود الخشب على مسند قطع خشبي أو منصة. أبداً القطع عن طريق الضغط برفق على قضيب التوجيه ناحية الشب، استخدم فقط الضغط الخفيف، واترك المنشار يقوم بالمهام.

حافظ على ثبات السرعة أثناء القطع، وحرر الضغط قبل نهاية القطع مباشرة.

▲ تحذير: عند توقف سلسلة المنشار بسبب انحرافها أثناء القطع، ارفع إصبعك عن المقلاص الزنبركي، وأخلع سلسلة المنشار وقضيب التوجيه من الخشب، ثم أعد تشغيل المنشار السلسلي.

▲ تحذير: لا تسحب سلسلة المنشار بيديك وهي مغطاة بالنشارة.

▲ تحذير: لا تقم أبداً ببدء تشغيل المنشار السلسلي أثناء ملامسته للخشب. احرص دائمًا على ترك المنشار السلسلي يصل إلى سرعته الكاملة قبل وضع المنشار على الخشب.

إيقاط شجرة

أثناء تنفيذ أعمال تقطيع الزنود وإسقاط الأشجار بواسطة شخصين أو أكثر في نفس الوقت، يجب فصل عملية إسقاط الأشجار عن عملية تقطيع الزنود بمسافة لا تقل عن منصف ارتفاع الشجرة التي يتم إسقاطها. يجب إلا يتم إسقاط الأشجار بطريقة قد تعرض أي شخص للخطر، أو تسبب في الإضرار بأي خطوط مرفاق، أو تعریض أي منشآت للتلف. إذا لامست الشجرة أي خط مرفاق، يجب إبلاغ شركة المرافق المعنية على الفور.

يجب على مشغل المنشار السلسلي أن يقف على الجانب المربع من الأرض، لأن الشجرة ستتميل في الغالب إلى الدرجة أو السقوط نحو الجانب المنخفض من الأرض عند إسقاطها.



يجب تحديد مسار للهروب وإخلائه بحسب المضروبة قبل بدء عملية القطع، يجب أن يمتد مسار الهروب للخلف وشكل مثلث نحو الجانب الخلفي لخط السقوط المتوقع على النحو الموضح في الشكل 1.

1-1	اتجاه القطع
-----	-------------

- قبل بدء إسقاط الشجرة، تحقق من الميل الطبيعي للشجرة، وموضع الفروع الكبير، واتجاه الرياح لتحديد الاتجاه الذي ستقع ناحيته الشجرة.
- تخلص من أي أوساخ أو أحجار أو لحاء مفكوك أو مسامير أو مشابك أو أسلاك موجودة في الشجرة.
- القطع الأخدودي المحدد لاتجاه السقوط

اصنع قطعاً أخدودياً بطول 3/1 من قطر الشجرة، بحيث يكون عمودياً على اتجاه السقوط وفقاً لما هو موضح في الشكل 1. اصنع القطع الأخدودي الأفقي الآمن الأول. فهذا سيساعد في تجنب احتشار سلسلة المنشار أو قضيب التوجيه عند عمل القطع الأخدودي الثاني.

- قطع السقوط للأخلف
- اصنع قطع السقوط للأخلف بحيث يكون فوق القطع الأخدودي الأفقي بمسافة 50 مم على النحو الموضح في الشكل 3-L.

1-1-L	اتجاه السقوط	قطع السقوط للأخلف	3-L
1-2-L	الأخدود	4-L	مفصلة

- اجعل قطع السقوط للأخلف موازياً لقطع الأخدودي الأفقي. أثأله عمل قطع السقوط للأخلف، اترك خشباً كافياً ليعمل كمفصلة. المفصلة الخشبية تمنع التواء الشجرة وسقوطها في الاتجاه الخاطئ. لا ينبغي القطع عبر المفصلة الخشبية.

- مع اقتراب قطع إسقاط الشجرة من المفصلة الخشبية، ستبدأ الشجرة في السقوط. إذا كان هناك أي احتلال بسقوط الشجرة في غير الاتجاه المرغوب أو أنها قد ترتد وتتآكل سلسلة المنشار، قم بإيقاف القطع قبل اكتمال قطع السقوط للأخلف واستخدم الأوتاد المصنوعة من الخشب أو البلاستيك أو الألمنيوم لفتح القطع وإسقاط الشجرة على طول خط السقوط المرغوب.
- عندما تبدأ الشجرة في السقوط، اخلع المنشار السلسلاني من القطع، وأوقف المحرك، واخفض المنشار السلسلاني، ثم تحرك في مسار التراجع المخطط له. حذر من أفرع الشجر العطية وانتبه لموضع قدميك.

قطيع الأفرع شجرة
قطيع الأفرع عبارة عن إزالة الأفرع الموجودة بشجرة ساقطة. عند التقليع، اترك الأفرع الكبيرة الموجودة في الجانب السفلي كي تعمل على دعم الرزند من الوقوع على الأرض. أزل الأفرع الصغيرة مرة واحدة على النحو الموضح في الشكل K. يجب قطع الأفرع الواقعة تحت ضغط من الأسفل على، وذلك لتجنب اثناء المنشار السلسلاني.

- قطيع زند عبارة عن قطيع زند إلى قطع ذات أطوال محددة. من المهم التأكد من ثبات موضع قدميك، وتوزيع وزنك بالتساوي على كلتا قدميك. إن أمكن، يجب رفع الرزند ودعمه عن طريق استخدام الأفرع أو الرزند أو الأوتاد. اتبع التعليمات البسيطة

التالية لتقديم عملية القطع بسهولة.

عندما يكون الرزند مدعوماً بطوله الكامل على النحو الموضح في الشكل L، يكون القطع من أعلى (القطع من الجانب العلوي للرزند).

- عندما يكون الرزند مدعوماً من طرف واحد، على النحو الموضح في الشكل M، قطع 3/1 من قطره من أسفل (القطع من الجانب السفلي للرزند). ثم استكمل القطع من أعلى إلى أن تلقي بالقطع السفلي.

عندما يكون الرزند مدعوماً من كلا الطرفين، على النحو الموضح في الشكل N، اقطع 3/1 من قطره من أعلى (الجانب العلوي للرزند). ثم استكمل القطع من أسفل بقطع الثنائيتين المتبقيتين إلى أن تلقي بالقطع العلوي.

- عند تقليع الرزند وانت على منحدر، احرص دائمًا على الوقوف على الجانب العلوي للرزند، على النحو الموضح في الشكل O.
- عند "القطع عبر الرزند"، فكى تحافظ على التحكم الكامل في المنشار، حرر ضغط القطع عند الاقتراب من نهاية القطع، ولكن دون إرخاء قبضتك عن مقاييس المنشار السلسلاني. لا تدع السلسلة تلامس الأرض. بعد استكمال القطع، انتظر حتى توقف سلسلة المنشار قبل نقل المنشار السلسلاني. احرص دائمًا على إيقاف المحرك قبل الانتقال من شجرة إلى أخرى.

الصيانة

المaintenance بزيت القصيبة والسلسلة

ملاحظة: المنشار السلسلاني لا يكون مملوئاً بالزيت وقت الشراء. من المهم أن تعييناً خزان الزيت قبل الاستخدام. يتم تزيين السلسلة تلقائياً بزيت السلسلة أثناء التشغيل.

- ضع المنشار السلسلاني على جانبه بحيث يكون غطاء خزان الزيت متوجهاً لأعلى.
- نظف الغطاء والم منطقة المحيطة به، ثم أدره عكس اتجاه عقارب الساعة لخلعه (الشكل P).
- صب الزيت المخصص لهذا المنشار بفرق في الخزان إلى أن تصل إلى الحافة المطلية لعنق الفائز.
- امسح أي كميات زائدة من الزيت، ثم أعد تركيب الغطاء.

ملاحظة: عندما يكون المنشار في الروض المتصبب، يجب أن يملاً الرزبت نافذة فحص مستوى الزيت. عند اختفاء الزيت من نافذة فحص مستوى الزيت، أوقف استخدام المنتج على الفور واستكمل النقص منه.

التنظيف

بعد كل استخدام، نظف العوالق عن السلسلة وقضيب التوجيه بفرشة ناعمة. امسح سطح المنشار السلسلاني بقطعة قماش نظيفة مبللة بمحلول صابون خفيف.

- اخلع الغطاء الجانبي، ثم استخدم فرشاة ناعمة لإزالة العوالق عن قضيب التوجيه وسلسلة المنشار والترس المسنن والغطاء الجانبي.

احرص دائمًا على إزالة الرفاقات الخشبية، وغيار المنشار، والأوساخ عن تجويف قضيب التوجيه أثناء استبدال سلسلة المنشار.

صيانة قبضيب التوجيه

- عند ظهور علامات تأكل على قضيب التوجيه، فم بفكه من رأس طاقة المنشار السلسلى وإعادة تجميده بشكل عكسي (الشكل Q)، وهو ما سيؤدي إلى توزيع التأكل لتحقق أقصى عمر للقضيب.
- يجب تنظيف القضيب في كل يوم استخدامه وفحصه بحثاً عن أي علامات التأكل والتلف. إن التلف أو تقب حواجز القضيب من المظاهر الطبيعية لتأكل القضيب. مثل تلك العيوب يجب تنفيذه واستخدام مبرد بمجرد ظهرها. أي قضيب به العيوب التالية يجب استبداله.
- تأكل داخل حواجز القضيب تسمح بارتفاع المسار على المسارات الجانبية.
- انثناء قضيب التوجيه.
- شقق الحواجز أو انكسارها.
- تمدد الحواجز.

بالإضافة إلى ذلك، فقضيب التوجيه به ترس مسنن عند طرفه (الشكل R-1). يجب تشحيم الترس المسنن أسبوعياً بمقدمة تشحيم، وذلك لتهديد عمر قضيب التوجيه (الشكل S). استخدم محقنة التشحيم التشحيم أسيو 610 نزبب المسار على طريق فتحة التزييت (الشكل R-2). أذر قضيب التوجيه، وتحقق من خلو فتحات التزييت وتوجيف المسار على الشوابق.

صيانة المسار

- تستخدم سلاسل رد الفعل الارتدادي المخضن مع هذا المنشار. رد الفعل الارتدادي سيكون أقل مع سلسلة القطع السريعة هذه إذا تمت صيانتها على النحو الملائم.
- سلسلة المنشار المشحودة جيداً ستقطع الخشب دون عنا، حتى عند تطبيق أقل مستوى من الضغط. لا تستخدم سلسلة منشار غير حادة أو تالفة. لأن القطع بسلسلة منشار غير حادة سيحتاج لجهد بدني أكبر، مع وجود حمل اهتزازي أكبر، ونتائج قطع غير مرضية وتهالك زائد.

القطع يشكل أكثر سلاسة وسرعة، يجب صيانة سلسلة على النحو الملائم. احتاج سلسلة للأشد عندما تكون الرقاقيات المتشابهة صغيرة وسهلة التقنيت، ويجب دفع السلسلة بالقوة عبر الخشب أثناء القطع، والآن ستقطع السلسلة على جانب واحد. أثناء صيانة سلاسلك، يجب عليك مراعاة ما يلي:

- زاوية البرد غير الملائمة للوح الجانبي قد تزيد من خطير حدوث رد فعل ارتدادي عنيف.
- خلوص مقاييس العمق. إذا كان منخفضاً للغاية فهذا يزيد من احتمالية حدوث رد فعل ارتدادي. وإذا لم يكن منخفضاً بما فيه الكفاية سيقلل من قدرة القطع.

إذا اصطدمت أسنان القاطع بشيء صلب، مثل المسامير والمسخور، أو تأكلت بفعل الطين أو الرمال الموجود على الخشب، يجب شحن المسار بواسطة فني صيانة مؤهل.

التقل والتخزين

- لا تقم بتخزين أو نقل المنشار السلسلى وهو يعمل. احرص دائماً على خلع مجموعة البطارية قبل التخزين أو النقل.
- احرص دائماً على وضع غلاف قضيب التوجيه على قضيب التوجيه والسلسلة قبل تخزين المنشار السلسلى أو نقله. تعامل بحذر لتجنب الأسنان الحادة للسلسلة.
- نظف المنشار السلسلى جيداً قبل تخزينه. يكون تخزين المنشار السلسلى داخل المنزل في مكان يحافظ على ملوكه وألا يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال.
- احفظ بالمنتج بعيداً عن المواد المسببة للتآكل مثل كيماويات الحديقة وملح إذابة الجليد.

حماية البيئة

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



لا تخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية المستهلكة أو الشاحن في النفايات المنزلية بل توجه بهذا المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد ليكون متاخلاً للفرز بشكل منفرد. تجب إعادة الآلات الكهربائية إلى مرافق إعادة تدوير صديق للبيئة.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
لا يمكن بدء تشغيل المحرك.	<ul style="list-style-type: none"> ■ مجموعة البطارية غير مرکبة. قم بتركيب مجموعة البطارية في المنشار السلسلى. ■ لا يوجد اتصال كهربائي بين المنشار والبطارية. ■ نفذ شحن مجموعة البطارية. ■ مجموعة البطارية أو المنشار السلسلى ساخنان للغاية. ■ لم يتم تعشيق فرملة السلسلة. ■ هناك عوالق في تجويف القضيب. ■ هناك عوالق في الغطاء الجانبي. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ قم بتركيب مجموعة البطارية في المنشار السلسلى. ■ أخلع البطارية، وافحص التوصيلات، ثم أعد تركيب مجموعة البطارية. ■ اشحن مجموعة البطارية. ■ اترك مجموعة البطارية أو المنشار السلسلى يبردان إلى أن تهبط درجة الحرارة إلى ما دون 67 درجة مئوية. ■ اسحب مقبض فرملة رد الفعل الارتدادي للسلسلة للخلف ناحية المقبض الأمامي إلى أن يصل إلى وضع التشغيل. ■ اضغط على سلسلة المنشار ناحية الخشب، وحرك المنشار السلسلى للخلف وللأمام لإزالة العوالق. ■ أخلع مجموعة البطارية، ثم أخلع الغطاء الجانبي وأزيل العوالق.
المنشار السلسلى يتوقف عن العمل أثناء الاستخدام.	<ul style="list-style-type: none"> ■ هناك حمل زائد على المنشار السلسلى. ■ مجموعة البطارية أو المنشار السلسلى ساخنان للغاية. ■ سلسلة المنشار متعرجة في الخشب. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ خفف الحمل. ■ خفف الحمل. اترك مجموعة البطارية أو المنشار السلسلى يبردان إلى أن تهبط درجة الحرارة إلى ما دون 67 درجة مئوية. ■ رفع اصبعك عن المفاخ الرنبركى؛ وأخلع سلسلة المنشار وقضيب التوجيه من الخشب، ثم أعد تشغيل المنشار السلسلى.
المحرك يدور، ولكن السلسلة لا تدور.	<ul style="list-style-type: none"> ■ السلسلة لا تقوم بتعشيق الترس الممسن للعمود. ■ العوالق تمنع الحركة الكاملة لمقبض فرملة رد الفعل الارتدادي للسلسلة. ■ خلل وظيفي محتمل في فرملة السلسلة. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ أعد تركيب السلسلة، مع التأكد من استواء وصلات نقل الحركة بالسلسلة بأكمامها على الترس الممسن. ■ العوالق تمنع الحركة الكاملة لمقبض فرملة رد الفعل الارتدادي للسلسلة. ■ تواصل مع فسم خدمة العملاء بشركة EGO لاصلاح العيب.

المشكلة	السبب	الحل
المنشار السلسلى لا يقطع بالشكل الصحيح.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شد السلسلة غير كافٍ. ▪ السلسلة غير حادة. ▪ تم تركيب السلسلة بشكل عكسي. ▪ السلسلة متآكلة. ▪ السلسلة جافة أو متمددة بشكل زائد عن الحد. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قم أولاً بفك بكرة الضبط السريع لشد السلسلة لدورتين على الأقل عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اربطها بالكامل في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم شد السلسلة على النحو الصحيح. ▪ اشحذ قراطع السلسلة وفقاً للقسم "كيفية شحذ القواطع". ▪ أعد تركيب سلسلة المنشار وفقاً للقسم "تجميع/ استبدال القضيب والسلسلة" .. ▪ استبدل سلسلة المنشار وفقاً للقسم "تجميع/ استبدال القضيب والسلسلة" .. ▪ تحقق من مستوى الزيت في خزان الزيت. استكمل ملء خزان الزيت عند الضرورة.
السلسلة تسقط عن قضيب التوجيه.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شد السلسلة غير كافي. ▪ السلسلة لا تقوم بتعشيق الترس المسنن للعمود. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قم أولاً بفك بكرة الضبط السريع لشد السلسلة لدورتين على الأقل عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اربطها بالكامل في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم شد السلسلة على النحو الصحيح. ▪ أعد تركيب السلسلة وفقاً للقسم "تجميع/ استبدال القضيب والسلسلة" .. تأكد من اتساع وصولات نقل الحركة بالسلسلة بأكمالها على الترس المسنن.
القضيب والسلسلة يصبحان ساخنين ويصدر عنهما أدخنة.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ خزان زيت السلسلة فارغ. ▪ هناك عوالق في تجويف قضيب التوجيه. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ التعينة بزيت القضيب والسلسلة. ▪ نظف العوالق الموجودة في التجويف.

الضمان

سياسة ضمان EGO

تقضي بزيارة الموقع الإلكتروني egopowerplus.com للتعرف على الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بسياسة ضمان EGO.

